

Návod k použití

BabyBoo® ohřívač dětské stravy

BB-02-70B



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
Využijte BabyBoo® na maximum – stáhněte si aplikaci BabyBoo!



* Google Play je ochranná známka třetí strany, jejíž vlastníkem je společnost Google LLC (USA); Apple a App Store jsou ochranné známky třetí strany, jejichž vlastníkem je společnost Apple Inc. (USA).

Obsah

Úvod	1
Určené použití	1
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	1
Obecné pokyny	2
Obecná doporučení	4
Před prvním použitím	5
Popis částí	5
Návod k použití	5
Čištění	6
Recyklace	7
Reklamační podmínky a záruka	7
Právní upozornění	7
Certifikace	8
Technické specifikace	8
Obsah balení	8

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení BabyBoo, patentovaného inteligentního ohřívače jídla. Ve společnosti Faitron klademe důraz na kvalitu, design a výkon. Prostřednictvím našich inovací doufáme, že zlepšíme váš životní styl a učiníme jej pohodlnějším a udržitelnějším.

Určené použití

BabyBoo je přenosný ohřívač jídla s patentovanou technologií ohřevu s regulací teploty. BabyBoo vám umožní ohřát dětskou výživu během několika minut. Účinný a rovnoměrný proces ohřevu zajišťuje čerstvou chuť a zachovává plnou nutriční hodnotu jídla. BabyBoo je napájen přes USB-C a proces ohřevu lze spustit buď stisknutím tlačítka Start/Stop, nebo pomocí naší aplikace pro Android či iOS. BabyBoo lze také použít na cestách. Jídlo můžete ohřát kdekoli a kdykoli, stačí BabyBoo umístit na rovný, tepelně odolný povrch.

Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.



V souladu s příslušnými evropskými normami



Zařízení třídy III



Materiály vhodné pro styk s potravinami



Nevyhazujte do běžného domovního odpadu



Přečtěte si pokyny

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Aby byl zajištěn stabilní výkon a dlouhodobá funkčnost, dodržujte prosím bezpečnostní pokyny týkající se tohoto zařízení. Společnost Faitron nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto pokynů. Používejte zařízení výhradně v souladu s jeho určeným použitím a pouze k zamýšlenému účelu.

Vaše bezpečnost je velmi důležitá. Všechny bezpečnostní pokyny označené slovem **VAROVÁNÍ** mohou v případě nedodržení pokynů vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností není povoleno provádět jakékoli úpravy ani zásahy. Společnost Faitron odmítá jakoukoli odpovědnost.

VAROVÁNÍ: Při ohřívání potravin a/nebo tekutin vždy postupujte opatrně. Zejména ohřívací plochy a vnitřní nádoba se zahřívají a mohou překročit teplotu, kterou uživatel nastavil v aplikaci! Nedodržení těchto pokynů může vést k popáleninám.

VAROVÁNÍ: Nevkládejte do BabyBoo žádná živá zvířata, bez ohledu na zamýšlený účel. Pouze pro potraviny.

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Může dojít k neopravitelnému poškození a riziku úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ: Je zakázáno používat zařízení uvnitř jakýchkoli tašek, krabic, nádob atd. nebo jej umisťovat na jakýkoli povrch, který nezajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Nedodržení tohoto pokynu může vést k požáru, popáleninám a vážným zraněním.

V případě převodu produktu (například, ale nejen, při dalším prodeji nebo darování) musí být tištěný návod připojen k samotnému produktu a z bezpečnostních důvodů předán novému majiteli!

Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu!

Obecné pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před použitím vyčistěte všechny součásti.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše spotřebiče nebo po jakémkoli poškození spotřebiče. To platí i v případě, že došlo k poškození plastového krytu a/nebo je vidět vnitřní kabeláž! Okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a za žádných okolností se nedotýkejte poškozeného místa. Vraťte napájecí kabel do prodejny k okamžité výměně.

VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ: Při přemisťování spotřebiče obsahujícího horký obsah nebo tekutiny je třeba dbát mimořádné opatrnosti. Nedodržení těchto pokynů může vést k popáleninám.

POZNÁMKA: Vnější povrch spotřebiče se může během používání zahřívát.

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflík.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění, neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani přístroj do vody či jiných kapalin.
- Vždy nejprve připojte konektor k přístroji a teprve poté zapojte kabel do zásuvky.
- Při odpojování po nabíjení nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vždy odpojujte přístroj tahem za zástrčku, nikdy netahejte za kabel. Přístroj odpojte ze zásuvky, když se nenabíjí, a před čištěním. Před manipulací s jakýmkoli částmi a před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Pokud je na přístroji jakékoli poškození nebo existuje podezření na poškození, vraťte jej do prodejního místa k posouzení, opravě nebo seřízení.
- Opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaný personál.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- Součástí balení je krátký napájecí kabel (nebo odnímatelný napájecí kabel), aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.
- Dlouhé odnímatelné napájecí kabely nebo prodlužovací kabely mohou být použity, pokud jsou používány s náležitou opatrností. Pokud je použit delší odnímatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel:

1. Jmenovitý elektrický výkon napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň stejný jako jmenovitý elektrický výkon spotřebiče;

2. Kabel by neměl přesahovat přes pracovní desku nebo stůl, kde by za něj mohly děti zatáhnout nebo o něj někdo nechtěně zakopnout.

- Vyhněte se náhlým změnám teploty při používání přístroje. Neumísťujte přístroj do blízkosti ani do vnitřku trouby, lednice či mrazáku. Neumísťujte přístroj do blízkosti mikrovlnné trouby ani myčky nádobí (minimální vzdálenost alespoň 25 cm).
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Tyto činnosti mohou provádět pouze děti starší 8 let, a to pouze pod dohledem.

- Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné použití, například: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, farmy, použití hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních, ubytování typu bed and breakfast
- Nepoužívejte spotřebič k jiným než určeným účelům.

Obecná doporučení

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, používejte k ohřívání jídla pouze originální vnitřní misku. Nikdy nevkládejte jídlo přímo do těla spotřebiče.

- Nepoužívejte žádné předměty, které by mohly poškodit topnou plochu. Poškozená topná plocha nemusí správně ohřívat potraviny ani tekutiny.
- Zajistěte, aby prostor mezi topnou plochou a vnitřní nádobou byl vždy čistý a bez jakýchkoli cizích nečistot. To je důležité pro správný kontakt mezi oběma částmi.
- Nepoužívejte přístroj v extrémně vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s teplotou nižší než 10 °C / 50 °F nebo vyšší než 45 °C / 113 °F.
- Pro skladování a přepravu vložte přístroj do originálního balení a umístěte jej na dobře větrané a suché místo. Aby nedošlo k nechtěnému aktivování tlačítka Start/Stop během přepravy, uzamkněte zařízení BabyBoo: stiskněte tlačítka Start/Stop pro zapnutí, uvolněte jej a poté jej znovu podržte po dobu 10 sekund. LED kontrolka začne blikat modře. Poté stiskněte znovu.
- Pro odemknutí: připojte USB-C kabel.
- Přístroj lze používat do nadmořské výšky 2500 m / 8200 ft.
- Nepokoušejte se přístroj chladit nalitím studené vody dovnitř.
- Nepokládejte přístroj na nebo do blízkosti plynového či elektrického hořáku ani do vyhřáté trouby.
- Odpojením ze zásuvky lze přerušit funkce chytrého nebo dálkového ovládání.
- Z bezpečnostních důvodů tento přístroj splňuje platné bezpečnostní normy a směrnice v době výroby.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované nebo odborně způsobilé osoby.

Před prvním použitím

- přečtěte si všechny pokyny a důležitá bezpečnostní upozornění.
- Odstraňte veškeré obalové materiály a ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu.
- Vyjměte vnitřní nádobu z přístroje a umyjte ji v teplé mýdlové vodě.
- Před vložením zpět do přístroje ji důkladně opláchněte a osušte.
- Tělo přístroje otřete vlhkým hadříkem.
- Před prvním použitím nabijte BabyBoo po dobu 2 hodin.

ULOŽTE SI TYTO INSTRUKCE!

Popis částí

1. Zařízení BabyBoo
2. Víko zařízení BabyBoo
3. Tlačítko Start/Stop
4. LED prstenec
5. Vnitřní nádoba
6. Gumové těsnění víka
7. Nabíjecí kabel USB-C
8. Víko vnitřní nádoby
9. Přetlakový ventil



Návod k použití

- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před zahájením ohřevu.
- Vložte jídlo do vyjímatelné vnitřní nádoby. Maximální objem je 350 ml. Poté vložte vyjímatelnou vnitřní nádobu do přístroje.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte přístroj na nestabilních površích ani na površích citlivých na teplo.
- Nasad'te víko na přístroj a zavřete jej.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop po **dobu 2 sekund**. Tlačítko se rozsvítí nepřerušovaně bíle. LED kruh zobrazuje stav nabití baterie: zelená znamená nabito, červená znamená nízké nebo žádné nabití.

Offline použití

- Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí ohřevu. LED kruh svítí bíle. Přístroj je připraven k použití.
- Přístroj podporuje tři režimy ohřevu, které lze vybírat opakovaným stisknutím tlačítka Start. Zvolený režim je indikován barvou LED kruhu:

Oranžová LED: výchozí cílová teplota = 35 °C

Červená LED: výchozí cílová teplota = 40 °C

Růžová LED: výchozí cílová teplota = 45 °C

- Přístroj signalizuje dosažení cílové teploty změnou barvy LED kontrolky na zelenou. Poté udržuje jídlo teplé po dobu 3 minut.
- Po dosažení požadované teploty nebo doby ohřevu stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí přístroje. Tlačítko i LED kruh se vypnou.
- Před konzumací jídla nebo manipulací s jakýmkoli částmi nechte přístroj vychladnout.

Ovládání pomocí aplikace

- Otevřete aplikaci BabyBoo na svém chytrém telefonu.
- Vyberte své zařízení BabyBoo a individuálně nastavte parametry, jako je cílová teplota, proces ohřevu nebo časovač.
- Pokud je uživatel připojen k přístroji, LED kruh se rozsvítí modře.
- Spusťte proces ohřevu výběrem pole v aplikaci, které zobrazuje odhadovaný čas. Ohřev se spustí okamžitě a LED kruh se rozsvítí jednou z následujících barev:
 - Oranžová LED: teplota = 30–35 °C
 - Červená LED: teplota = 36–40 °C
 - Růžová LED: teplota = 41–45 °C
- Pokud jste nastavili časovač, BabyBoo automaticky spustí ohřev po uplynutí nastaveného času, nikoli okamžitě. Aplikaci můžete zavřít nebo odpojit Bluetooth® připojení. Informace jsou uloženy přímo v přístroji. LED kruh svítí žlutě.
- Přístroj signalizuje dosažení cílové teploty změnou barvy LED kontrolky na zelenou. Poté automaticky udržuje jídlo teplé při cílové teplotě po dobu 3 minut.
- Po dokončení ohřevu stiskněte tlačítko Start/Stop pro vypnutí přístroje. Všechny LED kontrolky zhasnou.
- Před konzumací jídla nebo manipulací s jakýmkoli částmi nechte přístroj vychladnout.
- Před jídlem se ujistěte, že je BabyBoo vypnutý.

Čištění

- Odstraňte víko spotřebiče.
- Odstraňte gumové těsnění z víka.

*Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., Kirkland, USA:

- Umyjte gumové těsnění v teplé mýdlové vodě pomocí měkké houbičky.
- Vyměňte vnitřní nádobu z přístroje.
- Očistěte víko dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez použití saponátu.
- Vyčistěte vnitřek přístroje dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez použití saponátu.
- Důkladně vysušte vnitřek a víko přístroje.
- Očistěte hlavní tělo a vnější část víka dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez saponátu.
- Důkladně osušte hlavní tělo a vnější část víka.
- Vnitřní nádobu a víka lze mýt v myčce nádobí.

Veškeré další servisní zásahy by měl provádět autorizovaný servisní technik.

Recyklování

Elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí, pokud s odpadem (vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními a bateriemi) není nakládáno správným způsobem. Zařízení BabyBoo a jeho součásti by neměly být vyhazovány spolu s ostatním domovním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Reklamační podmínky a záruka

Společnost Faitron poskytuje na tento výrobek záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního zakoupení. Pokud uplatníte nárok v rámci této záruky, výrobek bezplatně opravíme nebo vyměníme, a to za předpokladu, že:

- nebyl používán nesprávně, zanedbán ani poškozen
- nebyl upravován (pokud úpravu neprovedl výrobce)
- nebyl používán ke komerčním účelům
- nebyla nesprávně instalována zástrčka
- a předložíte doklad o koupi pro ověření data nákupu

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Právní poznámky

Společnost Faitron nenese odpovědnost za chyby, opomenutí ani jakékoli jiné administrativní chyby obsažené v tomto uživatelském manuálu. Informace v něm uvedené se navíc mohou změnit bez předchozího upozornění. Jsou poskytovány bez záruky správnosti a nepředstavují žádné zaručené vlastnosti.

Uživatel nese veškerá rizika spojená s použitím těchto informací. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádné další nároky na záruku ani nároky na náhradu škody.

Certifikace

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • CE | v souladu |
| • CE-RED | v souladu |
| • RoHS & REACH: | v souladu s LFGB |
| • Vhodné pro styk s potravinami: | v souladu |

Specifikace

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Model: | BB-02-70B |
| • Materiál: | PP, silikon, hliník, materiály |
| • Bezpečnost pro styk s potravinami: | vhodné pro styk s potravinami |
| • Topný výkon: | 70 W (max.) |
| • Spotřeba energie: | 75 W (max.) |
| • Údaje o baterii: | 11.1 V Li-Ion $\approx$, 35.52 Wh, 3.2Ah |
| • Max. teplota: | 45°C / 113°F |
| • Čistá hmotnost: | 579 g / 1.28 lbs |
| • Délka: | 1,0 m / 3,3 ft |
| • Zástrčka: | USB-C |

Obsah balení

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • 1 BabyBoo | • 1 napájecí kabel |
| • 1 vnitřní miska | • 1 uživatelská příručka |
| • 1 víko na vnitřní misku | |

Výrobce:

Faitron AG
Limmatquai 62
CH-8001 Zurich
customer@faitron.com
www.faitron.com