

WiiM



WiiM Sub Pro

Průvodce rychlým nastavením / Sprievodca rýchlym nastavením

Bezpečnostní upozornění – OBECNÉ

Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit s návodem k obsluze a se zásadami bezpečného používání zařízení. Dokumentaci k výrobku si uschovejte pro pozdější použití.

Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou se zařízením manipulovat, měly přístup k návodu a bezpečnostním zásadám používání.

Nepoužívejte zařízení jinak, než je popsáno v návodu k obsluze a bezpečnostních upozorněních.

Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udušení.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Toto zařízení není hračka. Děti ani zvířata si se zařízením nesmějí hrát.

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Před čištěním zařízení vždy odpojte ze sítě.

K čištění používejte suchý měkký hadřík.

Nepoužívejte abrazivní nebo chemické čisticí prostředky (např. aceton, alkohol, ředidla).

Neponořujte zařízení do vody ani nečistěte pod tekoucí vodou.

Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněné jakoukoli tekutinou. Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti nebo stříkající vodě. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s jakoukoli tekutinou, ihned ho odpojte od zdroje elektrické energie. Takto poškozené zařízení již nepoužívejte. Pro další řešení se obraťte na výrobce, servisní středisko nebo svého prodejce.

Nezapojujte nebo neodpojujte zařízení od nebo do elektrické sítě ani nezapínejte zařízení, pokud máte mokré ruce.

Na zařízení nepokládejte jakékoli předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, popelníky, atd.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Nepokládejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které produkují teplo.

Nezakrývejte ventilační otvory zařízení např. ubrusy, záclonami, novinami, atd. Může dojít k jeho přehřátí a tím tak k jeho poškození.

Zařízení pokládejte na rovný a stabilní povrch. Zařízení je určeno k provozu pouze na suchém místě.

Do větracích průduchů i jakýchkoli dalších otvorů, které se nachází na zařízení, nikdy nestrkejte cizí předměty. Může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

V případě, že zařízení nepoužíváte, odpojte ho od zdroje elektrické energie.

Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte zařízení a vypojte napájecí/nabíjecí adaptér ze zásuvky elektrického napětí.

Za účelem snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesmí být kryt zařízení odstraňován. Uvnitř nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Servis svěřte kvalifikovanému personálu.

Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.

Zařízení musí být instalováno a používáno v souladu s tímto návodem. Nesprávná instalace může vést k nebezpečné situaci.

Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené. Pokud zařízení jeví jakékoli známky poškození, rozhodně ho sami nerozebírejte ani neopravujte! Obraťte se na servisní středisko, svého prodejce nebo výrobce.

Dlouhodobé vystavení vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Doporučujeme nastavení hlasitosti pod úroveň 85 dB SPL (hladina akustického tlaku).

Provozní teplota zařízení je 0 °C až +40 °C.

Skladovací teplota zařízení je -10 °C až +50 °C.

Bezpečnostní upozornění – NAPÁJENÍ

Pro napájení zařízení používejte pouze napájecí přívod dodaný s tímto zařízením případně jiný přívod schválený přímo výrobcem.

Nepoužívejte napájecí přívod ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se napájecího přívodu nedotýkejte mokřima rukama nebo stojíte-li ve vodě.

Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupná.

Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku napájecího adaptéru.

Při napájení zařízení ponechte kolem napájecího přívodu dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte přívod papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit chlazení. Nepoužívejte přívod uložený v transportním obalu.

V případě nadměrného zahřívání zařízení okamžitě odpojte od přívodu elektrické energie.

Napájecí přívod nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.

V případě, že je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že není jakkoli poškozený.

Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě.

V případě, že je poškozená zástrčka, napájecí kabel nebo samotné zařízení, zařízení nepoužívejte. V případě, že je poškozený napájecí kabel, nechte jej vyměnit autorizovaným servisním střediskem, abyste zamezili možnému nebezpečí.

Při vypořádání napájecího přívodu ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.

Napájecí kabel nesmí být poškozen nebo stlačován.

Napájecí kabel ved'te vždy taky, aby nehrozilo riziko zakopnutí. V opačném případě může dojít ke zranění.

Třída ochrany II - Zařízení je konstrukčně navrženo jako elektrické zařízení třídy II se zesílenou izolací. Nepožaduje ochranné uzemnění.

Bezpečnostní upozornění - směrnice RED 2014/53/EU (bezdrátová komunikace)

EU prohlášení o shodě

Společnost Perfect Sound Group s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení WiiM Sub Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout na následujícím odkazu: www.perfectsoundgroup.cz/doc

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje:

- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, < 9,11 dBm EIRP
- WLAN 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz, < 20 dBm EIRP
- WLAN 5 GHz: 5150 – 5725 MHz, < 20 dBm EIRP
- 5745 – 5825 MHz, < 13,98 dBm EIRP
- WLAN 6 GHz: 5955 – 6415 MHz, < 20 dBm EIRP

Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno:

- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, < 9,11 dBm EIRP
- WLAN 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz, < 20 dBm EIRP
- WLAN 5 GHz: 5150 – 5725 MHz, < 20 dBm EIRP
- 5745 – 5825 MHz, < 13,98 dBm EIRP
- WLAN 6 GHz: 5955 – 6415 MHz, < 20 dBm EIRP

Audio zařízení kompatibilní s WiiM Sub Pro

WiiM Sub Pro je univerzální subwoofer, který podporuje bezdrátové i kabelové připojení. Obvykle se páruje s kompatibilním streamerem WiiM (např. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro nebo WiiM Amp Ultra) pro bezproblémovou bezdrátovou integraci a vylepšený přednes nízkých frekvencí. Alternativně jej lze použít i se zvukovými systémy jiných výrobců prostřednictvím kabelu RCA, což z něj činí flexibilní řešení pro různé audio sestavy.

Obsah balení

- WiiM Sub Pro × 1
- Napájecí kabel 100–240 V AC × 1
- RCA subwooferový audio kabel × 1
- Stručný návod k použití × 1

Ovládací prvky, konektory a indikace

Ovládací prvky a indikace na čelní straně



1. **MIC** – Mikrofon používaný pro automatickou korekci akustiky místnosti.
2. **LED indikátor** – Čtyřbarevný (RGBW) světelný indikátor zobrazující provozní stav zařízení WiiM Sub Pro.

Podrobnější informace naleznete v části Stavová kontrolka LED.

Konektory na zadním panelu

Jednotlivé konektory na zadní straně zařízení jsou popsány níže:



1. **Napájecí vstup** – Vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, maximálně 3 A.
2. **Ethernet** – Port Ethernet 10/100 Mbps.
3. **RCA In** – Připojení ke streamerům WiiM nebo k zařízením jiných výrobců pomocí kabelu RCA.
4. **Tlačítko Reset** –
 - Podržte po dobu 3 sekund pro nastavení WiiM Sub Pro.
 - Podržte po dobu 10 sekund pro obnovení továrního nastavení WiiM Sub Pro.

Stavové LED indikace

Význam barev a vzorů blikání LED indikátoru:

Barva / režim LED	Stav zařízení
Trvale bílá	Bezdrátový režim
Trvale žlutozelená	Kabelový režim
Pomalou blikající bílá	Režim nastavení
Rychle blikající bílá a zelená	Připojování k Wi-Fi
Pomalou blikající bílá a zelená	Aktualizace firmwaru (OTA)
Rychle blikající bílá a červená	Obnovování továrního nastavení

Jak začít

Než začnete používat svůj WiiM Sub Pro, postupujte podle těchto hlavních kroků:

1. Umístěte WiiM Sub Pro na vhodné místo.
2. Připojte WiiM Sub Pro k vašemu systému WiiM.
3. Zapněte WiiM Sub Pro.
4. Stáhněte a nainstalujte aplikaci **WiiM Home** do svého mobilního zařízení.
5. Pomocí aplikace WiiM Home připojte WiiM Sub Pro k vaší síti.
6. Nakonfigurujte WiiM Sub Pro v aplikaci WiiM Home podle svých preferencí.

Po dokončení těchto kroků bude váš WiiM Sub Pro připraven k použití. Následující kapitoly poskytují podrobné pokyny pro každý krok.

Poznámka: Pokud chcete používat WiiM Sub Pro s audio systémem jiného výrobce, jednoduše jej připojte k systému pomocí kabelu. Není nutné žádné další nastavení.

Umístění WiiM Sub Pro

Nejlepší kvalitu zvuku obvykle dosáhnete, když WiiM Sub Pro umístíte buď do přední části místnosti, nebo do rohu:

- Začněte tím, že jej umístíte do přední části místnosti, blízko hlavních reproduktorů. Toto řešení často poskytuje nejpřirozenější a nejplynulejší propojení s celkovým zvukem.
- Alternativně zkuste umístění do rohu. Tím lze zvýšit basový výkon díky zesílení nízkých frekvencí odrazy od stěn. Často to přináší hutnější basy a pomáhá omezit tzv. „hluchá místa“ v místnosti.

Poznámka: Pokud umístění vpředu nebo v rohu nepřináší optimální basovou odezvu, přesuňte WiiM Sub Pro na jiné místo v místnosti a vyzkoušejte, kde podává nejlepší výsledek.

Připojení WiiM Sub Pro

WiiM Sub Pro je vybaven portem **RCA In** pro kabelové připojení ke streamerům WiiM (např. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro nebo WiiM Amp Ultra) či k audio systémům jiných výrobců, jako jsou AV receivery a zesilovače.

Požadavek na kabel: použijte **RCA subwooferový mono kabel** s impedancí **75 Ω**.

Postup připojení kabelu:

1. Připojte jeden konec kabelu RCA do portu **RCA In** na zařízení WiiM Sub Pro.
2. Druhý konec kabelu zapojte do portu **Sub Out** na vašem audio zařízení.

Alternativně lze WiiM Sub Pro připojit ke streamerům WiiM také **přes Wi-Fi nebo Ethernet**.

Zapnutí WiiM Sub Pro

Pomocí dodaného **napájecího kabelu AC** připojte WiiM Sub Pro do elektrické zásuvky.

Tento kabel je navržen tak, aby podporoval široký rozsah napětí – **100–240 V AC, 50/60 Hz**, s maximálním proudem **3 A**. Díky tomu lze WiiM Sub Pro bezpečně a spolehlivě používat v různých regionech.

Po zapnutí WiiM Sub Pro vyčkejte přibližně **30 sekund**, než se zařízení plně spustí, a poté můžete zahájit proces nastavení.

Stažení a instalace aplikace WiiM Home

- Pro zařízení s iOS nebo Androidem naskenujte následující QR kód a stáhněte aplikaci.
- Beta verze je také dostupná pro **Windows** a **Mac OS**

Nastavení WiiM Sub Pro

Aby bylo možné integrovat WiiM Sub Pro s vaším streamerem WiiM (např. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro nebo WiiM Amp Ultra), je nutné zařízení nastavit pomocí aplikace **WiiM Home**.

Během tohoto procesu bude WiiM Sub Pro připojen k domácí síti prostřednictvím **Wi-Fi** nebo **Ethernetu** a spárován s vaším streamerem WiiM.

Pokud zvolíte připojení přes Wi-Fi, mějte připravené heslo k síti, aby nastavení proběhlo hladce a bez problémů.

Nastavení WiiM Sub Pro přes Wi-Fi pomocí aplikace WiiM Home

1. Otevřete aplikaci **WiiM Home** na svém mobilním zařízení.
2. Když se v aplikaci zobrazí okno **Set Up**, klepněte na něj a spusťte nastavení.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete konfiguraci:
 - a) Připojte WiiM Sub Pro ke stejné síti Wi-Fi, kterou používá vaše mobilní zařízení.
 - b) Zkontrolujte a případně aktualizujte firmware.
 - c) Přejmenujte WiiM Sub Pro.
 - d) Vyberte streamer WiiM, se kterým chcete zařízení spárovat.
 - e) Zvolte režim připojení podle svého nastavení a preferencí.
 - f) Dokončete proces nastavení.
 - g) Po dokončení nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte **RoomFit™ Room Correction**, která optimalizuje akustiku místnosti.

Nastavení WiiM Sub Pro přes Ethernet pomocí aplikace WiiM Home

1. Připojte WiiM Sub Pro k síti pomocí ethernetového kabelu.
2. Otevřete aplikaci **WiiM Home** na svém smartphonu nebo tabletu.
3. Když se zobrazí okno **Let's Get Started**, klepněte na něj a spusťte nastavení.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete konfiguraci.
5. Po dokončení nastavení spusťte **RoomFit™ Room Correction**, která optimalizuje zvuk podle akustiky místnosti.

Konfigurace WiiM Sub Pro

Po spárování se streamerem WiiM můžete na stránce **Nastavení zařízení WiiM Sub Pro** upravit jeho zvukový výstup, spustit **RoomFit™ Room Correction**, spravovat párování, zkontrolovat stav zařízení a další funkce.

Přístup k nastavení zařízení WiiM Sub Pro

Existují dva způsoby, jak otevřít nastavení:

Možnost 1:

1. Otevřete aplikaci **WiiM Home** na svém mobilním zařízení.
2. Přejděte na kartu **Devices** a najděte streamer WiiM spárovaný s vaším WiiM Sub Pro.
3. Klepněte na ikonu zařízení pro přímý přístup ke stránce **Nastavení WiiM Sub Pro**.

Možnost 2: Z nastavení spárovaného streameru WiiM

1. Otevřete aplikaci **WiiM Home**.
2. Na kartě **Devices** vyberte streamer WiiM, který je spárován s vaším WiiM Sub Pro.
3. Klepněte na ikonu **Device Settings** daného streameru.
4. Vyberte svůj **WiiM Sub Pro**, čímž se otevře jeho stránka s nastavením.

Nastavení zvukového výstupu

Postupujte následovně:

1. Otevřete **Nastavení zařízení WiiM Sub Pro**. (Podrobnosti viz část *Přístup ke stránce nastavení*.)
2. Klepněte na **Settings** a upravte **dělicí frekvenci (Crossover Frequency)**, **úroveň (Level)** a **fázi (Phase)** podle svých preferencí.

RoomFit™ Room Correction

WiiM Sub Pro podporuje vestavěnou technologii **RoomFit™ Room Correction**, která optimalizuje basový výkon podle akustiky místnosti.

Jakmile je WiiM Sub Pro nastaven, můžete funkci **RoomFit™ Room Correction** spustit nebo zopakovat kdykoli ze stránky **Nastavení zařízení**.

Správa párování

Párování vašeho WiiM Sub Pro můžete spravovat v aplikaci **WiiM Home** – buď jej spárujete s jiným streamerem WiiM, nebo odpojíte od aktuálního.

Přesunutí párování WiiM Sub Pro

Pomocí volby **Move Sub** na stránce nastavení zařízení můžete WiiM Sub Pro spárovat s jiným streamerem WiiM, nebo na stejném zařízení přepnout režim připojení (kabelový či bezdrátový).

Postup:

1. Otevřete stránku **Nastavení zařízení WiiM Sub Pro**. (Podrobnosti viz část *Přístup ke stránce nastavení zařízení WiiM Sub Pro*.)
2. Klepněte na **Move Sub**.
3. Vyberte streamer WiiM, se kterým chcete zařízení spárovat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Zrušení párování WiiM Sub Pro

Chcete-li WiiM Sub Pro odpojit od aktuálně spárovaného streameru WiiM, postupujte takto:

1. Otevřete stránku **Nastavení zařízení WiiM Sub Pro**. (Podrobnosti viz část *Přístup ke stránce nastavení zařízení WiiM Sub Pro*.)
2. Klepněte dole na **Unpair Sub**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete odpojení.

Po odpojení se WiiM Sub Pro zobrazí na kartě **Devices** a můžete jej kdykoli znovu spárovat s jiným streamerem WiiM.

Další nastavení

Nastavení zařízení WiiM Sub Pro můžete také:

- Přejmenovat zařízení.
- Zobrazit informace o zařízení a zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru.
- Restartovat zařízení nebo obnovit tovární nastavení.
- Zkontrolovat stav sítě.
- Zapnout nebo vypnout stavovou kontrolku.

Bezpečnostní upozornění

Prohlášení FCC

1. Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn těmito dvěma pravidly:
 - Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 - Zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, i to, které může způsobit nežádoucí provoz.
2. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity zajišťují přiměřenou ochranu proti rušení v domácím prostředí. Pokud by zařízení způsobovalo rušení rádiového nebo televizního signálu, doporučuje se:

- přemístit nebo natočit přijímací anténu,
 - zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem,
 - připojit zařízení do jiné elektrické zásuvky než přijímač,
 - obrátit se na prodejce nebo kvalifikovaného technika.
3. Zařízení je určeno **pouze pro vnitřní použití**.
 4. Vysílače v pásmu **5,925–7,125 GHz** nesmějí být používány pro ovládání ani komunikaci s bezpilotními letadly.

Prohlášení o vystavení záření

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření podle norem FCC/IC pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a provozu musí být zachována minimální vzdálenost **20 cm** mezi vysílací částí zařízení a tělem uživatele.

Bezpečnostní upozornění

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými a elektronickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta na zařízení platí v délce 24 měsíců od zakoupení, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.

Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její životnost 6 měsíců. Mějte na paměti, že maximální kapacita baterie postupem času nebo používání klesá. Životní cyklus baterie je rovněž závislý na způsobu používání, nabíjení i skladování. Běžná záruční doba se nevztahuje na snížení maximální kapacity baterie nebo jejího životního cyklu, jelikož se nejedná o vadu materiálu.

Pro uznání záruční reklamace se předpokládá, že bylo zařízení provozováno v souladu s tímto uživatelským manuálem vč. obsluhy, údržby, čištění a skladování. Na reklamaci lze přijmout pouze zařízení, která jsou čistá, kompletní a byla pro přepravu řádně zabalena.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Prohlášení CE

Informace o vystavení RF záření: Maximální přípustná úroveň expozice (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti **20 cm** mezi zařízením a lidským tělem. Aby bylo zajištěno splnění požadavků na vystavení RF záření, udržujte při používání zařízení minimální vzdálenost **20 cm** od těla.

Zařízení nepoužívejte v prostředí s příliš vysokou nebo nízkou teplotou, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani nadměrné vlhkosti.

Doporučený teplotní rozsah pro zařízení a příslušenství je **0 °C až 40 °C**.

Informace o výrobci, dovozci a distributorovi**Výrobce:****Linkplay Technology Inc.**

Room 2306-2309, Building 3, Excellence Times Square

Tairan 9th Road, Futian District

Shenzhen 518000, Čína

www.linkplay.com

Dovozce do Evropské unie:**Evolved Sound AB**

Karlavägen 18

114 31 Stockholm,

Švédsko

info@evolvedsound.se

www.evolvedsound.se

Oficiální distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30

1400 00 Praha 4

Česká republika

+420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Tiskové chyby a změny v návodu k použití a bezpečnostních upozorněních jsou vyhrazeny.

Bezpečnostné upozornenie – VŠEOBECNÉ

Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s návodom na obsluhu a so zásadami bezpečného používania zariadenia. Dokumentáciu k výrobku si uschovajte na neskoršie použitie.

Zabezpečte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú so zariadením manipulovať, mali prístup k návodu a bezpečnostným zásadám používania.

Nepoužívajte zariadenie inak, ako je opísané v návode na obsluhu a v bezpečnostných upozorneniach.

Balenie obsahuje malé diely, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy ukladajte mimo dosahu detí. Vrecká alebo množstvo dielov, ktoré obsahujú, môžu po prehltnutí spôsobiť udusenie.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Toto zariadenie nie je hračka. Deti ani zvieratá sa so zariadením nesmú hrať.

Dbajte zvýšenej opatrnosti, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie.

Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete.

Na čistenie používajte suchú mäkkú handričku.

Nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky (napr. acetón, alkohol, riedidlá).

Neponárajte zariadenie do vody ani ho nečistite pod tečúcou vodou.

Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou, ani naň nesmú byť umiestnené predmety naplnené akoukoľvek tekutinou.

Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti alebo striekajúcej vode. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru.

Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s akoukoľvek tekutinou, okamžite ho odpojte od zdroja elektrickej energie. Takto poškodené zariadenie už nepoužívajte. Pre ďalšie riešenie sa obráťte na výrobcu, servisné stredisko alebo svojho predajcu.

Nezapájajte alebo neodpájajte zariadenie do/zo siete ani ho nezapínajte, ak máte mokré ruky.

Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety, ktoré sú zdrojom otvoreného ohňa, ako sviečky, popolníky a pod.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.

Nepokladajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievacie telesá, kachle alebo iné prístroje, ktoré produkujú teplo.

Nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia napr. obrusmi, záclonami, novinami a pod. Môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu.

Zariadenie umiestňujte na rovný a stabilný povrch. Je určené na prevádzku iba v suchom prostredí.

Do ventilačných otvorov alebo iných otvorov na zariadení nikdy nekladajte cudzie predmety. Môže dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.

Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy zariadenie vypnite a odpojte napájací/nabíjací adaptér zo zásuvky.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom nesmie byť kryt zariadenia odstraňovaný. Vo vnútri nie sú žiadne používateľom opraviteľné časti. Servis zverte kvalifikovanému personálu.

Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.

Zariadenie musí byť inštalované a používané v súlade s týmto návodom. Nesprávna inštalácia môže viesť k nebezpečnej situácii.

Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené. Ak zariadenie vykazuje akékoľvek známky poškodenia, v žiadnom prípade ho nerozoberajte ani neopravujte sami! Obráťte sa na servisné stredisko, svojho predajcu alebo výrobcu.

Dlhodobé vystavenie vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Odporúčame nastaviť hlasitosť pod úroveň 85 dB SPL (hladina akustického tlaku).

Prevádzková teplota zariadenia: 0 °C až +40 °C.

Skladovacia teplota zariadenia: -10 °C až +50 °C.

Bezpečnostné upozornenie – NAPÁJANIE

Na napájanie zariadenia používajte iba napájací kábel dodaný s týmto zariadením alebo iný kábel schválený priamo výrobcom. Nepoužívajte napájací kábel vo vysoko vlhkom prostredí. Nikdy sa napájacieho kábla nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.

Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť jednoducho prístupná.

Overte, či pripojované napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku napájacieho adaptéra.

Pri napájaní zariadenia nechajte okolo napájacieho kábla dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Neprekryvajte kábel papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť chladenie. Nepoužívajte kábel uložený v transportnom obale.

V prípade nadmerného zahrievania zariadenie okamžite odpojte od prívodu elektrickej energie.

Napájací kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.

Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že nie je nijako poškodený.

Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho. Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť autorizovaným servisným strediskom, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu.

Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.

Napájací kábel nesmie byť poškodený ani stláčaný.

Napájací kábel vždy vedzte tak, aby nehrozilo riziko zakopnutia. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Trieda ochrany II – Zariadenie je konštrukčne navrhnuté ako elektrické zariadenie triedy II so zosilnenou izoláciou. Nepožaduje ochranné uzemnenie.

Bezpečnostné upozornenie – smernica RED 2014/53/EÚ (bezdrôtová komunikácia)

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Perfect Sound Group s. r. o. týmto vyhlasuje, že zariadenie WiiM Sub Pro je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť na nasledujúcom odkaze: www.perfectsoundgroup.cz/doc

Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásma), v ktorom (ktorých) rádiové zariadenie pracuje:

- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, < 9,11 dBm EIRP
- WLAN 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz, < 20 dBm EIRP
- WLAN 5 GHz: 5150 – 5725 MHz, < 20 dBm EIRP
- 5745 – 5825 MHz, < 13,98 dBm EIRP
- WLAN 6 GHz: 5955 – 6415 MHz, < 20 dBm EIRP

Maximálny rádiový výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme (frekvenčných pásmach), v ktorom (ktorých) je rádiové zariadenie prevádzkované:

- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, < 9,11 dBm EIRP
- WLAN 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz, < 20 dBm EIRP
- WLAN 5 GHz: 5150 – 5725 MHz, < 20 dBm EIRP
- 5745 – 5825 MHz, < 13,98 dBm EIRP
- WLAN 6 GHz: 5955 – 6415 MHz, < 20 dBm EIRP

Audio zariadenia kompatibilné s WiiM Sub Pro

WiiM Sub Pro je univerzálny subwoofer, ktorý podporuje bezdrôtové aj káblové pripojenie. Zvyčajne sa páruje s kompatibilným streamerom WiiM (napr. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro alebo WiiM Amp Ultra) pre bezproblémovú bezdrôtovú integráciu a vylepčené podanie nízkych frekvencií. Alternatívne ho možno použiť aj s audio systémami iných výrobcov prostredníctvom kábla RCA, čo z neho robí flexibilné riešenie pre rôzne audio zostavy.

Obsah balenia

- WiiM Sub Pro × 1
- Napájací kábel 100–240 V AC × 1
- RCA subwooferový audio kábel × 1
- Stručný návod na použitie × 1

Ovládacie prvky, konektory a indikácia

Ovládacie prvky a indikácia na prednej strane



1. **MIC** – Mikrofón používaný na automatickú korekciu akustiky miestnosti.
2. **LED indikátor** – Štvorfarebný (RGBW) svetelný indikátor zobrazujúci prevádzkový stav zariadenia WiiM Sub Pro. Podrobnejšie informácie nájdete v časti **Stavová kontrolka LED**.

Konektory na zadnom paneli

Jednotlivé konektory na zadnej strane zariadenia sú popísané nižšie:



1. **Napájací vstup** – Vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, maximálne 3 A.
2. **Ethernet** – Port Ethernet 10/100 Mbps.
3. **RCA In** – Pripojenie k streamerom WiiM alebo k zariadeniam iných výrobcov pomocou kábla RCA.
4. **Tlačidlo Reset** –
 - Podržte počas 3 sekúnd na nastavenie WiiM Sub Pro.
 - Podržte počas 10 sekúnd na obnovenie výrobných (továrnskych) nastavení WiiM Sub Pro.

Stavové LED indikácie

Význam farieb a vzorov blikania LED indikátora:

Farba / režim LED	Stav zariadenia
Trvalo biela	Bezdrôtový režim
Trvalo žltozelená	Káblový režim
Pomalé blikanie bielej	Režim nastavenia
Rýchle blikanie bielej a zelenej	Pripájanie k Wi-Fi
Pomalé blikanie bielej a zelenej	Aktualizácia firmvéru (OTA)
Rýchle blikanie bielej a červenej	Obnovovanie továrenského nastavenia

Ako začať

Skôr než začnete používať svoj WiiM Sub Pro, postupujte podľa týchto hlavných krokov:

1. Umiestnite WiiM Sub Pro na vhodné miesto.
2. Pripojte WiiM Sub Pro k vášmu systému WiiM.
3. Zapnite WiiM Sub Pro.
4. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu **WiiM Home** do svojho mobilného zariadenia.
5. Pomocou aplikácie WiiM Home pripojte WiiM Sub Pro k vašej sieti.
6. Nakonfigurujte WiiM Sub Pro v aplikácii WiiM Home podľa svojich preferencií.

Po dokončení týchto krokov bude váš WiiM Sub Pro pripravený na používanie. Nasledujúce kapitoly poskytujú podrobné pokyny pre každý krok.

Poznámka: Ak chcete používať WiiM Sub Pro s audio systémom iného výrobcu, jednoducho ho pripojte k systému pomocou kábla. Nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie.

Umiestnenie WiiM Sub Pro

Najlepšiu kvalitu zvuku zvyčajne dosiahnete, keď WiiM Sub Pro umiestnite buď do prednej časti miestnosti, alebo do rohu:

- Začnite tým, že ho umiestnite do prednej časti miestnosti, blízko hlavných reproduktorov. Toto riešenie často poskytuje najprirodzenejšie a najplynulejšie prepojenie s celkovým zvukom.
- Alternatívne vyskúšajte umiestnenie do rohu. Tak možno zvýšiť basový výkon vďaka zosilneniu nízkych frekvencií odrazmi od stien. Často to prináša plnšie basy a pomáha znižovať tzv. „hluché miesta“ v miestnosti.

Poznámka: Ak umiestnenie vpredu alebo v rohu nedáva optimálnu basovú odozvu, presuňte WiiM Sub Pro na iné miesto v miestnosti a otestujte, kde hrá najlepšie.

Pripojenie WiiM Sub Pro

WiiM Sub Pro je vybavený portom **RCA In** na káblové pripojenie k streamerom WiiM (napr. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro alebo WiiM Amp Ultra) alebo k audio systémom iných výrobcov, ako sú AV receivery a zosilňovače.

Požiadavka na kábel: použite **RCA subwooferový mono kábel** s impedanciou **75 Ω**.

Postup pripojenia kábla:

1. Pripojte jeden koniec kábla RCA do portu **RCA In** na zariadení WiiM Sub Pro.
2. Druhý koniec kábla zapojte do portu **Sub Out** na vašom audio zariadení.

Alternatívne možno WiiM Sub Pro pripojiť k streamerom WiiM aj **cez Wi-Fi alebo Ethernet**.

Zapnutie WiiM Sub Pro

Pomocou dodaného napájacieho kábla AC pripojte WiiM Sub Pro do elektrickej zásuvky.

Tento kábel je navrhnutý tak, aby podporoval široký rozsah napätia – **100–240 V AC, 50/60 Hz**, s maximálnym prúdom **3 A**.

Vďaka tomu možno WiiM Sub Pro bezpečne a spoľahlivo používať v rôznych regiónoch.

Po zapnutí WiiM Sub Pro počkajte približne **30 sekúnd**, kým sa zariadenie úplne nespustí, a potom môžete začať s nastavovaním.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie WiiM Home

- Pre zariadenia s **iOS** alebo **Androidom** naskenujte príslušný QR kód a stiahnite aplikáciu.
- Beta verzia je dostupná aj pre **Windows** a **macOS**.

Nastavenie WiiM Sub Pro

Aby bolo možné integrovať WiiM Sub Pro s vašim streamerom WiiM (napr. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro alebo WiiM Amp Ultra), je potrebné zariadenie nastaviť pomocou aplikácie **WiiM Home**.

Počas tohto procesu bude WiiM Sub Pro pripojený k domácej sieti prostredníctvom **Wi-Fi** alebo **Ethernetu** a spárovaný s vašim streamerom WiiM.

Ak zvolíte pripojenie cez Wi-Fi, pripravte si heslo k sieti, aby nastavenie prebehlo hladko.

Nastavenie WiiM Sub Pro cez Wi-Fi pomocou aplikácie WiiM Home

1. Otvorte aplikáciu **WiiM Home** na svojom mobilnom zariadení.
2. Keď sa v aplikácii zobrazí okno **Set Up**, klepnite naň a spustíte nastavenie.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte konfiguráciu:
 - a) Pripojte WiiM Sub Pro k rovnakej sieti Wi-Fi, ktorú používa vaše mobilné zariadenie.
 - b) Skontrolujte a prípadne aktualizujte firmvér.
 - c) Premenujte WiiM Sub Pro.
 - d) Vyberte streamer WiiM, s ktorým chcete zariadenie spárovať.
 - e) Zvoľte režim pripojenia podľa svojho zapojenia a preferencií.
 - f) Dokončíte proces nastavenia.
 - g) Po dokončení nastavenia postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustíte **RoomFit™ Room Correction**, ktorá optimalizuje akustiku miestnosti.

Nastavenie WiiM Sub Pro cez Ethernet pomocou aplikácie WiiM Home

1. Pripojte WiiM Sub Pro k sieti pomocou ethernetového kábla.
2. Otvorte aplikáciu **WiiM Home** na svojom smartfóne alebo tablete.
3. Keď sa zobrazí okno **Let's Get Started**, klepnite naň a spustíte nastavenie.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte konfiguráciu.
5. Po dokončení nastavenia spustíte **RoomFit™ Room Correction**, ktorá optimalizuje zvuk podľa akustiky miestnosti.

Konfigurácia WiiM Sub Pro

Po spárovaní so streamerom WiiM môžete na stránke **Nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro** upraviť jeho zvukový výstup, spustiť **RoomFit™ Room Correction**, spravovať párovanie, skontrolovať stav zariadenia a vykonať ďalšie nastavenia.

Prístup na stránku nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro

Možnosť 1: priamo z karty Devices (Zariadenia)

1. Otvorte aplikáciu **WiiM Home** na svojom mobilnom zariadení.
2. Prejdite na kartu **Devices** a nájdite streamer WiiM spárovaný s vaším WiiM Sub Pro.
3. Klepnite na ikonu zariadenia a otvorí sa stránka **Nastavenia WiiM Sub Pro**.

Možnosť 2: zo stránok nastavenia spárovaného streamera WiiM

1. Otvorte aplikáciu **WiiM Home**.
2. Na karte **Devices** vyberte streamer WiiM, ktorý je spárovaný s vaším WiiM Sub Pro.
3. Klepnite na ikonu **Device Settings** daného streamera.
4. Vyberte svoj **WiiM Sub Pro** – otvorí sa jeho stránka s nastaveniami.

Nastavenie zvukového výstupu

Postupujte takto:

1. Otvorte stránku **Nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro** (viď časť *Prístup na stránku nastavenia*).
2. Klepnite na **Settings** a podľa potreby upravte **crossover (deláciu) frekvenciu, úroveň (Level)** a **fázu (Phase)**.

RoomFit™ Room Correction

WiiM Sub Pro podporuje vstavanú technológiu **RoomFit™ Room Correction**, ktorá optimalizuje basový výkon podľa akustiky miestnosti.

Po nastavení môžete RoomFit™ spustiť alebo zopakovať kedykoľvek zo stránky **Nastavenia zariadenia**.

Správa párovania

Párovanie vášho WiiM Sub Pro môžete spravovať v aplikácii **WiiM Home** – buď ho spárujete s iným streamerom WiiM, alebo ho odpojíte od aktuálneho.

Presunutie párovania WiiM Sub Pro

Pomocou voľby **Move Sub** na stránke nastavenia zariadenia môžete WiiM Sub Pro spárovať s iným streamerom WiiM alebo na tom istom zariadení prepnúť režim pripojenia (káblové / bezdrôtové).

Postup:

1. Otvorte stránku **Nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro**.
2. Klepnite na **Move Sub**.
3. Vyberte streamer WiiM, s ktorým chcete zariadenie spárovať.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces.

Zrušenie párovania WiiM Sub Pro

Ak chcete WiiM Sub Pro odpojiť od aktuálne spárovaného streamera WiiM, postupujte takto:

1. Otvorte stránku **Nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro**.
2. Dole klepnite na **Unpair Sub**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite odpojenie.

Po odpojení sa WiiM Sub Pro zobrazí na karte **Devices** a môžete ho kedykoľvek znovu spárovať s iným streamerom WiiM.

Ďalšie nastavenia

Na stránke **Nastavenia zariadenia WiiM Sub Pro** môžete tiež:

- premenovať zariadenie,
- zobrazíť informácie o zariadení a skontrolovať dostupnosť aktualizácií firmvéru,
- reštartovať zariadenie alebo obnoviť továrenské nastavenia,
- skontrolovať stav siete,
- zapnúť alebo vypnúť stavovú kontrolku.

Bezpečnostné upozornenia

Vyhlásenie FCC

1. Toto zariadenie spĺňa časť 15 predpisov FCC. Prevádzka je podmienená dvomi podmienkami:
 - zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
 - zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, aj také, ktoré môže spôsobiť neželanú činnosť.
2. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu zrušiť oprávnenie používateľa zariadenie prevádzkovať.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity zabezpečujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v domácich inštaláciách. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapínaním a vypínaním zariadenia, odporúča sa:

- zmeniť smer alebo umiestnenie prijímacej antény,
 - zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom,
 - pripojiť zariadenie do inej zásuvky, než je pripojený prijímač,
 - poradiť sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rozhlas/TV.
3. Zariadenie je určené **len pre vnútorné použitie**.
 4. Vysielače v pásme **5,925–7,125 GHz** nesmú byť používané na ovládanie ani komunikáciu s bezpilotnými lietadlami.

Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu podľa noriem FCC/IC pre nekontrolované prostredie. Pri inštalácii a používaní musí byť zachovaná minimálna vzdialenosť **20 cm** medzi vyžarovacou časťou zariadenia a telom používateľa.

Bezpečnostné upozornenie

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Na účely správnej likvidácie výrobkov odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú bezplatne. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnou likvidáciou odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto typu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžadajte podrobné informácie u svojho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie pre používateľov v krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) platí iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžadajte podrobné informácie u svojich úradov alebo predajcu zariadenia.

Záručné opravy

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Používateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Záručná lehota na zariadenie je 24 mesiacov od zakúpenia, ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, používaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebením.

Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej životnosť 6 mesiacov. Pamätajte, že maximálna kapacita batérie časom alebo používaním klesá. Životný cyklus batérie závisí aj od spôsobu používania, nabíjania a skladovania. Bežná záručná doba sa nevzťahuje na zníženie maximálnej kapacity batérie alebo jej životného cyklu, pretože to nie je považované za vadu materiálu.

Na uznanie záručnej reklamácie sa predpokladá, že zariadenie bolo prevádzkované v súlade s týmto používateľským manuálom vrátane obsluhy, údržby, čistenia a skladovania. Na reklamáciu je možné prijať iba zariadenia, ktoré sú čisté, kompletne a boli na prepravu riadne zabalené.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

Vyhlásenie CE

Informácie o vystavení RF žiareniu: Maximálna prípustná úroveň expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti **20 cm** medzi zariadením a ľudským telom. Aby bolo zabezpečené splnenie požiadaviek na vystavenie RF žiareniu, počas používania zariadenia udržiavajte minimálnu vzdialenosť **20 cm** od tela.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo nízkou teplotou, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani nadmernej vlhkosti.

Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenie a príslušenstvo je **0 °C až 40 °C**.

Informácie o výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi**Výrobca:**

Linkplay Technology Inc.
Room 2306-2309, Building 3, Excellence Times Square
Tairan 9th Road, Futian District
Shenzhen 518000, Čína
www.linkplay.com

Dovozca do Európskej únie:

Evolved Sound AB
Karlavägen 18
114 31 Stockholm,
Švédsko
info@evolvedsound.se
www.evolvedsound.se

Oficiálny distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku:

Perfect Sound Group s.r.o.
Čerčanská 640/30
140 00 Praha 4
Česká republika
+420 722 702 122
info@perfectsoundgroup.cz
www.perfectsoundgroup.cz

Tlačové chyby a zmeny v návode na použitie a bezpečnostných upozorneniach sú vyhradené.

Informace o výrobci, dovozci a distributorovi

Výrobce:

Linkplay Technology Inc.

Room 2306-2309, Building 3, Excellence Times Square

Tairan 9th Road, Futian District

Shenzhen 518000, Čína

www.linkplay.com

Dovozce do Evropské unie:

Evolved Sound AB

Karlavägen 18

114 31 Stockholm,

Švédsko

info@evolvedsound.se

www.evolvedsound.se

Oficiální distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

1400 00 Praha 4

Česká republika

+420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz