

GERMAN
QUALITY
SEVERIN - SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. **KM 3896 / KM 3897**

SEVERIN



MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT SEVERIN KM 3896 / KM 3897

Vážený zákazníku,

Před použitím přístroje SEVERIN KM 3896 / KM 3897 si pozorně přečtěte následující instrukce a ponechte si tento manuál pro případnou budoucí potřebu. Přístroj musí být používán pouze osobami, které jsou seznámeny s obsahem těchto instrukcí.

Připojení do sítě

Přístroj by měl být zapojen pouze do uzemněné zásuvky v souladu s požadavky. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí vyznačenému na hodnotícím štítku. Tento produkt vyhovuje všem směrnícím označeným značkou CE.

Části a příslušenství zařízení

1. Rameno mixéru
2. Ovládací páka pro rameno mixéru
3. Displej s tlačítky pro nastavení času
4. Kontrolní knoflík
5. Kryty na nádoby s příslušenstvím, které mohou být objednány zvlášť
6. Napájecí kabel se zástrčkou
7. Hodnotící štítek (zespodu přístroje)

Příslušenství:

8. Ploché šlehač
9. Hnětací hák
10. Metla
11. Držák nástavce
12. Mísa na míchání
13. Ochrana proti stříkání s plnicím otvorem

Bezpečnostní upozornění

- Pro to, abyste se vyhnuli rizikům a vyhověli bezpečnostním požadavkům, opravy tohoto elektrického zařízení nebo napájecího kabelu musí být prováděny pouze v servise. Pokud vznikne potřeba přístroj opravit, prosím, kontaktujte naši zákaznickou linku telefonicky nebo emailem (viz příloha).
- Vypněte přístroj a vyjměte zástrčku,
 - Před vkládáním nebo vyjímáním příslušenství
 - Pokud není potřeba dozor
 - Po každém použití
 - V případě problémů během provozu
 - Před každým čištěním.
- Před vyjmutím zástrčky ze sítě nikdy netahejte za síťový kabel; vždy podržte samotnou zásuvku a zástrčku. Nikdy nemanipulujte se sítí mokřýma rukama.
- Nastavení pro jednotlivá příslušenství najdete v tabulkách sekcí Ovládací knoflík a Přílohy.
- **Varování!** Nesprávné použití přístroje může vést ke zranění.
- **Varování!** Přístroj je možné použít pouze tehdy, je-li míchací miska a příslušenství správně sestaveno.
- V rámci elektronické bezpečnosti se nesmí motorová jednotka nikdy dostat do kontaktu s tekutinami ani v nich mýt ponořená.
- Ihned po použití očistěte odnímatelné části vodou nebo v myčce nádobí a důkladně je osušte.
- Pro více informací týkajících se čištění navštivte sekci Čištění a údržba.
- Dbejte opatrnosti při přidávání horkých tekutin do míchací misky, jelikož mohou uniknout ze zařízení v podobě náhlého výronu páry.
- Tento přístroj je určen pro domácí či podobné použití:
 - Zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a v dalších podobných prostředích,
 - V zemědělských pracovištích,
 - Zákazníky v hotelech, motelech, atd. a podobných ubytovacích zařízeních,
 - V prostředí typu penzion.

- V případě, že je tento přístroj používán osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, je nutné dbát dozoru pověřenou osobou a je nutné, že uživatelé obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Tento přístroj nesmí být používán dětmi. Jak samotný přístroj, tak napájecí kabel se musí udržovat v dostatečné vzdálenosti od dětí.
- Dětem nesmí být umožněno hrát si s tímto přístrojem.
- Jakýkoli obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Je zde riziko udušení!
- Před uvedením do provozu důkladně zkontrolujte přístroj včetně napájecího kabelu a ujistěte se, že na něm nejsou žádné poruchy ani škody, které by mohly způsobit nezpůsobilost bezpečného provozu. Pokud by, kupříkladu, přístroj spadl na pevný povrch, případně byl síťový kabel silně vytržen, již jej nepoužívejte: i neviditelné škody mohou mít nepříznivé účinky na bezpečnost provozu přístroje.
- Vždy umísťujte přístroj na stabilní rovný povrch.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel volně viset.
- Nikdy nevystavujte přístroj ani napájecí kabel do blízkosti externích zdrojů tepla.
- Nikdy nepokládejte prsty ani předměty (škrabku na těsto, dřevěnou lžičku apod.) do nástavců v případě, že je přístroj v provozu.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, že je ovládací knoflík v pozici "0".
- Po vypnutí přístroje počkejte do té doby, až přestane běžet motor a teprve poté můžete vytáhnout ochranu proti stříkání nebo zvednout rameno mixéru! Nedotýkejte se žádné části přístroje v případě, že je přístroj stále v pohybu!

Použití přístroje

- Kuchyňský robot je určen k míchání potravin a, při použití rozličných nástavců, k mísení a sekání potravin.
- Zařízení musí být používáno pouze s originálním příslušenstvím/nástavci a pouze k popsanému účelu viz výše.
- Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v instrukcích, je považováno za nevhodné a může vést ke zranění či škodám na přístroji.

- Pokud není používán v souladu s podmínkami provozu nebo používán k jiným účelům než uvedených výše, tak výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody, které mohou tímto vzniknout.

Další příslušenství

- Ke kuchyňskému robotu může být přidáno další příslušenství, které je možné zakoupit i samostatně.
- Mlýnek na maso ZB 5591
- Kráječ zeleniny ZB 5592
- Nástavec na mixér ZB 5593
- Další miska k míchání ZB 5560

Pro aktuální informace o dalším příslušenství navštivte naši webovou stránku.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím přístroje z něj odstraňte veškeré obalové či propagační materiály. Neodstraňujte hodnotící štítek.
- Před prvním použitím vyčistěte přístroj (viz Čištění a údržba).

Krátký provoz

Tento přístroj je vyroben pro použití v krátkém programu (10 minut), tedy jej můžete použít najednou maximálně po dobu 10 minut. Následně je nutné jej vypnout po dobu 20 minut, aby vychladl.

Automatické vypnutí přístroje

- Po deseti-minutovém provozu se přístroj automaticky vypne. Následně je nutné chladnout po dobu 20 minut.
- Pokud nepoužíváte přístroj déle než 2 minuty, displej se automaticky vypne.

- Jakmile je rameno mixéru zvednuté, přístroj je vypnutý a je nutné jej znovu zapnout, jinak bude rameno opět dole.

Prevence přehřátí přístroje

Přístroj má zabudované čidlo proti přehřátí, které přístroj vypne v případě přehřívání. Před opětovným spuštěním umožněte přístroji vychladnout na pokojovou teplotu.

Kontrolní knoflík

Kontrolní knoflík je možné použít k nastavení rychlosti mezi 0 a 8, případně použít funkci pulzování.

Nastavení rychlosti	Označení	Použití
0	Vypnuto	Před každou výměnou příslušenství, po použití
1	Nejnižší rychlost	Pro pomalé míchání, základní smíchání ingrediencí, hnětení
2-3	Nízká rychlost	Pro šlehání, překládání a mixování ingrediencí, hnětení
4-6	Střední rychlost	Pro všechny mísící úkony
7-8	Vysoká rychlost	Pro šlehání bílků a šlehačky
P	Pulzování	Pro krátké míchací intervaly na nejvyšší rychlost

Příslušenství

Vyberte si příslušenství v návaznosti na tabulku níže. Pro pomalé míchání ingrediencí vždy začněte na nejnižší rychlosti.

Příslušenství	Symbol	Použití	Doporučená rychlost
Plochý šlehač		Lehké a jemné směsi, např. Těsta, dorty a pudinky	1-6
Metla		Krém, vaječný bílek a pěna	7-8
Hnětací hák		Tužší těsta, např. Těsto na chleba, těsto na pizzu, kváskové těsto	1-3

Provoz

- Před jakýmkoli vložením, výměnou, čištěním nebo odstraněním příslušenství se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vyjmutý ze zásuvky.
- Po vypnutí přístroje počkejte, až se motor zastaví! Nedotýkejte se žádné části přístroje, pokud je zařízení stále v pohybu.

Vložení misky na míchání a naplnění ingrediencí

- Zatáhněte za ovládací páku směrem nahoru. Rameno mixéru se zvedne. Stiskněte rukama, než uslyšíte kliknutí.
- Umístěte misku na míchání a uzamkněte ji po směru hodinových ručiček.
- Naplňte misku na míchání ingrediencemi.

Vložení příslušenství

- Vyberte si příslušenství.
- Vložte příslušenství do ramena mixéru tak, že se kolík mixéru vloží do otvoru příslušenství. Posuňte příslušenství směrem nahoru, co nejvýše to lze. Pro uzamknutí otočte příslušenství proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda je pevně utaženo.
- Pro vrácení ramene dolů do původní polohy zatáhněte ovládací páku směrem nahoru a posuňte rameno mixéru směrem dolů do té doby, než uslyšíte kliknutí.
- Z levé strany umístěte na misku ochranu proti stříkání.

Provoz

- Zapněte přístroj.
- Uslyšíte pípnutí a rozsvícení světelného kolečka.
- Otočte ovládací knoflík do požadovaného nastavení rychlosti.
- Vždy začínejte mixování na rychlosti 1 tak, abyste smíchali všechny ingredience dohromady.

Tip!

Časovač

- Jakmile je přístroj zapnutý, displej zobrazí provozní nastavení času.

- Pokud je požadovaný čas nastavený, **před** zapnutím přístroje, pomocí tlačítek ▲▼ 10 sekundových intervalech, přístroj se následně zastaví. Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se světelné kolečko.
- Pro opětovné zapnutí přístroje, poté co vypršel nastavený čas, nastavte ovládací knoflík do pozice **0**.
- Při použití funkce pulzování (**P**) není možné spustit časovač.
- Pokud chcete v průběhu míchání nebo hnětení přidat další ingredience, můžete je přidat skrz otvor v krytu proti stříkání.
- Ingredience se někdy mohou přilepit na okraj mísy tak, že je není možné smíchat. Pokud tato situace nastane, přístroj vypněte a seškrabejte ingredience z okraje.

Po použití

- Vypněte přístroj a vyjměte zástrčku ze zásuvky. Počkejte, až se motor zastaví.
- Vyjměte kryt proti stříkání.
- Zatáhněte ovládací páku směrem nahoru. Rameno mixéru se automaticky zvedne. Stiskněte rukama, než uslyšíte kliknutí.
- Otočte příslušenství po směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Pro vyjmutí mísy ji otočte proti směru hodinových ručiček.
- Vyčistěte jednotlivé části tak, jak je popsáno v sekci Čištění a údržba.

Zkušební recept

Smíchejte 1925g mouky a 1386g vody na největší rychlost po dobu 8 minut.

Čištění a údržba

- Před každým čištěním tohoto přístroje se ujistěte, že je vyjmut ze sítě, a počkejte, dokud se motor nezastaví.
- Nepoužívejte žádné ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
- V rámci elektronické bezpečnosti nesmí motorová jednotka nikdy přijít do styku s vodou ani v ní být ponořená.
- Při čištění motorové jednotky používejte pouze jemný navlhčený hadřík.

- Odstraňte kryt proti stříkání, příslušenství a mísu na míchání a ihned po použití je umyjte pomocí horké vody a saponátu. Jednotlivé části je též možné mýt v myčce nádobí.
- Poznámka: Pokud jednotlivé části myjete v myčce, je možné, že se změní barva přípojky na metlu. Toto není považováno za defekt a metlu je stále možné i nadále používat.
- Pokud je to nezbytné, pro čištění odstraňte ochranu na držák příslušenství na vrchní straně ramena mixéru. Chcete-li to provést, chytněte za otvor na spodní straně krytu a sejměte jej. Dejte kryt zpět tak, že čárky (- -) jsou naproti sobě.
- Taktéž můžete odstranit kryt držáku na příslušenství ve spodní části ramena mixéru.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, jelikož obsahují vzácné kovy, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání přírodu a zdraví člověka. Váš lokální distributor či prodejce vám může poskytnout bližší informace.

Záruka

Tento přístroj podléhá záruce v případě závad na materiálu či zpracování v zákonné lhůtě dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit či nahradit jakékoli části, které shledá vadnými, po přijetí přístroje autorizovaným servisem. Tato záruka je platná pouze tehdy, byl-li přístroj používán v souladu s výše uvedenými instrukcemi a nebylo-li shledáno, že byl upraven, opravován či do něj nebylo zasaženo neoprávněnou osobou, případně byl poškozen nevhodným použitím.

Tato záruka nepokrývá opotřebení ani rozbití skleněnými či keramickými předměty, žárovkami, aj. Tato záruka neovlivňuje vaše práva ani jakákoli jiná práva, která vám jako zákazníkovi náleží v rámci platných právních předpisů vaší země. Pokud přístroj nesprávně funguje a je nezbytné jej vrátit, opatrně jej zabalte a přiložte informace s vaším jménem, adresou a důvodem vrácení. Pokud se tak stane během záruční doby, přiložte, prosím, potvrzený záruční list a potvrzení o koupi.

