

Univerzální manuál pro gamepady Razer

Str.1 – Používání

Str. 2 – Typy propojení

Str.3 – Bezpečnost a údržba

Používání

- 1) Gamepad používejte pouze k tomu k čemu je určen a nepoužívejte hrubou sílu. V opačném případě a v případě mechanického poškození ztrácíte tak záruku a možnost produkt reklamovat.
*** pokud se jedná o bezdrátový gamepad, před použitím jej nejdříve nechte plně nabít.**
- 2) V případě potřeby výměny prvků, nastavení nebo jak gamepad spárovat se zařízením, podívejte se do originální Anglické příručky (pokud je k dispozici) a prohlédněte si prosím obrázky v originální příručce a postupujte dle vyobrazení. Originální příručku můžete nalézt na stránkách podpory Razer zde: <https://support.razer.com/> Pokud jste zde žádnou příručku pro vaše zařízení nenalezly, pak se jedná o standartní zařízení s běžným použitím.
- 3) U některých zařízení bude potřeba nainstalovat ovladače a příslušný ovládací software, pro kalibraci fungování jednotlivých prvků. V originální anglické příručce máte uvedeny požadavky na provoz a podporované operační systémy. Starší ovládací program Razer Synapse 3 naleznete zde: <https://www.razer.com/eu-en/synapse-3-legacy>
Aktuální novou verzi ovládacího programu Razer Synapse 4 naleznete zde: <https://www.razer.com/eu-en/synapse-4>
***Při případné instalaci ovládacího software postupujte prosím dle informací na obrazovce, možnosti a volby se mohou lišit v závislosti na verzi vašich sluchátek a verzi instalovaného ovládacího programu.**

Propojení zařízení pomocí kabelu

Zapojte příslušné konektory do příslušných zdířek. Vše potřebné pro základní propojení zařízení, je obsahu balení. Pokud je potřeba použít nějakou redukci nebo prodloužení dosahu, využijte buď pokud je redukce či prodlužovací kabel v obsahu balení nebo případně dokupte vhodný kabel či redukci pokud je v nabídce obchodu případně od jiného výrobce.

Propojení zařízení pomocí bezdrátových technologií

Některá zařízení umožňují více možností připojení a jsou vybaveny přepínačem. Informace naleznete v originální příručce.

Vázané bezdrátové připojení

Jedná se o bezdrátové propojení kdy je zařízení dodáváno s receiverem, který je obsažen v balení. Stačí postupovat dle vyobrazení v originálním manuálu.

Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>

***V případě poškození nebo ztráty receiveru, je pravděpodobné, že ani pokud si koupíte druhé stejné zařízení a použijete receiver z tohoto produktu, nemusí původní produkt fungovat.**

Bluetooth bezdrátové připojení

Je potřeba mít zařízení, které disponuje příslušnou verzí Bluetooth.

Dále může být potřeba v některých případech stáhnout Razer Synapse 3 nebo 4 případně příslušnou aplikaci pro vaše herní či mobilní zařízení.

Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>

Pro spárování zařízení postupujte dle vyobrazení v manuálu nebo dle informací na obrazovce či displeji.

Wifi bezdrátové připojení

Je potřeba mít zařízení, které disponuje touto funkcí.

Dále může být potřeba v některých případech stáhnout Razer Synapse 3 nebo 4, případně příslušnou aplikaci pro vaše herní či mobilní zařízení.

Pro první používání, bude potřeba nejdříve plně nabýt akumulátor v zařízení. Viz. Originální manuál dodávaný se zařízením nebo ke stažení na stránkách: <https://support.razer.com/>

Pro propojení zařízení postupujte dle vyobrazení v manuálu nebo dle informací na obrazovce či displeji.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte gamepad opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Gamepad uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte a vypněte. Operační teplota, ve které je možno zařízení Razer používat je 0-40°C.
- 3) V případě pokud je zařízení napájeno odnímatelnou baterií, tak baterii při dlouhodobém nepoužívání ze zařízení vyjměte.

Gamepad vyžaduje minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas zařízení pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části.

Pokud se vám zařízení porouchá v době záruky, proveďte prosím před tím, než jej budete reklamovat, jeho vyčištění z hygienických důvodů.

U příliš znečištěných produktů může pak dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu nesprávné údržby zařízení.