

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pozorně přečtete tento návod.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny nálepky. Produkt umyjte v teplé vodě pomocí nekorozivního čistícího prostředku. Produkt důkladně umývejte v teplé vodě 2 až 3 minuty pomocí měkké houbičky. Opláchněte a důkladně vysušte.

VŠEOBECNÉ ČISTĚNÍ

- Po každém použití nechte produkt vychladnout na pokojovou teplotu a následně jej umyjte pomocí neutrálního čistícího prostředku a houbičky/utěrky na nádobí. Opláchněte a důkladně vysušte.
- Po použití produkt důkladně vyčistěte, abyste odstranili všechny skvrny, které by mohly zaschnout v důsledku působení tepla při dalším použití produktu.
- Abyste odstranili zaschlé skvrny, nejprve nalijte do pánve horkou vodu, čím změkčíte skvrny a následně je důkladně vydrhněte pomocí nekorozivního čistícího prostředku. Opláchněte a důkladně vysušte.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud používáte plynový sporák, hořák musí být upraven tak, aby plameny dosahovaly jen na dno pánve, a ne na její okraje. Rukojeť udržujte mimo dosah ohřívacích nebo elektronických přístrojů a též mimo otevřeného ohně.
- Po zahřátí pánve může být její povrch, rukojeť z nerezové ocele nebo úchyt horký. Před manipulací vždy použijte kuchyňské rukavice. Nezapomeňte, že bezpečnost musí být vždy na prvním místě!
- Aby se zabránilo náhodnému shoení pánve, rukojeť musí být vždy otočená směrem dovnitř.
- Nenechávejte pánev bez dozoru a nenechávejte prázdnou pánev na sporáku!
- Pokud se v pánvi nachází horký tuk, nenechávejte ji bez dozoru! Pokud smažíte na tuku, ujistěte se, že pánev zakryjete poklicí a naplníte ji jenom do jedné třetiny, abyste zabránili výšplchnutí tuku.
- Pravidelná výměna tuku na smažení zlepšuje kvalitu jídla.
- Nepoužívejte vysoké teploty, aby se zabránilo blednutí produktu.
- Maximální doporučená teplota pro pánev do trouby (viz balení) je 220 °C.
- Po ohřátí pánve dávejte pozor na páru. Pokud odstraňujete poklici, vždy použijte kuchyňské rukavice.
- Při manipulaci s páneví, které obsahují jídlo, horkou vodu nebo horký olej, postupujte opatrně.
- Horkou pánev nedávejte do studené vody ani přímo na pánev nelijte studenou vodu. Tímto způsobem zabráníte deformaci pánve, která je způsobena náhlými změnami teploty. Zabráníte tím také výšplchnutí horké vody/tuku a výbuchu páry, co by mohlo způsobit zranění.
- Nepoužívejte korozivní čistící prostředky/prášky ani drátěnku.
- Před uskladněním pánve důkladně vysušte. V průběhu uskladnění umístěte mezi pánev látku nebo utěrku, abyste zabránili poškrábání.
- Toto kuchyňské nádobí je kompatibilní se všemi typy sporáků, které jsou uvedeny na obalu.
- Používané pánev uchovávejte na místě mimo přístup dětí.
- Pánev nedávejte do mikrovlnné trouby ani na oheň.
- Nepoškrábejte pánev ostrým náčiním.
- Nebouchajte na pánev tvrdými předměty.
- Pokud se pánev dodává s plastovým kuchyňským náčiním (např. vařečka, lopatka), NEDÁVEJTE toto plastové náčiní do trouby, mikrovlnní trouby nebo do blízkosti otevřeného ohně.

POKLICE Z TVRZENÉHO SKLA

- Nedávejte skleněnou poklici do otevřeného ohně nebo do jeho blízkosti, protože to způsobí zhoršení její odolnosti vůči rozbití a může to též způsobit oslabení poklice.
- Ujistěte se, že skleněnou poklici důkladně očistíte po každém použití.
- Poklice s tepelně odolným úchytem NEČISTĚTE v myčce nádobí.

SPECIÁLNÍ RUKOJETĚ

- Pokud jsou poklice a rukojetě demontovatelné, všeobecné pokyny pro čištění pánví a poklic jsou platné až po jejich odstranění.
- Pokud jsou rukojetě vyrobeny ze silikonu (viz obal), všeobecné pokyny pro čištění platí pro pánev a poklici.
- Pokud má poklice nebo pánev plastové úchyty nebo nedemontovatelné rukojetě, anebo je na obale uvedeno „jemný dotyk“, NEDÁVEJTE poklici nebo pánev do trouby ani mikrovlnné trouby. Před čištěním a po čištění nenechávejte poklici ve vodě. Při mytí v myčce nádobí výrobce doporučuje použít programy s nízkou teplotou a nekorozivní čistící prostředky.

DODATEČNÉ UPOZORNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S PÁNVEMI S NEPŘILNAVOU POVRCHOVOU VRSTVOU A/ANEBO S BAREVNOU VNITŘNÍ, PŘÍPADNĚ VNĚJŠÍ POVRCHOVOU VRSTVOU

- Vnitřní a vnější povrchy by se během používání neměly dostat do styku s ostrým náčiním a náčiním, které by je mohlo poškrábat!
- NEPOUŽÍVEJTE drsné ani korozivní čistící prostředky. Během používání nebo mytí NEPOUŽÍVEJTE kovové náčiní, špičaté ani ostré náčiní nebo drátěnky!
- Pro zachování vynikajícího stavu vysoce kvalitních pánví se doporučuje šetrné čištění, proto je potřebné se vyvarovat dennímu čištění v myčce nádobí! V případě mytí v myčce nádobí výrobce doporučuje použít programy s nízkou teplotou a nekorozivní čistící prostředky.

