

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí být vyměněna za originální napájecí šňůru zakoupenou u výrobce nebo v oddělení poprodejního servisu.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sítě. Po vyčištění lopatek ventilátoru a vzduchového kanálu upevněte mřížku šroubem.
- Tento spotřebič obsahuje UV-C zářič.
- Nevyměňujte UV-C zářič.
- Při neúmyslném použití spotřebiče nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Spotřebič, který je zjevně poškozený, se nesmí provozovat.

Bezpečnostní pokyny

Přeprava	• Před přemístěním čističky vzduchu se ujistěte, že je v pohotovostním režimu, a odpojte napájecí šňůru.
Instalace	• Čističku vzduchu nelze zapnout, pokud není správně nasazen kryt prostoru pro filtr. • Dodržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi vstupy vzduchu a jinými předměty, například stěnami.
Úklid	• Časté čištění prachu, vlasů a nečistot z primárního sítka na vnějším povrchu filtru pomůže minimalizovat růst bakterií. • Odstraňování prachu a nečistot ze vstupů vzduchu do čističky vzduchu může pomoci zabránit snížení přívodu vzduchu. • Pokud čističku vzduchu delší dobu nepoužíváte, zakryjte mřížku, abyste zabránili usazování prachu na mřížce nebo vnitřních lopatkách ventilátoru.
Napájecí adaptér	Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, dodržujte níže uvedené pokyny týkající se napájecí šňůry a elektrické zásuvky: • V opačném případě může dojít k odhalení nebo přetržení jádra napájecí šňůry. • Používejte pouze kompatibilní elektrickou zásuvku, která odpovídá zástrčce napájecí šňůry. • Vždy používejte originální napájecí šňůru dodanou s čističkou vzduchu. • Před čištěním, údržbou nebo přenášením čističky vzduchu ji vždy odpojte ze zásuvky. • Pokud je napájecí šňůra poškozená, vyměňte ji pouze za originální napájecí šňůru nebo za speciální šňůru zakoupenou u výrobce nebo v oddělení poprodejního servisu.
Během používání	• Pokud se objeví jakékoli abnormality, například neobvyklé zvuky, zápach, vysoká teplota nebo nepravdivé otáčení ventilátoru, okamžitě přestaňte čističku vzduchu používat. • Nestrkejte prsty ani cizí předměty do ochranných částí, pohyblivých částí, vstupů vzduchu nebo výstupů vzduchu. • Udržujte vlasy a látky mimo čističku vzduchu, aby nedošlo k jejich zablkování nebo zachycení ve vstupu nebo výstupu vzduchu. • Na čističku vzduchu nesedějte, neopírejte se o ni ani ji nenaklánejte. • Při použití se spotřebiči na plyná paliva, jako jsou plynové sporáky nebo ohřívače vody, zajistěte řádné větrání, abyste zabránili otravě oxidem uhelnatým. • Do výstupu vzduchu nelijte tekutiny ani nevhazujte drobné předměty, jako jsou prášky. • Pravidelně čistěte ventilátor, abyste zajistili, aby větrací otvor motoru zůstal volný, abyste zabránili přehřátí a možnému ohrožení bezpečnosti.
Omezení použití	Čističku vzduchu nepoužívejte za následujících okolností, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození. ▲ Čističku vzduchu, zejména vstupy vzduchu na jejím krytu, uchovávejte mimo dosah spotřebičů s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky, hořáky na kádido, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovací pistole, zapalovače svíček nebo ohnivě páne. ▲ Čističku vzduchu uchovávejte mimo dosah spotřebičů, které vytvářejí vysoké teploty, jako jsou elektrické ohřívače, ohřívače s ventilátorem, ohřívače nohou, elektrické sporáky nebo elektrické žehličky, a zabráněte vniknutí hořlavých materiálů do čističky vzduchu. • Neumisťujte čističku vzduchu na nestabilní povrchy náchylné k převrácení. • Neumisťujte čističku vzduchu do prostředí, které je nadměrně horké, vlhké nebo mokré, například do koupelny. • Nepoužívejte dlouhodobě v prostředí se silnými olejovými výpary, abyste předešli urychlení selhání filtru.

Informace o shodě s předpisy

Evropa – EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M25-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být směsena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Popis síťových rozhraní			
Název	Výchozí	Popis	
Wi-Fi	Otevřené	Rozhraní se používá pro připojení k internetu a konfiguraci sítě.	
Bluetooth	Otevřené	Rozhraní se používá pro konfiguraci sítě.	
DHCP	Otevřené	Služba se používá pro konfiguraci sítě prostřednictvím hotspotu zařízení.	
UDP54321	Otevřené	1. Port slouží pro komunikaci během konfigurace sítě AP. 2. Port slouží pro lokální komunikaci s Chytrým domácím hubem Mi.	
NFC	Otevřené	1. Tento port se používá ke čtení identifikace spotřebního materiálu filtru pro ověření legality. 2. Čtečka je zabudována do zařízení a NFC štítek je připevněn ke spotřebnímu materiálu filtru.	
Stav Wi-Fi	Čekání na připojení	Připojeno	Vypnuto
Ikona			
Poznámka: Zařízení použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.			

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení povolena. Když je čistička vzduchu zapnutá, současným stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/pohotovostní režim a tlačítka jasu po dobu 7 sekund povolíte nebo zakázáte Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi povolena, a zhasne, když je Wi-Fi zakázána.

Péče a údržba

⚠ Výstraha: Před provedením následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od sítě.

Čištění senzoru laserových částic

Otevřete kryt senzoru laserových částic neostřím nástrojem a vyčistěte senzor a filtr na krytu pomocí vzduchové pistole nebo fénu.

Varování: Nepoužívejte horký vzduch.

Čištění prostoru pro filtr

Pomocí vysavače nebo měkkého hadříku jemně odstraňte prach z přívodu vzduchu nebo stěn příhrádky, aby byl zachován ventilační a čistící účinek.

VAROVÁNÍ:

Neoplachujte čističku vzduchu přímo, nestříkejte na ni vodu ani ji neotírejte kapajícím mokřým hadříkem, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

Čištění lopatek ventilátoru a vzduchového kanálu

- Stisknutím zářezu na krytu jej otevřete. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté kryt nadzvedněte, abyste mohli mřížku sejmout.
- Pomocí vysavače nebo měkkého hadříku jemně odstraňte prach ze vzduchového kanálu, ventilačního otvoru motoru a lopatek ventilátoru.
- Jemně otřete zářič záporných iontů měkkým kartáčkem nebo hadříkem.
- Po vyčištění mřížku opět nasadíte.

Poznámka: Šroub upevňující mřížku je neodnímatelný. Chcete-li mřížku odejmout, šroub povolte.

VAROVÁNÍ:

Neoplachujte čističku vzduchu přímo, nestříkejte na ni vodu ani neotírejte vzduchový kanál a lopatky ventilátoru kapajícím mokřým hadříkem, protože by mohlo dojít k poškození.

Výměna filtru

⚠ Výstraha: Před prováděním následujících operací se vždy ujistěte, že je čistička vzduchu v pohotovostním režimu a odpojená od sítě. Před instalací nového filtru z něj odstraňte obal.

Otevřete kryt prostoru pro filtr, uchopte proužek a vyjměte starý filtr vodorovně směrem ven, poté vložte nový filtr stejným směrem a zavřete kryt prostoru pro filtr.

Nový filtr nainstalujte do přihrádky s proužkem nahore a kryt pevně zavřete.

Parametry

Model: AC-M25-SC

Jmenovité napětí: 200–240 V~

Jmenovitý výkon: 40 W

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Rozměry výrobku: 250 × 250 × 55 mm

Čistá hmotnost: Přibližně 5,2 kg

Použitelná plocha: 29–50 m² *

Rychlost dodávání čistého vzduchu pro částice

(PCADR): 420 m³/h

Rychlost dodávání čistého vzduchu pro formaldehyd

(zatížení jednou složkou): 150 m³/h

Hluk: 64 dB(A)

Hluk v režimu spánku: 32 dB(A)

* Měřeno podle GB/T 18801-2022

RF specifikace:

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: <20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: <10 dBm

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Princip čištění: Při průchodu vzduchu filtrem zachycuje vrstva filtru s roztaveným vzduchem pevně znečišťující látky, zatímco aktivní uhlí adsorbuje plynné znečišťující látky, jako je formaldehyd, toluen a TVOC, čímž je dosaženo komplexního čištění vzduchu.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Spotřeba energie

· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W

· Režim vypnutí: ≤0,5 W

Doba do přechodu do stavu

· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤20 min

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4

GHz

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

berylko



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berylko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague,
The Netherlands contact@support.mi.com



250708-YY