

medivon



User manual

MASSAGE COLLAR

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR | UK


1
2
3
4

PL

Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk Power (1) przez 2 sekundy.
Kierunek pracy głowic zmieniasz przyciskiem Mode (2).

Intensywność masażu regulujesz przyciskiem (3), wybierając poziom niski, średni lub wysoki.

Funkcję rozgrzewania uruchamiasz przyciskiem (4).

Urządzenie automatycznie wyłącza się po 15 minutach, ale możesz je też wyłączyć ręcznie przyciskiem Power (1).

Urządzenie działa bezprzewodowo, zasilane jest wbudowanym akumulatorem 1800 mAh, co pozwala na około 80–90 minut pracy. Czas ładowania wynosi około 3,5 godziny przez kabel USB (5V).

EN

To turn on the device, hold the Power button (1) for 2 seconds.
To change the direction of the heads, press the Mode button (2).

To adjust the massage intensity, press the button (3), selecting low, medium, or high.

To activate the heat function, press the button (4).

The device automatically turns off after 15 minutes, but you can also turn it off manually using the Power button (1).

The device operates wirelessly and is powered by a built-in 1800 mAh battery, which allows for approximately 80–90 minutes of operation. Charging time is approximately 3.5 hours via a 5V USB cable.

DE

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) zwei Sekunden lang gedrückt.

Mit der Modus-Taste (2) können Sie die Richtung der Massageköpfe ändern.

Mit der Taste (3) können Sie die Massageintensität zwischen niedrig, mittel und hoch einstellen.

Mit der Taste (4) können Sie die Wärmefunktion aktivieren.

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Sie können es aber auch manuell mit der Ein-/Aus-Taste (1) ausschalten.

Das Gerät funktioniert kabellos und wird von einem integrierten 1800-mAh-Akku mit Strom versorgt, der eine Betriebsdauer von ca. 80–90 Minuten ermöglicht. Die Ladezeit beträgt ca. 3,5 Stunden über ein 5-V-USB-Kabel.

FR

Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton Marche/Arrêt (1) enfoncé pendant 2 secondes.
Pour changer l'orientation des têtes, appuyez sur le bouton Mode (2).

Pour régler l'intensité du massage, appuyez sur le bouton (3) et sélectionnez faible, moyenne ou élevée.

Pour activer la fonction chauffante, appuyez sur le bouton (4).

L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes, mais vous pouvez également l'éteindre manuellement à l'aide du bouton Marche/Arrêt (1).

L'appareil fonctionne sans fil et est alimenté par une batterie intégrée de 1800 mAh, offrant une autonomie d'environ 80 à 90 minutes. Le temps de charge est d'environ 3,5 heures via un câble USB 5 V.

ES

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos.
Puede cambiar la dirección de los cabezales con el botón de modo (2).

Puede ajustar la intensidad del masaje con el botón (3), seleccionando baja, media o alta.

Puede activar la función de calor con el botón (4).

El dispositivo se apaga automáticamente después de 15 minutos, pero también puede apagarlo manualmente con el botón de encendido (1).

El dispositivo funciona de forma inalámbrica y se alimenta mediante una batería integrada de 1800 mAh, que permite aproximadamente 80–90 minutos de funcionamiento. El tiempo de carga es de aproximadamente 3,5 horas mediante un cable USB de 5 V.

IT

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi.
Per cambiare la direzione delle testine, premere il pulsante Modalità (2).

Per regolare l'intensità del massaggio, premere il pulsante (3), selezionando bassa, media o alta.

Per attivare la funzione calore, premere il pulsante (4).

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti, ma è anche possibile spegnerlo manualmente utilizzando il pulsante di accensione (1).

Il dispositivo funziona in modalità wireless ed è alimentato da una batteria integrata da 1800 mAh, che consente circa 80–90 minuti di funzionamento. Il tempo di ricarica è di circa 3,5 ore tramite un cavo USB da 5 V.

PT

Para ligar o aparelho, mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar (1) por 2 segundos.
Você pode alterar a direção das cabeças com o botão Modo (2).

Você pode ajustar a intensidade da massagem com o botão (3), selecionando entre baixa, média ou alta.

Você pode ativar a função de aquecimento com o botão (4).

O aparelho desliga-se automaticamente após 15 minutos, mas você também pode desligá-lo manualmente com o botão Ligar/Desligar (1).

O aparelho funciona sem fio e é alimentado por uma bateria interna de 1800 mAh, que permite aproximadamente 80 a 90 minutos de operação. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3,5 horas por meio de um cabo USB de 5 V.

CZ

Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko napájení (1) po dobu 2 sekund.
Chcete-li změnit směr hlavic, stiskněte tlačítko režimu (2).

Chcete-li upravit intenzitu masáže, stiskněte tlačítko (3) a vyberte nízkou, střední nebo vysokou úroveň.

Chcete-li aktivovat funkci vyhřívání, stiskněte tlačítko (4).

Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách, ale můžete jej také vypnout ručně pomocí tlačítka napájení (1).

Přístroj pracuje bezdrátově a je napájen vestavěnou baterií s kapacitou 1800 mAh, která umožňuje přibližně 80–90 minut provozu. Doba nabíjení je přibližně 3,5 hodiny pomocí 5V USB kabelu.

SK

Ak chcete zariadenie zapnúť, podržte tlačidlo napájania (1) 2 sekundy.
Smer hlavíc môžete zmeniť tlačidlom režimu (2).

Intenzitu masáže môžete nastaviť tlačidlom (3) a vybrať si nízku, strednú alebo vysokú úroveň.

Funkciu vykurovania môžete aktivovať tlačidlom (4).

Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach, ale môžete ho vypnúť aj manuálne tlačidlom napájania (1).

Zariadenie funguje bezdrôtovo a je napájané vstavanou batériou s kapacitou 1800 mAh, ktorá umožňuje približne 80 – 90 minút prevádzky.
Doba nabíjania je približne 3,5 hodiny cez 5V USB kábel.

SL

Za vklop naprave držite gumb za vklop (1) 2 sekundi.
Smer glav lahko spremenite z gumbom za način (2).

Intenzivnost masaže lahko prilagodite z gumbom (3) in izberete nizko, srednjo ali visoko.

Funkcijo ogrevanja lahko aktivirate z gumbom (4).

Naprava se samodejno izklopi po 15 minutah, lahko pa jo izklopite tudi ročno z gumbom za vklop (1).

Naprava deluje brezžično in jo napaja vgrajena baterija s kapaciteto 1800 mAh, ki omogoča približno 80–90 minut delovanja. Čas polnjenja je približno 3,5 ure prek 5V USB kabla.

EE

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu (1) 2 sekundit all.

Peade suuna muutmiseks vajutage režiiminuppu (2).

Massaaži intensiivsuse reguleerimiseks vajutage nuppu (3), valides madala, keskmise või kõrge tugevuse.

Soojendusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu (4).

Seade lülitub automaatselt välja 15 minuti pärast, kuid saate selle ka käsitsi välja lülitada toitenupu (1) abil.

Seade töötab juhtmevabalt ja seda toidab sisseehitatud 1800 mAh aku, mis võimaldab umbes 80–90 minutit tööd. Laadimisaeg on 5 V USB-kaabli kaudu umbes 3,5 tundi.

LT

Norėdami įjungti prietaisą, 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (1).

Galvučių kryptį galite pakeisti režimo mygtuku (2).

Masažo intensyvumą galite reguliuoti mygtuku (3), pasirinkdami žemą, vidutinį arba aukštą intensyvumą.

Šildymo funkciją galite įjungti mygtuku (4).

Prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių, tačiau jį taip pat galite išjungti rankiniu būdu naudodami maitinimo mygtuką (1).

Prietaisas veikia belaidžiu būdu ir yra maitinamas įmontuotos 1800 mAh baterijos, kuri leidžia veikti maždaug 80–90 minučių. Įkrovimo laikas yra maždaug 3,5 valandos per 5 V USB laidą.

LV

Lai ieslēgtu ierīci, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

Lai mainītu galviņu virzienu, nospiediet režīma pogu (2).

Lai regulētu masāžas intensitāti, nospiediet pogu (3), izvēloties zemu, vidēju vai augstu līmeni.

Lai aktivizētu siltuma funkciju, nospiediet pogu (4).

Ierīce automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, bet to var izslēgt arī manuāli, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

Ierīce darbojas bezvadu režīmā un to darbina iebūvēts 1800 mAh akumulators, kas nodrošina aptuveni 80–90 minūšu darbību. Uzlādes laiks ir aptuveni 3,5 stundas, izmantojot 5 V USB kabeli.

RO

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat butonul de Pornire (1) timp de 2 secunde.

Pentru a schimba direcția capetelor, apăsați butonul Mod (2).

Pentru a regla intensitatea masajului, apăsați butonul (3), selectând între mic, mediu sau mare.

Pentru a activa funcția de căldură, apăsați butonul (4).

Dispozitivul se oprește automat după 15 minute, dar îl puteți opri și manual folosind butonul de Pornire (1).

Dispozitivul funcționează wireless și este alimentat de o baterie încorporată de 1800 mAh, care permite aproximativ 80–90 de minute de funcționare. Timpul de încărcare este de aproximativ 3,5 ore prin intermediul unui cablu USB de 5V.

HU

A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (1) 2 másodpercig.

A fejek irányát a Mode (2) gombbal módosíthatja.

A masszázs intenzitását a (3) gombbal állíthatja be, alacsony, közepes vagy magas fokozatot választva.

A fűtés funkciót a (4) gombbal aktiválhatja.

A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolhatja a Power (1) gombbal.

A készülék vezeték nélkül működik, és egy beépített 1800 mAh-s akkumulátorral működik, amely körülbelül 80–90 percnyi működést tesz lehetővé. A töltési idő körülbelül 3,5 óra egy 5 V-os USB-kábellel.

RU

Чтобы включить устройство, удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд.
Чтобы изменить направление движения головок, нажмите кнопку выбора режима (2).

Чтобы отрегулировать интенсивность массажа, нажмите кнопку (3), выбрав низкую, среднюю или высокую.

Чтобы активировать функцию подогрева, нажмите кнопку (4).

Устройство автоматически выключается через 15 минут, но вы также можете выключить его вручную, нажав кнопку питания (1).

Устройство работает по беспроводной сети и питается от встроенного аккумулятора ёмкостью 1800 мА·ч, обеспечивающего около 80–90 минут работы. Время зарядки составляет около 3,5 часов через USB-кабель 5 В.

NB

For å slå på enheten, hold inne av/på-knappen (1) i 2 sekunder.

Du kan endre retningen på hodene med modusknappen (2).

Du kan justere massasjeintensiteten med knappen (3), og velge lav, medium eller høy.

Du kan aktivere varmefunksjonen med knappen (4).

Enheten slår seg automatisk av etter 15 minutter, men du kan også slå den av manuelt med av/på-knappen (1).

Enheten fungerer trådløst og drives av et innebygd batteri på 1800 mAh, som gir omtrent 80–90 minutters drift. Ladetiden er omtrent 3,5 timer via en 5V USB-kabel.

FI

Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta (1) painettuna 2 sekuntia.
Vaihda päiden suuntaa painamalla tilapainiketta (2).

Säädä hieronnan voimakkuutta painamalla painiketta (3) ja valitsemalla matala, keskitaso tai korkea.

Aktivoi lämpötoiminto painamalla painiketta (4).

Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, mutta voit sammuttaa sen myös manuaalisesti virtapainikkeella (1).

Laite toimii langattomasti ja sitä käyttää sisäänrakennettu 1800 mAh akku, joka mahdollistaa noin 80–90 minuutin käytön. Latausaika on noin 3,5 tuntia 5 V:n USB-kaapelilla.

EL

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (1) για 2 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση των κεφαλών με το κουμπί λειτουργίας (2).

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μασάζ με το κουμπί (3), επιλέγοντας χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης με το κουμπί (4).

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά, αλλά μπορείτε επίσης να την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα με το κουμπί λειτουργίας (1).

Η συσκευή λειτουργεί ασύρματα και τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία 1800 mAh, η οποία επιτρέπει περίπου 80–90 λεπτά λειτουργίας. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3,5 ώρες μέσω καλωδίου USB 5V.

HR

Za uključivanje uređaja držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje (1) 2 sekunde.
Za promjenu smjera glava pritisnite gumb za način rada (2).

Za podešavanje intenziteta masaže pritisnite gumb (3) i odaberite nisku, srednju ili visoku jačinu.

Za aktiviranje funkcije grijanja pritisnite gumb (4).

Uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta, ali ga možete isključiti i ručno pomoću gumba za uključivanje/isključivanje (1).

Uređaj radi bežično i napaja se ugrađenom baterijom od 1800 mAh, koja omogućuje otprilike 80–90 minuta rada. Vrijeme punjenja je otprilike 3,5 sata putem 5V USB kabela.

SV

För att slå på enheten, håll ner strömknappen (1) i 2 sekunder.
För att ändra huvudens riktning, tryck på lägesknappen (2).

För att justera massageintensiteten, tryck på knappen (3) och välj låg, medel eller hög.

För att aktivera värmefunktionen, tryck på knappen (4).

Enheten stängs av automatiskt efter 15 minuter, men du kan också stänga av den manuellt med strömknappen (1).

Enheten fungerar trådlöst och drivs av ett inbyggt batteri på 1800 mAh, vilket ger cirka 80–90 minuters drifttid. Laddningstiden är cirka 3,5 timmar via en 5V USB-kabel.

DA

For at tænde enheden skal du holde tænd/sluk-knappen (1) nede i 2 sekunder.

Du kan ændre hovedernes retning med tilstandsknappen (2).

Du kan justere massageintensiteten med knappen (3) og vælge lav, medium eller høj.

Du kan aktivere varmefunktionen med knappen (4).

Enheden slukker automatisk efter 15 minutter, men du kan også slukke den manuelt med tænd/sluk-knappen (1).

Enheden fungerer trådløst og drives af et indbygget 1800 mAh batteri, der giver cirka 80-90 minutters drift. Opladningstiden er cirka 3,5 timer via et 5V USB-kabel.

NL

Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop (1) 2 seconden ingedrukt.
Om de richting van de koppen te veranderen, drukt u op de modusknop (2).

Om de massage-intensiteit aan te passen, drukt u op de knop (3) en kiest u voor laag, gemiddeld of hoog.

Om de warmtefunctie te activeren, drukt u op de knop (4).

Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten, maar u kunt het ook handmatig uitschakelen met de aan/uit-knop (1).

Het apparaat werkt draadloos en wordt gevoed door een ingebouwde 1800 mAh-batterij, goed voor ongeveer 80-90 minuten gebruik. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3,5 uur via een 5V USB-kabel.

TR

Cihazı açmak için Güç düğmesini (1) 2 saniye basılı tutun.
Mod düğmesi (2) ile başlıkların yönünü değiştirebilirsiniz.

Düğme (3) ile masaj yoğunluğunu düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.

Düğme (4) ile ısı fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

Cihaz 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır, ancak Güç düğmesi (1) ile manuel olarak da kapatabilirsiniz.

Cihaz kablosuz olarak çalışır ve yaklaşık 80-90 dakika çalışma sağlayan dahili 1800 mAh pil ile çalışır. Şarj süresi 5V USB kablosuyla yaklaşık 3,5 saattir.

BG

За да включите устройството, задръжте бутона за захранване (1) за 2 секунди.
Можете да промените посоката на главите с бутона за режим (2).

Можете да регулирате интензивността на масажа с бутона (3), като изберете ниска, средна или висока.

Можете да активирате функцията за топлина с бутона (4).

Устройството се изключва автоматично след 15 минути, но можете да го изключите и ръчно с бутона за захранване (1).

Устройството работи безжично и се захранва от вградена батерия с капацитет 1800 mAh, която позволява приблизително 80–90 минути работа. Времето за зареждане е приблизително 3,5 часа чрез 5V USB кабел.

UK

Щоб увімкнути пристрій, утримуйте кнопку Power (1) протягом 2 секунд. Напрямок роботи головок змінюється кнопкою Mode (2).

Інтенсивність масажу регулюється кнопкою (3) шляхом вибору низького, середнього або високого рівня.

Функція розігріву запускається кнопкою (4).

Пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин, але його також можна вимкнути вручну кнопкою Power (1).

Пристрій працює бездротово, живиться від вбудованого акумулятора ємністю 1800 мАг, що забезпечує близько 80–90 хвилин роботи. Час заряджання становить близько 3,5 годин через USB-кабель (5V).

AR

لتشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على زر التشغيل (1) لمدة ثانيتين.

يمكنك تغيير اتجاه الرؤوس باستخدام زر الوضع (2).

يمكنك ضبط شدة التدليك باستخدام الزر (3)، باختيار منخفض، متوسط، أو مرتفع.

يمكنك تفعيل وظيفة التسخين باستخدام الزر (4).

يتوقف الجهاز تلقائيًا بعد 15 دقيقة، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيله يدويًا باستخدام زر التشغيل (1).

يعمل الجهاز لاسلكيًا، ويعمل ببطارية مدمجة بسعة 1800 ملي أمبير/ساعة، مما يتيح تشغيله لمدة 80–90 دقيقة تقريبًا. يستغرق شحنه حوالي 3.5 ساعات عبر كابل USB فولت 5.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa, instrukcja konserwacji oraz przechowywania produktu

1. Przed korzystaniem z produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi, ostrzeżeniami bezpieczeństwa, instrukcją konserwacji oraz przechowywania produktu i przestrzegaj zawartych w tam zaleceń i korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przed użyciem produktu należy usunąć ewentualne plastikowe folie oraz wszystkie elementy wchodzące w skład opakowania i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Z produktu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
4. Nie korzystaj z produktu jeśli nie działa lub działa on nieprawidłowo, bądź został upuszczony lub uszkodzony inny sposób. Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz uszkodzony przewód zasilający albo wtyczkę. Nie korzystaj z produktu jeśli wydziela on nieprzyjemny zapach (np. spalenizny), przegrzewa się lub wydziela się z niego dym. W takich sytuacjach nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu na własną rękę. Jeśli na produkt nadal obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia) lub gwarancja, skontaktuj się ze sprzedawcą lub gwarantem. Jeśli upłynął już okres rękojmi lub gwarancji, bądź wada nie powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie, oddaj produkt do naprawy do właściwego serwisu.
5. Nie korzystaj z produktu i jego akcesoriów w pobliżu źródeł ciepła, wody lub wilgoci (o ile produkt nie jest wyraźnie przeznaczony do użytku w wodzie lub w wilgotnym środowisku), jak również nie zanurzaj go wodzie lub innych cieczach (o ile produkt nie jest wyraźnie przeznaczony do takiego użytku).
6. Produkt przeznaczony jest do użytku w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni Celsjusza. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Po zakończeniu korzystania z produktu przechowuj go w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni, poza zasięgiem dzieci.
8. W przypadku zabrudzenia produkt należy odłączyć od źródła zasilania (jeśli dotyczy), przetrzeć suchą lub wilgotną ściereczką i pozostawić go do wyschnięcia przed jego przechowywaniem lub ponownym użyciem. Nie korzystaj z materiałów ściernych ani żrących środków czyszczących, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
9. Jeśli produkt przeznaczony jest do montażu na ścianie lub suficie, upewnij się po zamontowaniu, że jest on należycie połączony. Niewłaściwy montaż zagraża upadkiem urządzenia i jego uszkodzeniem lub wyrządzeniem krzywdy jego użytkownikom lub osobom trzecim.
10. Nie zostawiaj produktu bez nadzoru podczas kiedy jest on włączony. Jeśli urządzenie wyposażone jest w akumulator, nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania. Źródło zasilania musi być zgodne z wymaganym napięciem produktu. Po użyciu odłącz produkt od źródła zasilania i pozostaw go do ostygnięcia przed jego przemieszczaniem lub przechowywaniem. Nie skręcaj, ani nie zwijaj kabla zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
11. Nigdy nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych produktu i pozostaw co najmniej jeden metr wolnej przestrzeni wokół produktu podczas jego pracy, co umożliwi przepływ powietrza do i z produktu.
12. Akcesoria do produktu, które nie pochodzą od producenta, mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu lub jego uszkodzenia.
13. Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń przeznaczonych do masażu: z produktu nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przechodziły jakikolwiek zabieg medyczny. Nie zaleca się korzystania z produktu przez osoby posiadające rozrusznik serca lub wszczepione implanty, po udarze, cierpiące na choroby układu krążenia, w szczególności nadciśnienie lub niedośnienie, oraz w czasie ciąży. Jeśli posiadasz jakiekolwiek dolegliwości skórne, przed korzystaniem z produktu skonsultuj się z lekarzem. Przed użyciem produktu zachowaj co najmniej godzinny odstęp od ostatniego posiłku oraz zdejmij z ciała biżuterię, zegarek, pasek i inne metalowe przedmioty. Nie korzystaj z produktu podczas snu. Jeśli w czasie korzystania z produktu poczujesz zawroty głowy, osłabienie, mrowienie lub ból, natychmiast przerwij korzystanie z produktu i skontaktuj się z lekarzem.

Safety Warnings, Maintenance, and Storage Instructions

1. Before using the product, read the operating instructions, safety warnings, maintenance, and storage instructions, and follow the recommendations contained therein. Use the product only for its intended purpose.
2. Before using the product, remove any plastic wrapping and all packaging components and keep them out of the reach of children.
3. This product is not a toy and is not intended for use by children. This product should only be used by adults.
4. Do not use the product if it is not working or is malfunctioning, has been dropped, or has been damaged in any other way. Do not use the product if the power cord or plug is damaged. Do not use the product if it emits an unpleasant odor (e.g., burning), overheats, or emits smoke. In such cases, do not open or repair the product yourself. If the product is still covered by warranty or guarantee, contact the seller or guarantor. If the warranty or guarantee period has expired, or if the defect is not inherent to the product, return the product to an authorized service center for repair.
5. Do not use the product or its accessories near heat, water, or moisture (unless the product is specifically designed for use in water or a humid environment), and do not immerse it in water or other liquids (unless the product is specifically designed for such use).
6. This product is intended for use at room temperature between 10 and 40 degrees Celsius. Do not expose the product to direct sunlight.
7. After use, store the product in a dry place at room temperature between 10 and 40 degrees Celsius, out of the reach of children.
8. If the product becomes dirty, unplug it from the power source (if applicable), wipe it with a dry or damp cloth, and allow it to dry before storing or using it again. Do not use abrasive materials or corrosive cleaning agents, as this may damage the product.
9. If the product is intended for wall or ceiling mounting, ensure it is securely connected after installation. Improper installation may cause the device to fall and damage it, or cause injury to users or others.
10. Do not leave the product unattended when it is turned on. If the device is equipped with a battery, do not use the device while charging. The power source must match the product's required voltage. After use, unplug the product from the power source and allow it to cool before moving or storing it. Do not twist or coil the power cord, as this may damage it.
11. Never cover any ventilation openings on the product and leave at least one meter of free space around the product during operation to allow air to flow in and out of the product. 12. Product accessories that are not supplied by the manufacturer may cause the product to malfunction or be damaged.
13. Additional information regarding massage devices: This product should not be used by individuals who have undergone any medical procedure within the last three months. It is not recommended for individuals with pacemakers or implanted cardiac implants, those who have had a stroke, those suffering from cardiovascular disease, particularly hypertension or hyposomnia, or during pregnancy. If you have any skin complaints, consult a physician before using this product. Before using this product, wait at least one hour after your last meal and remove any jewelry, watches, belts, or other metal objects. Do not use this product while sleeping. If you experience dizziness, weakness, tingling, or pain while using this product, discontinue use immediately and consult a physician.

Sicherheitshinweise, Wartungs- und Aufbewahrungshinweise

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Wartungs- und Aufbewahrungshinweise und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Entfernen Sie vor der Verwendung die Plastikverpackung und alle Verpackungsteile und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Es sollte nur von Erwachsenen verwendet werden.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht funktioniert oder eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es einen unangenehmen Geruch (z. B. Brandgeruch) abgibt, überhitzt oder Rauch entwickelt. Öffnen oder reparieren Sie das Produkt in solchen Fällen nicht selbst. Wenn für das Produkt noch Garantie besteht, wenden Sie sich an den Verkäufer oder Garantiegeber. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Defekt nicht produktbedingt ist, senden Sie das Produkt zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter.
5. Verwenden Sie das Produkt oder dessen Zubehör nicht in der Nähe von Hitze, Wasser oder Feuchtigkeit (es sei denn, das Produkt ist speziell für den Einsatz in Wasser oder feuchter Umgebung konzipiert) und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten (es sei denn, das Produkt ist speziell für diesen Einsatz konzipiert).
6. Dieses Produkt ist für den Einsatz bei Raumtemperatur zwischen 10 und 40 Grad Celsius vorgesehen. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
7. Lagern Sie das Produkt nach Gebrauch an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur zwischen 10 und 40 Grad Celsius und außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Wenn das Produkt verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker (falls vorhanden), wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie es lagern oder wieder verwenden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.
9. Wenn das Produkt für die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen ist, stellen Sie sicher, dass es nach der Installation fest angeschlossen ist. Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und beschädigt wird oder Benutzer oder andere verletzt werden.
10. Lassen Sie das eingeschaltete Produkt nicht unbeaufsichtigt. Wenn das Gerät mit einem Akku ausgestattet ist, verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs. Die Stromquelle muss der erforderlichen Spannung des Produkts entsprechen. Trennen Sie das Produkt nach Gebrauch von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern. Verdrehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, da dies zu Schäden führen kann.
11. Decken Sie niemals die Lüftungsöffnungen am Produkt ab und lassen Sie während des Betriebs mindestens einen Meter Freiraum um das Produkt herum, damit die Luft ein- und ausströmen kann. 12. Produktzubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wurde, kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen.
13. Zusätzliche Informationen zu Massagegeräten: Dieses Produkt sollte nicht von Personen verwendet werden, die sich in den letzten drei Monaten einem medizinischen Eingriff unterzogen haben. Es wird nicht empfohlen für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Herzimplantaten, Personen nach einem Schlaganfall, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Bluthochdruck oder Hyposomnie, sowie während der Schwangerschaft. Bei Hautbeschwerden konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt. Warten Sie vor der Anwendung dieses Produkts mindestens eine Stunde nach Ihrer letzten Mahlzeit und legen Sie Schmuck, Uhren, Gürtel oder andere Metallgegenstände ab. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Schlafens. Wenn Sie während der Anwendung dieses Produkts Schwindel, Schwäche, Kribbeln oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.

Consignes de sécurité, d'entretien et de stockage

1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi, les consignes de sécurité, les instructions d'entretien et de stockage, et suivre les recommandations qui y figurent. Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
2. Avant d'utiliser le produit, retirez tout emballage plastique et tous les éléments d'emballage et gardez-les hors de portée des enfants.
3. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Il est réservé à un adulte.
4. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. N'utilisez pas le produit s'il dégage une odeur désagréable (par exemple, de brûlé), s'il surchauffe ou s'il dégage de la fumée. Dans ce cas, n'ouvrez pas et ne réparez pas le produit vous-même. Si le produit est toujours couvert par la garantie, contactez le vendeur ou le garant. Si la période de garantie est expirée, ou si le défaut n'est pas inhérent au produit, retournez-le à un centre de service agréé pour réparation.
5. N'utilisez pas le produit ou ses accessoires à proximité d'une source de chaleur, d'eau ou d'humidité (sauf si le produit est spécifiquement conçu pour une utilisation dans l'eau ou un environnement humide), et ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide (sauf si le produit est spécifiquement conçu pour cet usage).
6. Ce produit est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 et 40 °C. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
7. Après utilisation, rangez le produit dans un endroit sec à une température ambiante comprise entre 10 et 40 °C, hors de portée des enfants.
8. Si le produit est sale, débranchez-le de la prise secteur (le cas échéant), essuyez-le avec un chiffon sec ou humide et laissez-le sécher avant de le ranger ou de le réutiliser. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de produits de nettoyage corrosifs, car cela pourrait endommager le produit.
9. Si le produit est destiné à être fixé au mur ou au plafond, assurez-vous qu'il est bien fixé après l'installation. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et l'endommager, ou blesser des personnes ou d'autres personnes.
10. Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est allumé. Si l'appareil est équipé d'une batterie, ne l'utilisez pas pendant la charge. La source d'alimentation doit correspondre à la tension requise. Après utilisation, débranchez le produit de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le ranger. Ne tordez pas et n'enroulez pas le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
11. Ne couvrez jamais les ouvertures de ventilation du produit et laissez au moins un mètre d'espace libre autour du produit pendant son fonctionnement afin de permettre à l'air de circuler. 12. L'utilisation d'accessoires non fournis par le fabricant peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager le produit.
13. Informations complémentaires concernant les appareils de massage : Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant subi une intervention médicale au cours des trois derniers mois. Ce produit est déconseillé aux porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'implants cardiaques, aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, notamment d'hypertension ou d'hyposomnie, ainsi qu'aux femmes enceintes. En cas de problèmes de peau, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit. Avant toute utilisation, attendez au moins une heure après votre dernier repas et retirez bijoux, montres, ceintures ou autres objets métalliques. N'utilisez pas ce produit pendant votre sommeil. En cas de vertiges, de faiblesse, de picotements ou de douleurs pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Advertencias de seguridad, mantenimiento e instrucciones de almacenamiento

1. Antes de usar el producto, lea las instrucciones de funcionamiento, las advertencias de seguridad, las instrucciones de mantenimiento y almacenamiento, y siga las recomendaciones que se incluyen en ellas. Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
2. Antes de usar el producto, retire el envoltorio de plástico y todos los componentes del embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños.
3. Este producto no es un juguete y no está diseñado para que lo usen niños. Este producto debe ser utilizado exclusivamente por adultos.
4. No utilice el producto si no funciona o presenta algún fallo, se ha caído o ha sufrido algún otro daño. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No utilice el producto si emite un olor desagradable (por ejemplo, a quemado), se sobrecalienta o emite humo. En tales casos, no abra ni repare el producto usted mismo. Si el producto aún está cubierto por la garantía, póngase en contacto con el vendedor o el garante. Si la garantía ha vencido, o si el defecto no es inherente al producto, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
5. No utilice el producto ni sus accesorios cerca de calor, agua o humedad (a menos que el producto esté diseñado específicamente para su uso en agua o en un ambiente húmedo), ni lo sumerja en agua ni en otros líquidos (a menos que el producto esté diseñado específicamente para dicho uso).
6. Este producto está diseñado para usarse a una temperatura ambiente de entre 10 y 40 grados Celsius. No lo exponga a la luz solar directa.
7. Después de usarlo, guarde el producto en un lugar seco a una temperatura ambiente de entre 10 y 40 grados Celsius, fuera del alcance de los niños.
8. Si el producto se ensucia, desconéctelo de la fuente de alimentación (si corresponde), límpielo con un paño seco o húmedo y déjelo secar antes de guardarlo o volver a usarlo. No utilice materiales abrasivos ni productos de limpieza corrosivos, ya que podrían dañar el producto. 9. Si el producto está diseñado para montaje en pared o techo, asegúrese de que esté bien conectado después de la instalación. Una instalación incorrecta puede provocar que el dispositivo se caiga y se dañe, o lesiones a los usuarios u otras personas.
10. No deje el producto desatendido cuando esté encendido. Si el dispositivo incluye batería, no lo utilice mientras se carga. La fuente de alimentación debe ser compatible con el voltaje requerido por el producto. Después de usarlo, desenchufe el producto de la fuente de alimentación y deje que se enfríe antes de moverlo o guardarlo. No retuerza ni enrolle el cable de alimentación, ya que podría dañarlo.
11. Nunca cubra las aberturas de ventilación del producto y deje al menos un metro de espacio libre alrededor del producto durante su funcionamiento para permitir la entrada y salida de aire. 12. Los accesorios del producto no suministrados por el fabricante pueden provocar un mal funcionamiento o daños en el producto.
13. Información adicional sobre los dispositivos de masaje: Este producto no debe ser utilizado por personas que se hayan sometido a algún procedimiento médico en los últimos tres meses. No se recomienda para personas con marcapasos o implantes cardíacos, que hayan sufrido un accidente cerebrovascular, que padezcan enfermedades cardiovasculares, en particular hipertensión o hiposomnia, ni durante el embarazo. Si tiene alguna afección cutánea, consulte a un médico antes de usar este producto. Antes de usarlo, espere al menos una hora después de su última comida y quítese cualquier joya, reloj, cinturón u otro objeto metálico. No lo use mientras duerme. Si experimenta mareos, debilidad, hormigueo o dolor mientras lo usa, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un médico.

Avisos de Segurança, Manutenção e Instruções de Armazenamento

1. Antes de utilizar o produto, leia as instruções de operação, os avisos de segurança, as instruções de manutenção e armazenamento e siga as recomendações nelas contidas. Utilize o produto apenas para o fim a que se destina.
2. Antes de utilizar o produto, retire a embalagem de plástico e todos os componentes da embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças.
3.º Este produto não é um brinquedo e não se destina a ser utilizado por crianças. Este produto deve ser utilizado apenas por adultos.
4. Não utilize o produto se este não estiver a funcionar ou apresentar avarias, tiver sofrido uma queda ou estiver danificado de qualquer outra forma. Não utilize o produto se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Não utilize o produto se este emitir um odor desagradável (por exemplo, queimado), sobreaquecer ou emitir fumo. Nestes casos, não abra nem repare o produto por conta própria. Se o produto ainda estiver coberto pela garantia, contacte o vendedor ou o fiador. Se a garantia ou o período de garantia tiverem expirado, ou se o defeito não for inerente ao produto, devolva o produto a uma assistência técnica autorizada para reparação.
5. Não utilize o produto ou os seus acessórios perto de calor, água ou humidade (a menos que o produto tenha sido concebido especificamente para utilização em água ou em ambiente húmido) e não o mergulhe em água ou outros líquidos (a menos que o produto tenha sido concebido especificamente para essa utilização).
6. Este produto deve ser utilizado à temperatura ambiente entre 10 e 40 graus Celsius. Não exponha o produto à luz solar direta.
7. Após a utilização, guarde o produto em local seco, a uma temperatura ambiente entre 10 e 40 graus Celsius, fora do alcance das crianças.
8.Se o produto ficar sujo, desligue-o da tomada (se aplicável), limpe-o com um pano seco ou húmido e deixe-o secar antes de o guardar ou voltar a utilizar. Não utilize materiais abrasivos ou agentes de limpeza corrosivos, pois podem danificar o produto.
9.Se o produto se destina a ser montado na parede ou no teto, certifique-se de que está bem ligado após a instalação. A instalação inadequada pode provocar a queda do dispositivo e danificá-lo, ou causar ferimentos aos utilizadores ou a terceiros.
10.º Não deixe o produto sem vigilância quando estiver ligado. Se o dispositivo estiver equipado com bateria, não o utilize durante o carregamento. A fonte de alimentação deve ser compatível com a voltagem necessária para o produto. Após a utilização, desligue o produto da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer antes de o mover ou guardar. Não torça nem enrole o cabo de alimentação, pois pode danificá-lo.
11. Nunca cubra as aberturas de ventilação do produto e deixe pelo menos um metro de espaço livre em redor do produto durante o funcionamento para permitir a entrada e saída de ar. 12. Os acessórios do produto que não sejam fornecidos pelo fabricante podem causar avarias ou danos no produto.
13. Informações adicionais sobre dispositivos de massagem: Este produto não deve ser utilizado por pessoas que tenham sido submetidas a qualquer procedimento médico nos últimos três meses. Não é recomendado a pessoas com pacemakers ou implantes cardíacos, pessoas que sofreram um AVC, pessoas com doenças cardiovasculares, especialmente hipertensão ou hipossonia, ou durante a gravidez. Se tiver alguma queixa de pele, consulte um médico antes de utilizar este produto. Antes de utilizar este produto, aguarde pelo menos uma hora após a última refeição e retire joias, relógios, cintos ou outros objetos metálicos. Não utilize este produto enquanto dorme. Se sentir tonturas, fraqueza, formigueiro ou dor durante a utilização deste produto, interrompa imediatamente a sua utilização e consulte um médico.

Avvertenze di sicurezza, istruzioni per la manutenzione e la conservazione

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, le avvertenze di sicurezza, le istruzioni per la manutenzione e la conservazione e seguire le raccomandazioni ivi contenute. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
2. Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere l'involucro di plastica e tutti i componenti dell'imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
3. Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti.
4. Non utilizzare il prodotto se non funziona o presenta malfunzionamenti, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Non utilizzare il prodotto se emette un odore sgradevole (ad esempio, bruciato), si surriscalda o emette fumo. In tali casi, non aprire o riparare il prodotto autonomamente. Se il prodotto è ancora coperto da garanzia, contattare il venditore o il garante. Se il periodo di garanzia è scaduto, o se il difetto non è inerente al prodotto, restituire il prodotto a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
5. Non utilizzare il prodotto o i suoi accessori vicino a fonti di calore, acqua o umidità (a meno che il prodotto non sia specificamente progettato per l'uso in acqua o in ambienti umidi) e non immergerlo in acqua o altri liquidi (a meno che il prodotto non sia specificamente progettato per tale uso).
6. Questo prodotto è destinato all'uso a temperatura ambiente compresa tra 10 e 40 gradi Celsius. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
7. Dopo l'uso, conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente compresa tra 10 e 40 gradi Celsius, fuori dalla portata dei bambini.
8. Se il prodotto si sporca, scollegarlo dalla fonte di alimentazione (se applicabile), pulirlo con un panno asciutto o umido e lasciarlo asciugare prima di riporlo o utilizzarlo nuovamente. Non utilizzare materiali abrasivi o detergenti corrosivi, poiché potrebbero danneggiare il prodotto. 9. Se il prodotto è destinato al montaggio a parete o a soffitto, assicurarsi che sia saldamente collegato dopo l'installazione. Un'installazione non corretta può causare la caduta del dispositivo e danneggiarlo, oppure causare lesioni agli utenti o ad altri.
10. Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso. Se il dispositivo è dotato di batteria, non utilizzarlo durante la ricarica. La fonte di alimentazione deve corrispondere alla tensione richiesta dal prodotto. Dopo l'uso, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di spostarlo o riporlo. Non torcere o arrotolare il cavo di alimentazione, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
11. Non coprire mai le aperture di ventilazione del prodotto e lasciare almeno un metro di spazio libero intorno al prodotto durante il funzionamento per consentire all'aria di entrare e uscire. 12. Gli accessori del prodotto non forniti dal produttore possono causare malfunzionamenti o danni al prodotto.
13. Informazioni aggiuntive sui dispositivi per massaggio: questo prodotto non deve essere utilizzato da persone che si sono sottoposte a procedure mediche negli ultimi tre mesi. Non è raccomandato per persone con pacemaker o impianti cardiaci, per chi ha avuto un ictus, per chi soffre di malattie cardiovascolari, in particolare ipertensione o iposonnia, o durante la gravidanza. In caso di disturbi cutanei, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, attendere almeno un'ora dopo l'ultimo pasto e rimuovere gioielli, orologi, cinture o altri oggetti metallici. Non utilizzare questo prodotto durante il sonno. In caso di vertigini, debolezza, formicolio o dolore durante l'utilizzo di questo prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Bezpečnostní upozornění, pokyny k údržbě a skladování

1. Před použitím výrobku si přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní upozornění, pokyny k údržbě a skladování a dodržujte doporučení v něm uvedená. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
2. Před použitím výrobku odstraňte veškerý plastový obal a všechny obalové součásti a uchovávejte je mimo dosah dětí.
3. Tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Tento výrobek by měli používat pouze dospělí.
4. Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje nebo je vadný, upadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Nepoužívejte výrobek, pokud vydává nepříjemný zápach (např. spáleniny), přehřívá se nebo vydává kouř. V takových případech výrobek sami neotevírejte ani neopravujte. Pokud se na výrobek stále vztahuje záruka, kontaktujte prodejce nebo ručitele. Pokud záruční doba uplynula nebo pokud vada není vlastní výrobku, vraťte výrobek do autorizovaného servisního střediska k opravě.
5. Nepoužívejte výrobek ani jeho příslušenství v blízkosti zdrojů tepla, vody nebo vlhkosti (pokud není výrobek speciálně navržen pro použití ve vodě nebo vlhkém prostředí) a neponořujte jej do vody ani jiných kapalin (pokud není výrobek speciálně navržen pro takové použití).
6. Tento výrobek je určen k použití při pokojové teplotě mezi 10 a 40 stupni Celsia. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
7. Po použití skladujte výrobek na suchém místě při pokojové teplotě mezi 10 a 40 stupni Celsia, mimo dosah dětí.
8. Pokud se výrobek znečistí, odpojte jej od zdroje napájení (pokud je to možné), otřete jej suchým nebo vlhkým hadříkem a nechte jej před uložením nebo opětovným použitím uschnout. Nepoužívejte abrazivní materiály ani korozivní čisticí prostředky, protože by mohly výrobek poškodit.
9. Pokud je výrobek určen k montáži na zeď nebo strop, ujistěte se, že je po instalaci bezpečně připojen. Nesprávná instalace může způsobit pád zařízení a jeho poškození nebo zranění uživatelů či jiných osob.
10. Nenechávejte výrobek zapnutý bez dozoru. Pokud je zařízení vybaveno baterií, nepoužívejte jej během nabíjení. Napětí zdroje napájení musí odpovídat požadovanému napětí výrobku. Po použití výrobek odpojte od zdroje napájení a nechte jej před přemístěním nebo uložením vychladnout. Nekruťte ani nesmotujte napájecí kabel, mohlo by dojít k jeho poškození.
11. Nikdy nezakrývejte žádné větrací otvory na výrobku a během provozu ponechte kolem výrobku alespoň jeden metr volného prostoru, aby mohl do výrobku proudit vzduch.
12. Příslušenství k výrobku, které není dodáno výrobcem, může způsobit poruchu nebo poškození výrobku.
13. Další informace týkající se masážních zařízení: Tento výrobek by neměly používat osoby, které v posledních třech měsících podstoupily jakýkoli lékařský zákrok. Nedoporučuje se pro osoby s kardiostimulátory nebo implantovanými srdečními implantáty, osoby po mrtvici, osoby trpící kardiovaskulárním onemocněním, zejména hypertenzí nebo hyposomnií, ani během těhotenství. Pokud máte jakékoli kožní potíže, poraďte se před použitím tohoto výrobku s lékařem. Před použitím tohoto produktu počkejte alespoň jednu hodinu po posledním jídle a sundejte si veškeré šperky, hodinky, pásky nebo jiné kovové předměty. Nepoužívejte tento produkt během spánku. Pokud se během používání tohoto produktu objeví závratě, slabost, brnění nebo bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Bezpečnostné upozornenia, pokyny na údržbu a skladovanie

1. Pred použitím výrobku si prečítajte návod na obsluhu, bezpečnostné upozornenia, pokyny na údržbu a skladovanie a dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené. Výrobok používajte iba na určený účel.
2. Pred použitím výrobku odstráňte všetky plastové obaly a všetky obalové komponenty a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
3. Tento výrobok nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi. Tento výrobok by mali používať iba dospelí.
4. Výrobok nepoužívajte, ak nefunguje alebo je poruchový, spadol alebo bol inak poškodený. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Výrobok nepoužívajte, ak vydáva nepríjemný zápach (napr. spáleniny), prehrieva sa alebo vydáva dym. V takýchto prípadoch výrobok sami neotvárajte ani neopravujte. Ak sa na výrobok stále vzťahuje záruka, kontaktujte predajcu alebo ručiteľa. Ak záručná doba uplynula alebo ak chyba nie je vlastná výrobku, vráťte výrobok do autorizovaného servisného strediska na opravu.
5. Nepoužívajte výrobok ani jeho príslušenstvo v blízkosti tepla, vody alebo vlhkosti (pokiaľ nie je výrobok špeciálne navrhnutý na použitie vo vode alebo vlhkom prostredí) a neponárajte ho do vody ani iných kvapalín (pokiaľ nie je výrobok špeciálne navrhnutý na takéto použitie).
6. Tento výrobok je určený na používanie pri izbovej teplote od 10 do 40 stupňov Celzia. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu.
7. Po použití skladujte výrobok na suchom mieste pri izbovej teplote od 10 do 40 stupňov Celzia mimo dosahu detí.
8. Ak sa výrobok znečistí, odpojte ho od zdroja napájania (ak je to relevantné), utrite ho suchou alebo vlhkou handričkou a nechajte ho pred opätovným uskladnením alebo použitím uschnúť. Nepoužívajte abrazívne materiály ani korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli výrobok poškodiť.
9. Ak je výrobok určený na montáž na stenu alebo strop, po inštalácii sa uistite, že je bezpečne pripojený. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť pád zariadenia a jeho poškodenie alebo zranenie používateľov či iných osôb.
10. Nenechávajte produkt zapnutý bez dozoru. Ak je zariadenie vybavené batériou, nepoužívajte ho počas nabíjania. Napájací zdroj musí zodpovedať požadovanému napätiu produktu. Po použití odpojte produkt od zdroja napájania a nechajte ho pred premiestnením alebo uskladnením vychladnúť. Nekrúťte ani nenavíjajte napájací kábel, pretože by to mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
11. Nikdy nezakrývajte žiadne vetracie otvory na produkte a počas prevádzky nechajte okolo produktu aspoň jeden meter voľného priestoru, aby mohol prúdiť vzduch do produktu a von z neho.
12. Príslušenstvo k produktu, ktoré nedodáva výrobca, môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie produktu.
13. Doplňujúce informácie týkajúce sa masážnych zariadení: Tento produkt by nemali používať osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch podstúpili akýkoľvek lekársky zákrok. Neodporúča sa osobám s kardiostimulátormi alebo implantovanými srdcovými implantátmi, osobám, ktoré prekonali mozgovú príhodu, osobám trpiacim kardiovaskulárnymi ochoreniami, najmä hypertenziou alebo hyposomniou, alebo počas tehotenstva. Ak máte akékoľvek kožné problémy, poraďte sa pred použitím tohto produktu s lekárom. Pred použitím tohto produktu počkajte aspoň jednu hodinu po poslednom jedle a odložte si všetky šperky, hodinky, opasky alebo iné kovové predmety. Nepoužívajte tento produkt počas spánku. Ak počas používania tohto produktu pocítite závraty, slabosť, brnenie alebo bolesť, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Varnostna opozorila, navodila za vzdrževanje in shranjevanje

1. Pred uporabo izdelka preberite navodila za uporabo, varnostna opozorila, navodila za vzdrževanje in shranjevanje ter upoštevajte priporočila, ki so v njih navedena. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.

2. Pred uporabo izdelka odstranite plastično embalažo in vse dele embalaže ter jih hranite izven dosega otrok.

3. Ta izdelek ni igrača in ni namenjen otrokom. Ta izdelek naj uporabljajo samo odrasli.

4. Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje ali je okvarjen, če je padel na tla ali je bil kako drugače poškodovan. Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan. Izdelka ne uporabljajte, če oddaja neprijeten vonj (npr. po zažganem), se pregreva ali oddaja dim. V takih primerih izdelka ne odpirajte ali popravljajte sami. Če je izdelek še vedno zajet v garancijo ali jamstvo, se obrnite na prodajalca ali garanta. Če je garancijska doba potekla ali če napaka ni lastna izdelku, izdelek vrnite v pooblaščeni servisni center v popravilo.
5. Izdelka ali njegove dodatne opreme ne uporabljajte v bližini vročine, vode ali vlage (razen če je izdelek posebej zasnovan za uporabo v vodi ali vlažnem okolju) in ga ne potapljajte v vodo ali druge tekočine (razen če je izdelek posebej zasnovan za takšno uporabo).

6. Ta izdelek je namenjen uporabi pri sobni temperaturi med 10 in 40 stopinjami Celzija. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

7. Po uporabi izdelek shranite na suhem mestu pri sobni temperaturi med 10 in 40 stopinjami Celzija, izven dosega otrok.

8. Če se izdelek umaže, ga izključite iz vira napajanja (če je primerno), ga obrišite s suho ali vlažno krpo in pustite, da se posuši, preden ga shranite ali ponovno uporabite. Ne uporabljajte abrazivnih materialov ali korozivnih čistilnih sredstev, saj lahko to poškoduje izdelek.

9. Če je izdelek namenjen za stensko ali stropno montažo, se po namestitvi prepričajte, da je varno priključen. Nepravilna namestitev lahko povzroči padec naprave in njeno poškodbo ali pa povzroči poškodbe uporabnikov ali drugih oseb.
10. Izdelka ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen. Če je naprava opremljena z baterijo, je ne uporabljajte med polnjenjem. Vir napajanja mora ustrezati zahtevani napetosti izdelka. Po uporabi izdelek izključite iz vira napajanja in ga pustite, da se ohladi, preden ga premaknete ali shranite. Napajalnega kabla ne zvijajte ali navijajte, saj ga lahko s tem poškodujete.

11. Nikoli ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na izdelku in med delovanjem pustite vsaj en meter prostega prostora okoli izdelka, da lahko zrak prehaja vanj in iz njega. 12. Dodatki izdelka, ki jih ne dobavi proizvajalec, lahko povzročijo nepravilno delovanje ali poškodbo izdelka.

13. Dodatne informacije o masažnih napravah: Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki so v zadnjih treh mesecih prestale kakršen koli zdravniški poseg. Ni priporočljiv za osebe s srčnimi spodbujevalniki ali vsajenimi srčnimi vsadki, osebe, ki so imele možgansko kap, osebe, ki trpijo za srčno-žilnimi boleznimi, zlasti hipertenzijo ali hiposomnijo, ali med nosečnostjo. Če imate kakršne koli težave s kožo, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo tega izdelka počakajte vsaj eno uro po zadnjem obroku in slecite ves nakit, ure, pasove ali druge kovinske predmete. Izdelka ne uporabljajte med spanjem. Če med uporabo tega izdelka občutite omotico, šibkost, mravljinčenje ali bolečino, ga takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Ohutushoiatused, hooldus ja hoiustamisjuhised

1. Enne toote kasutamist lugege läbi kasutusjuhend, ohutushoiatused, hooldus- ja hoiustamisjuhised ning järgige seal sisalduvaid soovitusi. Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel.

2. Enne toote kasutamist eemaldage kõik plastpakendid ja kõik pakkematerjalid ning hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.

3. See toode ei ole mänguasi ega ole mõeldud lastele kasutamiseks. Seda toodet peaksid kasutama ainult täiskasvanud.

4. Ärge kasutage toodet, kui see ei tööta või on rikkis, on maha kukkunud või on muul viisil kahjustatud. Ärge kasutage toodet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Ärge kasutage toodet, kui see eritab ebameeldivat lõhna (nt põlemise lõhna), kuumeneb üle või eraldab suitsu. Sellistel juhtudel ärge avage ega parandage toodet ise. Kui tootele kehtib endiselt garantii, võtke ühendust müüja või garantiiandjaga. Kui garantiiaeg on lõppenud või kui defekt ei ole tootele omane, tagastage toode parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse. 5. Ärge kasutage toodet ega selle tarvikuid kuumuse, vee või niiskuse lähedal (välja arvatud juhul, kui toode on spetsiaalselt loodud kasutamiseks vees või niiskes keskkonnas) ja ärge kastke seda vette ega muudesse vedelikesse (välja arvatud juhul, kui toode on spetsiaalselt selliseks kasutamiseks loodud).

6. See toode on ette nähtud kasutamiseks toatemperatuuril vahemikus 10–40 kraadi Celsiuse järgi. Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte.

7. Pärast kasutamist hoidke toodet kuivas kohas toatemperatuuril vahemikus 10–40 kraadi Celsiuse järgi, lastele kättesaamatus kohas.

8. Kui toode määrdub, eemaldage see vooluvõrgust (kui see on olemas), pühkige see kuiva või niiske lapiga ja laske enne hoiustamist või uuesti kasutamist kuivada. Ärge kasutage abrasiivseid materjale ega söövitavaid puhastusvahendeid, kuna see võib toodet kahjustada.

9. Kui toode on mõeldud seinale või lakke paigaldamiseks, veenduge, et see on pärast paigaldamist kindlalt ühendatud. Vale paigaldamine võib põhjustada seadme kukkumise ja kahjustumise või vigastada kasutajaid või teisi. 10. Ärge jätke toodet sisselülitatud olekus järelevalveta. Kui seadmel on aku, ärge seda laadimise ajal kasutage. Toiteallika pinge peab vastama toote nõutavale pingele. Pärast kasutamist eemaldage toode toiteallikast ja laske sellel enne teisaldamist või hoiulepanekut jahtuda. Ärge väänake ega kerige toitejuhet kokku, kuna see võib seda kahjustada.

11. Ärge kunagi katke toote ventilatsiooniavasid kinni ja jätke toote ümber töötamise ajal vähemalt üks meeter vaba ruumi, et õhk saaks tootesse sisse ja välja voolata. 12. Toote lisatarvikud, mis ei ole tootja poolt tarnitud, võivad põhjustada toote talitlushäireid või kahjustumist.

13. Lisateave massaažiseadmete kohta: Seda toodet ei tohiks kasutada isikud, kes on viimase kolme kuu jooksul läbinud meditsiinilisi protseduure. Seda ei soovitata kasutada südamestimulaatori või implanteeritud südameimplantaadiga isikutele, insulti põdenud isikutele, südame-veresoonkonna haiguste, eriti hüpertensiooni või hüposomnia all kannatavatele isikutele või raseduse ajal. Kui teil on nahaprobleeme, pidage enne toote kasutamist nõu arstiga. Enne selle toote kasutamist oodake pärast viimast söögikorda vähemalt üks tund ja eemaldage kõik ehted, kellad, vööd ja muud metallesemed. Ärge kasutage seda toodet magamise ajal. Kui teil tekib selle toote kasutamise ajal pearinglust, nõrkust, kipitust või valu, lõpetage selle kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole.

Saugos įspėjimai, priežiūra ir laikymo instrukcijos

1. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite naudojimo instrukcijas, saugos įspėjimus, priežiūros ir laikymo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų rekomendacijų. Naudokite gaminį tik pagal paskirtį.

2. Prieš naudodami gaminį, nuimkite visas plastikines pakuotes ir visas pakuotės dalis ir laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3. Šis gaminys nėra žaislas ir nėra skirtas naudoti vaikams. Šį gaminį turėtų naudoti tik suaugusieji.

4. Nenaudokite gaminio, jei jis neveikia, sutrinka, buvo numestas arba buvo kitaip pažeistas. Nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nenaudokite gaminio, jei jis skleidžia nemalonų kvapą (pvz., degimo), perkaito arba išskiria dūmus. Tokiais atvejais neatidarykite ir neremontuokite gaminio patys. Jei gaminiui vis dar galioja garantija, susisiekite su pardavėju arba garantijos davėju. Jei garantijos laikotarpis pasibaigęs arba jei defektas nėra būdingas pačiam gaminiui, grąžinkite gaminį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą remontui.
5. Nenaudokite gaminio ar jo priedų šalia karščio, vandens ar drėgmės (nebent gaminys yra specialiai sukurtas naudoti vandenyje ar drėgnoje aplinkoje) ir nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius (nebent gaminys yra specialiai sukurtas tokiam naudojimui).

6. Šis gaminys skirtas naudoti kambario temperatūroje nuo 10 iki 40 laipsnių Celsijaus. Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose.

7. Po naudojimo gaminį laikykite sausoje vietoje, kambario temperatūroje nuo 10 iki 40 laipsnių Celsijaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

8. Jei gaminys susitepa, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio (jei taikoma), nuvalykite sausu arba drėgnu skudurėliu ir leiskite išdžiūti prieš padėdami jį saugoti ar vėl naudodami. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar ėsdinančių valymo priemonių, nes tai gali pažeisti gaminį.

9. Jei gaminys skirtas montuoti ant sienos ar lubų, įsitikinkite, kad jis yra tvirtai prijungtas po montavimo. Netinkamai sumontavus, įrenginys gali nukristi ir jį sugadinti arba sužaloti naudotojus ar kitus asmenis.
10. Nepalikite įjungto gaminio be priežiūros. Jei įrenginyje yra baterija, nenaudokite jo kraunant. Maitinimo šaltinis turi atitikti reikiamą gaminio įtampą. Po naudojimo atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio ir leiskite jam atvėsti prieš jį perkeldami ar laikydami. Nesukite ir nevyniokite maitinimo laido, nes tai galite jį sugadinti.

11. Niekada neuždenkite jokių gaminio ventiliacijos angų ir palikite bent vieno metro laisvos vietos aplink gaminį veikimo metu, kad oras galėtų tekėti į gaminį ir iš jo. 12. Gaminio priedai, kurie nėra tiekiami gamintojo, gali sukelti gaminio gedimą arba jį sugadinti.

13. Papildoma informacija apie masažo prietaisus: Šio gaminio neturėtų naudoti asmenys, kuriems per pastaruosius tris mėnesius buvo atliktos kokios nors medicininės procedūros. Jis nerekomenduojamas asmenims, turintiems širdies stimuliatorius ar implantuotus širdies implantus, patyrusiems insultą, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, ypač hipertenzija ar hiposomnija, arba nėštumo metu. Jei turite kokių nors odos nusiskundimų, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju. Prieš naudodami šį gaminį, palaukite bent valandą po paskutinio valgio ir nusiimkite visus papuošalus, laikrodžius, diržus ar kitus metalinius daiktus. Nenaudokite šio gaminio miegodami. Jei naudodami šį gaminį jaučiate galvos svaigimą, silpnumą, dilgčiojimą ar skausmą, nedelsdami nutraukite jo naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Drošības brīdinājumi, apkope un uzglabāšanas instrukcijas

1. Pirms produkta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju, drošības brīdinājumus, apkopes un uzglabāšanas instrukcijas un ievērojiet tajos ietvertos ieteikumus. Izmantojiet produktu tikai paredzētajam mērķim.

2. Pirms produkta lietošanas noņemiet visus plastmasas iesaiņojumus un visas iepakojuma sastāvdaļas un glabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.

3. Šis produkts nav rotaļlieta un nav paredzēts lietošanai bērniem. Šo produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4. Nelietojiet produktu, ja tas nedarbojas vai darbojas nepareizi, ir nomests vai ir citādi bojāts. Nelietojiet produktu, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Nelietojiet produktu, ja tas izdala nepatīkamu smaku (piemēram, degšanas smaku), pārkarst vai izdala dūmus. Šādos gadījumos neatveriet un neremontējiet produktu paši. Ja produktam joprojām ir spēkā garantija, sazinieties ar pārdevēju vai garantiju. Ja garantijas periods ir beidzies vai ja defekts nav saistīts ar produktu, atgrieziet produktu pilnvarotā servisa centrā remontam. 5. Nelietojiet produktu vai tā piederumus karstuma, ūdens vai mitruma tuvumā (ja vien produkts nav īpaši paredzēts lietošanai ūdenī vai mitrā vidē) un neiegremdējiet to ūdenī vai citos šķidrumos (ja vien produkts nav īpaši paredzēts šādai lietošanai).

6. Šis produkts ir paredzēts lietošanai istabas temperatūrā no 10 līdz 40 grādiem pēc Celsija. Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem.

7. Pēc lietošanas uzglabājiet produktu sausā vietā istabas temperatūrā no 10 līdz 40 grādiem pēc Celsija, bērniem nepieejamā vietā.

8. Ja produkts kļūst netīrs, atvienojiet to no strāvas avota (ja piemērojams), noslaukiet to ar sausu vai mitru drānu un ļaujiet tam nožūt pirms uzglabāšanas vai atkārtotas lietošanas. Nelietojiet abrazīvus materiālus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var sabojāt produktu.

9. Ja produkts ir paredzēts montāžai pie sienas vai griestiem, pārliecinieties, ka tas ir droši pievienots pēc uzstādīšanas. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ierīces nokrišanu un bojājumus vai savainojumus lietotājiem vai citiem. 10. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce ir aprīkota ar akumulatoru, nelietojiet ierīci uzlādes laikā. Barošanas avotam ir jāatbilst ierīces nepieciešamajam spriegumam. Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas avota un ļaujiet tai atdzist, pirms to pārvietojat vai novietojat glabāšanā. Nesagrieziet un nesatiniet strāvas vadu, jo tas var to sabojāt.

11. Nekad neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres un darbības laikā atstājiet ap ierīci vismaz vienu metru brīvas vietas, lai gaiss varētu ieplūst un izplūst no ierīces. 12. Ierīces piederumi, ko nepiegādā ražotājs, var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus.

13. Papildinformācija par masāžas ierīcēm: Šo ierīci nedrīkst lietot personas, kurām pēdējo trīs mēnešu laikā ir veiktas kādas medicīniskas procedūras. Tas nav ieteicams personām ar elektrokardiostimulatoriem vai implantētiem sirds implantiem, personām, kurām ir bijis insults, personām, kas cieš no sirds un asinsvadu slimībām, īpaši hipertensijas vai hiposomnijas, vai grūtniecības laikā. Ja jums ir kādas ādas sūdzības, pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Pirms šī produkta lietošanas nogaidiet vismaz vienu stundu pēc pēdējās ēdienreizes un noņemiet visas rotaslietas, pulksteņus, jostas vai citus metāla priekšmetus. Nelietojiet šo produktu miega laikā. Ja, lietojot šo produktu, rodas reibonis, vājums, tirpšana vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Biztonsági figyelmeztetések, karbantartási és tárolási utasítások

1. A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást, a biztonsági figyelmeztetéseket, a karbantartási és tárolási utasításokat, és kövesse az azokban található ajánlásokat. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.

2. A termék használata előtt távolítson el minden műanyag csomagolást és minden csomagolóanyagot, és tartsa azokat gyermekek elől elzárva.

3. Ez a termék nem játék, és nem gyermekek általi használatra készült. A terméket csak felnőttek használhatják.

4. Ne használja a terméket, ha nem működik, hibásan működik, leesett, vagy bármilyen más módon megsérült. Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült. Ne használja a terméket, ha kellemetlen szagot áraszt (pl. égett), túlmelegszik, vagy füstöt bocsát ki. Ilyen esetekben ne nyissa ki és ne javítsa meg saját maga a terméket. Ha a termékre még vonatkozik a garancia vagy a jótállás, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a jótállási vállalkozóval. Ha a jótállási vagy jótállási időszak lejárt, vagy ha a hiba nem a termékre jellemző, vigye vissza a terméket egy hivatalos szervizközpontba javításra. 5. Ne használja a terméket vagy tartozékait hő, víz vagy nedvesség közelében (kivéve, ha a terméket kifejezetten vízben vagy párás környezetben való használatra tervezték), és ne merítse vízbe vagy más folyadékba (kivéve, ha a terméket kifejezetten ilyen használatra tervezték).

6. Ez a termék 10 és 40 Celsius fok közötti szobahőmérsékleten használható. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.

7. Használat után a terméket száraz helyen, 10 és 40 Celsius fok közötti szobahőmérsékleten, gyermekek elől elzárva tárolja.

8. Ha a termék piszkos lesz, húzza ki a konnektorból (ha van ilyen), törölje át száraz vagy nedves ruhával, és hagyja megszáradni, mielőtt tárolná vagy újra használná. Ne használjon súrolószereket vagy maró hatású tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.

9. Ha a terméket falra vagy mennyezetre szerelik, a telepítés után győződjön meg arról, hogy biztonságosan csatlakozik. A nem megfelelő telepítés a készülék leesését és károsodását okozhatja, vagy sérülést okozhat a felhasználóknak vagy másoknak.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket. Ha a készülék akkumulátorral van felszerelve, ne használja a készüléket töltés közben. A tápforrás feszültségének meg kell egyeznie a termék által előírt feszültséggel. Használat után húzza ki a terméket a konnektorból, és hagyja lehűlni, mielőtt áthelyezi vagy tárolja. Ne csavarja vagy tekerje fel a tápkábelt, mert ez károsíthatja azt.

11. Soha ne takarja el a termék szellőzőnyílásait, és működés közben hagyjon legalább egy méter szabad helyet a termék körül, hogy a levegő be- és kiáramolhasson belőle. 12. A nem a gyártó által szállított terméktartozékok a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatják.

13. További információk a masszázskészülékekkel kapcsolatban: Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek, akik az elmúlt három hónapban bármilyen orvosi beavatkozáson estek át. Nem ajánlott pacemakerrel vagy beültetett szívimplantátummal rendelkező személyeknek, stroke-on átesett személyeknek, szív- és érrendszeri betegségben, különösen magas vérnyomásban vagy hiposzomniában szenvedőknek, illetve terhesség alatt. Ha bármilyen bőrpanasza van, a termék használata előtt konzultáljon orvosával. A termék használata előtt várjon legalább egy órát az utolsó étkezés után, és vegyen le minden ékszert, órát, övet vagy egyéb fémtárgyat. Ne használja a terméket alvás közben. Ha szédülést, gyengeséget, bizsergést vagy fájdalmat tapasztal a termék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.

Avertismente de siguranță, instrucțiuni de întreținere și depozitare

1. Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de utilizare, avertismentele de siguranță, instrucțiunile de întreținere și depozitare și urmați recomandările conținute în acestea. Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.

2. Înainte de a utiliza produsul, îndepărtați orice ambalaj din plastic și toate componentele ambalajului și nu le lăsați la îndemâna copiilor.

3. Acest produs nu este o jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Acest produs trebuie utilizat numai de adulți.

4. Nu utilizați produsul dacă nu funcționează sau funcționează defectuos, a fost scăpat sau a fost deteriorat în orice alt mod. Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Nu utilizați produsul dacă emană un miros neplăcut (de exemplu, ars), se supraîncălzește sau emite fum. În astfel de cazuri, nu deschideți și nu reparați produsul singur. Dacă produsul este încă acoperit de garanție, contactați vânzătorul sau garantul. Dacă perioada de garanție a expirat sau dacă defectul nu este inerent produsului, returnați produsul la un centru de service autorizat pentru reparații.

5. Nu utilizați produsul sau accesoriile sale în apropierea surselor de căldură, a apei sau a umezelii (cu excepția cazului în care produsul este conceput special pentru utilizare în apă sau într-un mediu umed) și nu îl scufundați în apă sau alte lichide (cu excepția cazului în care produsul este conceput special pentru o astfel de utilizare).

6. Acest produs este destinat utilizării la temperatura camerei între 10 și 40 de grade Celsius. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.

7. După utilizare, depozitați produsul într-un loc uscat la temperatura camerei între 10 și 40 de grade Celsius, departe de copii.

8. Dacă produsul se murdărește, deconectați-l de la sursa de alimentare (dacă este cazul), ștergeți-l cu o cârpă uscată sau umedă și lăsați-l să se usuce înainte de a-l depozita sau utiliza din nou. Nu utilizați materiale abrazive sau agenți de curățare corozivi, deoarece aceștia pot deteriora produsul.

9. Dacă produsul este destinat montării pe perete sau tavan, asigurați-vă că este conectat corect după instalare. Instalarea necorespunzătoare poate cauza căderea dispozitivului și deteriorarea acestuia sau poate provoca vătămări corporale utilizatorilor sau altor persoane.

10. Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când este pornit. Dacă dispozitivul este echipat cu o baterie, nu îl utilizați în timp ce se încarcă. Sursa de alimentare trebuie să corespundă cu tensiunea necesară a produsului. După utilizare, deconectați produsul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a-l muta sau depozita. Nu răsuciți și nu înfășurați cablul de alimentare, deoarece acest lucru îl poate deteriora.

11. Nu acoperiți niciodată orificiile de ventilație ale produsului și lăsați cel puțin un metru de spațiu liber în jurul produsului în timpul funcționării pentru a permite aerului să intre și să iasă din produs.

12. Accesoriile produsului care nu sunt furnizate de producător pot provoca funcționarea defectuoasă sau deteriorarea produsului.

13. Informații suplimentare privind dispozitivele de masaj: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele care au suferit orice procedură medicală în ultimele trei luni. Nu este recomandat persoanelor cu stimulatoare cardiace sau implanturi cardiace implantate, celor care au suferit un accident vascular cerebral, celor care suferă de boli cardiovasculare, în special hipertensiune arterială sau hiposomnie, sau în timpul sarcinii. Dacă aveți probleme cutanate, consultați un medic înainte de a utiliza acest produs. Înainte de a utiliza acest produs, așteptați cel puțin o oră după ultima masă și îndepărtați orice bijuterii, ceasuri, curele sau alte obiecte metalice. Nu utilizați acest produs în timp ce dormiți. Dacă simțiți amețeli, slăbiciune, furnicături sau durere în timp ce utilizați acest produs, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.

Меры предосторожности, правила обслуживания и хранения

1. Перед использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, мерами предосторожности, правилами обслуживания и хранения и следуйте приведенным в ней рекомендациям. Используйте изделие только по назначению.
2. Перед использованием изделия снимите пластиковую упаковку и все упаковочные материалы и храните их в недоступном для детей месте.
3. Изделие не является игрушкой и не предназначено для использования детьми. Изделие предназначено только для взрослых.
4. Не используйте изделие, если оно не работает или имеет неисправности, упало или было повреждено каким-либо иным образом. Не используйте изделие, если поврежден шнур питания или вилка. Не используйте изделие, если оно издает неприятный запах (например, гари), перегревается или дымит. В таких случаях не вскрывайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Если на изделие всё ещё распространяется гарантия, обратитесь к продавцу или гаранту. Если гарантия или гарантийный срок истекли, или если дефект не является следствием неисправности изделия, верните изделие в авторизованный сервисный центр для ремонта.

5. Не используйте изделие или его аксессуары вблизи источников тепла, воды или влаги (если изделие специально не предназначено для использования в воде или влажной среде), а также не погружайте его в воду или другие жидкости (если изделие специально не предназначено для такого использования).

6. Изделие предназначено для использования при комнатной температуре от 10 до 40 градусов Цельсия. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.

7. После использования храните изделие в сухом месте при комнатной температуре от 10 до 40 градусов Цельсия, в недоступном для детей месте.

8. В случае загрязнения изделия отключите его от источника питания (если применимо), протрите сухой или влажной тканью и дайте высохнуть перед хранением или повторным использованием. Не используйте абразивные материалы или едкие чистящие средства, так как это может повредить изделие. 9. Если изделие предназначено для настенного или потолочного монтажа, убедитесь, что оно надежно закреплено после установки. Неправильная установка может привести к падению и повреждению изделия, а также к травмам пользователей или окружающих.
10. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии. Если изделие оснащено аккумулятором, не используйте его во время зарядки. Напряжение источника питания должно соответствовать требуемому напряжению изделия. После использования отключите изделие от источника питания и дайте ему остыть, прежде чем перемещать или убирать на хранение. Не скручивайте и не скручивайте шнур питания, так как это может повредить его.
11. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на изделии и оставляйте не менее одного метра свободного пространства вокруг изделия во время работы для циркуляции воздуха. 12. Использование аксессуаров, не поставляемых производителем, может привести к неисправности изделия или его повреждению.
13. Дополнительная информация о массажных устройствах: данное изделие не следует использовать лицам, перенесшим какие-либо медицинские процедуры в течение последних трех месяцев. Не рекомендуется применять препарат лицам с кардиостимуляторами или имплантированными сердечными имплантатами, после инсульта, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно гипертонией или гипосомнией, а также во время беременности. При наличии каких-либо проблем с кожей проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. Перед использованием подождите не менее часа после последнего приема пищи и снимите все украшения, часы, ремни и другие металлические предметы. Не используйте этот продукт во время сна. Если во время использования продукта вы почувствуете головокружение, слабость, покалывание или боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

Sikkerhetsadvarsler, vedlikeholds- og oppbevaringsinstruksjoner

1. Les bruksanvisningen, sikkerhetsadvarslene, vedlikeholds- og oppbevaringsinstruksjonene før du bruker produktet, og følg anbefalingene i dem. Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.

2. Fjern all plastinnpakning og alle emballasjekomponenter før du bruker produktet, og oppbevar dem utilgjengelig for barn.

3. Dette produktet er ikke et leketøy og er ikke beregnet for bruk av barn. Dette produktet skal kun brukes av voksne.

4. Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer eller ikke fungerer som det skal, har blitt mistet i bakken eller har blitt skadet på annen måte. Ikke bruk produktet hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Ikke bruk produktet hvis det avgir en ubehagelig lukt (f.eks. brennende lukt), overopphetes eller avgir røyk. I slike tilfeller må du ikke åpne eller reparere produktet selv. Hvis produktet fortsatt er dekket av garantien, kontakt selgeren eller garantisten. Hvis garantiperioden er utløpt, eller hvis feilen ikke er en del av produktet, må du returnere produktet til et autorisert servicesenter for reparasjon.

5. Ikke bruk produktet eller tilbehøret i nærheten av varme, vann eller fuktighet (med mindre produktet er spesielt utviklet for bruk i vann eller fuktige omgivelser), og ikke senk det ned i vann eller andre væsker (med mindre produktet er spesielt utviklet for slik bruk).

6. Dette produktet er beregnet for bruk ved romtemperatur mellom 10 og 40 grader Celsius. Ikke utsett produktet for direkte sollys.

7. Etter bruk, oppbevar produktet på et tørt sted ved romtemperatur mellom 10 og 40 grader Celsius, utilgjengelig for barn.

8. Hvis produktet blir skittent, koble det fra strømkilden (hvis aktuelt), tørk det av med en tørr eller fuktig klut, og la det tørke før du oppbevarer eller bruker det igjen. Ikke bruk slipende materialer eller etsende rengjøringsmidler, da dette kan skade produktet.

9. Hvis produktet er beregnet for vegg- eller takmontering, må du sørge for at det er ordentlig tilkoblet etter installasjon. Feil installasjon kan føre til at enheten faller og skader den, eller forårsaker skade på brukere eller andre.

10. Ikke la produktet være uten tilsyn når det er slått på. Hvis enheten er utstyrt med et batteri, må du ikke bruke enheten mens den lader. Strømkilden må samsvare med produktets nødvendige spenning. Etter bruk, koble produktet fra strømkilden og la det avkjøles før du flytter eller oppbevarer det. Ikke vri eller vikle strømledningen, da dette kan skade den.

11. Dekk aldri til ventilasjonsåpninger på produktet, og la det være minst én meter ledig plass rundt produktet under bruk slik at luft kan strømme inn og ut av produktet. 12. Produkttilbehør som ikke leveres av produsenten, kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal eller blir skadet.

13. Tilleggsinformasjon om massasjeapparater: Dette produktet skal ikke brukes av personer som har gjennomgått medisinske prosedyrer de siste tre månedene. Det anbefales ikke for personer med pacemaker eller implanterte hjerteimplantater, de som har hatt hjerneslag, de som lider av hjerte- og karsykdommer, spesielt hypertensjon eller hyposomni, eller under graviditet. Hvis du har hudplager, bør du kontakte lege før du bruker dette produktet. Vent minst én time etter ditt siste måltid før du bruker dette produktet, og fjern eventuelle smykker, klokker, belter eller andre metallgjenstander. Ikke bruk dette produktet mens du sover. Hvis du opplever svimmelhet, svakhet, prikking eller smerter mens du bruker dette produktet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte lege.

Turvallisuusvaroitukset, huolto ja säilytysohjeet

1. Ennen tuotteen käyttöä lue käyttöohjeet, turvallisuusvaroitukset, huolto ja säilytysohjeet ja noudata niissä annettuja suosituksia. Käytä tuotetta ainoastaan sen aiottuun tarkoitukseen.

2. Ennen tuotteen käyttöä poista kaikki muovipakkaukset ja kaikki pakkauskomponentit ja pidä ne lasten ulottumattomissa.

3. Tämä tuote ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tätä tuotetta saavat käyttää vain aikuiset.

4. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi tai toimii virheellisesti, on pudonnut tai on muulla tavoin vaurioitunut. Älä käytä tuotetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Älä käytä tuotetta, jos siitä lähtee epämiellyttävää hajua (esim. palaneen hajua), se ylikuumenee tai savuaa. Älä tällaisissa tapauksissa avaa tai korjaa tuotetta itse. Jos tuote on edelleen takuun piirissä, ota yhteyttä myyjään tai takuun myöntäjään. Jos takuuaika on umpeutunut tai jos vika ei ole tuotteen luontainen, palauta tuote valtuutettuun huoltokeskukseen korjattavaksi. 5. Älä käytä tuotetta tai sen lisävarusteita lämmön, veden tai kosteuden lähellä (ellei tuotetta ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi vedessä tai kosteassa ympäristössä), äläkä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin (ellei tuotetta ole erityisesti suunniteltu tällaiseen käyttöön).

6. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi huoneenlämmössä 10–40 celsiusasteen välillä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.

7. Käytön jälkeen säilytä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä 10–40 celsiusasteen välillä, lasten ulottumattomissa.

8. Jos tuote likaantuu, irrota se virtalähteestä (jos sellainen on), pyyhi se kuivalla tai kostealla liinalla ja anna sen kuivua ennen säilytystä tai uudelleenkäyttöä. Älä käytä hankaavia materiaaleja tai syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

9. Jos tuote on tarkoitettu seinä- tai kattoasennukseen, varmista, että se on kiinnitetty tukevasti asennuksen jälkeen. Väärä asennus voi aiheuttaa laitteen putoamisen ja vahingoittumisen tai aiheuttaa vammoja käyttäjille tai muille. 10. Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on päällä. Jos laitteessa on akku, älä käytä sitä latauksen aikana. Virtalähteen jännitteen on vastattava tuotteen vaadittua jännitettä. Käytön jälkeen irrota tuote virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen sen siirtämistä tai säilyttämistä. Älä kierrä tai kiepauta virtajohtoa, koska se voi vahingoittaa sitä.

11. Älä koskaan peitä tuotteen tuuletusaukkoja ja jätä tuotteen ympärille vähintään metrin vapaata tilaa käytön aikana, jotta ilma pääsee virtaamaan sisään ja ulos tuotteesta. 12. Muut kuin valmistajan toimittamat tuotteen lisävarusteet voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai vaurioitumisen.

13. Lisätietoja hierontalaitteista: Tätä tuotetta ei tule käyttää henkilöillä, joille on tehty lääketieteellisiä toimenpiteitä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Sitä ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai sydänimplantti, henkilöille, joilla on ollut aivohalvaus, henkilöille, jotka kärsivät sydän- ja verisuonitaudeista, erityisesti verenpainetaudista tai hyposomniasta, tai raskauden aikana. Jos sinulla on iho-ongelmia, ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä. Ennen tuotteen käyttöä odota vähintään tunti viimeisen aterian jälkeen ja poista kaikki korut, kellot, vyöt tai muut metalliesineet. Älä käytä tätä tuotetta nukkuessasi. Jos koet huimausta, heikkoutta, pistelyä tai kipua tätä tuotetta käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας, οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας, τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτές. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό του.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αφαιρέστε τυχόν πλαστική συσκευασία και όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.
3. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν λειτουργεί ή παρουσιάζει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εκπέμπει δυσάρεστη οσμή (π.χ. κάψιμο), υπερθερμαίνεται ή εκπέμπει καπνό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μην ανοίγετε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να καλύπτεται από εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον εγγυητή. Εάν η περίοδος εγγύησης έχει λήξει ή εάν το ελάττωμα δεν είναι εγγενές στο προϊόν, επιστρέψτε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή. 5. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ή τα εξαρτήματά του κοντά σε θερμότητα, νερό ή υγρασία (εκτός εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον) και μην το βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά (εκτός εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τέτοια χρήση).
6. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10 και 40 βαθμών Κελσίου. Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως.
7. Μετά τη χρήση, φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10 και 40 βαθμών Κελσίου, μακριά από παιδιά.
8. Εάν το προϊόν λερωθεί, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας (εάν υπάρχει), σκουπίστε το με ένα στεγνό ή υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει πριν το αποθηκεύσετε ή το χρησιμοποιήσετε ξανά. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
9. Εάν το προϊόν προορίζεται για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο μετά την εγκατάσταση. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πτώση της συσκευής και ζημιά σε αυτήν ή να προκαλέσει τραυματισμό στους χρήστες ή σε άλλους.
10. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο. Εάν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία, μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει με την απαιτούμενη τάση του προϊόντος. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας και αφήστε το να κρυώσει πριν το μετακινήσετε ή το αποθηκεύσετε. Μην στρίβετε ή τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει.

11. Μην καλύπτετε ποτέ τυχόν ανοίγματα εξαερισμού στο προϊόν και αφήνετε τουλάχιστον ένα μέτρο ελεύθερο χώρο γύρω από το προϊόν κατά τη λειτουργία, ώστε να επιτρέπεται η ροή αέρα μέσα και έξω από το προϊόν. 12. Τα αξεσουάρ του προϊόντος που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν.

13. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές μασάζ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε ιατρική επέμβαση τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν συνιστάται για άτομα με βηματοδότες ή εμφυτευμένα καρδιακά εμφυτεύματα, για άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, για άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, ιδιαίτερα υπέρταση ή υπουπνία, ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν έχετε δερματικά προβλήματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα μετά το τελευταίο σας γεύμα και αφαιρέστε τυχόν κοσμήματα, ρολόγια, ζώνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ κοιμάστε. Εάν αισθανθείτε ζάλη, αδυναμία, μυρμήγκιασμα ή πόνο κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Sigurnosna upozorenja, upute za održavanje i skladištenje

1. Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute za uporabu, sigurnosna upozorenja, upute za održavanje i skladištenje te slijedite preporuke sadržane u njima. Proizvod koristite samo za njegovu namjenu.

2. Prije upotrebe proizvoda uklonite svu plastičnu ambalažu i sve dijelove ambalaže te ih držite izvan dohvata djece.

3. Ovaj proizvod nije igračka i nije namijenjen djeci. Ovaj proizvod smiju koristiti samo odrasle osobe.

4. Ne koristite proizvod ako ne radi ili je neispravan, ako je pao ili je na bilo koji drugi način oštećen. Ne koristite proizvod ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen. Ne koristite proizvod ako ispušta neugodan miris (npr. paljevine), ako se pregrijava ili ispušta dim. U takvim slučajevima nemojte sami otvarati ili popravljati proizvod. Ako je proizvod još uvijek pokriven jamstvom ili jamstvom, obratite se prodavatelju ili jamcu. Ako je jamstveni rok istekao ili ako kvar nije svojstven proizvodu, vratite proizvod ovlaštenom servisnom centru na popravak.
5. Ne koristite proizvod ili njegovu dodatnu opremu u blizini topline, vode ili vlage (osim ako proizvod nije posebno dizajniran za upotrebu u vodi ili vlažnom okruženju) i ne uranjajte ga u vodu ili druge tekućine (osim ako proizvod nije posebno dizajniran za takvu upotrebu).

6. Ovaj proizvod namijenjen je za upotrebu na sobnoj temperaturi između 10 i 40 stupnjeva Celzija. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti.

7. Nakon upotrebe, proizvod čuvajte na suhom mjestu na sobnoj temperaturi između 10 i 40 stupnjeva Celzija, izvan dohvata djece.

8. Ako se proizvod zaprlja, isključite ga iz izvora napajanja (ako je primjenjivo), obrišite ga suhom ili vlažnom krpom i ostavite da se osuši prije skladištenja ili ponovne upotrebe. Ne koristite abrazivne materijale ili korozivna sredstva za čišćenje, jer to može oštetiti proizvod.

9. Ako je proizvod namijenjen za montažu na zid ili strop, provjerite je li sigurno spojen nakon instalacije. Nepravilna instalacija može uzrokovati pad uređaja i njegovo oštećenje ili ozljede korisnika ili drugih osoba.
10. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora kada je uključen. Ako je uređaj opremljen baterijom, nemojte ga koristiti tijekom punjenja. Izvor napajanja mora odgovarati potrebnom naponu proizvoda. Nakon upotrebe, isključite proizvod iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi prije premještanja ili skladištenja. Nemojte uvijati ili namotavati kabel za napajanje jer ga to može oštetiti.

11. Nikada ne prekrivajte ventilacijske otvore na proizvodu i ostavite najmanje jedan metar slobodnog prostora oko proizvoda tijekom rada kako bi zrak mogao strujati u i iz proizvoda. 12. Pribor za proizvod koji nije isporučio proizvođač može uzrokovati kvar ili oštećenje proizvoda.

13. Dodatne informacije o uređajima za masažu: Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe koje su u posljednja tri mjeseca bile podvrgnute bilo kakvom medicinskom zahvatu. Ne preporučuje se osobama s pacemakerima ili ugrađenim srčanim implantatima, onima koji su imali moždani udar, onima koji pate od kardiovaskularnih bolesti, posebno hipertenzije ili hiposomnije, ili tijekom trudnoće. Ako imate bilo kakvih kožnih tegoba, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda. Prije upotrebe ovog proizvoda, pričekajte barem jedan sat nakon posljednjeg obroka i skinite sav nakit, satove, remene ili druge metalne predmete. Nemojte koristiti ovaj proizvod dok spavate. Ako osjetite vrtoglavicu, slabost, trnce ili bol tijekom korištenja ovog proizvoda, odmah prekinite upotrebu i obratite se liječniku.

Säkerhetsvarningar, underhålls- och förvaringsinstruktioner

1. Läs bruksanvisningen, säkerhetsvarningarna, underhålls- och förvaringsinstruktionerna innan du använder produkten och följ rekommendationerna däri. Använd endast produkten för det avsedda ändamålet.

2. Ta bort all plastförpackning och alla förpackningsdelar innan du använder produkten och förvara dem utom räckhåll för barn.

3. Denna produkt är inte en leksak och är inte avsedd att användas av barn. Produkten bör endast användas av vuxna.

4. Använd inte produkten om den inte fungerar eller inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något annat sätt. Använd inte produkten om nätsladden eller kontakten är skadad. Använd inte produkten om den avger en obehaglig lukt (t.ex. brännande lukt), överhettas eller avger rök. Öppna eller reparera inte produkten själv i sådana fall. Om produkten fortfarande täcks av garantin, kontakta säljaren eller garantigivaren. Om garantiperioden har löpt ut, eller om felet inte är en del av produkten, returnera produkten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.

5. Använd inte produkten eller dess tillbehör nära värme, vatten eller fukt (såvida inte produkten är specifikt utformad för användning i vatten eller en fuktig miljö), och sänk inte ner den i vatten eller andra vätskor (såvida inte produkten är specifikt utformad för sådan användning).

6. Denna produkt är avsedd att användas i rumstemperatur mellan 10 och 40 grader Celsius. Utsätt inte produkten för direkt solljus.

7. Förvara produkten på en torr plats i rumstemperatur mellan 10 och 40 grader Celsius efter användning, utom räckhåll för barn.

8. Om produkten blir smutsig, dra ur den från strömkällan (om tillämpligt), torka av den med en torr eller fuktig trasa och låt den torka innan du förvarar eller använder den igen. Använd inte slipande material eller frätande rengöringsmedel, eftersom det kan skada produkten.

9. Om produkten är avsedd för vägg- eller takmontering, se till att den är ordentligt ansluten efter installationen. Felaktig installation kan göra att enheten faller och skadas, eller orsaka skador på användare eller andra.

10. Lämna inte produkten utan uppsikt när den är påslagen. Om enheten är utrustad med ett batteri, använd den inte medan den laddas. Strömkällan måste matcha produktens erforderliga spänning. Efter användning, koppla ur produkten från strömkällan och låt den svalna innan du flyttar eller förvarar den. Vrid eller rulla inte ihop nätsladden, eftersom det kan skada den.

11. Täck aldrig över några ventilationsöppningar på produkten och lämna minst en meter fritt utrymme runt produkten under drift så att luft kan flöda in och ut ur produkten.
12. Produkttillbehör som inte tillhandahålls av tillverkaren kan orsaka att produkten inte fungerar som den ska eller skadas.

13. Ytterligare information om massageapparater: Denna produkt bör inte användas av personer som har genomgått någon medicinsk behandling under de senaste tre månaderna. Den rekommenderas inte för personer med pacemaker eller implanterade hjärtimplantat, personer som har haft en stroke, personer som lider av hjärt-kärlsjukdom, särskilt högt blodtryck eller hyposomni, eller under graviditet. Om du har några hudbesvär, rådfråga en läkare innan du använder denna produkt. Innan du använder denna produkt, vänta minst en timme efter din sista måltid och ta av dig smycken, klockor, bälten eller andra metallföremål. Använd inte denna produkt medan du sover. Om du upplever yrsel, svaghet, stickningar eller smärta när du använder denna produkt, sluta använda den omedelbart och kontakta en läkare.

Sikkerhedsadvarsler, vedligeholdelse og opbevaringsinstruktioner

1. Læs betjeningsvejledningen, sikkerhedsadvarslerne, vedligeholdelses- og opbevaringsinstruktionerne, og følg anbefalingerne deri, inden produktet tages i brug. Brug kun produktet til dets tilsigtede formål.

2. Fjern al plastikindpakning og alle emballagedele, og opbevar dem utilgængeligt for børn, inden produktet tages i brug.

3. Dette produkt er ikke legetøj og er ikke beregnet til brug for børn. Produktet bør kun bruges af voksne.

4. Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. Brug ikke produktet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget. Brug ikke produktet, hvis det afgiver en ubehagelig lugt (f.eks. brændende lugt), overopheder eller afgiver røg. I sådanne tilfælde må du ikke selv åbne eller reparere produktet. Hvis produktet stadig er dækket af garantien, skal du kontakte sælgeren eller garantigiveren. Hvis garantiperioden er udløbet, eller hvis defekten ikke er en del af produktet, skal produktet returneres til et autoriseret servicecenter for reparation.

5. Brug ikke produktet eller dets tilbehør i nærheden af varme, vand eller fugt (medmindre produktet er specifikt designet til brug i vand eller et fugtigt miljø), og nedsænk det ikke i vand eller andre væsker (medmindre produktet er specifikt designet til sådan brug).

6. Dette produkt er beregnet til brug ved stuetemperatur mellem 10 og 40 grader Celsius. Udsæt ikke produktet for direkte sollys.

7. Opbevar produktet efter brug et tørt sted ved stuetemperatur mellem 10 og 40 grader Celsius, utilgængeligt for børn.

8. Hvis produktet bliver snavset, skal du tage stikket ud af stikkontakten (hvis relevant), tørre det af med en tør eller fugtig klud og lade det tørre, før du opbevarer eller bruger det igen. Brug ikke slibende materialer eller ætsende rengøringsmidler, da dette kan beskadige produktet.

9. Hvis produktet er beregnet til væg- eller loftmontering, skal du sørge for, at det er korrekt tilsluttet efter installation. Forkert installation kan få enheden til at falde ned og beskadige den, eller forårsage personskade på brugere eller andre.

10. Efterlad ikke produktet uden opsyn, når det er tændt. Hvis enheden er udstyret med et batteri, må du ikke bruge enheden under opladning. Strømkilden skal matche produktets krævede spænding. Efter brug skal du tage produktet ud af strømkilden og lade det køle af, før du flytter eller opbevarer det. Vrid eller rull ikke netledningen op, da dette kan beskadige den.

11. Dæk aldrig ventilationsåbninger på produktet, og sørg for, at der er mindst én meter fri plads omkring produktet under drift, så luften kan strømme ind og ud af produktet. 12. Produkttilbehør, der ikke leveres af producenten, kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse af produktet.

13. Yderligere oplysninger om massageapparater: Dette produkt bør ikke bruges af personer, der har gennemgået medicinske procedurer inden for de sidste tre måneder. Det anbefales ikke til personer med pacemakere eller implanterede hjerteimplantater, personer, der har haft et slagtilfælde, personer, der lider af hjerte-kar-sygdomme, især forhøjet blodtryk eller hyposomni, eller under graviditet. Hvis du har hudproblemer, skal du kontakte en læge, før du bruger dette produkt. Vent mindst en time efter dit sidste måltid, og fjern alle smykker, ure, bælter eller andre metalgenstande, før du bruger dette produkt. Brug ikke dette produkt, mens du sover. Hvis du oplever svimmelhed, svaghed, prikken eller smerter, mens du bruger dette produkt, skal du straks stoppe med at bruge det og kontakte en læge.

Veiligheidswaarschuwingen, onderhouds- en opslaginstructies

1. Lees voor gebruik van het product de gebruiksaanwijzing, veiligheidswaarschuwingen, onderhouds- en opslaginstructies en volg de daarin opgenomen aanbevelingen. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
2. Verwijder vóór gebruik alle plastic verpakking en alle verpakkingsonderdelen en houd deze buiten het bereik van kinderen.
3. Dit product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt.
4. Gebruik het product niet als het niet werkt of defect is, is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Gebruik het product niet als het een onaangename geur afgeeft (bijv. brandgeur), oververhit raakt of rook afgeeft. Open of repareer het product in dergelijke gevallen niet zelf. Neem contact op met de verkoper of garantiegever als het product nog onder de garantie valt. Als de garantieperiode is verstreken of als het defect niet inherent is aan het product, dient u het product ter reparatie te retourneren aan een erkend servicecentrum.
5. Gebruik het product of de accessoires niet in de buurt van warmte, water of vocht (tenzij het product specifiek is ontworpen voor gebruik in water of een vochtige omgeving) en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen (tenzij het product specifiek is ontworpen voor dergelijk gebruik).
6. Dit product is bedoeld voor gebruik bij een kamertemperatuur tussen 10 en 40 graden Celsius. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
7. Bewaar het product na gebruik op een droge plaats bij een kamertemperatuur tussen 10 en 40 graden Celsius, buiten het bereik van kinderen.
8. Als het product vuil wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact (indien van toepassing), veeg het af met een droge of vochtige doek en laat het drogen voordat u het opbergt of opnieuw gebruikt. Gebruik geen schurende materialen of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit het product kan beschadigen.
9. Als het product bedoeld is voor wand- of plafondmontage, zorg er dan voor dat het na installatie goed is aangesloten. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het apparaat valt en beschadigd raakt, of dat gebruikers of anderen gewond raken.
10. Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld. Als het apparaat is uitgerust met een accu, gebruik het dan niet tijdens het opladen. De stroombron moet overeenkomen met de vereiste spanning van het product. Haal na gebruik de stekker van het product uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het verplaatst of opbergt. Draai of rol het netsnoer niet op, aangezien dit schade kan veroorzaken.
11. Bedek nooit de ventilatieopeningen van het product en laat tijdens gebruik minstens één meter vrije ruimte rondom het product zodat er lucht in en uit het product kan stromen. 12. Productaccessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd, kunnen ervoor zorgen dat het product defect raakt of beschadigd raakt.
13. Aanvullende informatie over massageapparaten: Dit product mag niet worden gebruikt door personen die in de afgelopen drie maanden een medische ingreep hebben ondergaan. Het wordt niet aanbevolen voor personen met een pacemaker of geïmplanteerde hartimplantaten, personen die een beroerte hebben gehad, personen met hart- en vaatziekten, met name hypertensie of hyposomnie, of personen die zwanger zijn. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u huidklachten heeft. Wacht ten minste één uur na uw laatste maaltijd en verwijder sieraden, horloges, riemen of andere metalen voorwerpen voordat u dit product gebruikt. Gebruik dit product niet tijdens het slapen. Stop onmiddellijk met het gebruik als u last krijgt van duizeligheid, zwakte, tintelingen of pijn tijdens het gebruik van dit product en raadpleeg een arts.

Güvenlik Uyarıları, Bakım ve Saklama Talimatları

1. Ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarını, güvenlik uyarılarını, bakım ve saklama talimatlarını okuyun ve belirtilen önerilere uyun. Ürünü yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
2. Ürünü kullanmadan önce, tüm plastik ambalajları ve ambalaj bileşenlerini çıkarın ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
3. Bu ürün bir oyuncak değildir ve çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Bu ürün yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır.
4. Ürün çalışmıyorsa, arızalıysa, düşürülmüşse veya başka bir şekilde hasar görmüşse kullanmayın. Güç kablosu veya fişi hasarlıysa ürünü kullanmayın. Hoş olmayan bir koku (örneğin yanma) yayıyorsa, aşırı ısınıyorsa veya duman çıkarıyorsa ürünü kullanmayın. Bu gibi durumlarda ürünü kendiniz açmayın veya tamir etmeyin. Ürün hala garanti kapsamındaysa, satıcı veya garanti veren kuruluşla iletişime geçin. Garanti veya garanti süresi dolmuşsa veya arıza üründen kaynaklanmıyorsa, ürünü onarım için yetkili bir servis merkezine iade edin.
5. Ürünü veya aksesuarlarını ısı, su veya nem yakınında kullanmayın (ürün özellikle suda veya nemli bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmamışsa) ve suya veya diğer sıvılara batırmayın (ürün özellikle bu tür bir kullanım için tasarlanmamışsa).
6. Bu ürün, 10 ila 40 santigrat derece arasındaki oda sıcaklığında kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
7. Kullanımdan sonra ürünü, 10 ila 40 santigrat derece arasındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
8. Ürün kirlenirse, fişini prizden çekin (varsa), kuru veya nemli bir bezle silin ve tekrar saklamadan veya kullanmadan önce kurumasını bekleyin. Aşındırıcı malzemeler veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın, çünkü bunlar ürüne zarar verebilir. 9. Ürün duvara veya tavana monte edilecekse, kurulumdan sonra güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Yanlış kurulum, cihazın düşüp hasar görmesine veya kullanıcıların ya da başkalarının yaralanmasına neden olabilir.
10. Ürün açıkken gözetimsiz bırakmayın. Cihazda pil varsa, şarj sırasında cihazı kullanmayın. Güç kaynağı, ürünün gerekli voltajına uygun olmalıdır. Kullanımdan sonra, ürünü güç kaynağından çıkarın ve taşımadan veya saklamadan önce soğumasını bekleyin. Güç kablosunu bükmeyin veya sarmayın, aksi takdirde hasar görebilir.
11. Üründeki havalandırma açıklıklarını asla kapatmayın ve çalışma sırasında havanın ürüne girip çıkabilmesi için ürünün etrafında en az bir metre boşluk bırakın. 12. Üretici tarafından sağlanmayan ürün aksesuarları, ürünün arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
13. Masaj cihazları hakkında ek bilgiler: Bu ürün, son üç ay içinde herhangi bir tıbbi müdahale geçirmiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kalp pili veya kalp implantı takan kişiler, felç geçirenler, kardiyovasküler hastalığı olanlar, özellikle hipertansiyon veya hiposomnisi olanlar ve hamilelik dönemindeki kişiler için önerilmez. Herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce bir doktora danışın. Bu ürünü kullanmadan önce, son yemeğinizden sonra en az bir saat bekleyin ve tüm takı, saat, kemer veya diğer metal nesneleri çıkarın. Bu ürünü uyurken kullanmayın. Bu ürünü kullanırken baş dönmesi, halsizlik, karıncalanma veya ağrı hissederseniz, kullanımı derhal bırakın ve bir doktora danışın.

Предупреждения за безопасност, инструкции за поддръжка и съхранение

1. Преди да използвате продукта, прочетете инструкциите за употреба, предупрежденията за безопасност, инструкциите за поддръжка и съхранение и следвайте препоръките, съдържащи се в тях. Използвайте продукта само по предназначение.

2. Преди да използвате продукта, отстранете всички пластмасови опаковки и всички компоненти на опаковката и ги дръжте далеч от деца.

3. Този продукт не е играчка и не е предназначен за употреба от деца. Този продукт трябва да се използва само от възрастни.
4. Не използвайте продукта, ако не работи или е неизправен, е бил изпускан или е повреден по друг начин. Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или щепсел са повредени. Не използвайте продукта, ако излъчва неприятна миризма (напр. изгоряло), прегрява или излъчва дим. В такива случаи не отваряйте и не поправяйте продукта сами. Ако продуктът все още е покрит от гаранция, свържете се с продавача или гаранта. Ако гаранционният срок е изтекъл или ако дефектът не е присъщ на продукта, върнете продукта в оторизиран сервизен център за ремонт.
5. Не използвайте продукта или неговите аксесоари в близост до топлина, вода или влага (освен ако продуктът не е специално проектиран за употреба във вода или влажна среда) и не го потапяйте във вода или други течности (освен ако продуктът не е специално проектиран за такава употреба).
6. Този продукт е предназначен за употреба при стайна температура между 10 и 40 градуса по Целзий. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина.
7. След употреба съхранявайте продукта на сухо място при стайна температура между 10 и 40 градуса по Целзий, далеч от деца.
8. Ако продуктът се замърси, изключете го от захранващия контакт (ако е приложимо), избършете го със суха или влажна кърпа и го оставете да изсъхне, преди да го съхранявате или използвате отново. Не използвайте абразивни материали или корозивни почистващи препарати, тъй като това може да повреди продукта.
9. Ако продуктът е предназначен за монтаж на стена или таван, уверете се, че е здраво свързан след монтажа. Неправилният монтаж може да доведе до падане на устройството и повреда му, или да причини нараняване на потребители или други лица.
10. Не оставяйте продукта без надзор, когато е включен. Ако устройството е снабдено с батерия, не го използвайте, докато се зарежда. Източникът на захранване трябва да съответства на необходимото напрежение на продукта. След употреба изключете продукта от контакта и го оставете да се охлади, преди да го преместите или съхраните. Не усуквайте и не навивайте захранващия кабел, тъй като това може да го повреди.
11. Никога не покривайте вентилационните отвори на продукта и оставете поне един метър свободно пространство около него по време на работа, за да може въздухът да влиза и излиза от продукта. 12. Аксесоари на продукта, които не са предоставени от производителя, могат да причинят неизправност или повреда на продукта.
13. Допълнителна информация относно масажните устройства: Този продукт не трябва да се използва от лица, претърпели медицинска процедура през последните три месеца. Не се препоръчва за лица с пейсмейкъри или имплантирани сърдечни импланти, прекарали инсулт, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, особено хипертония или хипосомния, или по време на бременност. Ако имате кожни оплаквания, консултирайте се с лекар, преди да използвате този продукт. Преди да използвате този продукт, изчакайте поне един час след последното хранене и свалете всички бижута, часовници, колани или други метални предмети. Не използвайте този продукт, докато спите. Ако почувствате замаяност, слабост, изтръпване или болка, докато използвате този продукт, незабавно прекратете употребата му и се консултирайте с лекар.

تحذيرات السلامة، تعليمات الصيانة والتخزين

1. قبل استخدام المنتج، اقرأ تعليمات التشغيل، وتحذيرات السلامة، وتعليمات الصيانة والتخزين، واتبع التوصيات الواردة فيها. استخدم المنتج للغرض المخصص له فقط.

2. قبل استخدام المنتج، أزل أي غلاف بلاستيكي وجميع مكونات التغليف واحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

3. هذا المنتج ليس لعبة، وهو غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. يجب استخدامه من قبل البالغين فقط.

4. لا تستخدم المنتج إذا كان لا يعمل، أو به عطل، أو سقط، أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا. لا تستخدم المنتج إذا كانت تنبعث منه رائحة كريهة (مثل: احتراق)، أو ترتفع درجة حرارته، أو ينبعث منه دخان. في هذه الحالات، لا تفتح المنتج أو تُصلحه بنفسك؛ إذا كان المنتج لا يزال مشمولًا بالضمان، فتواصل مع البائع أو الضامن. في حال انتهاء الضمان أو فترة الضمان، أو إذا لم يكن العيب جوهريًا في المنتج، يُرجى إعادة المنتج إلى مركز خدمة معتمد لإصلاحه.

5. لا تستخدم المنتج أو ملحقاته بالقرب من الحرارة أو الماء أو الرطوبة (إلا إذا كان المنتج مصممًا خصيصًا للاستخدام في الماء أو في بيئة رطبة). ولا تغمره في الماء أو أي سوائل أخرى (إلا إذا كان المنتج مصممًا خصيصًا لهذا الاستخدام).

6. هذا المنتج مُصمم للاستخدام في درجة حرارة الغرفة بين 10 و40 درجة مئوية. لا تُعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

7. بعد الاستخدام، خزّن المنتج في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة بين 10 و40 درجة مئوية، بعيدًا عن متناول الأطفال.

8. في حال انساخ المنتج، افصله عن مصدر الطاقة (إن وجد)، وامسحه بقطعة قماش جافة أو رطبة، واتركه يجف قبل تخزينه أو استخدامه مرة أخرى. لا تستخدم مواد كاشطة أو مواد تنظيف أكالة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج.

9. إذا كان المنتج مخصصًا للتركيب على الحائط أو السقف، فتأكد من توصيله بإحكام بعد التركيب، قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز وتلفه، أو التسبب في إصابة المستخدمين أو الآخرين.

10. لا تترك المنتج دون مراقبة عند تشغيله. إذا كان الجهاز مزودًا ببطارية، فلا تستخدمه أثناء الشحن. يجب أن يتوافق مصدر الطاقة مع الجهد المطلوب للمنتج. بعد الاستخدام، افصل المنتج عن مصدر الطاقة واتركه يبرد قبل نقله أو تخزينه. لا تقم بلف سلك الطاقة أو لفه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.

11. لا تفتح أبدًا أي فتحات تهوية في المنتج، واترك مساحة خالية لا تقل عن مترٍ واحد حول المنتج أثناء التشغيل للسماح بتدفق الهواء داخل وخارج المنتج. 12. قد تتسبب ملحقات المنتج غير المُقدمة من الشركة المصنعة في تعطل المنتج أو تلفه.

13. معلومات إضافية بخصوص أجهزة التدليك: لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأفراد الذين خضعوا لأي إجراء طبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لا يُنصح به للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غرسات القلب المزروعة، أو من أصيبوا بسكتة دماغية، أو من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة ارتفاع ضغط الدم أو قلة النوم، أو أثناء الحمل. في حال وجود أي مشاكل جلدية، استشر طبيبًا قبل استخدام هذا المنتج. قبل استخدام هذا المنتج، انتظر ساعة على الأقل بعد آخر وجبة، وانزع أي مجوهرات أو ساعات أو أحزمة أو أي أجسام معدنية أخرى. لا تستخدم هذا المنتج أثناء النوم، في حال الشعور بدوار أو ضعف أو وخز أو ألم أثناء استخدام هذا المنتج، توقف عن استخدامه فورًا واستشر طبيبًا.

Попередження щодо безпеки, інструкція з технічного обслуговування та зберігання виробу

1. Перед використанням виробу ознайомтеся з інструкцією з експлуатації, попередженнями щодо безпеки, інструкцією з технічного обслуговування та зберігання виробу, дотримуйтесь наведених у них рекомендацій та використовуйте виріб за призначенням.
2. Перед використанням виробу слід зняти можливу пластикову плівку та всі елементи упаковки й зберігати їх у недоступному для дітей місці.
3. Виріб не є іграшкою і не призначений для використання дітьми. Виробом можуть користуватися лише повнолітні особи.
4. Не використовуйте виріб, якщо він не працює або працює неналежним чином, або якщо його впустили чи пошкодили іншим способом. Не використовуйте виріб, якщо помітили пошкоджений шнур живлення або вилку. Не використовуйте виріб, якщо він виділяє неприємний запах (наприклад, горілого), перегрівається або з нього йде дим. У таких ситуаціях не відкривайте і не ремонтуйте виріб самостійно. Якщо на виріб все ще поширюється відповідальність за дефекти проданої речі (законна гарантія) або комерційна гарантія, зверніться до продавця або гаранта. Якщо термін дії законної або комерційної гарантії вже закінчився, або якщо дефект виник не з причини, пов'язаної з виробом, здайте виріб у ремонт до відповідного сервісного центру.
5. Не використовуйте виріб та його аксесуари поблизу джерел тепла, води або вологи (якщо виріб чітко не призначений для використання у воді або вологому середовищі), а також не занурюйте його у воду чи інші рідини (якщо виріб чітко не призначений для такого використання).
6. Виріб призначений для використання за кімнатної температури в діапазоні від 10 до 40 градусів Цельсія. Не піддавайте виріб прямому впливу сонячних променів.
7. Після закінчення використання виробу зберігайте його в сухому місці, за кімнатної температури в діапазоні від 10 до 40 градусів, у недоступному для дітей місці.
8. У разі забруднення виріб слід відключити від джерела живлення (якщо застосовно), протерти сухою або вологою ганчіркою і залишити до повного висихання перед зберіганням або повторним використанням. Не використовуйте абразивні матеріали або їдкі засоби для чищення, оскільки це може призвести до пошкодження виробу.
9. Якщо виріб призначений для настінного або стельового монтажу, переконайтеся після встановлення, що він надійно закріплений. Неправильний монтаж загрожує падінням пристрою та його пошкодженням або нанесенням шкоди користувачам чи третім особам.
10. Не залишайте виріб без нагляду, коли він увімкнений. Якщо пристрій оснащений акумулятором, не використовуйте його під час заряджання. Джерело живлення повинно відповідати необхідній напрузі виробу. Після використання відключіть виріб від джерела живлення та дайте йому охолонути перед переміщенням або зберіганням. Не скручуйте і не згинайте шнур живлення, оскільки це може призвести до його пошкодження.
11. Ніколи не закривайте вентиляційні отвори виробу та залишайте щонайменше один метр вільного простору навколо виробу під час його роботи, що забезпечить циркуляцію повітря до і з виробу.
12. Аксесуари для виробу, отримані не від виробника, можуть призвести до неправильної роботи пристрою або його пошкодження.
13. Додаткова інформація щодо пристроїв, призначених для масажу: виробом не можуть користуватися особи, які протягом останніх трьох місяців перенесли будь-яку медичну процедуру. Не рекомендується використовувати виріб особам із кардіостимулятором або імплантатами, після інсульту, тим, хто страждає на захворювання серцево-судинної системи, зокрема гіпертонію чи гіпотонію, а також під час вагітності. Якщо у вас є будь-які шкірні захворювання, перед використанням виробу проконсультуйтеся з лікарем. Перед використанням виробу витримайте щонайменше годинну паузу після останнього прийому їжі, а також зніміть із тіла прикраси, годинник, ремінь та інші металеві предмети. Не використовуйте виріб під час сну. Якщо під час використання виробу ви відчуєте запаморочення, слабкість, поколювання або біль, негайно припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment. Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m2 devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market after 13 August 2005

CE

Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Medivon Collar Simple 2 jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Medivon Collar Simple 2 device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Medivon Collar Simple 2 | SN:09255904119286759 | Marka: Medivon | email: serwis@medivon.pl | Made in China

Producent: Shenzhen Chalk Art Tech Co.,Ltd Room 305, Building H, Shanglilang Industrial Park, No. 10 Fangxin Road, Shanglilang Community, Nanwan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China
email: bella@ichalkart.com

medivon

Informacje dotyczące sprzedaży
Product and sale details

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Karta Gwarancyjna

Warranty Card

Pieczątka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji
Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860. Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa:
24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej:
http://medivon.pl/warranty

Shortened warranty terms
This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts:
24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website:
http://medivon.pl/warranty