

1. Plotýnk hořáku.
2. Zámek kartuše.
3. Hořák.
4. Ovládaní výkonu.
5. Hlavní tělo.
6. Páka pro zaaretování plynové kartuše.
7. Vstup kartuše.
8. Piezoelektrický zapalovač.
9. Západky na výřez v límci láhve.
10. Převrtný box.

Technické parametry a požadavky typ plynu jsou uvedeny v originálním návodu.

VAROVÁNÍ

- **Před použitím si přečtete návod** a uchovejte si ho pro budoucí dotaz.
- Spotřebič musí být instalován a spouštěn podle uvedených specifikací.
- Díly chráněné výrobcem nesmí být uživatelem manipulovány.
- Jakákoli úprava spotřebiče může být nebezpečná.
- **OPATŘENÍ: pouze pro venkovní použití.**
- **Nepoužívejte pánev větší než 22 cm, protože by mohla zakrýt prostor na butanovou láhev a způsobit jeho přehřátí.**
- Vždy vařič pokládejte na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch (teploty přesahující 85 °C)
- Nepřesouvejte zařízení během jeho provozu.
- Nenechte děti manipulovat s přístrojem.
- Aby se zabránilo popáleninám, nedávejte ruce na plotýnku ani na povrchy, když je horký.
- Používejte tepelně odolné rukavice, pokud musíte přímo manipulovat s velmi horkými předměty.
- Neskladujte ani nepoužívejte benzín, hořlavé kapaliny ani chemikálie v blízkosti spotřebiče. Musí být vždy chráněn mimo hořlavé materiály.
- Při výměně láhve s plynem je vždy nutné mít ovládaní výkonu v poloze "0" a páka pro zaretování plynové láhve je v horní poloze.
- Větrací otvory nezavírejte a pravidelně je kontrolujte.
- V případě úniku plynu okamžitě plynovou láhev vypněte pohybem páky zaretování směrem nahoru.
- Po použití rovněž plynovou láhev vypněte pohybem páky zaretování směrem nahoru.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou instalací nebo používáním. Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácnost.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Vařič pracuje na kapalný plyn (CAT. I3+) a je dodáván připraven k provozu s butanem. Není to vhodné pro zemní ani městský plyn.

INSTALACE PLYNOVÉ KARTUŠE

1. Umístěte zařízení na stabilní, vodorovný a rovný povrch. Ujistěte se, že je na všech stranách dostatek volného místa.
2. Ujistěte se, že ovládací knoflík (4) je v poloze OFF a páčka připojení (6) je odemčená v horní poloze. Jinak nelze láhev správně umístit.*
3. Otevřete víčko prostoru na kartuše (2).
4. Sejměte víčko z butanové kartuše.
5. Vložte kartuš do přihrádky. Umístěte ventil na plynové připojení (8). Zářez na hraně kartuše musí směřovat nahoru. (Obr. 1)
6. Stiskněte páku dolů pro připojení lahve (6) do zamčené polohy, abyste ji zajistili a otevřeli přívod plynu.
Pokud slyšíte syčivý zvuk, plynová láhev není správně připojena.

V takovém případě zařízení nezapálit; Posuňte páku nahoru a opakujte postup.
7. Zavřete víko prostoru na kartuše (2).

- Vyjměte, otočte a umístěte gril (1) do správné polohy nad hořákem (3) na hlavním těle (5).

ZAPÍNÁNÍ HOŘÁKU

- Otácejte požadovaný ovladačem proti směru hodinových ručiček (4) doleva, dokud se nezažehne jiskra, která zspálí unikající plyn.
- Pokud chcete snížit intenzitu plamene, stiskněte a otočte knoflík na nižší směr plamene, dokud nedosáhnete požadované intenzity plamene.

JAK POUŽÍVAT VAŘIČ

- Ujistěte se, že plamen nestoupá po stranách pánve (1)
- Ujistěte se, že nádoba má o něco větší průměr než hořák. Nádoba musí mít průměr mezi 16 a 22 cm. Maximální nosnost grilu je 10 kg.
- Po vaření nastavte hořák na nízký plamen a pokud to vařené položky dovolí, přikryjte pánev, abyste ušetřili energii.

Výměna kartuše:

Postupujte, jako při jejím prvním vkládání.

Ujistěte se, že je použitá kartuše je prázdná, protřepáním a kontrolou, zda v ní nezůstala nějaká zbytková tekutina. Ujistěte se, že ovládací knoflík (4) je zavřený a páka pro připojení lahve (6) je v odemčené poloze, v horní části.

TESTY ÚNIKU PLYNU

- Pokud máte podezření na únik plynu, vypněte přívod plynu zvednutím aretační páčky a uvolněte kartuši splynem.

NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT, dokud jej nezkontrolují kvalifikovaní pracovníci.

ČIŠTĚNÍ

- Čistěte mokrým hadříkem, když je ještě teplo.
- Gril a hořák lze čistit mýdlovou vodou.
- Sporák občas vyčistěte podle použití (přibližně jednou týdně).

UPOZORNĚNÍ:

- Čištění i údržba by měly probíhat, když je spotřebič chladný, s uzavřeným přívodním ventilem.
- Nedovolte, aby voda nebo jídlo vnikly do hořáku nebo plynového potrubí.

SKLADOVÁNÍ VAŘIČE:

- Vložte produkt do pouzdra (10), když není používán.
- Skladujte produkt na stabilním a rovném místě, mimo dosah dětí.

Pro použití ve všech příslušných zemích Evropské unie. PŘIPRAVEN K PROVOZU NA PLYN: G30 28–30/37 mbar. Model JECG138. Typ BDZ138C, CAT. I3+. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD.

POUŽÍVEJTE POUZE V DOBRĚ VĚTRANÝCH PROSTORÁCH.

HLAVNÉ KOMPONENTY – JECG2138

1. Platnička horáka.
2. Zámok kartuše.
3. Horák.
4. Ovládanie výkonu.
5. Hlavné telo.
6. Páka na zaaretovanie plynovej kartuše.
7. Vstup kartuše.
8. Piezoelektrický zapalovač.
9. Západky na výrez v golieri fľaše.
10. Prepravný box.

Technické parametre a požiadavky na typ plynu sú uvedené v originálnom návode.

VAROVANIE

- Pred použitím si prečítajte návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Spotrebič musí byť inštalovaný a používaný podľa uvedených špecifikácií.
- Diely chránené výrobcom nesmie používateľ upravovať ani s nimi manipulovať.
- Akákoľvek úprava spotrebiča môže byť nebezpečná.
- **UPOZORNENIE: iba na vonkajšie použitie.**
- Nepoužívajte panvicu väčšiu ako 22 cm, pretože môže zakryť priestor pre butánovú fľašu a spôsobiť jej prehriatie.
- Vždy umiestnite varič na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch (teploty presahujúce 85 °C).
- Nepremiestňujte zariadenie počas prevádzky.
- Nedovoľte deťom manipulovať so spotrebičom.
- Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa platničky ani povrchov, keď sú horúce.
- Ak musíte manipulovať s veľmi horúcimi predmetmi, používajte tepelne odolné rukavice.
- Neskladujte ani nepoužívajte benzín, horľavé kvapaliny ani chemikálie v blízkosti spotrebiča. Spotrebič musí byť vždy mimo dosahu horľavých materiálov.
- Pri výmene plynovej fľaše musí byť ovládanie výkonu v polohe „0“ a páka na zaaretovanie plynovej fľaše musí byť v hornej polohe.
- Neuzatvárajte vetracie otvory a pravidelne ich kontrolujte.
- V prípade úniku plynu okamžite vypnite prívod plynu zdvihnutím aretačnej páky smerom nahor.
- Po použití takisto vypnite prívod plynu zdvihnutím aretačnej páky smerom nahor.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tento spotrebič je určený iba pre domácnosť.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Varič pracuje na skvapalnený plyn (CAT. I3+) a je dodávaný pripravený na prevádzku s butánom. Nie je vhodný na zemný ani mestský plyn.

INŠTALÁCIA PLYNOVEJ KARTUŠE

1. Umiestnite zariadenie na stabilný, vodorovný a rovný povrch. Uistite sa, že je zo všetkých strán dostatok voľného miesta.
2. Skontrolujte, či je ovládací gombík (4) v polohe OFF a páka pripojenia (6) je odomknutá v hornej polohe. Inak nie je možné fľašu správne umiestniť.*
3. Otvorte kryt priestoru na kartušu (2).
4. Odstráňte kryt z butánovej kartuše.
5. Vložte kartušu do priehradky. Umiestnite ventil na plynové pripojenie (8). Výrez na okraji kartuše musí smerovať nahor. (Obr. 1)
6. Stlačte páku nadol na pripojenie fľaše (6) do uzamknutej polohy, aby ste ju zaistili a otvorili prívod plynu.
 - Ak počujete syčivý zvuk, plynová fľaša nie je správne pripojená.
 - V takom prípade zariadenie nezapaľujte; posuňte páku nahor a postup zopakujte.
7. Zatvorte kryt priestoru na kartušu (2).
- Vyberte, otočte a umiestnite gril (1) do správnej polohy nad horákom (3) na hlavnom tele (5).

ZAPNUTIE HORÁKA

- Otáčajte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek (4) doľava, kým sa nezapáli iskra, ktorá zapáli unikajúci plyn.
- Ak chcete znížiť intenzitu plameňa, stlačte a otočte gombík smerom na nižší plameň, až kým nedosiahnete požadovanú intenzitu.

AKO POUŽÍVAŤ VARIČ

- Uistite sa, že plameň nevystupuje po stranách panvice (1).
- Uistite sa, že nádoba má o niečo väčší priemer než horák. Nádoba musí mať priemer 16 až 22 cm. Maximálna nosnosť grilu je 10 kg.
- Po varení nastavte horák na nízky plameň a ak to pripravované jedlo umožňuje, prikryte panvicu, aby ste ušetrili energiu.

Výmena kartuše:

Postupujte rovnako ako pri prvom vkladaní. Uistite sa, že použitá kartuša je prázdna – pretrepaním a kontrolou, či v nej nezostala zvyšková kvapalina. Uistite sa, že ovládací gombík (4) je zatvorený a páka pripojenia fľaše (6) je v odomknutej polohe (hore).

TESTY ÚNIKU PLYNU

- Ak máte podozrenie na únik plynu, vypnite prívod plynu zdvihnutím aretačnej páčky a uvoľnite kartušu s plynom.
- **NEPOUŽÍVAJTE PRODUKT**, kým ho neskontrolujú kvalifikovaní pracovníci.

ČISTENIE

- Čistite vlhkou handričkou, keď je zariadenie ešte teplé.
- Gril a horák je možné čistiť mydlovou vodou.
- Sporák/varič občas vyčistite podľa používania (približne raz týždenne).

UPOZORNENIE:

- Čistenie aj údržbu vykonávajte, keď je spotrebič studený a prívodný ventil je uzavretý.
- Nedovoľte, aby voda alebo jedlo vnikli do horáka alebo plynového potrubia.

SKLADOVANIE VARIČA

- Vložte produkt do puzdra (10), keď sa nepoužíva.
- Skladujte produkt na stabilnom a rovnom mieste, mimo dosahu detí.

Pre použitie vo všetkých príslušných krajinách Európskej únie. **PRIPRAVENÉ NA PREVÁDZKU NA PLYN: G30 28–30/37 mbar. Model JECG138. Typ BDZ138C, CAT. I3+. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD. POUŽÍVAJTE IBA V DOBRE VETRANÝCH PRIESTOROCH.**