

# Cuisinart®



## **FILTER COFFEE MACHINE**

DCC780E/WE  
Q180a

# Cuisinart®

Uživatelská příručka

Kávovar s časovačem Cuisinart® DCC780E/WE

# 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UCHOVEJTE JE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Při používání spotřebiče vždy dodržujte veškerá bezpečnostní opatření, abyste předešli jeho poškození nebo zranění osob. Tento spotřebič musí být používán pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Při nesprávném používání spotřebiče hrozí riziko vzniku zranění.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ POZOR: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ



- **VAROVÁNÍ:** Velmi horké povrchy.
- **NEDOTÝKEJTE SE** horkých povrchů, mohlo by dojít k vašemu zranění. Vždy používejte rukojeť.
- **TENTO SPOTŘEBIČ VYŽADUJE DOHLED.** Během používání jej nenechávejte bez dozoru, po každém použití jej odpojte. Spotřebič nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený do zásuvky.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s jeho používáním. Děti starší 8 let nesmí provádět běžné čištění a údržbu bez dohledu dospělé osoby. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s jeho používáním.

- Topná plocha je po použití spotřebiče horká.
- Spotřebič nesmí být během používání umístěn ve skříňce.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Jako spotřebitel se nepokoušejte o žádnou opravu. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody a nedávejte je do myčky nádobí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance a dalších pracovních či komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Během, nebo po použití, neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj kuchyňského stolu nebo pracovní desky.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdroji tepla, hrozí jeho poškození.
- Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ELEKTRICKÉ ČÁSTI**

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že použité napájecí napětí odpovídá předepsané hodnotě (toto je vyznačeno na spodní straně spotřebiče.)
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo jiného samostatného ovládacího systému.
- Před sestavováním, odnímáním příslušenství nebo před čištěním spotřebiče, nebo pokud je ponechán bez dozoru, jej vždy odpojte od napájení.

- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Než se dotknete napájecího kabelu nebo jeho zástrčky, vždy se ujistěte, že máte suché ruce.

## **OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obalové materiály, veškeré štítky, nálepky, apod.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozen nebo pokud spadnul, nepoužívejte jej. V případě poškození nebo závady spotřebiče kontaktujte linku péče o zákazníky/servis (viz část „Mezinárodní záruka“).
- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kontaktujte linku péče o zákazníky (viz „Mezinárodní záruka“), vašeho prodejce nebo pověřený servis.
- Tento spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Nepokládejte nic na horní část spotřebiče, pokud je v provozu nebo pokud je horký.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje Cuisinart.
- Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický hořák, nebo do jeho blízkosti, ani jej nevkládejte do vyhřáté trouby.
- Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený do zásuvky.
- Před použitím pravidelně kontrolujte všechny součásti. Pokud je některá část poškozena, SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE.
- Abyste předešli zranění nebo možnému požáru, spotřebič při používání nezakrývejte.
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořuj-

te do vody a nedávejte je do myčky nádobí.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před sestavováním nebo odnímáním příslušenství je vždy nechte zcela vychladnout.



**VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Tento produkt je plně ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy EU a UK, a normami souvisejícími s tímto typem a třídou spotřebiče. Jsme držiteli certifikace ISO9001:2015, která zaručuje neustálé vyhodnocování výkonnosti našeho systému managementu jakosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a souladu s předpisy, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb (viz „Mezinárodní záruka“).

## Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí být shromažďován odděleně. Pro řádné zpracování, další využití a recyklaci vysloužilého zařízení je odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení, v souladu s národní legislativou. Zajištěním řádné likvidace vysloužilého produktu pomáháte předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možného obsahu nebezpečných látek.

Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektroodpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

## 2. ÚVOD

### Gratuluje k zakoupení kávovaru Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejvyšší vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání tak, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte naše webové stránky [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## 3. FUNKCE PRODUKTU (viz obálka tohoto návodu)

1. Zásobník na vodu s indikátorem hladiny vody
2. LED displej
3. Tlačítka nastavení
4. Skleněná konvice s víkem

## 4. POUŽÍVÁNÍ

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím kávovaru se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál a důkladně vyčistěte všechny části (viz část Čištění a údržba).

### A. OVLÁDACÍ PANEL (obr.1)

- a. Hodiny
- b. Minuty
- c. Vaření kávy / Vypnuto
- d. Program
- e. Čištění

Obr. 1



### B. NASTAVENÍ HODIN

Po připojení kávovaru k napájení se na displeji zobrazí 12:00. Stiskněte a podržte tlačítko 'Hour' (Hodiny) nebo 'Min' (Minuty), dokud nezačnou číslice blikat. Pak pomocí tlačítek 'Hour' a 'Min' procházejte čísly a nastavte čas. Jakmile čísla přestanou blikat, čas je nastaven. Hodiny jsou programovatelné na 24 hodin.

### C. NASTAVENÍ ČASOVAČE PROGRAMU

Stiskněte a podržte tlačítko 'Prog' (Program), dokud se nerozsvítí modrý indikátor a na LCD displeji nezačne blikat 12:00. To signalizuje, že kávovar vstoupil do režimu 'Set Programme Time' (Nastavení časovače programu). Požadovaný čas nastavíte pomocí tlačítek 'Hour' (Hodiny) a 'Min' (Minuty), čísla se prochází směrem vpřed. Po zvolení času stiskněte jednou tlačítko 'Prog', a rozsvítí se modrý indikátor. Vaření kávy se spustí v naprogramovaném čase.

**Poznámka:** Do režimu 'Prog' nelze vstoupit, pokud kávovar právě vaří kávu.

**Poznámka:** Při nastavování programu se před spuštěním ujistěte, že je do kávovaru vložena káva a nalita voda.

**Poznámka:** Po nastavení programu se na displeji nad hodinami zobrazí 'Prog' a tlačítko zůstane svítit. Chcete-li časovač zrušit, jednoduše stiskněte tlačítko 'Prog', indikace zhasne.

## D. PŘÍPRAVA K VAŘENÍ KÁVY

Před prvním použitím kávovaru doporučujeme nechat proběhnout proces pouze s vodou, bez kávy, aby se odstranil veškerý prach nebo zbytky nečistot z výroby.

### Nalítí vody

Otevřete víko na kávovaru a při kontrole indikátoru hladiny vody nalijte do zásobníku na vodu požadované množství vody, a pak víko opět zavřete. Nepřekračujte maximum objemu zásobníku 2 l.

**Poznámka:** Nepřekračujte objem zásobníku 2 l (12 šálků). Mohlo by dojít k přetečení konvice.

**Poznámka:** Kávovar použije veškerou nalitou vodu, bez ohledu na množství nasypané kávy.

### Nasypání kávy

Používejte mletou kávu. Doporučujeme používat přiloženou odměrku - 1 zarovnanou odměrku mleté kávy na 1 šálek. Maximální kapacita je 12 šálků. Při překročení maximální kapacity může dojít k přetečení konvice.

**Poznámka:** Do kávovaru nasypte vždy takové množství kávy, které odpovídá požadovanému počtu šálků. Kávovar použije veškerou nalitou vodu, bez ohledu na množství nasypané kávy.

Otevřete víko na kávovaru a do filtru nasypte (pomocí odměrky) požadované množství kávy. Pak víko opět zavřete.

### Příprava konvice

Před každým použitím vypláchněte konvici horkou vodou.

## E. VAŘENÍ KÁVY

Nyní je kávovar připraven k použití. Ujistěte se, že je připojen k napájení.

Pokud chcete kávovar nastavit na spuštění v naprogramovaný čas, viz část „Nastavení časovače programu“, výše.

Pokud chcete kávu uvařit okamžitě, stiskněte tlačítko Brew/Off.

Po uvaření kávy se ozve zvukový signál a kávovar se automaticky vypne. Ještě několik sekund poté bude z filtru vytékat káva.

Funkce udržování teploty bude udržovat teplotu kávy až 40 minut.

**POZOR:** Dno konvice je několik minut po uvaření na dotek horké.

## 5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před prvním použitím a po každém použití každou část důkladně očistěte.
- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Na žádné části ani povrchy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny. Kryt a ovládací panel stačí otřít čistým, vlhkým hadříkem.
- Topnou desku pod konvici otřete čistým, vlhkým hadříkem. K jejímu čištění nikdy nepoužívejte hrubé, abrazivní materiály nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Konvici a její víko čistěte v roztoku čisticího přípravku a teplé vody, a důkladně opláchněte.
- Vnitřek zásobníku na vodu nesušte hadříkem, protože by v něm mohly ulpět vlákna.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Zástrčku nebo napájecí kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

## A. ODVÁPŇENÍ

Důrazně doporučujeme spotřebič čas od času odvápnit. Frekvence odvápnění závisí na tvrdosti používané vody, na tom, jak často spotřebič používáte, a na tom, kdy se rozsvítí (červeně) tlačítko čištění 'Clean'.

- Zásobník na vodu zcela naplňte roztokem 1/3 bílého octa a 2/3 vody a zapněte spotřebič. Jeden cyklus by měl k odstranění vodního kamene ze spotřebiče stačit.
- Kávovar zapněte stisknutím tlačítka 'Clean' (Čištění). Jakmile je cyklus čištění dokončen, ozve se zvukový signál.
- Tento cyklus zopakujte ještě jednou a použijte pouze běžnou, studenou vodu z vodovodu.



**Cuisinart**  
Zi du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

### Mezinárodní záruka

CUISINART zajišťuje zákaznický servis v každé zemi.

Hot Line: 00 800 5000 6000

[cuisinart\\_international@conair.com](mailto:cuisinart_international@conair.com)

### Faktura - doklad o nákupu

Kupující

• Prosím, uschovejte si tento záruční list s originálním dokladem o nákupu.

### ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3letou záruku, pokud to není v rozporu se zákonnou záruční dobou jednotlivých zemí. Během této doby nabízíme standardní výměnu spotřebiče (stejného nebo ekvivalentního). Aby bylo možné záruku využít, k tomuto záručnímu listu je třeba připojit originální doklad o koupi (prodejní doklad, faktura, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktními údaji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, pádem, rozebráním nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše práva vyplývající ze zákona.

EAC

FAC 2022 / 10

[www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

IB-22/128A