

LED WEIHNACHTSDEKORATION

(Model RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512)

NUR FÜR DIE INNENANWENDUNG
SCHUTZKLASSE: IP20
LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme des Produkts die Warnhinweise, um Gesundheits- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Legen Sie keine Batterien ein, wenn sich das Produkt in der Verpackung befindet.
- Die Lichtquellen können nicht ersetzt werden.
- Das Netzkabel / das Batteriefach kann nicht repariert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte daher außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verbinden Sie die Dekoration nicht elektrisch mit anderen Licht-Sets.
- Die Dekoration ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt.
- Schließen Sie die Dekoration nicht an das Stromnetz an.
- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme der Dekoration, dass diese in keiner Weise beschädigt ist.

EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIE

Die Garantie schließt alle Schäden am Produkt aus, die auf die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen zurückzuführen sind. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Verantwortung für Sach- und Gesundheitsschäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung angeführten Hinweise, unsachgemäße Reparaturen sowie unberechtigte Änderungen zurückzuführen sind. Schützen Sie das Kabel vor scharfen Gegenständen, einer mechanischen Beschädigung und heißen Oberflächen.

VERPACKUNGSGEHALT

- LED Dekoration RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 mit untrennbarem Batteriefach.
- Gebrauchsanleitung.

TECHNISCHE ANGABEN

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Batterien vorgesehen. Der genaue Typ und die Anzahl der verwendeten Batterien sind der Produktverpackung zu entnehmen.

INBETRIEBNAHME

Wenn das Produkt Batterien enthält, entfernen Sie das Isolierband an den Batterien und schalten Sie das Produkt ein. Befolgen Sie andernfalls die folgenden Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und entfernen Sie die Abdeckung vom Batteriefach.
- Legen Sie den entsprechenden Typ und die Anzahl der Batterien entsprechend der Polarität (+/-) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Die LED-Dekoration RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 verfügt über eine Timer-Funktion, die mit dem Schieberegler am Batteriefach gesteuert werden kann.
 - Aktivieren Sie den Timer, indem Sie den Schieberegler in die mittlere Position (Position TIMER) bewegen. Dadurch wird der Timer für 6 Stunden eingestellt, danach schaltet sich die Dekoration automatisch aus und bleibt in diesem Zustand für die nächsten 18 Stunden. In diesen Intervallen (6 Stunden ein / 18 Stunden aus) funktioniert die Dekoration automatisch so lange, bis Sie den Schieberegler am Batteriefach in die Position ON oder OFF bewegen.

INSTANDHALTUNG, REINIGUNG

- Um Stromunfällen vorzubeugen, sollten Sie das Produkt weder tropfendem noch spritzendem Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten aussetzen. Tauchen Sie das Produkt niemals ins Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen trockenen, sauberen und weichen Schwamm. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, Benzol und ähnliche Stoffe. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Ersetzen Sie leere Batterien und Batterien, die längere Zeit nicht verwendet wurden. Kombinieren Sie keine verschiedenen Batterietypen. Laden Sie keine Batterien auf, die nicht dafür ausgelegt sind. Batterien niemals ins Feuer werfen, da sie explodieren können. Batterien nicht wegwerfen, sondern zur Entsorgung abgeben.

VERWENDETE SYMBOLE

 Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU.

 Nur für Innenanwendung. Nur in Innenräumen benutzen. IP20

 Das Produkt wurde als Elektrogerät klassifiziert, dass der Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte unterliegt. Nicht über den Hausmüll entsorgen.

 Schutzklasse CLASS III

Der Text, der Design sowie technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
 Adresse des Herstellers: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Tschechische Republik – Tschechisch ist die Originalversion

LED BOŽIČNA DEKORACIJA

(Model RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512)

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU
RAZRED ZAŠTITE: IP20
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Obratite pažnju na upozorenja i bezbednosna uputstva pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.

- Ne ubacujte baterije ako se proizvod nalazi u paketu.
- Izvori svetlosti ne mogu se zameniti.
- Kabl za napajanje / mesto za bateriju nije moguće popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka, uvek ga držite izvan dohvata dece.
- Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje sa ostalim garniturama.
- Dekoracija je pogodna za uporabu isključivo u unutrašnjim prostorima.
- Ne spajajte dekoraciju u električnu utičnicu.
- Pre uključivanja dekoracije proverite da nije na bilo koji način oštećena.

OGRA NIČENA GARANCIJA

Garancija isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne prihvća odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju lica koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovlašćenih preinaka. Zaštite kabl od oštrih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrućih površina.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- LED dekoracija RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 sa neodvojivim odeljkom za baterije.
- Upute za korišćenje.

DE

Ovaj je proizvod dizajnovan za napajanje pomoću baterija. Tačan tip i broj korišćenih baterija uvek je naveden na pakiranju proizvoda.

POČETAK UPOTREBE

Ako se baterije nalaze uz proizvod, uklonite izolacijsku traku baterija i uključite proizvod. U suprotnom sledite uputstva u nastavku:

- Proverite je li uređaj isključen i uklonite poklopac iz odeljka za baterije.
- Postavite odgovarajući tip i broj baterija prema znakovima polariteta (+/-).
- Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
- Uključite uređaj.
- LED dekoracija RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 ima funkciju "tajmera", njegova kontrola nalazi se u obliku klizača na poklopcu baterija.
 - Aktivirajte tajmer pomicanjem klizača u srednji položaj (položaj TIMER). Time se tajmer postavlja na 6 sati, a zatim se dekoracija automatski isključuje i ostaje uključena 18 sati. U tim intervalima (6 sati uključeno / 18 sati isključeno) dekoracija će raditi automatski sve dok ne pomerite klizač na poklopcu baterije u položaj ON ili OFF.

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Kako biste izbegli strujni udar, ne izlažite proizvod kapanju ili prskanju vode ili drugih tečnosti i ne uranjajte ga u vodu ili druge tečnosti.
- Za čišćenje koristite samo suv, čist i mek sunder. Nemojte koristiti rastvore za čišćenje, benzin, benzen ili slične supstance. To može oštetiti proizvod.
- Zamenite prazne baterije i baterije koje se dugo nisu koristile. Nemojte kombinovati razne vrste baterija, nikada nemojte dopunjavati baterije koje nisu napravljene za tu svrhu. Nikada ne bacajte baterije u vatru, mogle bi eksplodirati. Ne bacajte baterije, već ih odložite na za to predviđeno mesto.

UPOTREBLJENE OZNAKE

 Proizvod koji zadovoljava standarde EU.

 Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Upotrebljavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

 Proizvod je klasifikovan kao električna oprema podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

 Nivo zaštite III

Tekst, dizajn i parametri podložni su promenama bez prethodne najave.
 Adresa proizvođača: FAST ČR, U Sanitasu 1621, 251 01, Říčany
 Česká republika - originalna verzija je na češkom jeziku

LED BOŽIČNA DEKORACIJA

(Model RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512)

SAMO ZA UNUTARNJU UPOTREBU
RAZRED ZAŠTITE: IP20
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.

- Ne umećite baterije ako je proizvod u pakiranju.
- Izvori svetlosti ne mogu se zamijeniti.
- Kabel za napajanje / mjesto za bateriju nije moguće popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka, uvijek ga držite izvan dohvata djece.
- Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje s ostalim garniturama.
- Dekoracija je pogodna za upotrebu isključivo u unutrašnjim prostorima.
- Ne spajajte dekoraciju u električnu utičnicu.
- Prije uključivanja dekoracije provjerite da nije na bilo koji način oštećena.

OGRA NIČENO JAMSTVO

Jamstvo isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne prihvća odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju osoba koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovlaštenih preinaka. Zaštite kabl od oštrih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrućih površina.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- LED dekoracija RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 s neodvojivim mjestom za baterije.
- Upute za korištenje.

TEHNIČKI PODACI

Ovaj je proizvod dizajniran za napajanje pomoću baterija. Točan tip i broj korištenih baterija uvijek je naveden na pakiranju proizvoda.

POČETAK UPORABE

Ako se baterije nalaze u sklopu proizvoda, uklonite izolacijsku traku baterija i uključite proizvod. U suprotnom slijedite upute u nastavku:

- Provjerite je li uređaj isključen i uklonite poklopac iz odeljka za baterije.
- Postavite odgovarajući tip i broj baterija prema znakovima polariteta (+/-).
- Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.
- Uključite uređaj.
- LED dekoracija RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 ima funkciju "timera", njegova kontrola nalazi se u obliku klizača na poklopcu baterija.
 - Aktivirajte timer pomicanjem klizača u srednji položaj (položaj TIMER). Time se timer postavlja na 6 sati, a zatim se dekoracija automatski isključuje i ostaje uključena 18 sati. U tim intervalima (6 sati uključeno / 18 sati isključeno) dekoracija će raditi automatski sve dok ne pomaknete klizač na poklopcu baterije u položaj ON ili OFF.

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Kako biste izbegli strujni udar, ne izlažite proizvod kapanju ili prskanju vode ili druge tekućine i ne uranjajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Za čišćenje koristite samo suhu, čistu i meku spužvu. Nemojte koristiti otapala za čišćenje, benzin, benzen ili slične tvari. To može oštetiti proizvod.
- Zamijenite prazne baterije i baterije koje se dugo nisu koristile. Ne kombinirajte različite vrste baterija, nikada nemojte dopunjavati baterije koje nisu dizajnirane za tu svrhu. Nikada ne bacajte baterije u vatru, mogle bi eksplodirati.. Ne bacajte baterije, već ih odložite na za to predviđeno mjesto.

CE PROJEKTOVANJE I UPOTREBLJENE OZNAKE

 Proizvod koji zadovoljava norme EU.

 Isključivo uporabu u zatvorenom prostoru. Upotrebljavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

 Proizvod je klasificiran kao električna oprema koja je podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

 Razred zaštite III

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.
 Adresa proizvođača: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,
 Česká republika – Izvornik je na češkom jeziku

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ LED

(Μοντέλο RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: IP20
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις κατά την έναρξη της λειτουργίας του προϊόντος για να αποφύγετε βλάβες στην υγεία ανθρώπων ή υλικές ζημιές.

- Μην τοποθετείτε μπαταρίες εάν το προϊόν βρίσκεται στη συσκευασία.
- Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των φωτεινών πηγών.
- Το καλώδιο ρεύματος/στέλεχος μπαταρίας δεν μπορεί να επισκευαστεί.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, φυλάξτε το σε θέσεις που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
- Μην συνδέετε ηλεκτρικά το διακοσμητικό σε άλλα σετ φωτιστικών σωμάτων.
- Το διακοσμητικό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην συνδέετε το διακοσμητικό σε πρίζα δικτύου ρεύματος.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το διακοσμητικό, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί καμία ζημιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου εξαιρείται από την εγγύηση. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν λόγω μη τήρησης των οδηγιών του εγχειριδίου, αντιπαγγελματικών επισκευών και μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων. Προφυλάξτε το καλώδιο από αιχμηρά αντικείμενα, φθορές λόγω μηχανικής καταπόνησης και θερμές επιφάνειες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Διακοσμητικό LED RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 με ενσωματωμένο διαμέρισμα μπαταρίας.
- Εγχειρίδιο χειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να τροφοδοτείται από μπαταρία. Ο ακριβής τύπος και ο αριθμός των μπαταριών που χρησιμοποιούνται αναγράφεται πάντα στη συσκευασία του προϊόντος.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρίες, αφαιρέστε τη λωρίδα απομόνωσης μπαταριών και ενεργοποιήστε το προϊόν. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αφαιρέστε το κάλυμμα από τη θυρίδα μπαταριών.
- Τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο και αριθμό μπαταριών όπως υποδεικνύουν τα σύμβολα πολικότητας (+/-).
- Κλείστε το κάλυμμα του στελέχους μπαταριών.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Το διακοσμητικό LED RXL 489, RXL 490, RXL 491, RXL 492, RXL 493, RXL 494, RXL 496, RXL 497, RXL 501, RXL 503, RXL 510, RXL 511, RXL 512 διαθέτει λειτουργία «χρονοδιακόπτη». Το χειριστήριό του έχει τη μορφή ενός συρόμενου ρυθμιστικού και βρίσκεται στο στέλεχος μπαταριών.
 - Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη μετακινώντας το συρόμενο ρυθμιστικό στη μεσαία θέση (με το σήμα ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ). Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται ένα χρονόμετρο για 6 ώρες, μετά από το οποίο το διακοσμητικό απενεργοποιείται αυτόματα και παραμένει έτσι για 18 ώρες. Σε αυτά τα διαστήματα (6 ώρες ενεργοποίηση/18 ώρες απενεργοποίηση), το διακοσμητικό θα λειτουργεί αυτόματα μέχρι το συρόμενο ρυθμιστικό στο στέλεχος μπαταριών να μετακινηθεί στη θέση ON ή OFF.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες ή πίδακες νερού ή άλλων υγρών και μην το βυθίζετε μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό και μαλακό σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά, βενζίνη, βενζόλη ή παρόμοια καθαριστικά. Το προϊόν ενδέχεται να πάθει βλάβη.
- Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες και τις μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και μην φορτίζετε ποτέ μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν το σκοπό. Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν. Μην πετάτε τις μπαταρίες, αλλά παραδώστε τες για απόρριψη.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

 Το προϊόν καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΕ.

 Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. IP20

 Το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως ηλεκτρικός εξοπλισμός που υπόκειται στην Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

 Κατηγορία προστασίας CLASS III

Το κείμενο, η σχεδίαση και οι παράμετροι υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 Διεύθυνση κατασκευαστή: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,
 Δημοκρατία της Τσεχίας – η πρωτότυπη έκδοση είναι η Τσέχικη