

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Masážní pistole Huslog

Verze: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrženo v Polsku

Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511

Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

Obsah

Obsah.....	1
1. Bezpečnost používání	1
2. Technická specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis	4
4. Používání zařízení.....	4
4.1 Nabíjení baterie.....	4
4.2 Zapínání, vypínání a ovládání přístroje.....	5
4.3 Výměna masážních hrotů a nastavení pohyblivé hlavy	5
5. Řešení problémů	5
6. Údržba zařízení.....	6
7. Vysvětlení symbolu	6
8. Použití příručky	7
9. Záruka.....	7
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	7

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ!

Pečlivě si přečtete tyto pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

– DĚTI –

Přístroj, jeho příslušenství a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Kabely a plastové obaly se mohou omotat kolem krku dítěte nebo je může dítě spolknout, což může mít za následek udušení nebo uškrcení.

– NERISKUJTE –

Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek. Nepoužívejte výrobek s poškozeným tělem nebo příslušenstvím. Výrobek není určen k použití na zvířatech. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než k masáži částí těla.

– ODBORNÝ SERVIS –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným nebo neautorizovaným servisním technikem může vést k poškození zařízení a ke ztrátě záruky. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené neautorizovanými úpravami zařízení provedenými uživatelem.

– TĚLESNĚ NEBO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY –

Tento přístroj by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi, jakož i osoby bez předchozích zkušeností s obsluhou elektronických zařízení. Mohou jej používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost poté, co si přečetly a porozuměly pokynům pro bezpečné používání.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně nebo koupelny. Částice vody mohou způsobit, že se v zařízení objeví vlhkost, která nepříznivě ovlivňuje elektroniku a může způsobit poškození zařízení.

– OKOLÍ –

Zařízení by se nemělo používat v prašném prostředí. Přístroj připojte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo ohrožení osob či zvířat. Nevystavujte přístroj slunečnímu záření a nepoužívejte jej v těsné blízkosti zařízení vytvářejících teplo (topení, radiátory apod.). Plastové díly se mohou deformovat, což může ovlivnit provoz zařízení nebo způsobit jeho úplnou poruchu.

– BATERIE –

Nevystavujte baterii velmi vysokým/nízkým teplotám (0°C - 45°C / 32°F - 113°F). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyvarujte se kontaktu s kapalinami a kovovými předměty, protože může dojít k částečnému nebo úplnému poškození baterie. Baterie by měla být používána v souladu s jejím určením. Baterii neničte, nezneškodňujte ani nevhazujte do ohně - mohlo by to být nebezpečné a způsobit požár. Opotřebovaný nebo znehodnocený akumulátor by měl být umístěn do nádoby k tomu určené. Nadměrné nabíjení baterie může způsobit její poškození. Nenabíjejte proto baterii déle, než je nutné. Baterie v zařízení není vyměnitelná.

- KONTRAINDIKACE -

Masážní přístroj nepoužívejte bez souhlasu lékaře v následujících případech: těhotenství, rakovina, kardiostimulátor, kovové kostní fúze, nedávná operace, osteoporóza, epilepsie, trombóza, migréna, hypertenze, ledvinové kameny, křečové žíly, hernie disku, spondylolistéza, spondylóza, spondylolýza, nedávná náhrada kloubu, akutní zánět, otevřené rány.

Nemasírujte obličejové svaly, páteř (přímo) nebo kosti. Pokud během masáže pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě masáž přerušte.

2. Technická specifikace

2.1 Technické údaje

Masážní pistole	
Model	TS-0434
Otáčky	až 3300 rpm
Napájení	5 V = 1 A
Vestavěná baterie	Li-ion 7.4 V = 1200 mAh, 8.88 Wh
Materiál	ABS
Další	Čtyři vyměnitelné hroty, kabel USB-C

2.2 Obsah balení

- Masážní pistole
- Vyměnitelné hroty (4 ks)
- USB-C kabel
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Doporučujeme uchovat obal pro případ reklamace.

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis



1. Tělo
2. Madlo
3. LED diody
4. Multifunkční tlačítko
5. Nabíjecí USB-C konektor



Zúžený hrot

Masáž hlubokých svalů, kloubů a spouštěvých bodů



Kulatý hrot

Univerzální masážní hrot pro všechny části těla



Hrot ve tvaru U

Masáž šije, Achillovy šlachy a zádových svalů



Hrot s vroubkou

Masáž velkých svalových skupin, tj. stehen, hýždí a lýtek

Interchangeable massage tips

4. Používání zařízení

4.1 Nabíjení baterie



Před prvním použitím výrobku by měla být baterie zařízení plně nabita. K dosažení plné kapacity baterie může být zapotřebí několik cyklů nabíjení a vybíjení.



Zabraňte nadměrnému vybíjení baterie. To může vést k jejímu poškození nebo zkrácení životnosti.



Zařízení se může při nabíjení zahřívat. To je normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo výkon zařízení. Nenechávejte nabíjecí zařízení bez dozoru, protože by mohlo dojít k požáru, poškození zařízení nebo užitkových zařízení v prostoru nabíjení. K

Chcete-li zařízení nabíjet, připojte konektor USB-C přiloženého kabelu k nabíjecímu konektoru na zařízení. Druhý konec kabelu připojte k napájenému adaptéru USB nebo například k zásuvce v počítači, powerbance apod., která na výstupu zaručuje napájení 5 V = 1 A nebo vyšší. Po zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolky LED zařízení, které indikují aktuální úroveň nabití baterie - jedna kontrolka LED je nejnižší stav, šest kontrolky LED je nejvyšší stav - nejpravější kontrolka LED bliká. Když je baterie nabitá, budou všechny LED diody svítit nepřetržitě. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB od zařízení a zdroje napájení. Během nabíjení není možné zařízení používat.

4.2 Zapínání, vypínání a ovládání přístroje



Z bezpečnostních důvodů se masážní přístroj po patnácti minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Chcete-li přístroj znovu použít, zapněte jej.



Během masáže se vyhněte dlouhému masírování jedné oblasti. Při masáži přístrojem jemně pohybujte.

Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu přibližně 3 sekund přístroj vypnete. Masážní přístroj se zapne na nejnižší intenzitu masáže. Následným krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka se změní úroveň intenzity masáže na vyšší. Po dosažení čtvrtého stupně intenzity masáže se dalším stisknutím multifunkčního tlačítka přepne na nejnižší intenzitu. Aktuální úroveň intenzity masáže je indikována čtyřmi LED diodami, počet rozsvícených LED diod odpovídá aktuální intenzitě masáže.

Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu přibližně tří sekund během provozu se přístroj vypne.

Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka se na LED diodách zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.

4.3 Výměna masážních hrotů a nastavení pohyblivé hlavy



Masážní hroty by se měly měnit pouze při vypnutém zařízení.

Chcete-li špičku vymout, uchopte jednou rukou tělo masážního přístroje a druhou rukou krček masážní špičky. Zatáhněte za obě části v opačném směru a otáčejte přitom hrotem kolem jeho osy.

Hrot se sestaví zatlačením jeho krčku do otvoru umístěného v pohyblivé hlavici těla masážního přístroje. Po instalaci se ujistěte, že je hrot správně umístěn.

5. Řešení problémů

Pokud máte s přístrojem problémy, řiďte se následujícími radami.

Zařízení se nezapne	Zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely, zástrčky a zásuvky napájející přístroj.
Po zapnutí hlava nevíbruje.	Zkontrolujte, zda není hlava nějak zablokována. Možná došlo k poškození motoru. Obratťe se na servisní oddělení

výrobce.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní oddělení výrobce.

6. Údržba zařízení

Prodloužení životnosti zařízení:

- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte prostředky s vysokou koncentrací kyselin, louhů nebo abraziv.
- Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vyhněte se velmi vysokým teplotám, protože mohou zkrátit životnost elektrických a elektronických součástí, roztavit plastové díly a zničit baterii.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol pro vlnitou lepenku (obal).

PAP



Přístroj je označen přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po určité době používání neměly vyhazovat nebo vyhazovat do popelnice s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním na určeném recyklačním místě, ve kterém se recyklují nebezpečné odpady. Shromažďování tohoto druhu odpadu na určených místech a vlastní proces jejich využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak ekologicky likvidovat použitá elektrická a elektronická zařízení, získá uživatel na místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.



Podle směrnice EU 2006/66/ES se změnami obsaženými ve směrnici EU 2013/56/EU o likvidaci baterií je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol označuje, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu s právními směrnicemi a místními předpisy. Není dovoleno likvidovat akumulátory s netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterií a akumulátorů musí využívat dostupná sběrná místa těchto předmětů, která jim umožňují zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU podléhá sběr a recyklace baterií a akumulátorů samostatným postupům. Chcete-li se dozvědět více o existujících postupech recyklace baterií a akumulátorů, obraťte se na místní úřad nebo instituci pro likvidaci odpadů či skládku odpadů.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka, která se počítá od data prodeje výrobku. Pokud potřebujete uplatnit záruční reklamaci, obraťte se na infolinku výrobce nebo na prodejní místo. Výrobek vrácený k reklamaci by měl být kompletní a v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



nSpolečnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.