

SEVERIN



ART.-NO. AT 9573 / AT 9576

Automatický toustovač

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte pečlivě pokyny a uschovejte je tento návod pro budoucí použití.

Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněnou zásuvku instalovanou v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačenému na hodnotící štítek.

Tento výrobek vyhovuje všem závazným CE směrnice o označování.

SEVERIN



Seznámení se

1. Otvor pro toasty
2. Ovládací páka
3. Tlačítko pro vysunutí
4. Tlačítko pro funkci zahřívání
5. Tlačítko pro funkci odmrazování
6. Plynule nastavitelné ovládání zhnědnutí
7. Štítek s hodnocením (na spodní straně zařízení)
8. Zásobník na drobky
9. Posuvné ovládání držáku rohlíků
10. Integrovaný držák pečiva
11. Úložný prostor pro napájecí kabel (na spodní straně zařízení)
12. Napájecí kabel se zástrčkou



Důležité bezpečnostní pokyny

- Upozornění: Vždy existuje nebezpečí, kdy se chléb může vznítit. Proto zajistěte, že spotřebič by neměl být umístěn nebo provozován v těsné blízkosti závěsů nebo jakéhokoliv takového hořlavého materiálu.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí, dodržujte bezpečnostní požadavky a opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí být prováděny naším zákaznickým servisem. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím spotřebič našemu zákaznickému servisnímu oddělení (viz dodatek).
- Spotřebič není určen k provozování pomocí externího časovače nebo samostatně dálkově ovládaného systému.
- Před čištěním zařízení, ujistěte se, že je odpojeno od napájení a je úplně vychladlý.
- Abyste se vyhnuli riziku šoku elektrickým proudem, nečistěte spotřebič s kapalinami popř. ho neponořujte.
- Pro čištění krytu je nutné pouze otřít venku s mírnou vlhkostí tkanina.
- Chcete-li vyprázdnit táč na drobky, vytáhněte ji stranou. Zásobník určitě vyměňte před použitím toustovače znovu.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např.
 - zaměstnanci v obchody, kanceláře a jiné podobné práce prostředí,
 - v zemědělství prostředí,

- v hotelech, motely atd. a podobně zařízení,
- v typu nocleh se snídaní
- Toto zařízení může být používáné dětmi (alespoň 8 let věku) a do osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo chybí zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že byl daný dohled, popř. instrukce týkající se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostní opatření zapojený.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si se zařízením.
- Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu, pracovat na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem a není jim minimálně 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu pod 8 let.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uschovejte daleko od dětí – to jsou potenciální zdroj nebezpečí, např. z udušení.
- Spotřebič vždy umístěte na vodorovnou plochu tepelně odolný povrch.
- Abyste předešli poškození kryt, neumísťujte spotřebič na nebo v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně jako jsou horké plotýnky nebo plynové plameny.
- Pozor: povrch přístupného krytu se během operace velmi zahřívají. Může dojít k popáleninám dotýkat horkých částí.
- Při každém použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolovat, zda nevykazuje případné závady.
- Pokud spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použité: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkého povrchu.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.
- Během toho nezakrývejte otvor pro toasty operace.
- Nepokoušejte se vyjmout chléb z toustovač prsty nebo vložte jakýkoli jiné předměty (např. nože, vidličky) do štěrbin pro toasty, jak topná tělesa nesou živý proud.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka
- po použití,
- v případě jakékoli poruchy,
- před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zdi zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Žádná odpovědnost nebude přijata, pokud poškození vyplývá z nesprávného použití nebo pokud tyto pokyny nejsou dodržovány.

Operace

Obecné informace

- Pozor: Ovládací páka se zablokuje dolů pouze při zasunuté zástrčce.
- Nepoužívejte plátky, které jsou příliš silné nebo příliš velké, protože by se mohly zaseknout toustovač. Tloušťka plátků k opékání by neměla přesáhnout 14 mm.
- V případě problémů nebo poruch během používání a před čištěním, vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka.
- Chcete-li odstranit plátek zachycený ve slotu, použijte tupý dřevěný nástroj (např. zacházet s). Nikdy se nedotýkejte kovového topení prvky.

Před prvním použitím

- Toustovač důkladně vyčistěte (viz Čištění a péče).
- Zapněte toustovač bez jakéhokoli chleba vložit a projít min maximálně pět cyklů opékání nastavení teploty.
- Mezitím nechte toustovač vychladnout cykly.

- Při zapnutí spotřebiče na poprvé může toustovač vydávat a mírný zápach a trochu kouře, což bude po krátké chvíli zmizí. Za to z tohoto důvodu by mělo být zajištěno dostatečné větrání zajištěno otevřením oken nebo balkónu dveře.

Automatické vypínání

Tento spotřebič je dodáván s automatem vypínací funkce. Pokud by měl krajíc chleba uvíznout a nelze je vysunout po dokončení opékacího cyklu toustovač se automaticky vypne. Než k tomu dojde, odpojte spotřebič ze sítě a vyjměte chléb plátek, jak je popsáno v části Obecné informace.

Nastavení stupně zhnědnutí

Požadovaný stupeň zhnědnutí může být měnit otočením nastavitelného zhnědnutí ovládací knoflík.

Světlo: otočte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Tmavý: otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček.

Konkrétně v případě krájeného chleba určený k opékání, doporučujeme nastavit ovladač zhnědnutí do polohy 4.

Operace

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Po nastavení ovládání zhnědnutí, vložte chléb do otvoru pro toasty a stiskněte ovládací páku dolů.
- Kontrolka na tlačítku vysunutí () se rozsvítí.
- Jakmile požadovaný stupeň zhnědnutí dosáhnete, toustovač se vypne automaticky a plátky se vysunou.

Kontrolka zhasne.

- K dosažení pravidelného zhnědnutí, když opékání několika plátků za sebou, nechte toustovač vychladnout na 60 - 90 °C sekund po každém cyklu.
- Během toho nezakrývejte otvor pro toasty operace.

Funkce rozmrazování

Funkci rozmrazování () lze použít doplněk k běžné akci při opékání hluboce zmrazený chléb. Tím se prodlouží proces opékání. Tato funkce je znázorněna kontrolka.

Funkce zahřívání

Vhodná je funkce zahřívání (). pro opětovné ohřátí chleba, který již byl bylo opečené.

Upozornění: Nezahřívajte namazaný chléb.

Po aktivaci funkce opékání se navíc lze použít funkci zahřívání. Tato funkce je indikována indikátorem svítlna.

Přerušení opékacího cyklu

Pokud chcete cyklus opékání přerušit, stiskněte tlačítko vysunutí (). Toustovač bude vypnut a plátky se vysunou. Kontrolka zhasne.

Ohřívání rohlíků, buchet atd.

- Na zahřátí buchet, rohlíků nebo jiného pečiva položky, stiskněte posuvný ovladač páka pro ohřívací vršek úplně dolů, abyste zvedli držák pečiva.
- Položte předměty, které chcete zahřát nahoře, nastavte ovladač zhnědnutí na a střední nastavení a poté zatlačte dolů ovládací páka pro zapnutí toustovače.
- Jakmile je cyklus zhnědnutí dokončen a spotřebič má automaticky vypnutý, otočte rohlík nebo chléb a opakujte cyklus.
- Po použití vraťte držák rohlíků zpět do klidové polohy zatlačením šoupátka ovládat zálohování.
- Nepokládejte předměty přímo na slot na toasty.

Čištění a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte je odpojen od napájení a úplně vychladl.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, udělejte to nečistěte spotřebič tekutinami nebo ponoř to.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani hrubé čištění řešení.
- Pouzdro je možné otřít suchým, popř. lehce navlhčený hadřík, který nepouští vlákna.

Zásobník na drobky

Během používání spadnou všechny drobky chleba se shromažďují v tácku na drobky. Vyprázdnit

zásobník, vytáhněte jej stranou. Ujistěte se vyměňte táč na drobky před tím, než bude toustovač znovu použito.

Úložný prostor pro napájecí kabel

Předtím úplně odviňte napájecí kabel provozu a ujistěte se, že je dobře udržován dále od spotřebiče.

Nechte dostatečně vychladnout před navinutím napájecího kabelu po použití.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně z vašeho domovního odpadu, obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní informace může poskytnout úřad nebo prodejce na věc.