

Xiaomi Mijia Smart Steam Air Fryer 7L Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující preventivní opatření, abyste zajistili svou bezpečnost při používání a minimalizovali riziko úrazu nebo poškození majetku.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. (EN 60335)
- Udržujte prosím spotřebič a napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších osmi let. (EN 60335)
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. (IEC 60335)
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. (IEC 60335)
- Pouze pro domácí použití.
- Pokud se objeví neobvyklé zvuky nebo zápach, přehřátí nebo poruchy, okamžitě přestaňte horkovzdušnou fritézu používat, vypněte ji a odpojte od napájení.
- Během provozu horkovzdušné fritézy může dojít ke zvýšení teploty povrchu, kterého se lze dotýkat.
- Během provozu horkovzdušné fritézy se povrch snadno zahřeje.
- Horkovzdušnou fritézu nelze používat s externím časovačem nebo nezávislým dálkovým ovládáním.
- Během používání horkovzdušné fritézy neblokujte její přívod a odvod vzduchu ani ventilaci odvodu tepla, aby nedošlo k ovlivnění jejího normálního odvodu tepla.

- Neprofesionálně vyškolení technici by neměli upravovat vnitřní zapojení horkovzdušné fritézy.
- K ohřevu koše, fritovacího talíře nebo grilu nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Nepokládejte koš na jiné zdroje tepla, jako je indukční vařič nebo plynový sporák.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokřima rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí šňůru s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí šňůru překřížit ostré předměty, aby nedošlo k poškození napájecí šňůry.
- Horkovzdušnou fritézu nepoužívejte ke skladování jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo žíravých.
- Napájecí šňůru nadměrně nesvírejte, neohýbejte, nekrutíte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k obnažení nebo přetržení jeho jádra.
- Pokud horkovzdušná fritéza nefunguje normálně nebo se porouchá, okamžitě ji přestaňte používat a odpojte ji od zdroje napájení.
- Horkovzdušnou fritézu nelze spustit bez nasazeného koše.
- Nedotýkejte se koše přímo rukama během používání nebo těsně po něm, abyste se neoparili.
- Nedovolte dětem, aby se přiblížily k potravinové fólii a obalu nebo si s nimi hrály, aby nedošlo k nehodě udušení.
- Nepoužívejte žádné plastové nádoby ani běžné papírové obalové materiály k balení potravin určených k vaření.
- Neupouštějte tuto horkovzdušnou fritézu ani do ní nenarážejte tvrdými předměty, aby nedošlo k jejímu poškození nebo poruše.
- Do žádného z otvorů horkovzdušné fritézy nezasouvejte kolíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Normální rozsah provozní výšky tohoto výrobku je 0–2000 metrů.
- Během používání udržujte mezi odvodem vzduchu a jinými zařízeními vzdálenost nejméně 30 cm.

- Během používání horkovzdušnou fritézou nehýbejte ani s ní netřeste.
- Do bezpečnostního spínače nekládejte žádné cizí předměty, abyste nezpůsobili žádné nebezpečí.
- Při umístění horkovzdušné fritézy do kuchyňské skříňky apod. zajistěte její dobré větrání.
- Před čištěním nebo opravou horkovzdušné fritézy ji nezapomeňte odpojit ze sítě.
- Tento výrobek musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části horkovzdušné fritézy nepřišly do styku s etanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je horkovzdušná fritéza zapojena, je dobře uzemněná, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jinému bezpečnostnímu riziku.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna odborníkem od výrobce, týmem poprodejšího servisu, servisní agenturou nebo podobným oddělením, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo systému samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných případech, například:
 - pro kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - pro zemědělské usedlosti;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - pro ubytování typu nocleh se snídaní.
- Před čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy odpojte její napájecí šňůru, vyjměte koš z horkovzdušné fritézy a počkejte, až vychladne na bezpečnou teplotu.
- K otření fritovacího talíře, grilu a povrchu horkovzdušné fritézy použijte měkký bavlněný hadřík nebo houbu navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem. Poté měkký bavlněný hadřík navlhčete vodou a setřete zbytky čisticího prostředku.

- Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku horkovzdušné fritézy, naneste na vnitřní povrch vhodné množství čisticího prostředku zředěného v horké vodě a nechte jej působit asi deset minut, poté použijte vlhkou měkkou houbu k setření zbytků čisticího prostředku.
- Koš čistěte po každém použití. Koš horkovzdušné fritézy je potažený, proto k jeho čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné kovové, tvrdé nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu koše. Nevařte potraviny obsahující hydroxid sodný, jako jsou preclíky, aby nedošlo k poškození povrchu koše.
- Preventivní opatření při čištění:
 - Po použití horkovzdušné fritézy včas odpojte napájecí zástrčku a neumísťujte horkovzdušnou fritézu do blízkosti zdroje ohně ani ji neponořujte do vody. Neumísťujte napájecí zástrčku přímo na horkovzdušnou fritézu, aby nedošlo k poškrábání jejího povrchu.
 - Čištění a údržbu provádějte pouze po vychladnutí horkovzdušné fritézy.
 - Nepoužívejte žádné korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani detergenty.
 - Pravidelné čištění a údržba horkovzdušné fritézy pomůže prodloužit její životnost.
- **VÝSTRAHA** - V horkovzdušné fritěze nepoužívejte pečicí papír. Použití pečicího papíru představuje riziko požáru.



VAROVÁNÍ: Horké povrchy.



VAROVÁNÍ: Z koše vychází horká pára. Manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili popálení.

Parametry

Název: Trouba (horkovzdušná fritéza)	Objem: 7 L	
Model: MAF-ST701	Jmenovitá frekvence: 50 Hz–60 Hz	Čistá hmotnost: 7,8 kg
Jmenovitý výkon: 1850 W	Jmenovité napětí: 220 V–240 V~	Brutto: 9,5 kg
Maximální výstupní výkon RF: <20 dBm	Rozměry balení: 455 mm × 353 mm × 420 mm	
Provozní frekvence Wi-Fi: 2412 MHz–2472 MHz		
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2		
Provozní frekvence Bluetooth: 2402 MHz–2480 MHz		



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Trouba (horkovzdušná fritéza) MAF-ST701 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Spotřeba energie

Režim vypnutí: ≤0,5 W

Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W

Doba do přechodu do stavu

Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤20 min

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

