

DALEKOHLED

CZ/ Ovládací prvky: Zaostřovací kolečko, Prstenec dioptrické korekce, Páčka transfokátoru (je-li model vybaven)

Zaostření: Zavřete levé oko a zaostřovací kolečko nastavte do polohy kdy obraz je jasný a ostrý. Poté natočte prstenec dioptrické korekce do polohy kdy obraz je jasný a ostrý. K nastavení zvětšení použijte páčku transfokátoru (je-li model vybaven).

Čištění, údržba a bezpečnostní pokyny: Mechanickou nečistotu nejprve vyfoukněte vzduchovým balonkem, příp.stětečkem. Otisky prstů očistěte jemným hadříkem na optiku. Používejte pouze tekutiny určené k čištění optiky

POZOR: NIKDY SE NEDÍVEJTE DALEOHLEDEM DO SLUNCE!!! DRŽTE VŽDY MIMO DOSAH DETÍ.

SK/ Ovládacie prvky: Zaostrovací koliesko, Prstenec dioptrické korekcie, Páčka transfokátora (ak model vybavený)

Zaostrenie: Zatvorte ľavé oko zaostrovacie koliesko nastavte do polohy kedy je obraz jasný i ostrý. Potom natočte prstenec dioptrické korekcie do polohy kedy je obraz jasný i ostrý. K nastavení zväčšenia použite páčku transfokátora (ak model vybavený).

Čistenie, údržba Bezpečnostné pokyny: Mechanickú nečistotu vyfúknite najprav vzduchovým balónikom, príp.stětečkem. Odtlačky prsta očistite jemnou handričkou na optiku. Používajte iba tekutiny určené na čistení optiky

POZOR: NIKDY NEPOZERAJTE DALEOHLEDOM DO SLNKA !!! DRŽTE VŽDY MIMO DOSAH DETÍ

Dovozce do ČR: PADE Access, s.r.o., Turistická 79, Brno,

Záruční doba 24 měsíců / Záručná doba 24 mesiacov.