

Vigan[®]
Mammoth



3 in 1

Lady Four

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál | User manual

Bedienungsanleitung | Használati útmutató

Čisticí kartáček na pleť – silikonový **LADY FOUR 3v1**

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před vlastním použitím se prosím důkladně seznámte s návodem k jeho použití. Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Za škody vzniklé používáním v rozporu s tímto návodem, výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost. Návod uschovejte pro případ pozdějšího použití. Minimálně po dobu platné záruky doporučujeme uschovat originální prodejní obal a doklad o nákupu. Pokud budete výrobek předávat další osobě, předejte jej i s návodem k použití. Tento výrobek je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a designu. Věříme, že se tento silikonový čistič pleti brzy stane nenahraditelným pomocníkem v péči o vaši pleť.

Hlavní funkce a charakteristiky

- 1. Čistí**
- 2. Masíruje**
- 3. Vyhlazuje**

Přístroj pomocí vysokofrekvenčních vibrací odstraňuje nečistoty z povrchu a pórů pokožky obličeje, masíruje a vyhlazuje vaši pleť, ta je potom čistější, jasnější a zdravější, určený nejen pro ženy, ale i pro muže, provádí hloubkové čištění a zlepšuje schopnost lepšího vstřebávání pleťové kosmetiky, třízónový kartáček pro jakoukoli pleť, vyrobený z neporézního, hypoalergenního silikonu pro výrazně lepší hygienu v porovnání s nylonovými kartáčky, velký rozměr čisticí plochy 6,5 x 4 cm, 5 stupňů intenzity čištění, 10.000/min vysokofrekvenčních vibrací, bez potřeby výměny čisticích hlav, snadné vyčištění pórů od špíny, suchých částecí, mastnoty nebo zbytků make-upu s účinností až 99%, voděodolný, úroveň ochrany proti vodě IPX6 (intenzivně tryskající voda, lze použít ve sprše), velmi jednoduchá údržba, doba nabíjení pouze 60 minut, doba použití na jedno nabití až 90 minut, ergonomický tvar pro snadné a pohodlné použití

Pro čištění tří různých oblastí tváře má tento přístroj tři různé plochy s rozdílným provedením povrchu - přední horní kartáček s hrubší strukturou silikonových štěteček, přední jemný kartáček s jemnou strukturou silikonových štěteček a zadní masážní část s 3D masážními proužky. Zvládne čistit obličejovou oblast T, oblast U, okolí nosních dírek a to i ty nejhůře dostupné části. Horní kartáček je vhodný pro neutrální a smíšeně mastnou pokožku. Pro čištění okolí nosních dírek, koutků úst a mastné oblasti T. Přední jemné štětky jsou vhodné pro jakýkoliv typ pokožky. Používají se pro čištění velké oblasti U, například tváří. Zadní masážní část je vhodná pro celkovou masáž obličeje.



- | | |
|--|--|
| 1. Přední horní kartáček – hrubší štětiny | 5. Zadní masážní část – 3D masážní proužky |
| 2. Přední jemný kartáček – jemné štětiny | 6. USB nabíjecí port |
| 3. Vypínač | 7. USB kabel |
| 4. + zvyšování intenzity vibrací (5 úrovní)
- snižování intenzity vibrací | |

Bezpečnostní upozornění:



- Přístroj nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a podrobně popsán v tomto návodu!
- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nevykazují žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na odborný servis, aby nedošlo ke zranění.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro komerční použití např. v kosmetickém salónu apod. Distributor ani výrobce nejsou zodpovědní za jakékoliv škody nebo zranění způsobená komerčním použitím, nesprávným použitím, nebo použitím mimo stanovené specifikace. Za takových okolností zaniká standardní záruka. Použití tohoto přístroje nelze chápat jako náhradu lékařské péče.
- **Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.**
- **Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.**
- Přístroj nikdy neponořujte do vody!
- Při manipulaci s přístrojem postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob nebo k poškození přístroje.
- Je-li přístroj v chodu, zabraňte kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Vždy odpojte přístroj od přívodu, pokud ho necháváte bez dozoru a před čištěním.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál vč. igelitových pytlíků z dosahu dětí, hrozí udušení
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud vám spadl na zem, nebo se jinak poškodil.

- Pístroj chraňte proti prachu, chemikáliím, vysoké vlhkosti, agresivním tekutým přípravkům, velkým výkyvům teplot a neumísťujte ho na přímé sluneční záření.
- Pístroj v žádném případě nezasunujte do žádných tělesných otvorů.
- Pístroj používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento model. Použití neschváleného příslušenství může způsobit zranění, nesprávný chod či poškození výrobku.
- Pístroj neslouží k léčbě jakýchkoliv symptomů onemocnění pokožky.
- Nepoužívejte pístroj na dětech, nesprávných osobách či osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
- Nepoužívejte pístroj s exfoliačními nebo jinak agresivními gely např. s alkoholem
- Nepoužívejte pístroj v těsné blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.
- Pístroj nepoužívejte souvisle déle než 5 minut! Delší použití může způsobit poranění pokožky.
- Pístroj se zapojeným přívodním kabelem se nesmí používat na místech, kde by mohl např. spadnout do vany, umyvadla apod.. Pokud by pístroj přesto spadl do vody, nevytahujte jej, ale co nejdříve ho odpojte od přívodu el. energie a až poté spotřebič vyjměte. Pístroj již nepoužívejte a zanechte jej do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a funkčnosti.
- Přívod nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemýjte ho pod tekoucí vodou!
- Přívod je určený pouze pro tento pístroj, nepoužívejte jej pro žádné jiné účely. Současně pro tento pístroj používejte pouze k němu dodaný přívodní kabel, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ kabelu (např. od jiného pístroje).
- Při nabíjení akumulátoru může být pístroj teplý, jedná se naprosto normální stav.
- Nabíjení akumulátoru provádějte vždy při běžné pokojové teplotě.
- Akumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nedobíjejte akumulátor, který je jakkoli poškozen pomocí.
- Nikdy spotřebič nenabíjejte (ani nenechávejte) na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla a pokud je teplota pod 10°C nebo nad 40°C, nepříznivě to ovlivňuje životnost akumulátoru.
- Pravidelně kontrolujte stav propojovacího USB přívodu.
- Zabraňte tomu, aby propojovací přívod volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- Propojovací přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- Když je nabíjecí kabel/konektor poškozený teplem a spojení není pevné, pístroj nepoužívejte.
- Neumísťujte pístroj na místa s nízkou teplotou a vlhkostí, abyste zabránili jeho poškození.
- Neskladujte pístroj zapnutý. Po použití, před čištěním nebo opravami by měl být pístroj vypnut a odpojen nabíjecí kabel.
- Když používáte tento výrobek, zamezte použití na citlivé části. Pokud je vám špatně nebo se zraníte kvůli nevhodnému použití, ihned kontaktujte lékaře.
- Při masáži a čištění okolí očí dávejte pozor, aby se pístroj nedotkl vašeho oka. Nepoužívejte v těsné blízkosti.
- Tento pístroj by neměli používat lidé se srdečními chorobami, nosící kardiostimulátor nebo jiné lékařské elektronické pístroje a děti. Dále by neměl být používán na části těla, které jsou po plastické operaci, a neměly by jej používat osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Kojící ženy by se měly nejprve poradit ohledně použití s lékařem.
- Tento výrobek sami nerozebírejte. Jakékoliv opravy ponechte na servisu.
- Nečistěte pístroj například ředidlem, alkoholem nebo benzinem. Stejně tak jej nepoužívejte v blízkosti hořlavin a výbušnin. Může dojít k explozi a jiným nebezpečím.

Nepoužívejte:



- Na popraskanou pokožku, na kůži, která je poraněná, zarudlá, podrážděná, krvácející, nebo pokud v ošetřovaných místech trpíte jakoukoli jinou kožní chorobou, dále nepoužívejte na vyrážku, spáleniny, puchýře, vředy, ekzém, lupénku, růžovku, kuperózu nebo pavoučí žilky, přecitlivělou pokožku, zanícená místa, bradavice (mohlo by dojít k jejich rozšíření), při aktivní infekci, nebo při výrazně aktivním akné, dále pokud máte v ošetřovaných oblastech velké mateřské znaménko, tetování, oheň (nevus flammeus), permanentní make-up, nebo pokud je pleť po kosmetickém zákroku provedeném v období dvou posledních týdnů, například po chemickém či mechanickém peelingu, ošetření laserem nebo frakčním laserem, nebo mezoterapii či jiném ošetření výplňovými materiály, pokud užíváte léky, mající vliv na pleť, například steroidy nebo přípravky na léčbu akné.
- pokud máte v oblasti v oblasti ošetření jizvu, taktéž je doporučeno poradit se před vlastním použitím se svým lékařem, nebo dermatologem
- Pokud během čištění pociťujete bolest či nepříjemné pocity, nebo se objeví jakékoliv jiné zdravotní problémy, ihned přístroj vypněte a jeho další použití konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, případně dermatologem.
- na oční partie a ústa
- bezprostředně po opalování, nebo spálení kůže sluncem

Pokud máte jakékoli kožní onemocnění, před použitím přístroje se poraďte s odborným lékařem.

Pokud při použití cítíte nepříjemné pocity nebo máte problémy s pokožkou, poraďte se s lékařem.

Použití přístroje nesupluje lékařskou konzultaci a ošetření.

Před použitím přístroje se dotázte svého lékaře.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava před použitím

Před použitím přístroje si vždy důkladně očistěte a osušte obličej, aby byl zbaven od případných zbytků pudru, krému, nebo make-upu. Pro lepší čistící výsledek je doporučeno obličej napařit. Tím se více otevrou póry pokožky a dojde tak k lepšímu odstranění nečistot.

1. Nabíjení

Přístroj se nabíjí pomocí USB kabelu, který můžete zapojit do USB portu na vašem počítači, power bance nebo nabíjecím adaptéru.

Doporučujeme přístroj plně nabít po každém použití.

- Přístroj ke určen pro použití, dobíjení a skladování při teplotě od 5°C do 35°C
- **Pro zachování životnosti baterie přístroj plně dobijte alespoň každý třetí měsíc.**
- Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali nebo se vybila baterie, tak ji před dalším použitím nejdříve dobijte.
- Přístroj nelze použít během nabíjení.

- Přístroj můžete používat, i když baterie není úplně nabitá. V tomto případě však nemusí být výkon a výdrž přístroje optimální.
- Nabíjení trvá cca 1 hodinu a přístroj pak pracuje do vybití až 90 minut v závislosti na intenzitě nastavení stupně vibrací.
- Před vlastním nabíjením se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Zastrčte USB kabel do zásuvky přístroje a poté do vstupu USB.
- Při dobíjení začne blikat červeně světelný indikátor na přední straně přístroje.
- Po úplném nabití kontrolka přestane blikat a svítí stále červenou barvou.

2. Vypínač, +/- úroveň

Stiskněte vypínač, abyste přístroj zapnuli. Základním nastavením je třetí úroveň běžného módu. Potřebnou intenzitu si nastavte pomocí tlačítka + -.

Použití

1. Stiskněte vypínač (delší stisk), spustíte tak mód čištění. Poté tlačítka +/- vyberte potřebnou intenzitu.
2. Přední horní kartáček je vhodný pro neutrální a smíšeně mastnou pokožku. Pro lokální čištění okolí nosních dírek, koutků úst a mastné oblasti T.
3. Přední jemný kartáček je vhodný pro jakýkoliv typ pleti. Slouží k čištění velké oblasti U, například tváří.
4. Zadní masážní část je vhodná pro celkovou masáž obličeje.

Postup

Aplikujte kvalitní přípravek pro čištění pleti. Poté, co si obličej navlhčíte, vetřete kvalitní přípravek pro čištění pleti.

Vodou navlhčete také čistící část kartáčku. Vyčistěte pleť přístrojem: pohybuje jím podél kontur obličeje, abyste vyčistili tváře, čelo, nos a oblast pod očima.

Na kartáček příliš netlačte. Po ukončení čištění pleť umyjte čistou vodou a případně ošetřete vhodným pleťovým krémem.

Po použití přístroje

Po dokončení použití přístroje aplikujte např. obličejovou masku, nebo hydratační krém a to buď denní, nebo noční.

Parametry výrobku

Hlavní funkce: vysokofrekvenční
vibrační čištění pleti

Určeno pro: ženy i muže

Oblast použití: obličej

Třída ochrany III.

Úroveň ochrany proti vodě: IPX6

(intenzivně tryskající voda, lze použít ve sprše)

Nabíjecí napětí a proud: 5 V, 1 A

Kapacita li-ion baterie: 3,7V/400mAh

Doba nabíjení: 60 minut

Vysokofrekvenční vibrace: 10.000/min

Doba použití na jedno nabití: cca 90 minut

**Změna technické specifikace a obsahu
případného příslušenství dle modelu
výrobku vyhrazena výrobcem.**

Údržba

1. Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
2. Je přísně zakázáno, aby uživatel rozebíral přístroj. Pokud došlo k poruše nebo přístroj nepracuje normálně, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce, nebo odborný servis.

Čištění

1. Během čištění musí být přístroj vypnutý.
2. Omyjte jej teplou mýdlovou vodou a utřete dosucha čistým hadříkem.
3. K čištění přístroje ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní tekuté prostředky (benzín, toluen nebo aceton)

Skladování

1. Před skladováním přístroj vypněte.
2. Než přístroj vrátíte do krabičky, osušte jej. Skladujte jej na suchém a bezprašném místě.
3. Zabraňte, aby na přístroj dopadalo přímé sluneční světlo. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Využití a likvidace odpadu

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin.

Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

Bezpečnostní symboly



1. CE – tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
2. S výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem (viz. odstavec Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení)

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem.

Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.

Vyjmutí akumulátoru

Akumulátor z přístroje vyjměte pouze po ukončení životnosti přístroje! Akumulátor musí být vybitý (tj. nechte jej v chodu tak dlouho, dokud se jeho motor nezastaví) Při běžném provozu se akumulátor nevyjímá a není dostupný! Nejprve je nutné sejmut ochranný silikonový kryt a poté dle modelu odstranit kryt, akumulátor odpojit a vyjmout. Pro jednodušší odstranění silikonového krytu je vhodné ho naříznout nožičkem. Dbejte však zvýšené opatrnosti, abyste předešli případnému řeznému poranění.

Údržbu zásadnějšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést specializovaný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. **Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stárí. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání přístroje.** Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu.

Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Pamatujte, že tento výrobek slouží pouze k domácímu, nikoliv profesionálnímu použití.

Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.

Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.

Pokud dojde v poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili, nebo servis na následující adrese:

Servis ČR kontakt:

POASS Technologies s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, www.poass.cz
e-mail: servis@poass.cz • nahlášení opravy – <https://poass.cz/nahlaseni-opravy>
tel.: +420 723 632 911

Servis SR kontakt:

TV – AV Elektronik, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, www.tvav.sk
e-mail: logistika@tvav.sk • tvav@tvav.sk
tel.: 00421 905 320 614, 00421 562 60 61

Dovozce:

GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz



Čistiaca kefka na pleť – silikónový **LADY FOUR 3v1**

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred vlastným použitím sa prosím dôkladne oboznámte s návodom na jeho použitie. Výrobok používajte iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Za škody vzniknuté používaním v rozpore s týmto návodom, výrobca ani predajca nenesie žiadnu zodpovednosť. Návod uschovajte pre prípad neskoršieho použitia. Minimálne počas platnej záruky odporúčame uschovať originálny predajný obal a doklad o nákupe. Ak budete výrobok odovzdávať ďalšej osobe, predajte ho aj s návodom na použitie. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby splňal najvyššie štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu. Veríme, že sa tento silikónový čistič pleti čoskoro stane nenahraditeľným pomocníkom v starostlivosti o vašu pleť.

Hlavné funkcie a charakteristiky

- 1. Čistí**
- 2. Masíruje**
- 3. Vyhladzuje**

Prístroj pomocou vysokofrekvenčných vibrácií odstraňuje nečistoty z povrchu a pórov pokožky tváre, masíruje a vyhladzuje vašu pleť, tá je potom čistejšia, jasnejšia a zdravšia, určený nielen pre ženy, ale aj pre mužov, vykonáva hĺbkové čistenie a zlepšuje schopnosť lepšieho vstrebávania pleťovej kozmetiky, trojzónová kefka pre akúkoľvek pleť, vyrobená z neporézneho, hypoalergénneho silikónu pre výrazne lepšiu hygienu v porovnaní s nylonovými kefkami, veľký rozmer čistiacej plochy 6,5 x 4 cm, 5 stupňov intenzity čistenia, 10 000 / min vysokofrekvenčných vibrácií, bez potreby výmeny čistiacich hláv, ľahké vyčistenie pórov od špiny, suchých čiastočiek, mastnoty alebo zvyškov mejkapu s účinnosťou až 99%, vodeodolný, úroveň ochrany proti vode IPX6 (intenzívne striekajúca voda, možno použiť v sprche), veľmi jednoduchá údržba, doba nabíjania iba 60 minút, doba použitia na jedno nabitie až 90 minút, ergonomický tvar pre jednoduché a pohodlné použitie

Pre čistenie troch rôznych oblastí tváre má tento prístroj tri rôzne plochy s rozdielnym prevedením povrchu - predná horná kefka s hrubšou štruktúrou silikónových štetiniek, predná jemná kefka s jemnou štruktúrou silikónových štetiniek a zadná masážna časť s 3D masážnymi prúžkami. Zvládne čistiť tvárovú oblasť T, oblasť U, okolie nosných dierok a to aj tie najhoršie dostupné časti. Horná kefka je vhodná pre neutrálnu a zmiešanú masťnú pokožku. Pre čistenie okolia nosných dierok, kútikov úst a mastnej oblasti T. Predné jemné štetinky sú vhodné pre akúkoľvek typ pokožky. Používajú sa na čistenie veľkej oblasti U, napríklad tvárou. Zadná masážna časť je vhodná pre celkovú masáž tváre.



- | | |
|---|---|
| 1. Predná horná kefka – hrubšie štetiny | 5. Zadná masážna časť – 3D masážne prúžky |
| 2. Predná jemná kefka – jemné štetiny | 6. USB nabíjací port |
| 3. Vypínač | 7. USB kábel |
| 4. + zvyšovanie intenzity vibrácií (5 úrovní) | |
| - snižovanie intenzity vibrácií | |

Bezpečnostné upozornenie:



- Prístroj nikdy nepoužívajte na iný účel, než pre ktorý je určený a podrobne opísaný v tomto návode!
- Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo na odborný servis, aby nedošlo k zraneniu.
- Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre komerčné použitie, napr. v kozmetickom salóne pod. Distribútor ani výrobca nie sú zodpovední za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené komerčným použitím, nesprávnym použitím, alebo použitím mimo danej špecifikácie. Za takýchto okolností zaniká štandardná záruka. Použitie tohto prístroja nemožno chápať ako náhradu lekárskej starostlivosti.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávajú uživateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody!
- Pri manipulácii s prístrojom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu osôb alebo k poškodeniu prístroja.
- Ak je prístroj v chode, zabráňte kontaktu s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- Vždy odpojte prístroj od prívodu, ak ho nechávate bez dozoru a pred čistením.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál vr. igelitových vrecúšku z dosahu detí, hrozí udusenie.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak vám spadol na zem, alebo sa inak poškodil.

- Prístroj chráňte proti prachu, chemikáliám, vysokej vlhkosti, agresívnym tekutým prípravkom, veľkým výkyvom teplôt a neumiestňujte ho na priame slnečné žiarenie.
- Prístroj v žiadnom prípade nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
- Prístroj používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento model. Použitie neschváleného príslušenstva môže spôsobiť zranenie, nesprávny chod či poškodenia výrobku.
- Prístroj neslúži na liečbu akýchkoľvek symptómov ochorenia pokožky.
- Nepoužívajte prístroj na deťoch, nesvojprávnych osobách či osobách, ktoré nedokážu vyjadriť svoje pocity.
- Nepoužívajte prístroj s exfoliačným alebo inak agresívnymi gély napr. S alkoholom
- Nepoužívajte prístroj v tesnej blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.
- Prístroj nepoužívajte súvisle dlhšie ako 5 minút! Dlhšia použitia môže spôsobiť poranenie pokožky.
- Prístroj so zapojeným prírodným káblom sa nesmie používať na miestach, kde by mohol napr. spadnúť do vane, umývadla a pod. Ak by prístroj napriek tomu spadol do vody, nevyťahujte ho, ale čo najskôr ho odpojte od prívodu el. energie a až potom spotrebič vyberte. Prístroj už nepoužívajte a zanešte ho do odborného servisu aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- Prívod nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte ho pod tečúcou vodou!
- Prívod je určený len pre tento prístroj, nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Súčasne pre tento prístroj používajte iba k nemu dodaný prírodný kábel, pre dobíjanie nepoužívajte iný typ kábla (napr. od iného prístroja).
- Pri nabíjaní akumulátora môže byť prístroj teplý, jedná sa úplne normálny stav.
- Nabíjanie akumulátora vykonávajte vždy pri bežnej izbovej teplote.
- Akumulátor neodhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nedobíjajte akumulátor, ktorý je akokoľvek poškodený pomocou.
- Nikdy spotrebič nenabíjajte (ani nenechávajte) na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla a ak je teplota pod 10°C alebo nad 40°C, nepriaznivo to ovplyvňuje životnosť akumulátora.
- Pravidelne kontrolujte stav pripojovacieho USB prívodu.
- Zabráňte tomu, aby prepojovací prívod voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
- Pripojovací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie sa ponoriť do vody ani ohýbať cez ostré hrany.
- Keď je nabíjací kábel/konektor poškodený teplom a spojenie nie je pevné, prístroj nepoužívajte.
- Neumiestňujte prístroj na miesta s nízkou teplotou a vlhkosťou, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Neskladujte prístroj zapnutý. Po použití, pred čistením alebo opravami by mal byť prístroj vypnutý a odpojený nabíjací kábel.
- Keď používate tento výrobok, zamedzte použitiu na citlivých častiach. Ak je vám zle alebo sa zraníte kvôli nevhodnému použitiu, ihneď kontaktujte lekára.
- Pri masáži a čistení okolia očí dávajte pozor, aby sa prístroj nedotkol vášho oka.
- Nepoužívajte v jeho tesnej blízkosti.
- Tento prístroj by nemali používať ľudia so srdcovými chorobami, nosiaci kardiostimulátor alebo iné lekárske elektronické prístroje a deti. Ďalej by nemal byť používaný na časti tela, ktoré sú po plastickej operácii, a nemali by ho používať osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Dojčiacie ženy by sa mali najprv poradiť ohľadom použitia s lekárom.
- Tento výrobok sami nerozoberajte. Akékoľvek opravy ponechajte na servise.
- Nečistite prístroj napríklad riedidlom, alkoholom alebo benzínom. Rovnako ho nepoužívajte v blízkosti horľavín a výbušnín. Môže dôjsť k explózii a iným nebezpečenstvám.

Nepoužívajte:



- Na popraskanú pokožku, na kožu, ktorá je poranená, začervenaná, podrážděná, krvácajúca, alebo ak v ošetrovaných miestach trpíte akoukoľvek inou kožnou chorobou, ďalej nepoužívajte na vyrážku, spáleniny, pľuzgiere, vredy, ekzém, lupienku, lupienku, kuperózy alebo pavúcie žilky, precitlivenú pokožku, zapálená miesta, bradavice (mohlo by dôjsť k ich rozšíreniu), pri aktívnej infekcii, alebo pri výrazne aktívnom akné, ďalej ak máte v ošetrovaných oblastiach veľké materské znamienka, tetovanie, oheň (névus flammeus), permanentné make-up, alebo ak je pleť po kozmetickom zákroku vykonanom v období dvoch posledných týždňov, napríklad po chemickom či mechanickom peelingu, ošetrovaní laserom alebo frakčnom laserom, alebo mezoterapiu či inom ošetrovaní výplňovými materiálmi, ak užívate lieky, majúce vplyv na pleť, napríklad steroidy alebo prípravky na liečbu akné
- ak máte v oblasti v oblasti ošetrovaní jazvu, taktiež je odporúčané poradiť sa pred vlastným použitím so svojím lekárom, alebo dermatológom
- Ak počas čistenia pociťujete bolesť či nepríjemné pocity, alebo sa objavia akékoľvek iné zdravotné problémy, ihneď prístroj vypnite a jeho následné použitie konzultujte so svojím ošetrovujúcim lekárom, prípadne dermatológom.
- na očné partie a ústa
- bezprostredne po opaľovaní, alebo spálenie kože slnkom

Ak máte akékoľvek kožné ochorenie, pred použitím prístroja sa poraďte s odborným lekárom.

Pokiaľ pri použití cítite nepríjemné pocity alebo máte problémy s pokožkou, poraďte sa s lekárom.

Použitie prístroja nenahrádza lekársku konzultáciu a ošetrovanie.

Pred použitím prístroja sa informujte svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava pred použitím

Pred použitím prístroja si vždy dôkladne očistite a osušte tvár, aby bol zbavený od prípadných zvyškov púdrov, krému, alebo make-upu. Pre lepšiu čistiaci výsledok je odporúčané tvár napariť. Tým sa viac otvoria póry pokožky a dôjde tak k lepšiemu odstráneniu nečistôt.

1. Nabíjanie

Prístroj sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý môžete zapojiť do USB portu na vašom počítači, power banke alebo nabíjacom adaptére.

Odporúčame prístroj plne nabíť po každom použití.

- Prístroj ku určený na používanie, dobíjanie a skladovanie pri teplote od 5°C do 35°C.
- **Pre zachovanie životnosti batérie prístroj plne dobite aspoň každý tretí mesiac.**
- Ak ste prístroj dlhšiu dobu nepoužívali alebo sa vybila batéria, tak ju pred ďalším použitím najskôr dobite.
- Prístroj nemožno použiť počas nabíjania.

- Prístroj môžete používať, aj keď batéria nie je úplne nabitá. V tomto prípade však nemusí byť výkon a výdrž prístroja optimálna.
- Nabíjanie trvá cca 1 hodiny a prístroj potom pracuje do vybitia až 90 minút v závislosti na intenzite nastavenia stupňa vibrácií.
- Pred vlastným nabíjaním sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- Zastrčte USB kábel do zásuvky prístroja a potom do vstupu USB.
- Pri dobíjaní začne blikať červeno svetelný indikátor na prednej strane prístroja.
- Po úplnom nabití kontrolka prestane blikať a svieti stále červenou farbou.

2. Vypínač, +/- úroveň

Stlačte vypínač, aby ste prístroj zapli. Základným nastavením je tretia úroveň bežného módu. Potrebnú intenzitu si nastavte pomocou tlačidla + -.

Použitie

1. Stlačte vypínač (dlhšie stlačenie), spustíte tak mód čistenie. Potom tlačidlami +/- vyberte potrebnú intenzitu.
2. Predná horná kefka je vhodná pre neutrálnu a zmiešanú masťnú pokožku. Pre lokálne čistenie okolia nosných dierok, kútikov úst a masťné oblasti T.
3. Predná jemná kefka je vhodná pre akýkoľvek typ pleti. Slúži na čistenie veľkej oblasti U, napríklad tvárou.
4. Zadná masážna časť je vhodná pre celkovú masáž tváre.

Postup

Aplikujte kvalitný prípravok na čistenie pleti. Potom, čo si tvár navlhčíte, votrite kvalitný prípravok na čistenie pleti.

Vodou navlhčíte tiež čistiace časť kefy. Vyčistite pleť prístrojom: pohybujte ním pozdĺž kontúr tváre, aby ste vyčistili líca, čelo, nos a oblasť pod očami.

Na kefkou príliš netlačte. Po ukončení čistenia pleť umyte čistou vodou a prípadne ošetríte vhodným pleťovým krémom.

Po použití prístroja

Po dokončení použitia prístroja aplikujte napr. tvárovú masku, alebo hydratačný krém a to buď denný, alebo nočný.

Parametre výrobka

Hlavné funkcie: vysokofrekvenčné vibračné čistenie pleti
 Určené pre: ženy i mužov
 Oblasť použitia: tvár
 Trieda ochrany III.
 Úroveň ochrany proti vode: IPX6 (intenzívne striekajúca voda, možno použiť v sprche)
 Nabíjacie napätie a prúd: 5 V, 1 A
 Kapacita li-ion batérie: 3,7 V / 400 mAh

Doba nabíjania: 60 minút
 Vysokofrekvenčné vibrácie: 10.000/min
 Doba použitia na jedno nabitie cca 90 minút

Zmena technické špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku vyhradená výrobcom.

Údržba

1. Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
2. Je prísne zakázané, aby užívateľ rozoberal prístroj. Pokiaľ došlo k poruche alebo prístroj nepracuje normálne, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu, alebo odborný servis.

Čistenie

1. Počas čistenia musí byť prístroj vypnutý.
2. Omyjte ho teplou mydlovou vodou a utrite dosucha čistou handričkou.
3. K čisteniu prístroja ani jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne tekuté prostriedky (benzín, toluén alebo acetón).

Skladovanie

1. Pred skladovaním prístroj vypnite.
2. Než prístroj vrátite do krabičky, osušte ho. Skladujte ho na suchom a bezprašnom mieste.
3. Zabráňte, aby na prístroj dopadalo priame slnečné svetlo. Nevystavujte ho vysokým teplotám.

Využitie a likvidácia odpadu

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdať do zberných surovín.

Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely – do zberných kontajnerov na plasty.

Bezpečnostné symboly



1. CE – tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
2. S výrobkom nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom (viz. Odstavec Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení).

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Uvedený symbol na výrobku, jeho príslušenstva, obalu alebo na sprievodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Prosím odovzdajte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude vykonaná odborná recyklácia tohto elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách sú zriadené zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, predchádzate možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia všetkých týchto materiálov prispieva tiež k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia súčasne s domovým odpadom.

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Podrobnosti tiež nájdete v Zákone o odpadoch príslušnej krajiny, v SR č. 185/2001 Zb. v platnom znení. Ďalej na internetových stránkach www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnými predpismi a zákonmi udelené pokuty.

Vyjmutie akumulátora

Akumulátor z prístroja vyberte len po ukončení životnosti prístroja! Akumulátor musí byť vybitý (tj. Nechajte ho v chode tak dlho, kým sa jeho motor nezastaví) Pri bežnej prevádzke sa akumulátor nevyníma a nie je dostupný! Najprv je nutné odstrániť ochranný silikónový kryt a potom podľa modelu odstrániť kryt, akumulátor odpojiť a vybrať. Pre jednoduchšie odstránenie silikónového krytu je vhodné ho narezať nožikom. Dbajte však na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli prípadnému reznému poraneniu.

Údržbu zásadnejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!



Záruka

Na tento výrobok platí záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené chybným materiálom alebo chybou pri výrobe. **Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti od spôsobu používania prístroja.** Neplatí, ak k závade došlo kvôli mechanickému poškodeniu, živelné pohromy či iné neodvratné udalosti, pripojenie k nesprávnej sieťovej napätia, úpravami alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými a neoprávnenými osobami, nesprávnejmu použitiu alebo použitiu iným spôsobom, než je uvedené v návode.

Všetky doklady o kúpe a o prípadných servisných opravách výrobku uschovajte po dobu min. 3 rokov pre zabezpečenie kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Pamätajte, že tento výrobok slúži len k domácejmu, nie profesionálne použitiu.

Zistenie, že vám tento výrobok nevyhovuje, nie je dôvodom na reklamáciu.

Pokiaľ chcete výrobok reklamovať, predložte spolu s ním doklad o kúpe.

Pokiaľ dôjde v poruche vášho prístroja, kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, alebo servis na tejto adrese:

Servis ČR kontakt:

POASS Technologies s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, www.poass.cz

e-mail: servis@poass.cz • nahlásenie opravy – <https://poass.cz/nahlaseni-opravy>

tel.: +420 723 632 911

Servis SR kontakt:

TV – AV Elektronik, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, www.tvav.sk

e-mail: logistika@tvav.sk • tvav@tvav.sk

tel.: 00421 905 320 614, 00421 562 60 61

Dovozca:

GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Skin cleaning brush – silicone **LADY FOUR 3in1**

Dear customer,

thank you for purchasing this product. Please read the instructions carefully before use. Use the product only as described in this manual. The manufacturer and the seller are not responsible for any damage resulting from use in contravention of this manual. Save this manual for future reference. We recommend keeping the original sales package and receipt at least for the duration of the applicable warranty. If you hand over the product to another person, hand it over together with the instruction manual. This product is designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We believe this silicone skin cleaner will soon become an irreplaceable aid in your skin care.

Main functions and characteristics

- 1. Cleans**
- 2. Massages**
- 3. Smooths**

The device uses high-frequency vibrations to remove impurities from the surface and pores of the facial skin, massages and smooths your skin, which is cleaner, brighter and healthier, not only for women but also for men, performs deep cleaning and improves the ability to absorb skin products, brush is suitable for any skin, made of non-porous, hypoallergenic silicone for significantly better hygiene compared to nylon brushes, large 6.5 x 4 cm cleaning area, 5 degrees of cleaning intensity, 10.000 rpm high-frequency vibration, no need to change heads, Easy cleaning of pores from dirt, dry particles, grease or make-up remnants up to 99% efficiency, waterproof, IPX6 water level (heavily jetting, can be used in the shower), very easy maintenance, charging time only 60 minutes, time of use up to 90 minutes per one charge, ergonomic shape for easy and comfortable use

For cleaning of three different facial areas, this device has three different surfaces with different surface finishes – the front upper brush with a coarser silicone bristle structure, the front soft brush with a fine silicone bristle structure, and the rear massage section with 3D massage strips. It can clean the facial area T, area U, around the nostrils, even the worst accessible parts. The top brush is suitable for neutral and mixed greasy skin. For cleaning around nostrils, corners of the mouth and oily area T. Front soft bristles are suitable for any type of skin. They are used for cleaning large areas of U, for example, cheeks. The back massage part is suitable for a total facial massage.



- | | |
|--|--|
| 1. Front upper brush – thicker bristles | 5. Back massage part – 3D massage strips |
| 2. Front fine brush – fine bristles | 6. USB charging port |
| 3. On/off switch | 7. USB cable |
| 4. + increase vibration intensity (5 levels) | |
| - reduce vibration intensity | |

Safety instructions:



- Never use the device for any purpose other than that for which it is designed and described in detail in this manual!
- Before use, make sure that the device and accessories do not show any visible damage. If in doubt, do not use it and contact your dealer or a specialist repair shop to avoid injury.
- The device is intended for domestic use only. It is not intended for commercial use e.g. in a beauty parlor, etc. The distributor and the manufacturer are not responsible for any damages or injuries caused by commercial use, misuse or use outside the given specifications. In such circumstances, the standard warranty expires. The use of this device cannot be understood as a substitute for medical care.
- **This device is intended for use by children 8 years of age and older and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the potential hazards. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are over 8 years old and under supervision.**
- **Children under 8 years of age must keep away from the device and its mains.**
- Never immerse the device in water!
- When handling the device, avoid risk of personal injury or damage to the device.
- Do not allow pets, plants or insects to come into contact with the device while it is running.
- Always unplug the device when leaving it unattended and before cleaning.
- Before first use remove all packing material incl. plastic bags out of reach of children, risk of suffocation.
- Never use the device if it is not working properly, if it has been dropped or damaged any other way.
- Protect the device against dust, chemicals, high humidity, aggressive liquids, large temperature fluctuations and do not place it in direct sunlight.
- Do not insert the device into any of the body openings.

- Use only with accessories intended for this model. Use of unauthorized accessories may cause injury, malfunction, or damage to the product.
- Device does not serve for curing symptoms of any skin diseases.
- Do not use the device on children, mentally incapable persons or persons, which cannot express their feelings.
- Do not use the device with exfoliating or otherwise aggressive gels such as alcohol.
- Do not use the device in close proximity to eyes or other sensitive body parts.
- Do not use the device continuously for more than 5 minutes! Prolonged use may cause skin injury.
- Do not use the device with the power cord plugged in where it could fall into a bathtub, sink, etc. If the device still falls into water, do not unplug it, but disconnect it from the mains as soon as possible before removing the device. Do not use the device anymore and take it to a professional service center to verify its safety and functionality.
- Never immerse the device in water or other liquids (even partially) and do not wash it under running water!
- The power cord is designed for this device only, do not use it for any other purpose. At the same time, use only the power cord supplied with this unit, do not use any other type of cord for charging (eg from another unit).
- The device may be warm when charging the battery, this is a normal condition.
- Always charge the battery at normal room temperature.
- Do not dispose of the battery in a fire. Risk of explosion!
- Do not recharge the battery if it is damaged in any way.
- Never charge (or leave) the device in direct sunlight or near heat sources, and if the temperature is below 10°C or above 40°C, this will adversely affect the battery life.
- Check the USB connection status regularly.
- Do not allow the cable to hang freely over the edge of the desk where children can reach it.
- The connection cable must not be damaged by sharp or hot objects, open flame, be immersed in water or bent over sharp edges.
- Do not use the device when the charging cable/connector is damaged by heat and the connection is not fixed.
- To prevent damage to the unit, do not place the unit in a place with low temperature or humidity.
- Do not store the device on. After use, before cleaning or repair, the device should be turned off and the charging cable disconnected.
- When using this product, avoid use on sensitive parts. If you feel sick or you injure yourself due to improper use, contact your doctor immediately.
- Be careful not to touch your eye when massaging or cleaning around your eyes. Do not use in close proximity.
- This device should not be used by people with heart disease, carrying a pacemaker or other medical electronic device or children. In addition, it should not be used on parts of the body that are after plastic surgery and should not be used by persons under the influence of alcohol or other narcotic substances. Breastfeeding women should first consult a doctor before use.
- Do not disassemble this product yourself. Have any repairs carried out by specialist service.
- Do not clean the device with thinner, alcohol or petrol, for example. Also, do not use it near flammable or explosive materials. Explosion and other hazards may occur.

Do not use:



- on rash, burns, blisters, ulcers, eczema, psoriasis, rosacea, kuperosis on cracked skin, skin that is injured, red, irritated, bleeding, or if you have any other skin disease in the treated areas. or spider veins, hypersensitive skin, inflamed areas, warts (they could be spread), active infection, heavy acne, if you have a large birthmark in the treated areas, tattoos, fire (nevus flammeus), permanent make-up, or if the skin is after a cosmetic procedure performed in the last two weeks, such as chemical or mechanical peeling, laser or fractional laser treatment, or mesotherapy or other filler treatment, if you are taking medicines affecting the skin, such as steroids or acne treatment products
- if you have a scar in the area, it is also recommended that you consult your doctor or dermatologist before using the device
- If you experience pain or discomfort during cleaning, or if you experience any other health problems, turn off the device immediately and consult your doctor or dermatologist before further use.
- on eyes and mouth
- immediately after sunbathing or sunburn

If you have any skin disease, consult a specialist before using the device.

If you feel discomfort or skin problems while using it, consult your doctor.

The use of the device does not compensate medical consultation and treatment.

Ask your doctor before using the device.

INSTRUCTIONS FOR USE

Preparation before first use

Always clean and dry your face thoroughly to remove any remaining powder, cream, or make-up before using the machine. For better cleaning results, it is recommended to steam the face. This will open the pores of the skin more and thus remove impurities.

1. Charging

The device is charged using a USB cable that you can plug into a USB port on your computer, power bank or charging adapter.

We recommend fully charging the device after each use.

- The device is designed for use, charging and storage at temperatures from 5°C to 35°C
- **To maintain battery life, fully charge the device at least every third month.**
- If you have not used the device for a long time or the battery has run out, charge it before using it again.
- Do not use the device during charging.
- You can use the device even when the battery is not fully charged. In this case, however, the performance and endurance of the device may not be optimal.

- Charging takes about 1 hour and the device then operates until discharge for up to 90 minutes, depending on the intensity of vibrations.
- Make sure that the power is off before charging.
- Plug the USB cable into the machine's socket and then into the USB input.
- When charging, the indicator light on the front of the unit will flash red.
- When it is fully charged, the light stops flashing and remains lit red.

2. On/off switch, +/- level

Press the on/off switch to turn on the unit. The basic setting is the third level of normal mode. Adjust the required intensity using the button + -.

Use

1. Push on/off switch (longer push), you turn on the cleaning mode. After that you can choose intensity using buttons +/-.
2. Upper front brush is suitable for neutral and mixed oily skin. For local cleaning of area around nostrils, mouth corners and oily T area.
3. Front smooth brush is suitable for any skin type. Used to clean a large U area, such as cheeks.
4. The back massage part is suitable for a total facial massage.

Procedure

Apply a quality skin cleanser. After moistening your face, rub on a quality skin cleanser. Also moisten the cleaning part of the brush with water. Clean the skin with the device: move it along the contours of the face to clean the cheeks, forehead, nose and area under the eyes.

Do not press too hard on the brush. After cleaning, wash the skin with clean water and, if necessary, treat it with a suitable skin cream.

After use:

After using the device, apply a face mask or moisturizer, either day or night.

Device parameters

Main Feature: High Frequency Vibration

Skin Cleansing

Meant for: both women and men

Area of use: face

Protection class III.

Water protection level: IPX6 (intensive water jets, can be used in the shower)

Charging voltage and current: 5 V, 1 A

Capacity of li-ion battery: 3,7 V /400 mAh

Charging time: 60 minutes

High frequency vibrations: 10.000/min

Usage time per charge: approx. 90 minutes

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and contents of any accessories according to the product model.

Maintenance

1. Do not use the device if it is damaged.
2. It is strictly forbidden for the user to disassemble the device. If a malfunction occurs and the device does not work the right way, do not use it and contact your dealer or an authorized service center.

Cleaning

1. The unit must be switched off during cleaning.
2. Wash with warm soapy water and wipe dry with a clean cloth.
3. To clean the device or its accessories never use steel wool, abrasive cleaners or aggressive liquid detergents (benzene, toluene, acetone).

Storing

1. Turn off the unit before storing.
2. Dry the device before returning it to the box. Store it in a dry and dust-free place.
3. Do not expose the unit to direct sunlight. Do not expose it to high temperatures.

Waste use and disposal

Dispose of used packaging material at a place designated by the municipality for waste disposal. Wrapping paper and corrugated cardboard – hand over to sorted waste. Wrapping foil, PE bags, plastic parts – into plastic collection containers.

Safety symbols



1.



2.

1. CE – This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.
2. The product must not be treated as normal household waste (see section Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment).

Disposal of old electrical and electronic equipment



This symbol on the product, its accessories, packaging or accompanying documents indicates that the product should not be treated as household waste. Please take this product to the respective collection point where will be carried out specialist recycling of electronic equipment. In the European Union and other European countries there are collection points for used electrical and electronic equipment. By ensuring proper product disposal, you prevent potential negative impact for the environment and human health, which could result from improper handling of this product. Recycling of these materials also helps to preserve natural resources. For this reason, please do not throw the old electric and electronic equipment together with household waste.

For more information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you purchased the product. Details also refer to the relevant laws about waste, in the Czech Republic no. 185/2001 Coll. as amended. Furthermore, the websites www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz and www.asekol.cz (disposal of electrical waste). The improper disposal of this waste can be in accordance with applicable laws, regulations and fines.

Removing the battery

Only remove the battery from the device after the device has reached the end of its service life! The battery must be discharged (ie keep device running until the engine stops) During normal operation, the battery is not removed and not accessible! It is necessary to remove the protective silicone cover first, then remove the cover according to the model, disconnect the battery and remove it. For easier removal of the silicone cover it is advisable to cut it a little with a knife. However, be careful to avoid possible injury.

Maintenance of a more fundamental character or maintenance that requires intervention into the internal parts of the device must be carried out by a specialist workshop! Failure to follow the manufacturer's instructions will void your warranty repair!



Warranty

This product is warranted for 24 months from the date of purchase. This warranty covers defects caused by defective material or manufacturing defects. **The 24-month warranty does not cover the reduction of the useful capacity of the battery due to its use or age. The useful capacity decreases depending on how you use the unit.** It does not apply if the defect is due to mechanical damage, natural disaster or other irreversible event, connection to the wrong mains voltage, modifications or repairs made by unqualified and unauthorized persons, misuse or use other than as specified in the manual.

Keep all proof of purchase and any service repairs of the product for a minimum period of 3 years to ensure quality warranty and post-warranty service.

Please note that this product is for domestic, not professional use.

Finding that this product does not suit you is not a cause for complaint.

If you want to make a complaint about product, please provide proof of purchase.

If your device malfunctions, contact the dealer you purchased it from, or the service center at the following address:

Service center Czech Republic contact:

POASS Technologies s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, www.poass.cz

e-mail: servis@poass.cz • Reporting repair – <https://poass.cz/nahlaseni-opravy>

tel.: +420 723 632 911

Service center Slovakian Republic contact:

TV – AV Elektronik, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, www.tvav.sk

e-mail: logistika@tvav.sk • tvav@tvav.sk

tel.: 00421 905 320 614, 00421 562 60 61

Importer:

GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Silikon-Hautreinigungsbürste **LADY FOUR 3v1**

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Der Hersteller und der Verkäufer haften nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Handbuchs entstehen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wir empfehlen, die Originalverpackung und den Kaufnachweis mindestens für die Dauer der geltenden Garantie aufzubewahren. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person übergeben, übergeben Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Qualität, Funktionalität und Design gerecht zu werden. Wir glauben, dass dieser Silikon-Hautreiniger bald ein unersetzliches Hilfsmittel für Ihre Hautpflege sein wird.

Hauptfunktion und Eigenschaften

- 1. reinigt**
- 2. massiert**
- 3. glättet**

Das Gerät entfernt durch hochfrequente Vibrationen Schmutz von der Oberfläche und den Poren der Gesichtshaut und massiert und glättet Ihre Haut. Die Haut ist dann sauberer, klarer und gesünder. Das Gerät ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer konzipiert, führt eine gründliche Reinigung durch und verbessert die Fähigkeit, Hautpflegeprodukte besser aufzunehmen. Ausgestattet mit einer Drei-Zonen-Bürste für jede Haut, besteht sie aus porenfreiem, hypoallergenem Silikon für eine deutlich bessere Hygiene als Nylonbürsten. Es verfügt über eine große Reinigungsfläche von 6,5 x 4 cm, 5 Reinigungsintensitätsstufen, erzielt 10.000 hochfrequente Vibrationen pro Minute, muss keine Scheuerköpfe wechseln, reinigt problemlos Poren von Schmutz, trockenen Partikeln, Fett oder Make-up-Resten bis zu 99% Effizienz, wasserdicht, Wasserschutz IPX6 (intensive Wasserstrahlen, kann in der Dusche verwendet werden), sehr einfache Wartung. Die Ladezeit des Geräts beträgt nur 60 Minuten, die Nutzungszeit für eine einzelne Ladung bis zu 90 Minuten, das Gerät hat eine ergonomische Form für eine einfache und bequeme Bedienung.

Um drei verschiedene Gesichtsbereiche zu reinigen, hat dieses Gerät drei verschiedene Flächen mit unterschiedlichen Oberflächenausführung - die vordere obere Bürste mit einer größeren Silikonborstenstruktur, die vordere weiche Bürste mit einer feinen Silikonborstenstruktur und den hinteren Massageabschnitt mit 3D-Massagestreifen. Es kann den Gesichtsbereich T, den Bereich U um die Nasenlöcher herum reinigen, selbst die schlecht zugänglichen Teile. Die Kopfbürste ist für neutrale und fettige Mischhaut geeignet. Zur Reinigung von Nasenlöchern, Mundwinkeln und fettigem Bereich T. Vordere weiche Borsten sind für jeden Hauttyp geeignet. Sie werden zum Reinigen großer Flächen von U, z. B. Gesichtern, verwendet. Der Rückenmassageteil ist für eine totale Gesichtsmassage geeignet.



- | | |
|--|--|
| <p>1. Vordere obere Bürste – größere Borsten</p> <p>2. Vorne feiner Pinsel – feine Borsten</p> <p>3. Wechseln</p> | <p>5. + Vibrationsintensität erhöhen (5 Stufen)
- Vibrationsintensität reduzieren</p> <p>6. USB Ladeanschluss</p> <p>7. USB-Kabel</p> |
|--|--|

Sicherheitswarnung:



- Verwenden Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als den, für den es in dieser Anleitung genau beschrieben und ausgelegt ist!
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Gerät und das Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen. Verwenden Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Fachwerkstatt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, z. B. in einem Schönheitssalon usw. Der Händler und der Hersteller haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch gewerblichen Gebrauch, Missbrauch oder Verwendung außerhalb der angegebenen Spezifikationen verursacht werden. In diesem Fall erlischt die Standardgarantie. Die Verwendung dieses Geräts kann nicht als Ersatz für die medizinische Versorgung verstanden werden.
- **Personen ab 8 Jahren können dieses Gerät benutzen. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen können das Gerät verwenden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen.**
- **Kinder unter 8 Jahren müssen sich von Gerät und Netz fernhalten.**
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
- Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät darauf, dass Sie keine Personen verletzen oder das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie keine Haustiere, Pflanzen oder Insekten mit dem Gerät in Berührung kommen, während es läuft.
- Schalten Sie immer den Netzstecker ab, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es reinigen.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial inkl. Plastiktüten für Kinder unzugänglich aufbewahren, Erstickungsgefahr
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Chemikalien, hoher Luftfeuchtigkeit, aggressiven flüssigen Produkten, übermäßigen Temperaturschwankungen und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus.

- Führen Sie das Gerät nicht in Körperöffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem für dieses Modell vorgesehenen Zubehör. Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör kann zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen.
- Das Gerät wird nicht zur Behandlung von Hautkrankheitssymptomen verwendet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern, Unbefugten oder Personen, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Peeling- oder anderen aggressiven Gelen wie Alkohol
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen! Längerer Gebrauch kann zu Hautverletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit eingestecktem Netzkabel an einer Stelle, an der es in eine Badewanne, ein Waschbecken usw. fallen kann. Wenn das Gerät immer noch ins Wasser fällt, ziehen Sie den Netzstecker nicht heraus, sondern ziehen Sie den Netzstecker so bald wie möglich aus der Steckdose. bevor Sie das Gerät entfernen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und bringen Sie es zu einem professionellen Servicecenter, um seine Sicherheit und Funktionalität zu überprüfen.
- Tauchen Sie die Energieversorgung niemals (auch nicht teilweise) in Wasser oder andere Flüssigkeiten und waschen Sie sie nicht unter fließendem Wasser!
- Das Netzkabel ist nur für dieses Gerät vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie zum Laden keine anderen Kabel (z. B. von einem anderen Gerät).
- Das Gerät kann beim Laden des Akkus warm sein. Dies ist ein normaler Zustand.
- Laden Sie den Akku immer bei normaler Raumtemperatur auf.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Explosionsgefahr!
- Laden Sie keinen beschädigten Akku auf.
- Laden (oder lassen) Sie das Gerät niemals in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen. Wenn die Temperatur unter 10°C oder über 40°C liegt, wirkt sich dies nachteilig auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Überprüfen Sie regelmäßig den USB-Verbindungsstatus.
- Lassen Sie das Anschlusskabel nicht über die Kante der Arbeitsplatte hängen, wo Kinder es erreichen können.
- Das Anschlusskabel darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes Feuer, in Wasser getauchtes oder über scharfe Kanten gebogenes Kabel beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Ladekabel/der Ladestecker durch Hitze beschädigt und die Verbindung nicht fest ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit niedriger Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf, um Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät nicht eingeschaltet. Nach dem Gebrauch, vor dem Reinigen oder Reparieren, sollte das Gerät ausgeschaltet und das Ladekabel abgezogen werden.
- Vermeiden Sie bei der Verwendung dieses Produkts die Verwendung an empfindlichen Teilen. Wenn Sie sich durch unsachgemäße Verwendung krank fühlen oder verletzen, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät Ihre Augen nicht berührt, wenn Sie Ihre Augen massieren und reinigen. Nicht in unmittelbarer Nähe verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit Herzerkrankungen, Herzschrittmachern oder anderen medizinischen elektronischen Geräten oder Kindern verwendet werden. Darüber hinaus sollte es nicht an Körperteilen angewendet werden, die sich nach einer plastischen Operation befinden, und sollte nicht von Personen verwendet werden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln stehen. Stillende Frauen sollten zunächst einen Arzt konsultieren.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst. Reparaturen durchführen lassen.
- Reinigen Sie das Gerät beispielsweise nicht mit Verdünnern, Alkohol oder Benzin. Verwenden Sie es auch nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Sprengstoffen. Es können Explosionen und andere Gefahren auftreten.



Verwenden Sie das Gerät nicht:

- Für gekrackter Haut; auf verletzter Haut, rote Haut, gereizte Haut, blutende Haut ; oder wenn Sie an einer Behandlung leiden jede andere Hautkrankheit. Verwenden Sie das Gerät auch nicht für einen Hautausschlag, Verbrennungen, Blasen, Geschwüre, Ekzeme, Psoriasis, Rosacea, Spinnennerven, Couperose oder Besenreiser, überempfindliche Haut, entzündete Stellen, Warzen (könnten würde erweitert werden); aktive Infektion oder signifikant aktiv Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein großes Muttermal, eine Tätowierung, einen Brand (Naevus Flammeus) oder ein Permanent Make-up in den behandelten Bereichen haben. Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb von zwei Wochen nach einem kosmetischen Eingriff wie chemischem oder mechanischem Peeling, Laser- oder fraktionierter Laserbehandlung oder Mesotherapie oder einer anderen Füllstoffbehandlung, wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Behandlung beeinflussen Haut, wie Steroide oder Akne-Behandlungen.
- Wenn Sie in Ihrer Nähe eine Narbe haben, wird empfohlen, dass Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt oder Dermatologen wenden.
- Wenn Sie während der Reinigung Schmerzen, Beschwerden oder andere gesundheitliche Probleme verspüren, schalten Sie das Produkt sofort aus und wenden Sie sich zur weiteren Verwendung an Ihren Arzt oder Dermatologen.
- die Augenpartie und den Mund
- unmittelbar nach dem Sonnenbad oder Sonnenbrand

Wenn Sie an einer Hauterkrankung leiden, wenden Sie sich an einen Spezialisten, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder Hautprobleme verspüren, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die Verwendung des Geräts beeinträchtigt nicht die medizinische Beratung und Behandlung. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung vor Gebrauch

Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht immer gründlich, bevor Sie das Gerät verwenden, um Puder-, Creme- oder Make-up-Rückstände zu entfernen. Für bessere Reinigungsergebnisse wird empfohlen, das Gesicht zu dämpfen. Dadurch werden die Poren der Haut weiter geöffnet und Unreinheiten entfernt.

1. Aufladung

Das Gerät wird mit einem USB-Kabel aufgeladen, das Sie an den USB-Anschluss Ihres Computers, der Power Bank oder des Ladeadapters anschließen können.

Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch vollständig aufzuladen.

- Das Gerät ist zum Gebrauch, Laden und Lagern bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C vorgesehen.
- **Laden Sie das Gerät mindestens alle drei Monate vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.**
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben oder der Akku leer ist, laden Sie es auf, bevor Sie es erneut verwenden.
- Das Gerät kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.

- Sie können das Gerät auch dann verwenden, wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist. In diesem Fall sind Leistung und Lebensdauer des Geräts jedoch möglicherweise nicht optimal.
- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde und das Gerät arbeitet dann je nach Intensität der Vibration bis zu 90 Minuten
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist
- Stecken Sie das USB-Kabel in die Buchse des Geräts und dann in den USB-Eingang
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe an der Vorderseite des Geräts rot
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet rot.

2. Netzschalter, +/- Intensitätspegeleinstellung

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Grundeinstellung ist die dritte Stufe des Normalmodus. Stellen Sie die Intensität mit der + - Taste ein.

Gebrauch

1. Drücken Sie die Ein- / Aus-Schalter (lang drücken), um den Reinigungsmodus zu aktivieren. Verwenden Sie dann die +/- Tasten, um die gewünschte Intensität auszuwählen.
2. Die vordere obere Bürste ist für neutrale und fettige Mischhaut geeignet. Zur lokalen Reinigung von Nasenlöchern, Mundwinkeln und fettigem Bereich T.
3. Die feine Frontbürste ist für jeden Hauttyp geeignet. Zum Reinigen eines großen U-Bereichs, z. B. von Gesichtern.
4. Der Rückenmassageteil ist für die gesamte Gesichtsmassage geeignet.

Vorgehensweise

Tragen Sie ein hochwertiges Hautreinigungsmittel auf. Nachdem Sie Ihr Gesicht angefeuchtet haben, reiben Sie es mit einem hochwertigen Hautreiniger ein.

Befeuchten Sie auch den Reinigungsteil der Bürste mit Wasser. Reinigen Sie die Haut mit dem Gerät: Bewegen Sie es entlang der Gesichtskonturen, um die Wangen, die Stirn, die Nase und den Bereich unter den Augen zu reinigen.

Drücken Sie nicht zu fest auf die Bürste. Waschen Sie die Haut nach der Reinigung mit klarem Wasser und behandeln Sie sie gegebenenfalls mit einer geeigneten Hautcreme.

Nach dem Gebrauch des Gerätes

Tragen Sie nach dem Gebrauch des Geräts eine Gesichtsmaske oder eine Feuchtigkeitscreme auf, entweder tagsüber oder nachts.

Produktparameter

Hauptmerkmale:

Hochfrequenz-Vibrations-Hautreinigung

Bestimmt für: Frauen und Männer

Anwendungsbereich: Gesicht

Schutzart III.

Wasserschutzstufe: IPX6

(intensive Wasserstrahlen, können in der Dusche verwendet werden)

Ladespannung und Ladestrom: 5 V, 1 A

Li-Ionen-Batteriekapazität: 3,7V/400mAh

Ladezeit: 60 Minuten

Hochfrequenzvibration: 10.000/min

Nutzungszeit pro Ladung: ca. 90 Minuten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen und den Inhalt des Zubehörs gemäß dem Produktmodell zu ändern.

Wartung

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
2. Es ist dem Benutzer strengstens untersagt, das Gerät zu zerlegen. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Servicecenter.

Reinigung

1. Das Gerät muss während der Reinigung ausgeschaltet sein.
2. Waschen Sie es mit warmem Seifenwasser und wischen Sie es mit einem sauberen Tuch trocken.
3. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Scheuermittel oder aggressive Flüssigkeiten (Benzin, Toluol oder Aceton) zum Reinigen des Geräts oder des Zubehörs.

Lagerung

1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es lagern.
2. Trocknen Sie das Gerät, bevor Sie es wieder in die Schachtel legen. Lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.
3. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus. Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.

Abfallnutzung und Entsorgung

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde festgelegten Ort zur Entsorgung. Packpapier und Wellpappe – in den Sammlungsunterlagen zu sammeln. Verpackungsfolie, PE-Beutel, Kunststoffteile – in Auffangbehälter für Kunststoff.

Sicherheitssymbole



1. CE – Dieses Produkt erfüllt alle diesbezüglichen grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung.
2. Das Produkt darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden (siehe Abschnitt Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten).

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten



Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör, der Verpackung oder den Begleitpapieren weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie dieses Produkt an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling dieses elektronischen Geräts zurück. Sammelstellen für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte sind in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern eingerichtet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, vermeiden Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen können. Das Recycling all dieser Materialien trägt auch zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie Ihr altes Elektro- und Elektronikgerät deshalb nicht mit dem Hausmüll.

Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Details finden Sie auch im Abfallgesetz des jeweiligen Landes, in der Tschechischen Republik Nr. 185/2001 Slg. in der geänderten Fassung. Weiter auf den Websites **www.elektrowin.cz**, **www.remasystem.cz** und **www.asekol.cz** (Entsorgung von Elektroschrott). Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann dazu führen, dass gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Bußgelder verhängt werden.

Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku erst aus dem Gerät, wenn das Ende seiner Lebensdauer erreicht ist! Der Akku muss entladen sein (dh bis zum Abstellen des Motors weiterlaufen). Während des normalen Betriebs wird der Akku nicht entfernt und ist nicht verfügbar! Es ist notwendig, zuerst die schützende Silikonabdeckung zu entfernen, dann die Abdeckung entsprechend dem Modell zu entfernen, die Batterie abzunehmen und sie zu entfernen. Zum leichteren Entfernen der Silikonhülle empfiehlt es sich, diese mit einem Messer zu schneiden. Seien Sie jedoch vorsichtig, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Die Wartung eines grundlegenden Charakters oder die Wartung, die Eingriffe in die inneren Teile des Geräts erfordert, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Die Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers führt zum Erlöschen Ihrer Garantie!



Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Mängel ab, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. **Die 24-monatige Garantie deckt nicht die Verringerung der Nutzkapazität des Akkus aufgrund seiner Verwendung oder seines Alters ab. Die Nutzkapazität verringert sich je nach Verwendung des Geräts.** Sie gilt nicht, wenn der Defekt auf mechanische Beschädigungen, Naturkatastrophen oder andere irreversible Ereignisse, den Anschluss an die falsche Netzspannung, Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen ist, die von nicht qualifizierten und nicht autorisierten Personen vorgenommen, unsachgemäß verwendet oder anders als im Handbuch angegeben verwendet wurden.

Bewahren Sie alle Kaufnachweise und etwaige Reparaturen des Produkts für einen Mindestzeitraum von min. 3 Jahre, um Qualitätsgarantie und Nachgarantieservice zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt für den privaten, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt ist.

Die Feststellung, dass dieses Produkt nicht zu Ihnen passt, ist kein Grund zur Beanstandung.

Wenn Sie ein Produkt beanspruchen möchten, legen Sie bitte einen Kaufnachweis vor.

Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder auf folgende Adresse:

Service Tschechische Republik Kontakt:

POASS Technologies s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, www.poass.cz

e-mail: servis@poass.cz • Reparatur melden – <https://poass.cz/nahlaseni-opravy>

tel.: +420 723 632 911

Service Slowakische Republik Kontakt:

TV – AV Elektronika, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, www.tvav.sk

e-mail: logistika@tvav.sk • tvav@tvav.sk

tel.: 00421 905 320 614, 00421 562 60 61

Importeur: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Szilikonos bőrtisztító kefék készülék

LADY FOUR 3 az 1-ben

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A termék használatbavétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a készülék használati útmutatójával. Az árucikket a használati útmutatóban feltüntetett módon vegye használatba. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításából eredő károkért. A használati útmutatót gondosan rakja el és őrizze meg az esetlegesen később felmerülő kérdések miatt. A készülék eredeti csomagolását, a csomagolóanyagot és a pénztári bizonylatot minimálisan a garancia időtartamáig feltétlenül őrizze meg. Amennyiben a készüléket egy harmadik személynek eladja, minden esetben mellékelje a használati útmutatót is. Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy megfelel a legmagasabb minőségi, alkalmazási és dizájnbeli követelményeknek. Reményeink szerint ez a szilikonos bőrtisztító készülék hamarosan bőrápolása nélkülözhetetlen segítőtársává válik.

Főbb jellemzők és ismertetőjegyek

1. Tisztít
2. Masszíroz
3. Kisimít

A készülék a magas frekvencián történő vibrációnak köszönhetően a készülék eltávolítja a bőr felületéről a szennyeződések, masszíroz és kisimítja a bőrt, mely a kezelést követően sokkal tisztább és egészségesebb, a terméket nemcsak a nők, hanem a férfiak is használhatják, hiszen mélytisztítást végez, és ennek köszönhetően sokkal hatékonyabban beszívódnak a különféle kozmetikumok, a három zónás kefe minden bőrtípushoz megfelelő választás, a nem porózus, hipoallergén szilikon anyagból gyártott termék a műszálas kefékhez képest sokkal nagyobb hatékonysággal tisztítja meg a bőr felületét. A tisztítófelület méretei: 6,5 x 4 cm, 5 fokozatú tisztítási intenzitással, 10 000 percenkénti fordulatszámú magas frekvenciájú vibrációval tisztít anélkül, hogy szükséges lenne a tisztítófej cseréje. Alaposan megtisztítja a bőrfelületet a szennyeződéstől, az elhalt bőrdaraboktól, hatékonyan eltávolítja a bőr zsírosságát és a maradék sminket is, ezt akár 99%-os hatékonysággal képes elvégezni, a vízálló sminket is magas hatékonysággal eltávolítja, víz elleni védelem szintje IPX6 (ellenáll az intenzíven fröcsögő víznek is, zuhany alatt is alkalmazható), nagyon könnyű a karbantartása, a készülék töltési ideje mindössze 60 percet vesz igénybe, egy töltéssel akár 90 percig is használhatja a terméket, ergonomikus kialakítás a könnyű és kényelmes használat érdekében.

Az arc három eltérő részének tisztítására a termék 3 eltérő részét ajánlott alkalmazni, mert mindhárom felület másképp képes tisztítani – az előlő felső keferész a vastagabb kialakítású szilikonsörtékkel, a hátsó puha szilikonsörtés, masszírozó keferész, valamint a hátsó masszírozó rész a 3 dimenziós masszázscsíkokkal. Készülék kiválóan megtisztítja a szennyeződésektől a T-zónát, az U-zónát, vagyis az arc külső részeit egyaránt, az orrlyukak körüli területet és a nehezen hozzáférhető helyeket is. A kefe felső része a normális és kevert, tehát enyhén zsírosodó bőrre ajánlott. Valamint az orrlyukak körül, a száj sarkaiban és a T-zónában is jó szolgálatot tesz. Az előlő puha kefék bármilyen bőrtípuson kiváló eredményt érnek el. Az arc és arcél tisztítására használatos. A hátsó masszírozó keferészt arc masszírozására használja.



- | | |
|--|--|
| <p>1. Elülső felső keferész – durvább sörtékkel</p> <p>2. Elülső finom kefe – puha sörtékkel</p> <p>3. Kikapcsológomb</p> <p>4. + állítható intenzitású rezgésfunkció (5 szint)
- a rezgésszám csökkentése</p> | <p>5. Hátsó masszírozó rész – 3D masszázscsíkokkal</p> <p>6. USB töltőcsatlakozó</p> <p>7. USB kábel</p> |
|--|--|

Biztonsági előírások:



- A készüléket soha ne használja más célra, mint amire azt tervezték és amit ebben a használati útmutatóban feltüntettünk!
- Használatbavétel előtt minden alkalommal győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg, nem mutatja sérülés látható jeleit. Ha kétsége támad afelől, hogy a készülék nem működik megfelelőképpen, semmi esetre se használja és keresse fel az eladót, vagy vigye el a terméket szakszervízbe, nehogy sérülést okozzon, miközben használja.
- A készüléket háztartási célokra tervezték, kereskedelmi használata nem javasolt. A készülék használata nem javasolt kozmetikai szalonokban sem, nem ajánlott, hogy a készüléket több személy használja egymás után. Sem a forgalmazó, sem a gyártó nem vállalnak felelősséget a kommersz alkalmazástól eltérő használatból, helytelen használatból eredő károkért, vagy ha annak okán keletkezik kár, hogy a terméket a használati útmutatóban fel nem sorolt célokra és módon használta. Ez esetben a klasszikus garancia is érvényét veszti. Ezen készülék használata nem helyettesíti az orvosi kezelést.
- A készüléket csökken fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék biztonságos használatához szükséges tapasztalattal és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint ha megértették a készülék használatával járó veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását 8 évnél fiatalabb gyerekek nem végezhetik, és ha elmúltak 8 évesek, akkor is csak felnőtt felügyeletével.
- A készüléket és annak vezetőékét tartsa elzárva, ha 8 évnél fiatalabb gyermekkel él egy háztartásban.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- A készüléket használatakor ügyeljen arra, hogy se személyi sérülés, se a termék meghibásodása ne léphessen fel.
- Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen háziállatokkal, növényekkel és bogarakkal.
- Minden alkalommal, ha a készüléket már ne használja vagy felügyelet nélkül hagyja, és meg szeretné tisztítani, húzza ki annak vezetékét a hálózatról.
- Válassza el a készülék csomagolóanyagait a megfelelő módon. Vigyázat, a műanyag zacskó ne kerüljön gyerek kezébe, mert fennáll a fulladás veszélye. Ügyeljen arra, hogy a kiskorúak semmi esetre se kerüljenek kapcsolatba a csomagolóanyagokkal.
- Soha ne használja a terméket, ha nem működik megfelelőképpen, vagy ha leesett a földre, vagy más módon megsérült, mert sérülést okozhat.
- A készüléket óvja a portól, a vegyi anyagoktól, a magas páratartalomtól, az erősen maró hatású tisztítószerektől, a túl magas hőmérséklet-ingadozástól, és ne tegye ki tűző nap hatásainak.

- A készüléket semmi esetre se be semmilyen testnyílásba.
- A készüléket csak a gyártó által előírt tartozékokkal együtt használja, melyek ehhez a modellhez tartoznak. A nem megfelelő tartozék használata során sérülés léphet fel, nem megfelelő működés folytán a készülék is meghibásodhat.
- A készülék nem azt a célt szolgálja, hogy bármilyen bőrbetegséget meggyógyítsanak, vagy annak tüneteit csökkentsék vele.
- Ne használja a készüléket gyerekeken, fogyatékkal élő személyeken, vagy olyanokon, akik nem képesek kifejezni az érzelmeiket.
- Ne használja a készüléket hámlasztást előidéző, maró szerekkel, pl. zselé vagy alkohol.
- Ne használja a készüléket a szemkörnyéken vagy egyéb más érzékeny területen, ahol bőrirritációt okozhat a kezeléssel.
- Ne használja a készüléket egybefüggően 5 percnél hosszabb ideig. Az ennél hosszabb tisztítás után bőrsérülés léphet fel.
- A készüléket, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és éppen töltődik, tilos olyan helyeken használni, ahol például beleeshet a kádba, a mosdóba stb. Ha a készülék ennek ellenére mégis beesik a vízbe, ne vegye ki a vízből, hanem minél előbb húzza ki a vezetéket az elektromos hálózathoz, csak ezután nyúljon hozzá a termékhez. Ezt követően a készüléket már ne használja, vigye szakszervízbe, hogy ott ellenőrizzék, megfelelőképpen működik-e.
- A termék vezetéket soha ne merítse vízbe vagy egyéb más folyadékba (részlegesen sem), és ne mossa meg folyóvíz alatt.
- A készülék vezetéke csakis ehhez a termékhez való, ne használja egyéb más készülékekkel párosítva. Ugyanakkor a készülék töltésére csakis a hozzá mellékelt kábelt használja, ne töltsé másféle kábellel, amelyet egy másik készülékhez kapott.
- Ha töltődik az akkumulátor, a készülék felmelegedhet, ez egy szokványos jelenség.
- Az akkumulátor töltését mindig a készülék nyugalmi hőmérsékleténél végezze csak el.
- A készülék akkumulátorát ne dobja tűzbe. Robbanásveszély!
- Ne töltsé fel az akkumulátort, amelyről azt gondolja, hogy megsérült vagy nem működik megfelelőképpen.
- Soha ne töltsé fel a készüléket, és ne is hagyja a töltőn, ha azt ha tűző napsugár éri, vagy közel helyezkedik el valamilyen hőforráshoz, ne töltsé az akkut, ha a hőmérséklet 10 fok alá, vagy 40 fok fölé emelkedett, mert ez negatívan befolyásolja a készülék akkumulátorának élettartamát.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a csatlakoztatott USB-kábel-bemenetet.
- Akadályozza meg azt, hogy a töltőkábel szabadon átlógjon az asztallapon túl, és azt is, hogy ne érhessenek hozzá a gyerekek.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék vezetéke ne sérüljön meg éles tárgyak, pl. kés, vagy forró tárgyak miatt, ne használja nyílt láng mellett, tilos vízbe meríteni, és sérülést okozó éles felületek felett használni.
- Amennyiben a készülék vezetéke vagy a csatlakozó hő miatt megsérült, megolvadt, vagy kilazult, és a csatlakoztatott vezeték sem tart biztosan, ne használja a készüléket.
- Ne helyezze olyan helyre a készüléket, ahol túl alacsony vagy túl magas a hőmérséklet, ezzel is elkerülheti annak meghibásodását.
- Ne tárolja bekapcsolt állapotban a készüléket. Használat után, tisztítás előtt, vagy mielőtt javítási munkálatokat végezne rajta a szakember, ügyeljünk arra, hogy minden alkalommal kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki annak vezetéket az elektromos hálózathoz.
- Amennyiben ezt a terméket használja, a túl érzékeny helyeken csak óvatosan használja. Amennyiben rosszullétet érez, vagy megsérül a helytelen használat folytán, azonnal keresse fel a háziorvosát.
- A szemkörnyék tisztítása és masszírozása kapcsán fokozottan ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne nyúljon a szemébe, ne használja a terméket a szem közelében.
- Ezt a terméket ne használják olyan személyek és gyerekek sem, akik szívritmus-szabályozóval (pacemaker) vagy egyéb más beültetett elektromos berendezéssel élnek. A készüléket ne használja olyan testrészekben, amelyekben plasztikai műtéteket hajtottak végre, továbbá nem ajánlott, ha azt olyan személyek alkalmazzák, akik alkoholos vagy egyéb más bódító szerek befolyása alatt vannak. A szoptató anyák használat előtt kérjék ki orvosuk véleményét.
- Ezt a terméket ne szedje szét. Mindennemű javítási munkálatot szakszervízben végeztessen el.
- Ne tisztítsa a készüléket oldószerrel, alkohollal vagy benzinnel. Ugyanígy ügyeljen arra, hogy a terméket ne használja robbanásveszélyes környezetben, gyúlékony anyagok mellett. Robbanásveszély és egyéb más veszélyforrás is fenn állhat.

Ne használja a készüléket:



- Repedezett bőrfelületen, sérült, kivörösödött, irritált, vérző vagy egyéb nyílt sebes bőrfelületen, bőrbetegség esetén. Továbbá ne használja a készüléket pattanáson, égési sérülések kezelésére, hólyagos hámszövet, fekély, kelés, ekcéma, pikkelysömör, rózsahimlő, kuperózis vagy seprűvéna, túlérzékeny bőr, injekciósűrűs helyének vagy anyajegyes bőrfelület ellátására (mert elterjedhet), aktív fertőzés esetén vagy begyulladt pattanásra, valamint ha a kezelt területen nagy anyajegy, tetoválás, található, tűzfolt (naevus flammeus), sminktetoválás abban az esetben sem, ha két hétre visszamenőleg a bőr kozmetikai beavatkozáson esett át, például kémiai vagy mechanikai hámlasztáson, lézerkezelésen, frakcionált lézeres kezelésen vagy mezoterápiás arckontúrjavító kezelésen, esetleg egyéb feltöltő anyagot juttattak be a bőre. Kerülje a készülék használatát, ha olyan gyógyszert használ, amely befolyásolja a bőr állapotát, pl. szteroidok vagy egyéb aknéra felírt szerek.
- Ha a kezelni kívánt felület sebes, kérje ki szakorvos vagy bőrorvos véleményét.
- Ha a kezelni kívánt felület tisztítása során fájdalmat vagy egyéb más kellemetlen nyomást érez, vagy bármilyen egyéb egészségügyi problémát észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és mielőtt legközelebb is használatba venné a készüléket, ezt megelőzően kérje ki háziorvosa vagy bőrorvosa véleményét.
- Ne használja a készüléket a szemkörnyéken és a szájon.
- Rögtön napozás után, vagy akkor, ha leégett a bőre a napon.

Ha akármilyen bőrbetegségben vagy egyéb más betegségben szenved, a készülék használatát megelőzően kérje ki szakorvos véleményét.

Amennyiben a használat során kellemetlen érzése támad, vagy bőrproblémák lépnek fel, kérje ki szakorvos véleményét.

A készülék használata nem helyettesíti a gondos orvosi ellátást és konzultációt. A készülék használatát megelőzően minden esetben kérje ki szakorvos véleményét.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Használat előtti teendők

A készülék használata előtt minden esetben alaposan tisztítsa le az arcát és mossa meg le, majd szárítsa meg, hogy ne maradjon rajta smink, púder vagy alapozó, krém. A jobb tisztítási végeredmény érdekében ajánlott előtte meggőzölni az arcot. Ennek köszönhetően a pórusok jobban kinyílnak, így jobban eltávolíthatóak a bőrfelületről az esetleges szennyeződések.

1. Töltés

A készüléket USB-kábel segítségével lehet tölteni, amit csatlakoztathat a számítógéphez, power bankhoz vagy egyéb más töltőállomáshoz.

Minden egyes használat után ajánlott a készüléket újra teljesen feltölteni.

• A készüléket 5°C és 35°C között használja, töltsé és tárolja.

• **A készülék eleme élettartamának minél hosszabb ideig való megőrzése érdekében a készüléket ajánlott minden három hónapban legalább egy alkalommal teljesen feltölteni.**

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használta vagy lemerült teljesen az eleme, a következő használat előtt, kérjük töltsé fel teljesen a terméket.

• A készüléket ne használja, ha az éppen töltődik.

- A készüléket akkor is használhatja, ha az nincs teljesen feltöltve. Ám ez esetben a készülék teljesítménye és ereje nem feltétlenül egyezik meg az optimális feltöltött állapot teljesítményével.
- A töltés nagyjából 90 percet vesz igénybe. Ezt követően a készülék lemerülés nélkül 90 percig működik egyhuzamban, az intenzitás és a felhasznált vibrációs szint függvényében.
- A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés kikapcsolt állapotban van.
- Előbb az USB-kábelt dugaszolja a készülék hüvelyébe, majd ezt követően csatlakoztassa az USB-bemenetbe.
- Töltéskor a készülék elülső felén villogni kezd egy piros fényjelzés.
- Ha a készülék teljesen feltöltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást, és állandó piros fénnel világít.

2. kapcsológomb, +/- szint váltogatása

Nyomja be a kapcsológombot, ezzel kapcsolja be a készüléket. A készülék alapbeállítása a harmadik alap üzemmód. A kívánt erőintenzitást önnek kell beállítania a + és - nyomógombok segítségével.

Használata

1. Nyomja meg a kapcsológombot (újabb nyomás), ezzel elindítja a tisztító üzemmódot. Ezt követően a + és - nyomógombokkal állítsa be a kívánt erőintenzitást.
2. Az elülső-felső kefe a semleges és vegyes bőrtípus tisztítására ideális. Helyi tisztításhoz, orrlyukak körül, szájsarkaknál, valamint a zsírosabb helyeken, pl. T-zóna.
3. Az elülső, puhább kefe bármely bőrtípusnál alkalmazható. Az arcél, az U-zóna egész arcos tisztításához ideális választás.
4. A hátsó masszírozó rész az egész arc alapos átmasszírozására való.

Eljárás menete

Tegyen fel megfelelő minőségű arctisztító folyadékot. Aztán, miután bevizezi az arcát, törölje le a tisztítószert gondosan és alaposan az arcáról.

Vizezze be a kefe tisztító részét is. Tisztítsa le a készülékkel a bőrét: az arcon mozgassa át mindenütt, hogy alaposan szabadítsa meg az arcát a szennyeződésektől, dörzsölje át az orcát, a homlokát, az orrot és a szem alatti részt is.

Ne nyomja rá a bőrére nagyon a készüléket. A tisztítás befejeztével mossa le ismét az arcát vízzel, majd ezt követően kenje be a bőrtípusának megfelelő krémmel a tiszta arcfelületet.

Használat után

A termék használatát követően kenjen az arcára egy kényeztető arcpakolást, hidratálókrémet, nappalit vagy éjszakait, a napszaktól függően.

Termékleírás

Fő funkció: magas frekvenciájú vibrációs arctisztítás

Célközönség: nők és férfiak egyaránt

Kezelési terület: egész arc felülete

III. Védelmi osztály

Védelmi osztály: IPX6 vízállóság

(intenzíven spriccelő vízsugár ellen is hatékony, zuhanyban is használható)

Töltési feszültség és áram: 5 V, 1 A

A lítium-ion elem kapacitása: 3,7V/400 mAh

Töltés ideje: 60 perc

Magas frekvenciájú rezgés: 10.000/perc

Egy töltéssel a használat ideje: kb. 90 perc

A műszaki adatok paramétereinek megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja, minden modellhez más tartozékok.

Karbantartás

1. Amennyiben a készülék megsérült, ne használja azt.
2. Szigorúan tilos, hogy a felhasználó szétszerelje a készüléket. A termék meghibásodása esetén, vagy abban az esetben, ha a készülék nem működik megfelelőképpen, semmi esetre se használja, vigye fel a kapcsolatot az eladóval, vigye a terméket szakszervizbe.

Tisztítás

1. Tisztításkor a készüléket kapcsoljuk ki.
2. Mossa le a terméket szappanos vízzel, majd ezt követően törölje szárazra tiszta ronggyal.
3. A készülék tisztításához soha ne használjon maró hatású tisztítószeret, drótos dörzszivacsot, karcoló tisztítószeret, erős folyékony szert, mint a benzin, toluol vagy az aceton.

Tárolás

1. Mielőtt elrakja a készüléket, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta.
2. Ha a készüléket visszarakja a dobozába, előbb szárítsa meg teljesen. Száraz, pormentes helyen tárolandó.
3. Akadályozza meg azt, hogy a készüléket erős napsugárzás érje. Ne tegye ki magas hőmérséklet káros hatásának.

Vfelfelhasználási terület és hulladékkezelés

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által hulladékkezelésre kijelölt helyen ártalmatlanítsa.

Csomagolópapír és hullámkarton - vigye a hulladékot a kijelölt hulladékudvarba vagy gyűjtőhelyre. Csomagolófóliát, a műanyag zsákokat, valamint a műanyag alkatrészeket helyezze a műanyag hulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedényekbe.

Biztonsági szimbólumok



1. CE – ez a termék megfelel az összes vonatkozó uniós irányelvnek és előírásnak.
2. A terméket tilos a szokványos háztartási hulladék közé helyezni (lásd Régi elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelése c. részt).

Régi elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelése



A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzott kerekese kuka jel azt szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor, ezért ne dobja a közönséges kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, elhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektronikus berendezések megsemmisítésére szakosodott hulladékudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen megsemmisítik. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor az erre szakosodott gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az elhasználódott berendezés hasznos élettartamának végén a környezettudatos újrahasznosítást, elősegíti a potenciálisan káros környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi a terméket alkotó alkatrészek újrahasznosítását. Ezen anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások védelméül szolgál.

Ebből az okból kifolyólag kérjük, ne helyezze a háztartási hulladékkal együtt a közönséges kukába az elhasznált elektromos és elektronikai berendezéseket. A hulladék szelektálására vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézményhez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További erre vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 185/2001-es törvényben, amely Csehországban van érvényben. Az alábbi weboldalakon informálódhat a környezettudatos újrahasznosításról: www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz és www.asekol.cz (e-hulladékgépgemmisítés). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az elhasznált berendezés megsemmisítését illetően, az hatályban lévő törvényi előírások értelmében megbírságható.

Az akkumulátor elhelyezése

Az akkumulátort csak akkor vegye ki a készülékből, ha lejárt annak élettartama. Az akkumulátor legyen kisüttöt állapotban (ez azt jelenti, olyan sokáig hagyja bekapcsolt állapotban, míg a motorja magától le nem áll) Szokványos alkalmazás esetén az akkumulátort ne szedjük ki a készülékből, amúgy sem hozzáférhető. Előbb el kell távolítani a szilikon védőborítást, lekötni az akkumulátort, majd csak ezután kiszedni. Úgy tudja a legegyszerűbben eltávolítani a szilikon borítást, ha késsel átvágja azt. Fokozottan ügyeljen a keze biztonságára, nehogy megsérüljön késhasználat közben. A nagyobb munkai igényű karbantartási munkákat, vagy olyan javítási munkát, amelynek során szét kell szedni a készüléket, végeztesse el szakemberrel, forduljon szakszervízbe. Ha nem szakszerűen jár el a javítást illetően, elveszíti a garanciális javítás lehetőségét.



Garancia

Erre a termékre a megvásárlástól számított időponttól 24 hónapos garancia érvényes. **A 24 hónapos garancia nem vonatkozik az akkumulátor kapacitáscsökkenésére, ha ez abból az okból kifolyólag lépett fel, mert gyakran használták vagy elöregedett. A készülék hasznos kapacitása a használat függvényében és a használat módja révén csökken.** A garancia abban az esetben is érvényét veszíti, ha mechanikai sérülés érte a terméket, természeti csapás vagy visszafordíthatatlan esemény következtében sérült meg, vagy a nem megfelelő feszültségi tartományban használták, vagy módosították, otthoni körülmények között megjavították, hozzá nem értő, illetéktelen személy által, helytelenül belenyúltak a belsejébe, vagy más, a használati útmutatóban fel nem tüntetett módon alkalmazták.

A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg, minimum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében.

Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál.

A tény, hogy a termék önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra.

Amennyiben reklamálni szeretné a terméket, mutassa fel a termékkel együtt a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket vásárolta vagy keresse fel az alábbi szakszervízt:

Csehországi szervíz:

POASS Technologies s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, www.poass.cz • e-mail: servis@poass.cz
jelentés javítás – <https://poass.cz/nahlaseni-opravy> • tel.: +420 723 632 911

Szlovákiai szervíz:

TV – AV Elektronik, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, www.tvav.sk
e-mail: logistika@tvav.sk • tvav@tvav.sk • tel.: 00421 905 320 614, 00421 562 60 61

Dovozce: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz