

Canyon dětské chytré hodinky "MyDino"

Průvodce řešením problémů

Kde najdu dinosaura Dino?

Pokud nemůžete najít dinosaura, změňte prosím vzhled ciferníku hodinek. Stiskněte výchozí obrazovku (ciferník), dokud se vám nezobrazí možnosti pro změnu vzhledu ciferníku. Poté vyberte ciferník s dinosaurem.

Dinosaurus neustále pláče

Dinosaurus potřebuje "jablka", která se sbírají sportem, chůzí, pohybem. Aby dinosaurus přestal plakat, je potřebné dinosaura nakrmit, získat jablka.

Nemám žádná jablka

Jablka se objeví, když dosáhnete určitého počtu kroků za den. Podívejte se do aplikace Canyon Life a zjistěte, kolik kroků je nastaveno jako cíl. Možná budete muset snížit cíl (počet nastavených kroků), aby se jablka objevila rychleji.

Hudební přehrávač nefunguje

Ujistěte se, že jsou vaše hodinky připojeny ke smartphonu prostřednictvím aplikace Canyon Life. Zapněte jakýkoli hudební přehrávač na smartphonu a spusťte skladbu. Poté můžete hudební skladby ovládat přes hodinky.

Hodinky nezobrazují předpověď počasí

Ujistěte se, zda jsou vaše hodinky připojeny ke smartphonu prostřednictvím aplikace Canyon Life a zda má váš smartphone aktivní přístup k internetu.