

Robnson®

Instrukcja obsługi

NAWILŻACZ POWIETRZA

R-9506 Fresh Air



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie umieszczaj tylko na stabilnej, płaskiej i odpornej na wilgoć powierzchni. Odległość między urządzeniem a ścianami powinna wynosić co najmniej 15 cm.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu drewnianych mebli, sprzętu el., książek lub przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez wilgoć.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zalecamy pozostawić uchylone drzwi w pomieszczeniu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w pomieszczeniu.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli pojemnik na wodę jest pusty.
- Zawsze najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zanim przystąpisz do napełniania pojemnika na wodę.
- Nie wolno stosować wody mineralnej lub perfumowanej.
- Nie manipuluj z urządzeniem podczas pracy. Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i opróżnij pojemnik.
- Odłącz urządzenie od sieci el., gdy nie jest używane i opróżnij pojemnik na wodę.
- Nie zakrywaj wylotu pary i upewnij się, że obce przedmioty nie dostają się do niego.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń wszystkie opakowania i upewnij się, że nie jest ono uszkodzone.
- **Przestroga:** Jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie temperatur poniżej 0 °C, przed włączeniem pozostaw je na 30 minut w temperaturze pokojowej. Używaj urządzenia w zakresie temperatur od 5 do -40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40 °C.

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk POWER
2. Przycisk ustawiania intensywności pary MIST
3. Wylot pary



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Zdejmij górną pokrywę, napełnij pojemnik na wodę wymaganą ilością wody i prawidłowo umieść górną pokrywę z powrotem.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie przyciskiem POWER.
- Naciśnij przycisk MIST, aby przełączyć między niską i wysoką intensywnością produkcji pary.
- Jeżeli chcesz użyć olejku eterycznego, skrop go bezpośrednio do zbiornika na wodę.

Pamiętaj: Jeżeli pojemnik na wodę jest pusty, zapali się czerwony wskaźnik sygnalizacyjny. Uzupełnij wodę w pojemnik lub naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Do czyszczenia poszczególnych części należy używać wilgotnej szmatki. Raz w tygodniu wyczyść pojemnik na wodę neutralnym detergentem, a następnie wypłucz czystą wodą.
- W razie wystąpienia kamienia użyj np. roztworu octu i wody. Wlej go do pojemnik na wodę, pozostaw działać na około 15 minut, a następnie wyczyść i

wypłucz pojemnik czystą wodą. Aby wyczyścić rozpylacz, nakap na niego kilka kropli octu, pozostaw działać przez około 2-5 minut i ostrożnie wyczyść miękką szczoteczką.

- Oczyszczyć wylot pary miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Jeżeli w urządzeniu powstaje zbyt dużo kamienia, zalecamy użycie wody przegotowanej (ostudzonej) lub destylowanej. Zalecamy częstszą wymianę wody w pojemniku.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- W przypadku przechowywania najpierw opróżnij pojemnik na wodę i osusz urządzenie prawidłowo.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu.

Tabela do rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik zasilania nie świeci, para nie jest wytwarzana.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci el.	Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz je.
Wskaźnik sygnalizacyjny świeci na czerwono, brak pary.	Pojemnik na wodę jest pusty.	Napełnij pojemnik na wodę.
Z wypustu pary wychodzi nieprzyjemny zapach.	Nawilżacz jest nowy lub woda zanieczyszczona.	Otwórz pojemnik na wodę i zostaw go w chłodnym, ciemnym miejscu na 12 godzin. Wyczyść pojemnik wodę lub wymień wodę.
Niewystarczająca ilość pary.	Wylot pary jest zablokowany.	Wyczyść go.
Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki.	Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni.	Przenieść urządzenie do bardziej odpowiedniego miejsca.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	18 W
Pojemnik na wodę	0,6 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.