

GRIL NA MASO & PANINI

Návod k použití CZ

TGD-2018D

Vážený uživateli, před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení pro použití. Upozorněte ostatní uživatele na tyto pokyny. Uchovejte jej pro pozdější použití. Rozbalte přístroj a uschovejte veškerý obalový materiál.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- Uchovejte tento návod.
- Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá hodnotě uvedené na přístroji.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití a podobné aplikace:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích
 - zákaznicky hotelů, motelů a jiných obytných zařízení
 - farmy a penziony
- Používejte jej podle pokynů v návodu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo nádob s vodou.
- Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti stříkající vody.
- Nikdy jej nepoužívejte s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud se přístroj namočí, ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru při provozu.
- Pravidelně kontrolujte kabel, nesmí být poškozený.
- Nepřehánějte přístroj tažením za kabel, kabel neomotávejte ani nelámejte.
- Kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi.
- Přístroj nepokládejte na horké povrchy.
- Neponořujte přístroj do vody, nemyjte v myčce.
- Vždy odpojte přístroj od sítě před čištěním nebo údržbou.
- Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
- Používejte pouze originální kabel a konektor.
- Při použití prodlužovacího kabelu jej zcela odviňte a použijte pouze kabely schválené CE (min. 16A, 250V, 3000W).

OBEZNÁMÉ INFORMACE



doporučení číst důležité informace v návodu.



výrobek nepatří do komunálního odpadu.



shoda s evropskými normami.



vhodné pro styk s potravinami.



omezení nebezpečných látek.



výrobek patří do tříděného odpadu.



upozornění na horké části přístroje.



shoda s marockými normami.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Vždy odpojte přístroj a nechte vychladnout. • Vnější plášť čistěte vlhkým hadříkem. • Odnímatelné části (plotny, miska na tuk) lze mýt v teplé mýdlové vodě nebo v myčce. • Nepoužívejte abrazivní prostředky, kovové kartáče nebo ostré předměty. • Po každém použití vyprázdněte nádobku na tuk.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Rukojeť
2. Uvolňovací tlačítko plotny
3. Horní nepřilnavá plotna
4. Tlačítko otevření 180°
5. Tělo přístroje
6. Dolní nepřilnavá plotna
7. Kontrolka „Připraven“
8. Termostat
9. Kontrolka zapnutí
10. Zásuvka na tuk

POUŽITÍ

• Rozviňte napájecí kabel a zapojte do uzemněné zásuvky. • Zavřete přístroj a nechte předeřhát 3–5 minut. • Kontrolka „Připraven“ zhasne, když je přístroj zahřátý. • Otevřete víko, položte potraviny na spodní plotnu a zavřete víko. • Používejte dřevěné nebo plastové náčiní, aby nedošlo k poškození povrchu. • Po použití odpojte přístroj a nechte vychladnout.

SKLADOVÁNÍ

- Ujistěte se, že je přístroj studený a suchý. • Kabel neomotávejte kolem přístroje.
- Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Záruka 24 měsíců od data nákupu. K uplatnění záruky je třeba předložit fakturu a vyplněný záruční list.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: 2000 W

Třída: I

Vyrobeno v Číně

UZEMNĚNÍ

Přístroj je vybaven uzemněnou zástrčkou. Zapojte pouze do zásuvky s funkčním ochranným vodičem. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. GRIL NA MĚSO & PANINI.

GRIL NA MASO & PANINI

Návod k použítie SK

TGD-2018D

Vážený používateľ, pred prvým použitím si prečítajte tento návod na obsluhu, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania pre použitie. Upozornite ostatných užívateľov na tieto pokyny. Uchovajte ho na neskoršie použitie. Rozbaľte prístroj a uschovajte všetok obalový materiál.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Uschovajte tento návod.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá hodnote uvedenej na prístroji.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie a podobné aplikácie:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách
 - zákazníkov hotelov, motelov a iných obytných zariadení
 - farmy a penzióny
- Používajte ho podľa pokynov v návode.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo nádob s vodou.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti striekajúcej vody.
- Nikdy ho nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pokiaľ sa prístroj namočí, ihneď vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru pri prevádzke.
- Pravidelne kontrolujte kábel, nesmie byť poškodený.
- Neprenášajte prístroj ťahaním za kábel, kábel neomotávajte ani nelámte.
- Kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami.
- Prístroj neklad'te na horúce povrchy.
- Neponárajte prístroj do vody, neumývajte v umývačke.
- Vždy odpojte prístroj od siete pred čistením alebo údržbou.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Používajte iba originálny kábel a konektor.
- Pri použití predlžovacieho kábla ho úplne odviňte a použite iba káble schválené CE (min. 16A, 250V, 3000W).

OBECNÉ INFORMACE



doporučení číst důležité informace v návodu.



výrobek nepatří do komunálního odpadu.



shoda s evropskými normami.



vhodné pro styk s potravinami.



omezení nebezpečných látek.



výrobek patří do tříděného odpadu.



upozornění na horké části přístroje.



shoda s marockými normami.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Vždy odpojte přístroj a nechte vychladnout. • Vonkající plášť čistíte vlhkou handričkou. • Odnímatelné části (platničky, miska na tuk) je možné umývat v teplej mydlovej vode alebo v umývačke. • Nepoužívajte abrazívne prostriedky, kovové kefy alebo ostré predmety. • Po každom použití vyprázdnite.

OPIS PŘÍSTROJA

1. Rukoväť
2. Uvoľňovacie tlačidlo platne
3. Horná nepril'navá platňa
4. Tlačidlo otvorenia 180°
5. Telo prístroja
6. Dolná nepril'navá platňa
7. Kontrolka „Pripravený“
8. Termostat
9. Kontrolka zapnutia
10. Zásuvka na tuk

POUŽITIE • Rozviňte napájací kábel a zapojte do uzemnenej zásuvky. • Zatvorte prístroj a nechte predhriať 3–5 minút. • Kontrolka „Pripravený“ zhasne, keď je prístroj zahriaty. nechte vychladnúť.

SKLADOVANIE • Uistite sa, že je prístroj studený a suchý. • Kábel neomotávajte okolo prístroja. • Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je potrebné predložiť faktúru a vyplnený záručný list.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájanie: 220–240 V ~ 50/60 Hz, Príkon: 2000 W, Trieda: I, Vyrobené v Číne

UZEMNENIE

Prístroj je vybavený uzemnenou zástrčkou. Zapojte iba do zásuvky s funkčným ochranným vodičom. Uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.