

UŽYTKOVANIE

Zmiana DPI: Naciśnij przycisk DPI, aby przełączyć między rozdzielczościami 1000, 1200 i 1600 DPI. Wyższa wartość DPI oznacza szybszy ruch kursora na ekranie.

Wyłączanie/włączenie: Gdy mysz nie jest używana przez dłuższy czas, przesunij przełącznik na spód do pozycji OFF, aby oszczędzać baterię.

Wymiana baterii: Otwórz klapy baterii na spodzie myszy i włóż 1× baterię AA z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Mysz nie reaguje: Sprawdź, czy przełącznik ON/OFF jest w pozycji ON i czy odbiornik USB jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć odbiornik do innego portu USB komputera.

Nieregularny ruch kursora: Wyczyść spód myszy i czujnik optyczny z kurzu. Używaj myszy na równej, matowej powierzchni — błyszczące lub szklane podkładki mogą powodować niedokładności ruchu.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.

CE Toto zařízení splňuje základní požadavky příslušných evropských směrnic. / Toto zariadenie splňa základné požiadavky príslušných európskych smerníc. / To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

 Výrobek předejte na sběrné místo pro recyklaci el. zařízení, nebo vraťte dodavateli. / Výrobok odovzdajte na zberné miesto na recykláciu el. zariadení alebo vráťte dodávateľovi. / Dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub zwrócić dostawcy.

 Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyleter). / Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyleter) / Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).

Meetion

R571

Bezdrátová myš **CZ**

Bezdrátová myš **SK**

Mysz bezprzewodowa **PL**



CZ

POPIS PRODUKTU

Bezdrátová optická myš s tichými spínači (Silent switch), připojením 2,4 GHz a dosahem 10 m. Kompatibilní s Windows XP-11 a macOS.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Senzor	Optický	Rozlišení	1000/1200/1600 DPI
Připojení	2,4 GHz	Baterie	1× AA
Dosah	10 m	Odezva	250 Hz
Tlačítka	4	Rozměry	103 x 63 x 37 mm
Životnost	3 mil. kliknutí	Hmotnost	57 +-2g

OBSAH BALENÍ

Myš R571 · USB přijímač 2,4 GHz · 1x AA baterie · Redukce USB-C M - USB-A F · Návod k použití

OVLÁDACÍ PRVKY

- **Levé tlačítko** – hlavní klik
- **Pravé tlačítko** – kontextové menu
- **Rolovací kolečko** – posouvání obsahu
- **DPI přepínač** – 1000 / 1200 / 1600 DPI

INSTALACE

- Přepněte spínač ON/OFF na spodní straně do polohy ON.
- Vyměňte USB přijímač ze spodní části myši.
- Zasuňte přijímač do USB portu počítače. Myš nevyžaduje speciální ovladače, po nainstalování generických je připravena na používání.

POUŽITÍ

Přepínání DPI: Stiskněte DPI tlačítko pro přepnutí mezi 1000, 1200 a 1600 DPI. Vyšší hodnota = rychlejší pohyb kurzoru.

Vypnutí/zapnutí: Přepněte spínač na spodní straně do polohy OFF pro úsporu baterie při delším nepoužívání.

Výměna baterie: Otevřete kryt baterie na spodní straně a vložte 1× AA baterii správnou polaritou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Myš nereaguje: Zkontrolujte polohu spínače ON/OFF a správné zasunutí USB přijímače. Zkuste přijímač přepojit do jiného USB portu počítače.

Kurzor se pohybuje nepravdivě: Vyčistěte optický senzor od prachu. Myš používejte na rovném, matovém povrchu — lesklé nebo skleněné podložky způsobují nepřesnosti.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

POPIS PRODUKTU

Bezdrôtová optická myš s tichými spínačmi (Silent switch), pripojením 2,4 GHz a dosahom 10 m. Kompatibilná s Windows XP–11 a macOS.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Senzor	Optický	Rozlíšenie	1000/1200/1600 DPI
Pripojenie	2,4 GHz	Batéria	1× AA
Dosah	10 m	Odozva	250 Hz
Tlačidlá	4	Rozmery	103 x 63 x 37 mm
Životnosť	3 mil. kliknutí	Hmotnosť	57 +-2g

OBSAH BALENIA

Myš R571 · USB prijímač2,4 GHz · 1x AA batéria · Redukcia USB-C M - USB-A F · Návod na použitie

OVLÁDACIE PRVKY

- **Ľavé tlačidlo** – hlavný klik
- **Pravé tlačidlo** – kontextové menu
- **Rolovacie koliesko** – posúvanie obsahu
- **DPI prepínač** – 1000 / 1200 / 1600 DPI

INŠTALÁCIA

- Prepnite spínač ON/OFF na spodnej strane do polohy ON.
- Vyberte USB prijímač zo spodnej časti myši.
- Zasuňte prijímač do USB portu počítača. Myš nevyžaduje špeciálne ovládače, po nainštalovaní generických je pripravená na používanie.

POUŽITIE

Prepínanie DPI: Stlačte DPI tlačidlo na prepnutie medzi 1000, 1200 a 1600 DPI. Vyššia hodnota = rýchlejší pohyb kurzora.

Vypnutie/zapnutie: Prepnite spínač na spodnej strane do polohy OFF pre úsporu batérie pri dlhšom nepoužívaní.

Výmena batérie: Otvorte kryt batérie na spodnej strane a vložte 1× AA batériu so správnou polaritou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Myš nereaguje: Skontrolujte polohu spínača ON/OFF a správne zasunutie USB prijímača. Skúste prijímač zapojiť do iného USB portu počítača.

Kurzor sa pohybuje nepravdivelne: Vyčistite optický senzor od prachu. Myš používajte na rovnom, matovom povrchu — lesklé alebo sklenené podložky spôsobujú nepřesnosti.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowa mysz optyczna z cichymi przełącznikami (Silent switch), połączeniem 2,4 GHz i zasięgiem 10 m. Zgodna z Windows XP–11 i macOS.

PARAMETRY TECHNICZNE

Czujnik	Optyczny	Rozdzielczość	1000/1200/1600 DPI
Połączenie	2,4 GHz	Bateria	1× AA
Zasięg	10 m	Częstotl.	250 Hz
Przyciski	4	Wymiary	103 x 63 x 37 mm
Żywołność	3 mln kliknięć	Masa	57 +-2g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mysz R571 · Odbiornik USB 2,4 GHz · 1x bateira AA · Redukcja USB-C M - USB-A F · Instrukcja obsługi

ELEMENTY STERUJĄCE

- **Łewy przycisk** – główny klik
- **Prawy przycisk** – menu kontekstowe
- **Kółko przewijania** – przewijanie zawartości
- **Przełącznik DPI** – 1000 / 1200 / 1600 DPI

INSTALACJA

- Przesuń przełącznik ON/OFF na spodzie myszy do pozycji ON.
- Wyjmij odbiornik USB z dolnej części myszy.
- Włóż odbiornik do portu USB komputera. Mysz nie wymaga specjalnych sterowników, po zainstalowaniu sterowników ogólnych jest gotowa do użycia.