GARETT

Garett Kids Twin 2 4G

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garett Kids Twin 2 4G.

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození či zranění způsobené nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti osobních kardiostimulátorů, jiných kardiostimulátorů, sluchadel a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nenahazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým slunečním zářením. Nenechávejte výrobek v prostorech s vysokou teplotou, jako je například sauna.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte prodejce. Nepokoušejte se výrobek sami zařídit opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K tomto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

Fe výrobkem nejsou. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Stůj, které na výrobek působí pří plavání, mohou způsobit ztrátu jeho funkcí a poškození.

POPIS VÝROBKU

1. Dotykový displej
2. Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/probouzení režimu/probuzení SOS)
3. Slot na kartu **Nano SIM**
4. Fotoaparát/kamera
5. Dobíjecí se tlačítko pro návrat
6. Magnetický nabíjecí port
7. Vyměnitelný řemínek

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nejvíc uvolnil.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. Ujistěte se, že vaše SIM karta splňuje požadavky:
   - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
   - Karta musí podporovat 2G/3G/4G.
   - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, vložte kartu do mobilního telefonu a zkontrolujte, zda se vyžaduje kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho zrušit – nastavení mobilního telefonu prostřednictvím operátora).
   - Karta musí být kompatibilní s režimy 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace Čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. i pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vyhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k ztrátám dat a k problémům s fungováním se operátorem zabezpečí internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, kterou hovoří a zprávy SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve vypněte přístroj/ne na **kartu Nano SIM**, která se nachází na kraji tělo. Zjistěte kartu.
2. Vložte **kartu Nano SIM** do přihrádky podle znázornění na obrázku. Zjistěte kartu ostrém displej s otištěnkovou stranou karty ke displeji zařízení.
3. Vložte zásobník do hodinek a ujistěte se, že správně zapadá a je **v kartu Nano SIM** správně umístěna.

Nainstalujte kartu Nano SIM, když je zařízení vypnuté.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí



Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte **funkční tlačítko(2) po dobu až 5 sekund**.

Po zapnutí se ve vypnutém stavu nacházejí, zkuste je nabít. Pokud se na obrazovce hodinek objeví nabíjecí animace, znamená to zahájení nabíjení.

Po zapnutí

Chytré hodinky se ovládají pomocí displeje, dotykového tlačítka a funkčního tlačítka.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přístroj **magnetický kabel**.
Nasaďte magnetický kabel, **aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu.** Pod přípojce dirigity korec kabelu k USB portu počítače **nebo jak je jej (usb).**

4G↑ připojení k internetu

dosah GSM

dosah WFI

69% : úroveň nabití baterie

2. Po nabití chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte **přístup k nastavení připojení WiFi, úrovně nabití baterie a jasu.**

3. Počítejte, až se zobrazí **dosah GSM (bona jiří)** a internetové připojení **podsvícená bona 4G**. Tato přípojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje nedějí ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta spočívá všechny uvedené parametry a hodiny jsou na místě, odkud je mohou ze přípojí sítě. Doporučuje se také restartovat zařízení a zkusit to znovu. Pokud se **GSM** nebo **4G** nezobrazí, zkontrolujte, zda je internet je dále nepřístupný. **Bona 4G není podsvícená**, může to znamenat, že není správná konfigurace. APN, kterou je nutné provést v nastavení mobilního telefonu. Kontaktujte prosím **BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY**.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je **instalace aplikace Garett Tracker a vytvoření nového účtu.** Pro chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Přesto funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace Garett Tracker.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je nano SIM karta správně vložena v hodinkách a spolupracuje s mobilním telefonem, můžete se pokusit **aktivovat** stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka (2) po dobu asi 5 sekund.**

Po zapnutí se na displeji zobrazí **Garett Tracker**.

2. Po zapnutí hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte **přístup k nastavení připojení WiFi, úrovně nabití baterie a jasu.**

3. Počítejte, až se zobrazí **dosah GSM (bona jiří)** a internetové připojení **podsvícená bona 4G**. Tato přípojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje nedějí ani za 1 minutu, zkontrolujte, že SIM karta spočívá všechny uvedené parametry a hodiny jsou na místě, odkud je mohou ze přípojí sítě. Doporučuje se také restartovat zařízení a zkusit to znovu. Pokud se **GSM** nebo **4G** nezobrazí, zkontrolujte, zda je internet je dále nepřístupný. **Bona 4G není podsvícená**, může to znamenat, že není správná konfigurace. APN, kterou je nutné provést v nastavení mobilního telefonu. Kontaktujte prosím **BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY**.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je **instalace aplikace Garett Tracker a vytvoření nového účtu.** Pro chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Přesto funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace Garett Tracker.

Změna ciferníku

Dotykem a podržením na domovské obrazovce zobrazíte **dostupné ciferníky chytrých hodinek. Přejetím doprava/doleva** vyberte ciferník a poté vyber potvrdíte kliknutím. Nastavení na obrazovce.

Navigace

Stisknutím domovské obrazovky. **Zkrat** přejdete do hlavní nabídky. Domovská obrazovka obsahuje do vybrané funkce. Po aktivaci do funkce se stisknutím dotykového tlačítka nárazu **(7)** nebo tlačítka funkce **(2)** vrátíte na předchozí obrazovku.

Přesunutím dolů na domovské obrazovce nebo menu získáte **přístup k nastavení připojení WiFi, úrovně nabití baterie a jasu** chytrých hodinek.

Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce nebo menu otevřete **menu nastavení**. Umožňuje nahlížení a rychlou změnu vybrané funkce chytrých hodinek.

Přesunutím vlevo na domovské obrazovce zobrazíte **přístup k nastavení aplikace Garett Tracker na kartě Aktivita-Krokomér-Měření.**

Přesunutím vpravo na domovské obrazovce získáte přístup k **rychlé nabídce**. Umožňuje zobrazit nahlížení a vybrat nedávno používané funkce chytrých hodinek.

REGISTRACE V APLIKACI

1.Spusťte aplikaci **Garett Tracker**
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k již existujícímu **účtu, nebo jak je (usl).** Zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3.Pro aktivaci nového účtu zvolte možnost „**Registrace**".
4.V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako uživatelské jméno pro přihlášení.
5.Zvolte silné heslo, které musí být vygenerováno obrázku vpravo.
6.Zvolte potvrzení hesla zadejte znovu heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaje. **Heslo musí mít 8 - 16 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno (např. L, A, Z) a speciální znaky (např. @,_,$) nejsou povoleny.**
7.Po splnění všech výzev klikněte na „**Registrace**".

8.Po přidání zařízení z výrobkem/ku otevřete stránku tlačítko **Přidat zařízení**
9.Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam zařízení, ve kterém se můžete zařízení ke zařízení na stránek kódem **(REG CODE)** nebo v nastavených hodinek. Kód můžete zadat také ručně.
10.Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k účtu uživ.
11.Pokud zařízení nemá přiřazené uživatele hodinek, zadejte telefonní číslo zařízení, které bude sloužit k identifikaci zařízení. Po vyplnění všech údajů klikněte na **Ok**. Tím dokončíte přidání zařízení a aplikace **Garett Tracker**.

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení garett@masdaily.cz

1. Ujistěte se, že máte nainstalovanou aktuální verzi aplikace. Pro jisté jsou použití pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou garett@masdaily.cz.

2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde jsou použití pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou garett@masdaily.cz.

3. Po registraci se zobrazí obrazovka s nastavením zařízení, kde jsou použití pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou garett@masdaily.cz.

4. Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, kde můžete spravovat nastavení připojení, přidávat nové uživatele a sledovat polohu zařízení.

5. Pokud se chcete přihlásit k již existujícímu účtu, zadejte e-mail a heslo, které jsou spojeny s tímto účtem. Po přihlášení se zobrazí stejná obrazovka jako v bodě 4.

6. Pokud se chcete obnovit heslo, klikněte na „**Zapomněl jsem heslo**" a postupujte podle pokynů na obrazovce.

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, kde můžete spravovat nastavení připojení a sledovat polohu zařízení. Po kliknutí na ikonu zařízení se zobrazí stránka s mapou a podrobnými informacemi o zařízení, jako je stav baterie, poslední čas připojení a poslední známá poloha. Můžete také přidat nové uživatele, upravit nastavení zařízení a sledovat historii polohy. Tento návod vám ukáže, jak efektivně využívat aplikaci Garett Tracker k monitorování a ochraně vašeho zařízení.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit upozornění „Nedostatek dat". Je chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalována a spolupracuje s mobilním telefonem a zkuste. Pokud je karta nainstalována a splňuje stanovená kriteria, chytrých připojení může být zpožděno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole BEŽNÉ OTÁZKY.

Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru vyžadováno připojení k internetu s rychlostí 4G. Pokud je internet nedostatečný, používá přepínání LTE/WCDMA/GSM. Pokud se vyskytnou zpoždění, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nestabilní.

- **Chat:** Možnost posílání krátkých hlasových zpráv na hodinky (**max. 15 sekund**). Krátkých textových zpráv (**max. 30 znaků**) a fotografií.
- **Hlasový hovor:** Umožňuje uskutečnit hlasový hovor s vybranou hodinek pohybovat. Aplikace vyžaduje, pokud zástane tato oblast. Hlasové hovory jsou omezeny na 15 sekund a jsou ukončeny automatickým vypnutím. Kamera bude zablokována, dokud zařízení jsou pouze. Zvukové pobídnutí obsah (**max. 2 km**).
- **Lokalizace:** Umožňuje rychlý přístup k mapě a zobrazení aktuální polohy.
- **Osobní údaje:** Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli
  - **Profil:** Konfigurace osobní a administrativní
  - **Rychlé menu:** Možnost zobrazení a konfigurace vybraných funkcí
  - **Nastavení:** Zobrazení a konfigurace Fitness(kroky, přehodnotit hovory) – budou přijímána pouze z data. Bílého seznamu a blokovaný seznam.
  - **Fotoaparát:** Fotoaparát (Focení) (ovládání a pořízení záznamu) dle
  - **Aktivita:** Konfigurace a zobrazení aktivity uživatele hodinek za
  - **Video chat:** Možnost videohovoru mezi administrátorem a přiřazeným hodinkám.
- **Hlasové zprávy:** Možnost ovládat styl mapy.
- **Lokalizace telefonu:** Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěná aplikace.
- **Seznam zařízení:** Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.
- **Přepínání:** Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

Nastavení: Možnost zobrazení a konfigurace funkcí

- **SOS Glide:** konfigurace SOS Glide (max. 3). Při zadávání tlačítek SOS na hodinkách se začne volat na první uvedené číslo, v případě neúspěšné hodiny automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka operátora, po ukončení hovoru nebude volání přesměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.
- **Monitorování hlasu:** Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na zadané telefonní číslo. Displej hodinek se nezhasne – nebo zhasne až po delší dobu.

Pro konfiguraci funkcí SOS Glide je nezbytné, kdyby z jakéhokoliv důvodu nebyl dostupný stav pokud je to nutné, zadejte pro PIN, předvolbu (Číslo), Předvolbu mezinárodní volání.

- **Úsporný režim v noci:** Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezí střední funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (pondělí nejvíce).
- **SMS zprávy:** Možnost zlepšení SMS zpráv posílaných na tělo v hodinkách.
- **Režim Činnosti:** Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:
  - **Režim sledování** - interval aktualizace 1 minuta (zkracuje dobu výdrže baterie).
  - **Běžný režim** - interval aktualizace 10 min.
  - **Úsporný režim** - interval aktualizace 1 hodina.
  - **Režim spánku** - nahrát určení polohy.
- **Upozornění na nízkou hladinu baterie:** Nastavení zapnutí nebo vypnutí hodinek.
- **LBS:** Nastavení zap./vyp. lokalizace pomocí mobilní sítě.
- **Navštívit přístav:** Možnost přidat vlastnou pozici jako přístav, po aktivaci zpět stiš a podrž se na aktivní přístav.
- **App Store:** Možnost ovládat další aplikace na hodinkách.
- **Černové rodiny:** Seznam administrátorů, které mohou hodinky sprovodit.
- **Telefonní seznam:** Možnost přidat/upravit/smazat kontakt, který se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.
- **Nastavení WiFi:** Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky bez zadávání hesla.
- **Časové pásmo:** Konfigurace časového pásma.
- **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- **Nastavení:**
  - **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice. Pokud je funkce zapnutá, bude se zobrazovat displej s číselnou klávesnicí (tlačítko navedené v seznamu Kontakty). Chcete-li, aby uživatel hodinek nemohl mobil vytočit, ale měl možnost kontaktovat, musíte tuto funkci vypnout.
  - **Vibrace:** Informace o zařízení (odstranění vody, informace o zařízení, nastavení blokády SMS, nastavení detailního a jednoduchého displeje).



HLAVNÍ NABÍDKA

- **Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Umožňuje vytočit. **Hlasová data / text telefonní seznam:** pomocí klávesnice. **Pro aktivaci funkce Telefon zadejte/odeberte kód do Garett Tracker v záložce Správa-Numerická klávesnice.**
- **Kontakty:** Funkce telefonní seznam. Zobrazuje uložené kontakty. Po kliknutí na kontakt se zobrazí jeho detail s možností tlačítek sluchátko, zavěsit, editovat. Zavěsením sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2)**. Přichozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zelené sluchátko, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka.
- **Hovory:** Funkce videohovoru. Možnost uskutečnění videohovoru mezi jednotlivými a příslušnými hodinkami v rámci **skupinovy chat.** Vyberte osobu a **potvrďte hovor**, pro jeho zahájení stiskněte tlačítko zelené sluchátko. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko červené sluchátko. Pokud je hovor aktivní, lze kliknutím na sluchátko a obdržené odmítnete čekající nebo funkčním tlačítkem. **Videokamera je vždy zapnutá, pokud je aktivní videohovor.Je vyžadováno linkoupomocí připojení k internetu, nebo mobilní síti. Pokud je v rámci Garett Tracker v záložce Správa-Zapnutí zapnuto mobilní síť, jako např. mimo mésto, nebojení centra nebo podesení parkoviště, bude tyto nemožné uskutečnit videohovor nebo může být ovlivněná a může docházet k přerušení přenosu obrazu.**
- **Historie:** Funkce historie hovorů. Možnost zobrazení přesného data a času posledních hlasových hovorů.
- **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. **Zapnutí/vypnutí fotoaparátu - Pro zapnutí/vypnutí fotoaparátu, stiskněte/ podržte tlačítko zvednutí sluchátka - se pronásobí zobrazení aktivovaná/deaktivovaná.** Chcete-li pořídit fotografii, **kliknete na prostřední ikonu** v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do **galerie zařízení.** Vyobrazí hodinek je možné sdílet fotografií z **Galerie** (2) chytrých hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garett Tracker** na kartě **Galerie.** Po kliknutí na fotografii do **galerie**, vidíte, kliknete jednoznačně na **ikonu** (3) a poté vyberete

- **Chat:** Funkce hlasovýchzestvých zpráv. Zobrazuje **poslední hlasové poznámky** v **poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garett Tracker** do chytrých hodinek. Po kliknutí na jednotlivou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, **stiskněte a podržte** (2) **ikonu** (1) a nahrajte zprávu. Po ukončení nahrávání **funkce Telefon zadejte/odeberte Garett Tracker v záložce Správa-Numerická klávesnice.**
- **Kontakty:** Funkce telefonní seznam. Zobrazuje uložené kontakty. Po kliknutí na kontakt se zobrazí jeho detail s možností tlačítek sluchátko, zavěsit, editovat. Zavěsením sluchátka nebo **funkčním tlačítkem (2).** Přichozí hovory lze přijmout pomocí tlačítka zelené sluchátko, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka.
- **Vytvořit hodinky:** Vytvoření hodinek na dálku.
- **Restart hodinek:** Dočasné spuštění chytrých hodinek.
- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.
- **Smazat účet:** Zadost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

Odhlášení: Odhlášení z aplikace.

Pro hodinek zařízení se vyše popsané funkce aplikace Garett Tracker mahou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů, se prosím obraťte na technické oddělení garettsupport@ulp.cz

- **Plán zapnutí a vypnutí:** Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.
- **Nápověda:** Funkce nápověda.
- **Nastavení:**
  - **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice. Pokud je funkce zapnutá, bude se zobrazovat displej s číselnou klávesnicí (tlačítko navedené v seznamu Kontakty). Chcete-li, aby uživatel hodinek nemohl mobil vytočit, ale měl možnost kontaktovat, musíte tuto funkci vypnout.
  - **Vibrace:** Informace o zařízení (odstranění vody, informace o zařízení, nastavení blokády SMS, nastavení detailního a jednoduchého

- **Stopky:** Funkce stopek.
- **Kalendář:** Funkce kalendáře.
- **Facelníček:** Možnost přidání PIN kód nebo heslo jako blokádu obrazovky. Chcete-li přidat novou blokádu, zadejte PIN/heslo, zadejte ji znovu a potvrďte. **Zadání nového funkční tlačítko(2) pro spuštění zobrazení klávesnice. Kliknutím na tlačítko (2) zobrazení klávesnice. Dlouhodobějšímu stisku pro zobrazení seznamu ihned po vytvoření funkce SMS.**
- **Magic Camera:** Funkce zapnutí/vypnutí fusilií fífrů.
- **QR kód:** Zobrazení registrační **kód REC CODE a QR kód pro stažení aplikace Garett Tracker**
- **Galerie:** Galerie fotografií hodinek. Kliknite na fotografii a pak **(3)** odešlete, nebo ji smažte.
- **App Store:** Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po aktivaci dostupné v nabídce aplikací, funkcí v Appstore.
- *** Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.**
- **Krajta:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ujitých kroků. Možnost **zap./vyp.** této funkce v aplikaci **Garett Tracker na kartě Aktivita-Krokoměr.**
- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.
- **Přehrávač videa:** Funkce video galerie hodinek. Schopnost prohlížet nazpět a odstranit videa. Vybereto video, kterou chcete **přehrát. Kliknutím na** * **odešlete správci hodinek, kliknutím na** * **odešlete jiné Bluetooth.**

- **Záznam zvuku:** Funkce hlasového záznamníku. **Stisknutím zahájíte nahrávání**, poté stisknutím **ukončíte a pozastavíte** nebo **ukončíte a uložíte.**
- **Čítánní panel:** Funkce čítání hodinek. Možnost nutného nebo automatického čítání.

Pro hodinek zařízení je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim.

- **Zvednutí sluchátka:** Funkce hlasového záznamníku. **Stisknutím zahájíte nahrávání**, poté stisknutím **a pozastavíte** nebo **ukončíte a uložíte.**

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapíná:
Připojte hodinky k nabíječce na alo 2 hodiny.
Pokud se zařízení po 2 hodinách nabíjení nezapíná, kontaktujte prodejce.
Pokud se zařízení zapíná, ale displej zůstává prázdný, kontaktujte prodejce.

2. Není GSM signál (ikona):
Zkontrolujte, zda používáte SIM kartu ve správném formátu.
Zkontrolujte, zda je SIM karta aktivní (kontaktujte svého poskytovatele pro instrukci na zadání a kredit).
Zkontrolujte, zda SIM karta spočívá všechny podržadová uvedené v návodě.
Vyzkoušejte jiné místo, umístění.
Zkontrolujte funkčnost chytrých hodinek na jiném zařízení.

3. Není připojení přístupu (nezobrazuje se ikona) nebo se v aplikaci Garett Tracker zobrazuje zpráva „Zařízení není připojené k síti".
Zkontrolujte, zda je SIM karta aktivní a má dostatečný kredit a nárok.
Pokud vidíte SIM karta spočívá všechny podržadová uvedené v návodě.
Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu sítě 2G/4G.

4. Nepřesná lokalizace GPS.
Zkontrolujte, zda je SIM karta spočívá všechny podržadová uvedené v návodě.
Pokud hodinky nemají GPS signál, **(protože se nachází např. v budově, lokalizace je uvedena podle nejbližšího signálu mobilní sítě.**

5. Není možné se dovolat na hodinky, je obsazeno nebo volané číslo je nedostupné.
Zkontrolujte, zda jste, zda je kredito volána, má dostatečný kredit.
Zkontrolujte, zda volané číslo a číslo v hodinkách nepoužívá mezinárodní nebo skryté.
Zkontrolujte, zda jste **zadali předvolbu (Číslo) - pokud není Vaše číslo uvedené v telefonním seznamu a je zapnutý Bílý seznam, hodinky nebudou volat.**

6. Není možná volat z hodinek:
Zkontrolujte, zda jste hodinky v dosahu GPS signálu (ikona).
Zkontrolujte, zda SIM karta spočívá všechny podržadová uvedené v návodě.
Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce numerické klávesnice nebo jsou uloženy kontakty v telefonním seznamu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **GSM modul:** 2G, 4G
- **Baterie:** 900 mAh
- **Displej:** IPS LED
- **Vymazný poprvk**
- **Aplikace:** Garett Smart Tracker
- **Procesor:** 32-bit
- **Hmotnost:** max. 54 g
- **Rozměry cíferníku:** 50 x 43 x 15,9 mm
- **Vodotěsnost:** IP67
- **Záruka:** 24 měsíců

Pro hodinek zařízení je doporučeno používat Běžný nebo Úsporný režim.

Výrobce:
GARETT sp. z o.o.
Sanatoryjna 20/ 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedena, že po vyčerpání z používání zařízení není třeba likvidovat společně s jinými komunálními odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolovaném způsobu zbavování se odpadu od jiných druhů odpadu a zodpovědný je recyklaci, čímž podporíte pravi opakovaného využití materiálních zdrojů. Uživatel domácnosti je zodpovědný za odevzdání recyklace tohoto výrobku ve sportovském místu obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jinými komerčním odpadem.

ZÁRUKA/RECLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené uživatelem nebo nesprávným použitím výrobku a údržbou. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození chytrých hodinek způsobená pádem nebo jinými mechanickými vlivy. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte reklamační formulář a pošlete ho spolu s dokladem o koupi na adresu servisu www.garett.eu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:
www.garett.eu

Výrobce:
GARETT sp. z o.o.
Sanatoryjna 20/ 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedena, že po vyčerpání z používání zařízení není třeba likvidovat společně s jinými komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolovaném způsobu zbavování se odpadu od jiných druhů odpadu a zodpovědný je recyklaci, čímž podporíte pravi opakovaného využití materiálních zdrojů. Uživatel domácnosti je zodpovědný za odevzdání recyklace tohoto výrobku ve sportovském místu obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jinými komerčním odpadem.

Společnost GARETT SPOLKA Z O.O. Oznamuje, že zařízení splňuje základní požadavky a jiná příslušná ustanovení směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce pod adresou www.garett.eu.

Navštivte nás:

Kontaktní údaje společnosti R.M.A. sro:
www.garett.eu
www.rma-sro.sk

+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Online na klientský formulář:
https://www.rmasaleuplcz/order/garett/

V případě jakýchkoliv potíž s používání nebo technických záležitostí prosím obraťte na naši internetových stránkách nebo kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky nebo kontaktujte technickou podporu garettsupport@ulp.cz

Pro hodinek zařízení se vyše popsané funkce aplikace Garett Tracker mahou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení garettsupport@ulp.cz

V případě jakýchkoliv potíž s používání nebo technických záležitostí prosím obraťte na naši internetových stránkách nebo kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky nebo kontaktujte technickou podporu garettsupport@ulp.cz