Výrobník kornoutků HA 3833



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny pro vaflovače a toustovače na sendviče

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



VAROVÁNÍ: Horký povrch! Riziko popálenin!

Během provozu i po něm může být teplota přístupných povrchů

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pouze pro toustovače na sendviče

Chléb se může spálit. Proto by tento spotřebič neměl být používán v blízkosti ani pod závěsy a jinými hořlavými materiály.

- Zařízení nesmí být ovládáno pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
  - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách ;
  - Typu prostředí bed and breakfast.

  Není určen k použití v zemědělských domech ani klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě ho odpojte.
- Umístěte spotřebič na rovný, teplu odolný povrch. U citlivých povrchů umístit pod ní byla tepelně odolná deska.
- Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko nebo pod závěsy, či jiné hořlavé materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypnite. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symboly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:

⚠ UPOZORNĚNÍ:
To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně , kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.

Varování pro používání spotřebiče

⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!
Dávejte pozor, aby během pečení a při otevírání pečicích ploch unikala pára.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Pozor, rostoucí horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič blízko závěsů nebo jiných hořlavých materiálů! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!

Uvedení zařízení do provozu

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typové desce.
2. Rozviňte kabel z hlavní sítě úplně.

Nepřilnavý povlak

Než připravíte první zmrzlinové kornety ke konzumaci :

1. Očistěte obal a povrch pečidla vlhkým hadříkem .
2. Před prvním použitím lehce natřete povrch pečicím olejem.
3. Spotřebič provozujte se zavřenými plochami na pečení přibližně 10 minut (viz "Používání spotřebiče").
   - Mírný kouř a zápach jsou během této doby normální . Zajistěte dostatečné větrání.
   - První vafle nejezte!
4. Odpojte spotřebič od sítě a nechte ho vychladnout .
5. Až spotřebič vychladne, otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Poznámky k použití

- Během zahřívání nechte pečicí plochy zavřené .
- Když je fáze ohřevu dokončena, zelená kontrolní lampa zhasne.
- Červená kontrolní lampa zůstává zapnutá, dokud je síťová zástrčka zapojená do zásuvky.
- Zelená kontrolka se během pečení zapíná a vypíná. To naznačuje, že spotřebič se zahřívá, aby udržel teplotu pečení.
- Pečicí plochy by měly být během přestávek na pečení vždy zavřené.

Použití spotřebiče

1. Zapojte síťovou zástrčku do správně nainstalované uzemněné zásuvky . Kontrolka se rozsvítí červeně.
2. Nastavte ovládání teploty na MAX, aby se spotřebič ohřál.

3. Otevřete víko a nalijte přibližně 2-3 lžíce těsta do středu pečicí plochy.
   - Pro rovnoměrné vafle můžete těsto trochu rozetřít. Nalijte jen tolik těsta, aby pokrylo spodní plochu pečení.
   - Proces plnění by měl být rychlý, jinak se vafle rovnoměrně nezhnědnou.
4. Použijte kliku k jemnému zavření víka. Na chvíli podrž víko dole .
5. Pomocí ovládacího knoflíku nastavíte požadovanou temperu pečení .
   - Proces pečení trvá přibližně 2-3 minuty. To se může lišit v závislosti na konzistenci těsta.
   - Pokud jsou vafle příliš tmavé, otočte ovládací knoflík na nižší nastavení.
6. Hotové vafle odstraňte dřevěnou vidličkou nebo podobně.
   - Špičaté nebo řezné předměty mohou poškodit povrch pečicích ploch.
7. Položte hotové vafle například na servírovací tác nebo talíř .
   - Pokud chcete vaflím dát speciální tvar, musíte to udělat, dokud je vafle ještě teplá! Přečtěte si další kapitolu "Tvarování pečiva".
8. Pokud je to nutné, po každém pečení znovu lehce namažte pečící plochy.

Tvarování pečiva

- Přiložený kornout můžete použít k tvarování zmrzlinových vafli:
  - K tomu vrolujte kornout do těsta.
- Máte následující možnosti pro kornety různého tvaru:
  - Kornety ve tvaru trubice můžete vyrobit rychlým otočením horkého těsta kolem kulaté rukojeti míchací lžíce.
  - Kornety ve tvaru kužele můžete vyrobit tak, že horký kornet zasuneš do nádoby ve tvaru šálku.
  - Kornety ve tvaru misky se získávají zasunutím horkého kornetu do dezertní misky.

Kornet se tvaruje, tvrdne a po vychladnutí se drobi.

Ukončení provozu

Pokud chcete zastavit nebo přerušit provoz, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Červená kontrolka zhasne.

Tipy na recepty

Zmrzlinové kornety

35 g margarínu nebo
másla, 70 g moučného
cukru
125 ml mléka
90 g mouky
1/2 lžičky vanilkového cukru

- Margarín / máslo našlehejte, dokud nebude lehký a nadýchaný.
- Postupně vmíšejte moučkový cukr a mléko.
- Přidejte vanilkový cukr a mouku.
- Vše promíchejte do hladkého těsta.
- Těsto rozetřete na pečicí plochu stolní lžící nebo naběračkou.

Východofríští korneti

Těsto promíchejte přibližně 2 hodiny před pečením.

250 g margarínu nebo
másla, 500 g cukru
500 g mouky
3 vejce
2 sáčky vanilkového cukru

- Margarín/máslo, cukr a vejce šlehejte do pěny.
- Postupně vmíchat mouku.
- Ředěte vlažnou vodou.
- Vše promíchejte do hladkého těsta.

Cinnamon Cornets

125 g margarínu nebo
másla, 250 g cukru
200 g mouky
4-5 vajec
1 lžička rumu
1 lžička skořice
1 špetka soli

- Margarín/máslo, cukr a vejce šlehejte do pěny.
- Postupně vmíchat ostatní ingredience.
- Vše promíchejte do hladkého těsta.

Další recepty najdete v kuchařkách nebo na internetu . Můžete také použít směsi na pečení.

Čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič vždy odpojte od sítě před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

• Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to způsobit elec-Tric šok nebo oheň.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Povrchy pečení

- Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pečicí plochy umyjte měkkou houbičkou a mýdlovou vodou, otřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem. Po uschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu kuchyňského oleje .

Bydlení

Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout .
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Červená kontrolka se nesvítí.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení .	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zapojte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.
Spotřebič se nepeče.	Regulace teploty je nastavena na **MIN**.	Nastavte ovládání teploty na vyšší nastavení.
Vafle hnědnou jinak.	Víčko nesedí správně, protože bylo nalito příliš málo těsta.	Správně odměřte a rozdeřte množství těsta.
Těsto přetéklo.	Nalil jsi tam příliš mnoho těsta.	
Vafle jsou už příliš lehké.	Nastavená teplota je příliš nízká.	Zvolte vyšší nastavení ovládání.
Vafle jsou už příliš tmavé.	Nastavená teplota je příliš vysoká.	Zvolte nižší nastavení ovládání.

Technická data

Model: ..... HA 3833
Síla Dodávka: ..... 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Síla Spotřeba: ..... 1200 W
Spotřeba energie v režimu vypnutí: ..... ≤0.3 W
Ochranná třída: I
Čistá hmotnost: ..... přibližně 1,3 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajistila jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.