UNIVERZÁLNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Kindle – modelová řada 2026 | Český průvodce nastavením, čtením a používáním

Určeno pro: Kindle (2026), Kindle Aluminum, Paperwhite, Paperwhite Signature Edition, Colorsoft, Colorsoft Signature Edition a zařízení Kindle Scribe nové generace včetně variant Amazon Kids.

Tento návod sjednocuje běžné postupy napříč modely. Vzhled nabídky a dostupnost funkcí se mohou lišit podle modelu, verze systému, regionu a účtu Amazon. Pokud se popisovaná položka na vašem zařízení nezobrazuje, daná funkce nemusí být podporována.

---

1. Seznámení se zařízením

Kindle je elektronická čtečka knih s displejem E Ink. Displej je navržen tak, aby připomínal papír a byl dobře čitelný i při delším čtení. Obraz se obnovuje pomaleji než na běžném telefonu či tabletu; při překreslení stránky může být viditelné krátké bliknutí.

Základní prvky

- **Dotykový displej:** slouží k otevírání knih, pohybu v nabídce, otáčení stránek a zadávání textu.
- **Vypínač:** obvykle na spodní nebo horní hraně podle modelu; krátkým stisknutím může zařízení uspat/probudit, delším stiskem zobrazit nabídku napájení.
- **USB-C konektor:** nabíjení a u podporovaných postupů přenos souborů přes počítač.
- **Přední osvětlení:** u vybavených modelů lze nastavit jas; vybrané modely mají také teplé světlo.
- **Stylus:** u Kindle Scribe slouží k psaní, kreslení a anotování podporovaného obsahu.

Rozdíly mezi modely

- **Kindle:** kompaktní základní čtečka pro běžné čtení.
- **Kindle Aluminum:** prémiové provedení; konkrétní funkce a úložiště se řídí konfigurací.
- **Paperwhite:** větší displej, voděodolnost a teplé osvětlení u příslušných verzí.
- **Signature Edition:** rozšířená výbava; některé varianty mají větší úložiště, automatické nastavení osvětlení nebo možnost bezdrátového nabíjení / nabíjecího stojánku.
- **Colorsoft:** barevný displej vhodný pro obálky, ilustrace, komiksy a další barevný obsah.
- **Scribe:** větší pracovní plocha pro čtení, psaní poznámek a práci se stylusem; funkce se liší podle konkrétní verze.

2. První spuštění

1. Nabijte čtečku, pokud je baterie vybitá. Použijte USB-C kabel a vhodný napájecí adaptér.
2. Zapněte Kindle stisknutím vypínače.
3. Vyberte jazyk zařízení, pokud je tato volba při prvním spuštění nabídnuta. Česká lokalizace rozhraní nemusí být u všech verzí dostupná.
4. Připojte se k Wi-Fi: vyberte svou síť, zadejte heslo a potvrďte připojení.

5. Přihlaste se k účtu Amazon. Pokud Kindle kupujete jako dárek, registrujte jej na účet budoucího uživatele.
6. Dokončete případné další kroky průvodce, například nastavení profilu, dětského režimu nebo doporučení.

Registrace a účet Amazon

Registrace propojí zařízení s knihovnou Kindle, nákupy, synchronizací a dalšími službami. Pokud Kindle není registrován, některé funkce mohou být omezené. Registraci lze obvykle dokončit přímo na čtečce nebo přes postup zobrazený na obrazovce.

Připojení k Wi-Fi později

1. Otevřete rychlé nastavení přejetím prstem dolů z horní části obrazovky.
2. Vyberte nastavení Wi-Fi / Wireless.
3. Zvolte síť a zadejte heslo.
4. Po připojení se Kindle může synchronizovat a stahovat aktualizace.

3. Ovládání a orientace v nabídce

Kindle ovládáte především dotykem. Základní rozhraní tvoří knihovna, domovská obrazovka, vyhledávání a rychlá nastavení. Rozložení se může měnit s aktualizacemi systému.

Základní dotyková gesta

- **Ťuknutí na knihu:** otevře titul.
- **Ťuknutí na okraj stránky nebo přejetí prstem:** posun na další či předchozí stránku.
- **Ťuknutí do středu otevřené knihy:** zobrazí nabídku čtení a ovládací prvky.
- **Přejetí shora dolů:** otevře rychlé nastavení.
- **Podržení slova:** označení slova, výběr, slovník nebo další akce.
- **Podržení a tažení:** rozšíření označení textu nebo přesun vybraných prvků, pokud je podporováno.

Uspání a vypnutí

Krátký stisk vypínače zpravidla uspí nebo probudí zařízení. Kindle při nečinnosti obvykle přechází do úsporného režimu automaticky. Pokud potřebujete zařízení úplně vypnout, otevřete nabídku napájení, pokud ji daný model nabízí, a vyberte vypnutí.

4. Knihovna, nákup a stahování knih

Knihovna

Knihovna zobrazuje knihy a další obsah spojený s účtem Amazon nebo uložený v zařízení. Podle nastavení lze přepínat mezi zobrazením všech titulů a obsahu staženého do zařízení, vyhledávat, řadit a filtrovat.

Stažení knihy

1. Připojte Kindle k Wi-Fi.
2. Otevřete knihovnu a vyhledejte požadovaný titul.
3. Vyberte knihu, která ještě není stažena do zařízení.
4. Po dokončení stahování titul otevřete.

Nákup knih

Knihy lze zakoupit v obchodě Kindle přes podporované rozhraní nebo web Amazon. Dostupnost obchodu, katalogu, jazyků a plateb závisí na regionu a účtu. Zakoupený titul se po synchronizaci obvykle objeví v knihovně.

Synchronizace

Synchronizace může přenášet pozici čtení, poznámky, označení a další informace mezi kompatibilními zařízeními a aplikacemi Kindle. Pro synchronizaci je potřeba internetové připojení a přihlášení ke stejnému účtu.

5. Čtení a přizpůsobení stránky

Otáčení stránek

Při čtení klepněte na pravou část obrazovky nebo přejeďte prstem směrem k další stránce. Pro návrat použijte levou část displeje nebo opačné gesto. Přesné chování může záviset na nastavení dotykového ovládání.

Velikost a typ písma

1. Otevřete knihu a klepněte do středu obrazovky.
2. Otevřete nabídku Aa / nastavení čtení.
3. Upravte velikost písma, řez písma, tučnost, řádkování, okraje a další dostupné parametry.
4. Po úpravě zavřete nabídku a pokračujte ve čtení.

Jas a teplota světla

U modelů s předním osvětlením upravte jas v rychlém nastavení nebo v nabídce čtení. Vybrané modely umožňují změnit teplotu světla od chladnější bílé po teplejší odstín. Automatické nastavení osvětlení je dostupné jen u některých variant.

Orientace displeje

Pokud zařízení podporuje změnu orientace, lze v nastavení čtení nebo nabídce displeje přepnout mezi výškou a šířkou. Některé knihy či formáty mohou orientaci omezovat.

Tmavý režim

Na podporovaných modelech lze přepnout tmavý režim, který zobrazí tmavé pozadí a světlý text. Dostupnost a umístění přepínače se může lišit.

6. Slovník, překlad, zvýraznění a poznámky

Vyhledání významu slova

1. Podržte prst na slove v textu.
2. Upravte výběr, pokud je potřeba.
3. V zobrazené nabídce vyberte slovník, překlad nebo vyhledávání, pokud jsou dostupné.
4. Pro zavření okna klepněte mimo něj nebo použite tlačítko zpět.

Slovníky a překlady vyžadují příslušný obsah nebo připojení k internetu. Dostupnost jazyků se liší.

Zvýraznění textu

Podržte prst na začátku textu, upravte výběr pomocí značek a zvolte zvýraznění. Podle knihy a softwaru lze vybírat různé barvy zvýraznění.

Poznámky

Při označení textu lze u podporovaných titulů přidat poznámku. Poznámky a zvýraznění jsou ukládány k obsahu a mohou být synchronizovány s účtem.

Záložka

Klepnutím do nabídky čtení lze u podporovaných knih přidat záložku nebo zobrazit uložené záložky. Kindle si obvykle pamatuje poslední čtenou pozici automaticky.

7. Barevný obsah – Kindle Colorsoft

Barevné modely zobrazují podporované ilustrace, obálky, grafy, komiksy a další obsah v barvě. Barevný E Ink se chová jinak než LCD nebo OLED: barvy mohou být méně syté a při změně stránky může docházet k překreslení.

- Barevné zobrazení je dostupné pouze u modelů Colorsoft.
- Barvy a jejich podání závisí na typu obsahu, nastavení a technologii displeje.
- Černobílé knihy lze číst stejně jako na běžném Kindle.
- Podporované barevné zvýraznění může pomoci při studiu nebo organizaci poznámek.

8. Kindle Scribe – psaní a práce se stylusem

Kindle Scribe je kromě čtečky také zařízení pro ruční poznámky. Funkce se liší podle generace a verze softwaru.

Základní práce se stylusem

- Používejte stylus dodávaný nebo kompatibilní s konkrétním modelem.
- V poznámkovém bloku vytvořte nový zápis a vyberte nástroj, například pero, zvýrazňovač nebo gumu.
- Podle možností zařízení upravte tloušťku a typ nástroje.
- Poznámky ukládejte a synchronizujte podle pokynů na displeji.

Poznámky v knihách a dokumentech

U podporovaných knih a dokumentů lze vkládat ruční poznámky nebo anotace. Možnosti závisí na formátu souboru a konkrétní funkci. Některé dokumenty umožňují přímé psaní, jiné podporují pouze textové poznámky či zvýraznění.

Poznámkové bloky

Poznámkové bloky mohou obsahovat stránky s ručním zápisem, náčrtky a dalšími nástroji. Dostupné šablony a funkce se mohou lišit.

Připojení k cloudovým službám

Některé generace Scribe podporují propojení s cloudovými službami nebo aplikacemi. Nastavení a dostupnost se mohou měnit; postupujte podle nabídky připojení na zařízení.

9. Posílání vlastních knih a dokumentů do Kindle

Vlastní dokumenty lze do Kindle přidávat několika způsoby. Podporované formáty a možnosti převodu se mohou měnit.

Send to Kindle

Služba Send to Kindle umožňuje posílat dokumenty do knihovny Kindle přes web, aplikaci nebo jiné podporované způsoby. Po odeslání se dokument může objevit v knihovně po připojení čtečky k Wi-Fi.

Přenos přes USB

1. Připojte Kindle k počítači USB-C kabelem podporujícím přenos dat.
2. Po rozpoznání zařízení otevřete jeho úložiště v počítači.
3. Zkopírujte kompatibilní soubor do příslušného úložiště zařízení.
4. Bezpečně odeberte zařízení a počkejte, až se soubor zobrazí v knihovně.

Ne každý USB kabel umožňuje přenos dat – některé kabely slouží pouze k nabíjení.

Formáty

Podpora formátů se liší podle způsobu přenosu, softwaru a modelu. Dokumenty lze v některých případech převést do formátu vhodného pro Kindle. Pokud soubor nejde otevřít, zkuste jej odeslat přes Send to Kindle nebo převést do podporovaného formátu.

10. Amazon Kids a dětské profily

Modely a balíčky Amazon Kids mohou nabízet dětské prostředí, rodičovské nastavení a předplatné Amazon Kids+ podle konkrétní nabídky. Zkontrolujte, zda je dětský profil aktivní a zda jsou nastaveny vhodné limity.

- Vytvořte nebo vyberte dětský profil podle průvodce.
- Nastavte dostupný obsah a případná omezení.
- Ověřte, zda je dítěti dostupná požadovaná knihovna.
- Při používání rodičovského nastavení mějte na paměti, že nabídka a názvy položek se mohou lišit podle regionu.

11. Připojení Bluetooth a přístupnost

Podporované modely mohou umožnit připojení Bluetooth zařízení, například sluchátek, a využití funkcí přístupnosti.

VoiceView

VoiceView je čtečka obrazovky, která může pomocí hlasového výstupu popisovat prvky rozhraní. Dostupnost vyžaduje podporovaný model a obvykle Bluetooth audio zařízení.

Bluetooth

1. Otevřete rychlé nastavení nebo nastavení zařízení.
2. Najděte Bluetooth / zařízení Bluetooth.
3. Zapněte Bluetooth a přepněte příslušenství do párovacího režimu.
4. Vyberte zařízení ze seznamu a dokončete párování.

12. Webový prohlížeč a další funkce

Některé Kindle obsahují experimentální nebo omezené funkce, například webový prohlížeč. Tyto funkce nemusí být dostupné na všech modelech, mohou mít omezenou podporu webových stránek a jejich umístění v nabídce se může měnit.

Kindle je primárně určen ke čtení. Webové stránky s animacemi, videem nebo složitým rozhraním mohou být pomalé nebo se nemusí zobrazit správně.

13. Baterie, nabíjení a péče

Nabíjení

- Používejte kvalitní USB-C kabel a kompatibilní napájecí adaptér.
- Nabíjení je možné z USB portu počítače nebo vhodného síťového adaptéru.
- Pokud zařízení při připojení nereaguje, zkontrolujte kabel, adaptér a konektor.
- Bezdrátové nabíjení nebo nabíjecí stojánek jsou dostupné pouze u vybraných variant.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Vypněte Wi-Fi, pokud ji právě nepotřebujete.
- Snižte jas osvětlení na komfortní minimum.
- Omezte používání funkcí, které vyžadují bezdrátové připojení.
- Zařízení uchovávejte mimo extrémní teploty.

Čištění a ochrana

Displej čistěte jemným, suchým hadříkem bez abrazivních prostředků. Chraňte zařízení před pádem, tlakem, ostrými předměty a extrémním teplem. Voděodolnost mají pouze konkrétní modely; ověřte si ji podle přesného označení svého zařízení. Voděodolnost neznamená odolnost proti všem kapalinám, chemikáliím nebo dlouhodobému poškození.

Voděodolnost

Pokud je váš Kindle označen jako voděodolný, dodržujte podmínky výrobce. Po kontaktu s vodou zařízení osušte a před nabíjením se ujistěte, že konektor je suchý. Nikdy nenabíjejte mokré zařízení.

14. Aktualizace softwaru

Kindle může stahovat a instalovat aktualizace automaticky při připojení k Wi-Fi. Aktualizace mohou přinést opravy, nové funkce a zlepšení stability.

1. Připojte Kindle k Wi-Fi a nechte jej chvíli připojený.
2. Zkontrolujte nabídku Nastavení a případnou položku Aktualizace zařízení.
3. Pokud se aktualizace nabízí, postupujte podle instrukcí na displeji.
4. Během instalace zařízení nevypínejte a neodpojujte od napájení, pokud je to doporučeno.

Manuální instalace aktualizace je možná u některých modelů, ale je nutné stáhnout správný soubor pro přesné zařízení a generaci.

15. Řešení nejčastějších problémů

Kindle nereaguje

- Připojte zařízení k nabíječce a nechte jej nabíjet.
- Zkuste dlouhý stisk vypínače podle pokynů výrobce pro restart.
- Pokud se zařízení stále neprobudí, vyzkoušejte jiný kabel a adaptér.

Kindle se nepřipojí k Wi-Fi

- Ověřte, zda správně zadáváte heslo.
- Restartujte router a Kindle.
- Zkuste jinou Wi-Fi síť.
- Zkontrolujte, zda síť nevyžaduje zvláštní přihlášení nebo nastavení.

Kniha se nezobrazuje

- Ověřte, zda je Kindle připojen k internetu.
- Spusťte synchronizaci.
- Zkontrolujte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Amazon.
- Podívejte se, zda kniha není skrytá ve filtru nebo pouze v cloudové knihovně.

Stránky se překreslují pomalu nebo blikají

E Ink používá odlišný způsob zobrazování než mobilní displeje. Občasné bliknutí nebo překreslení stránky je normální. Pokud se obraz zasekne, zkuste zařízení restartovat.

Nedostatek místa

Odstraňte stažené knihy nebo dokumenty, které již nepotřebujete. Obsah uložený v cloudové knihovně může být možné znovu stáhnout. Před odstraněním vlastních dokumentů si ověřte, zda máte jejich kopii.

Kindle se nenabíjí

- Vyzkoušejte jiný USB-C kabel a adaptér.
- Zkontrolujte konektor, zda v něm nejsou nečistoty nebo poškození.
- Pokud zařízení bylo v kontaktu s vodou, nenabíjejte jej, dokud není zcela suché.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu Amazon.

16. Resetování zařízení

Restart a obnovení továrního nastavení jsou rozdílné postupy. Restart řeší dočasné problémy a obvykle nemaže obsah ani nastavení. Obnovení továrního nastavení odstraní registraci a lokální data; obsah spojený s účtem může být po opětovné registraci znovu dostupný.

Obnovení továrního nastavení provádějte až po záloze vlastních souborů a poznámek, které nechcete ztratit.

1. Otevřete Nastavení zařízení.
2. Najděte nabídku možností zařízení / Device Options.
3. Vyberte reset nebo obnovení továrního nastavení, pokud je tato možnost dostupná.
4. Potvrďte akci a po restartu zařízení znovu proveďte prvotní nastavení.

17. Stručný přehled modelových rozdílů

Řada / varianta	Typické odlišnosti
Kindle (2026)	Kompaktní černobílá čtečka; základní funkce čtení.
Kindle Aluminum	Prémiové provedení; specifické konfigurace úložiště a výbavy.
Paperwhite	Větší displej, přední osvětlení s teplým odstínem u modelů s touto funkcí, voděodolnost u uvedených verzí.
Paperwhite Signature	Rozšířená výbava; může zahrnovat automatické osvětlení, vyšší úložiště a nabíjecí doplňky.
Colorsoft	Barevný E Ink displej; barevný obsah a zvýraznění u podporovaných funkcí.
Colorsoft Signature	Rozšířená výbava Colorsoft; specifické funkce závisí na variantě.
Scribe Colorsoft	Velká pracovní plocha, barevný displej a stylus pro psaní/anotace.
Scribe 3. generace	Velký displej a stylus pro čtení a ruční poznámky.
Scribe bez předního světla	Scribe s odlišnou konfigurací displeje / osvětlení; ověřte výbavu konkrétní varianty.
Amazon Kids	Dětské prostředí, rodičovské funkce a případné Kids+ podle balíčku.

18. Praktické tipy

- Pro pohodlné čtení nastavte velikost písma tak, abyste nemuseli namáhat oči.
- Večer zkuste teplejší odstín osvětlení, pokud jej váš model podporuje.
- Knihy a dokumenty si organizujte pomocí kolekcí, pokud tuto funkci používáte.
- Před cestou stáhněte knihy do zařízení a případně vypněte Wi-Fi.
- U Scribe pravidelně synchronizujte poznámky, zejména pokud je používáte pracovně nebo studijně.
- U barevných modelů si pro ilustrace, komiksy a grafy vyzkoušejte nastavení zobrazení a barevného zvýraznění.

19. Důležité upozornění

Tento manuál je nezávislý, univerzální český průvodce vytvořený pro modelovou řadu Kindle 2026. Není oficiálním dokumentem Amazonu. Názvy položek, dostupnost funkcí, podporované formáty, možnosti přístupnosti, dětské služby a nastavení se mohou měnit podle modelu, verze softwaru, regionu a účtu. V případě odlišností se řiďte pokyny zobrazenými přímo na zařízení a oficiální podporou Amazon.

Informace o modelové řadě a jejím členění byly ověřeny podle aktuální stránky Amazonu s uživatelskými příručkami a identifikací Kindle. Dokument je určen jako obecný návod pro zákazníky, nikoliv jako náhrada bezpečnostních a regulatorních pokynů konkrétního produktu.