Důležité Upozornění

Nejedná se o záruku na provoz a výkon periferií od jiných výrobců. Nepřejímáme žádnou odpovědnost ani poškození, které může vzniknout provozem a/nebo používáním periferního zařízení od tohoto jiného výrobce.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiná taková práva k tomuto obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby vaše používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými zákony o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech nebo se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

Všechna práva vyhrazena.



Tento symbol označuje, že produkt obsahuje důležité dokumenty týkající se obsluhy a údržby.



Produkt třídy II: Tento symbol označuje, že bezpečnostní připojení k elektrické zemi (uzemnění) není vyžadováno. Pokud tento symbol není na produktu se síťovým kabelem, produkt MUSÍ mít spolehlivé připojení k ochranné zemi (uzemnění).



Střídavé napětí (AC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.



Stejnosměrné napětí (DC): Jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.

Zamýšlené použití a podmínky prostředí pro toto zařízení

Toto zařízení je navrženo pro zpracování video a audio signálů a je určeno pro použití na stolku v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo prachovou koncentrací. Záruka je platná pouze v případech uznávaných výrobcem.

- Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, kapající vodě nebo stříkající vodě a vyvarujte se umísťování předmětů naplněných kapalinami, jako jsou vázy nebo šálky, na nebo poblíž zařízení.
- Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému kontaktu s klimatizací a držte svíčky nebo jiné otevřené plameny daleko od zařízení za všech okolností.

Pokud je zařízení přemístěno z chladného do teplého prostředí, nechte ho být vypnuté alespoň jednu hodinu, aby se zabránilo kondenzaci. Pokud se používá venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn proti vniku vlhkosti.

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte naši lokální zákaznickou linku.

V případě požáru použijte přednostně sněhový nebo práškový hasicí přístroj (CO_2). Pokud takové hasicí přístroje nejsou přístupné, je nutno před použitím vodního hasícího přístroje či vody nejprve odpojit elektrické napájení. Jinak hrozí možnost vážného úrazu či smrti.

Toto zařízení je klasifikováno jako zařízení třídy A. Provoz v obytných oblastech může způsobit rádiové rušení.
Laserový mini projektor může spadnout a způsobit vážná zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze zabránit přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:
- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem.

- VŽDY používejte nábytek, který je dostatečně pevný na to, aby podepřel laserový mini projektor.

- VŽDY zajistěte, aby laserový mini projektor nepřesahoval okraj podpůrného nábytku.

- VŽDY vzdělávejte děti o nebezpečí lezení na nábytek, aby dosáhly na laserový mini projektor nebo jeho ovládací prvky.

- VŽDY uspořádejte kabely a vodiče připojené k vašemu laserovému mini projektoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, vytáhnout je nebo je chytit.

- NIKDY umisťujte laserový mini projektor na nestabilní místo.

- NIKDY umisťujte laserový mini projektor na vysoký nábytek (například skříňky nebo police) bez zajištění nábytku a projektoru na stabilní podporu.

- NIKDY umisťujte laserový mini projektor na látku nebo jiný materiál, který by mohl sklouznout mezi projektor a podpůrný nábytek.

- NIKDY neumisťujte předměty, které by mohly děti lákat k lezení, jako jsou hračky nebo dálkové ovladače, na vrch laserového mini projektoru nebo jeho podpůrného nábytku.

Pokud uchováváte a přemísťujete svůj stávající laserový mini projektor, je třeba dodržovat stejná opatření.

■ Napájení

Nesprávné napětí může zařízení poškodit. Připojte toto zařízení pouze k napájecímu zdroji s odpovídajícím napětím a frekvencí uvedenými na typovém štítku, pomocí dodaného napájecího kabelu.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Zařízení je pod napětím, i když je v pohotovostním režimu, pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Doporučuje se, aby bylo toto zařízení připojeno na samostatný obvod.

- Nepřetěžujte zásuvky připojením příliš mnoha zařízení do stejné zásuvky. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí zařízení jej nezapínejte dříve než za 5 sekund. Časté přepínání napájení během krátké doby může způsobit poruchu zařízení.

Zástrčka a napájecí kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel veďte tak, aby nebyl zauzlený nebo položený přes ostré hrany, nechodilo se přes něj a aby nebyl vystaven chemikáliím. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Při odpojování vytáhněte nejprve zástrčku, ne kabel připojený přímo do televizoru. Kabel může být při vytahování poškozen a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte zařízení, pokud je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nebo poškozenou elektrickou zásuvku.
- Nepoužívejte žádné napájecí kabely, kromě toho, který je dodán s tímto zařízením.

Větrání vzduchem a vysoké teploty

Nainstalujte zařízení na místo s dostatečným větráním, zajistěte alespoň 20 cm volného prostoru na všech stranách a 20 cm za zařízením pro dostatečnou cirkulaci vzduchu. Nadměrné teplo a nedostatečné větrání může vést k požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických součástí.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Nedávejte na zařízení sušit oblečení apod.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačních otvorů, protože mohou být horké.
- Do ventilačních otvorů zařízení nevkládejte žádné cizí předměty.

Varování před odplyněním

Nový nábytek, koberec, barvy, stavební materiály a elektronika mohou do vzduchu odpařováním vypouštět chemikálie. Po nastavení a prvním zapnutí zařízení si během několika hodin můžete všimnout mírného zápachu. Je to proto, že některé součásti zařízení se poprvé zahřívají. Materiály, které používáme, plně splňují ekologické požadavky a předpisy. Vaše zařízení funguje správně a výpary z odplynění se nakonec sníží.

Dohled

- Nechte děti hrát poblíž zařízení bez dozoru, protože by mohlo spadnout, Může spadnout, být shozen ze stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

Hlasitost

Nadměrně hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyvarujte se extrémní hlasitosti, zejména po dlouhou dobu a při používání sluchátek.
Pokud uslyšíte pískání v uších, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

Bouřky

Vytáhněte napájecí kabel během bouřky. Přepětí způsobené bleskem může poškodit zařízení prostřednictvím elektrického připojení.

Dlouhá absence

Pokud je napájecí zástrčka připojena k živé zásuvce, zařízení bude spotřebovávat energii i v pohotovostním režimu. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte ho od elektrické zásuvky.

Čištění a údržba

POZOR:

Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel.
Čistěte zařízení, obrazovku a dálkový ovladač pomocí měkkého, vlhkého, čistého hadříku, který neobsahuje barviva. Nepoužívejte chemikálie.

- Nevystavujte přístroj působení repelentů, rozpouštědel, ředidel nebo jiných těkavých látek. Může dojít k nevratnému poškození jeho povrchu.
- Nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny přímo na zařízení. Kapalina uvnitř zařízení může způsobit poruchu produktu.
- Zástrčku také pravidelně otírejte suchým hadříkem.

Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadní část zařízení; uvnitř nejsou žádné části, které by uživatel mohl opravit. Veškerou údržbu nechte na kvalifikovaném servisním personálu.

Balení

Uchovávejte materiály proti vlhkosti a plastové sáčky mimo dosah dětí. Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiál proti vlhkosti je při požití škodlivý. Pokud je omylem spolknut, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat tento produkt. Neautorizované úpravy mohou zneplatnit záruku a mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

■ Baterie do dálkového ovládání

- Nesprávná instalace může způsobit výtok baterie, korozi a explozi.
- Nahrazujte pouze stejným typem nebo ekvivalentem.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nespalujte ani nelámejte.
- Baterie zlikvidujte ekologicky.
- Nevystavujte baterie extrémnímu teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

■ Likvidace

Viz. část o recyklaci v této příručce.

■ Laser

Nikdy se nedívejte přímo do čočky, když je zařízení zapnuté, protože laserové světlo může způsobit poškození očí!

- Tento produkt obsahuje laserový modul. Neprovádějte žádné trhání nebo úpravy zařízení, protože to může vést k osobnímu zranění.

RG2	IEC 62471-5: 2015
PRODUKT LASEROVÉ TŘÍDY 1	IEC 60825-1: 2014

Stejně jako u každého jasného světelného zdroje, NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPRSKU

POZOR:

Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než těch, které jsou specifikovány, může vést k nebezpečnému vystavení radiaci.

- Pokud toto zařízení vyžaduje opravu, noste ochranu očí proti laseru s optickou hustotou (OD) 4 nebo vyšší, pokrývající vlnovou délku 458–651 nm.
- Nikdy nepokládejte na toto zařízení nádoby obsahující vodu, jako jsou kosmetika nebo tekuté léky.
- Pokud do zařízení vnikne jakýkoli předmět nebo voda, okamžitě odpojte zařízení a kontaktujte servis Hisense.
- Neumisťujte na toto zařízení žádný vystavený zdroj ohně (např. hořící svíčku). Uchovávejte zařízení dál od vysokých teplot a zdrojů tepla.
- Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření nebo světlu svíček.
- Zajistěte, aby ventilační otvory na obou stranách zařízení nebyly ničím blokovány, aby se předešlo přehřátí.

- Aby se předešlo zkratu nebo poškození, nepoužívejte ostré předměty nebo kovy k dotyku portů nebo jiných otvorů na laserovém mini projektoru.
- Pokud bylo zařízení v teplém prostředí, nechte jakoukoliv nahromaděnou kondenzaci vyprchat před tím, než zařízení zapnete.
- Neumožňujte dětem stát na zařízení nebo na něm lézt.
- Neumisťujte žádné předměty nad nebo před čočku, protože vystavení laserovému světlu může způsobit, že se stanou hořlavými.
- Pravidelně čistěte čočku čistým hadříkem. Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Recyklace/Licence

WEEE (Vyřazená Elektronická Elektrická Zařízení) Evropská Směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Je vaší odpovědností zlikvidovat vaše zařízení tím, že je předáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Odevzdáním do sběru a následnou recyklací vašeho zařízení v době likvidace pomáháte chránit přírodní zdroje a zajistit, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Chcete-li získat další informace o tom, kde můžete recyklovat vaše zařízení, obraťte se na místní městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo na obchod, kde jste produkt zakoupili.

Baterie



V souladu se Směrnicí o Bateriích nesmí být použité baterie likvidovány s komunálním odpadem. Baterie zlikvidujte v určených sběrných nádobách, které naleznete v obchodech.

RoHS (Omezení Nebezpečných Látek) Evropská Směrnice 2011/65/EU



Tato Evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a nebezpečných látek, které je obtížné recyklovat.

To usnadňuje recyklaci EEZ a pomáhá chránit životní prostředí.

Látky v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Ve všech členských státech EU je provoz v pásmu 5150–5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.