ROBOPES
CHYTRÝ MAZLÍČEK
MOBRÝ MAZNÁČIK

CZ/SK

Návod k použití
Návod na použitie

Před použitím si přečtěte návod. Uchovejte návod pro pozdější potřebu.

Pred použitím si prečítajte návod. Uchovajte návod na neskoršiu potrebu.

NABÍJENÍ

Pokyny pro nabíjení:

1.Vypněte vypínač napájení výrobku (OFF): Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecí zásuvky na zadní straně výrobku.
2.Doba nabíjení je přibližně 1,5—2 hodiny. Po úplném nabití baterie včas odpojte nabíječku.

Pokyny pre nabíjanie:

1. Vypnite vypínač napájania výrobku (OFF): Zapojte nabíjací kábel do nabíjacej zásuvky na zadnej strane výrobku.
2. Doba nabíjania je približne 1,5—2 hodiny. Po úplnom nabití batérie včas odpojte nabíjačku.



Pokyny pro instalaci baterie dálkového ovládání.
Pokyny pre inštaláciu batérie diaľkového ovládania.

Otevřete kryt baterií, vložte 2x 1,5V baterie "AA "
a zavřete kryt baterií.
Otvorte kryt batérií, vložte 2x 1,5V batérie "AA"
a zatvorte kryt batérií.

2 x 1.5 V "AA"

Dálkový ovladač používá 2X1,5V "AA 2X1.5V"AA "
nenabíjecí baterie (baterie nejsou součástí dodávky)
Baterie musí být instalovány ve správné polaritě (baterie je třeba zakoupit zvlášť).
Diaľkový ovládač používa 2X1,5V "AA" nenabíjacie batérie (batérie nie sú súčasťou dodávky)
Batérie musia byť inštalované v správnej polarite (batérie je potrebné zakúpiť zvlášť).

Upozornění/Upozornenie

1. Baterie musí být instalována s kladným a záporným pólem, nikoliv obráceně.
2. Staré a nové baterie nelze míchat
3. Nemíchejte různé typy baterií

1.Batéria musí byť inštalovaná s kladným a záporným pólom, nie obrátene.
2. Staré a nové batérie nemožno miešať
3.Nemiešajte rôzne typy batérií

Obsah

1x Pes | 1x Dálkový ovladač Diaľkový ovládač | 1x USB nabíjecí kabel nabíjací kábel | Návod

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FUNKCE
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE FUNKCIE

PES FUNKCE/FUNKCIE

ZAP./VYP.
Po zapnutí pes vydá radostný zvuk a zatancuje.

STAND BY REŽIM
Po 20 vteřinách nečinnosti při zapnutém stavu se ozve signál.
Po 20 sekundách nečinnosti pri zapnutom stave sa ozve signál.

VPŘED/VPRED
Po stlačení povelu vpřed se spustí světelné a zvukové efekty a pes se pohybuje vpřed.
Po stlačení povelu vpred sa spustia svetelné a zvukové efekty a pes sa pohybuje vpred.

CVIČ/CVIČ
Po stlačení tlačítka pes začne cvičit a vydávat zvuk.
Po stlačení tlačidla pes začne cvičiť a vydávať zvuk.

PLAV/PLÁV
Po stlačení tlačítka pes začne plavat a štěkat.
Po stlačení tlačidla pes začne plávať a štekať.

TANEC
Po stlačení tlačítka pes začne tancovat.
Po stlačení tlačidla pes začne tancovať.

SEDNI/SADNI
Po stlačení tlačítka se spustí zvukové a světelné efekty a pes si sedne.
Po stlačení tlačidla sa spustia zvukové a svetelné efekty a pes si sadne.

LEHNI/ĽAHNI
Po stlačení tlačítka se spustí zvukové a světelné efekty a pes si lehne.
Po stlačení tlačidla sa spustia zvukové a svetelné efekty a pes si ľahne.

POZDRAV
Po stlačení tlačítka se spustí zvukové světelné a pohybové efekty na pozdrav.
Po stlačení tlačidla sa spustia zvukové svetelné a pohybové efekty na pozdrav.

KLIKY/KĽUKY
Po stlačení tlačítka pes začne dělat kliky a štěkat.
Po stlačení tlačidla pes začne robiť kľuky a štekať.

MLUV/HOVOR
Po stlačení tlačítka seznámení s robopsem.
Po stlačení tlačidla zoznámenie s robopsom.

HUDBA
Po stlačení tlačítka pes přehraje písničky.
Po stlačení tlačidla pes prehrá pesničky.

PROGRAM
Po stlačení tlačítka můžete naprogramovat akce (vpřed, pozdrav, cvič, plav, tanec, sednout, lehni, kliky, pohádka, hudba, spaní atd. stiskem libovolného tlačítka), po té co je pes naprogramován, stiskněte tlačítko "programování" a spusťte naprogramovanou akci.
Po stlačení tlačidla môžete naprogramovať akcie (vpred, pozdrav, cvič, plav, tanec, sadnúť, ľahni, kľučky, rozprávka, hudba, spanie atď. stlačením ľubovoľného tlačidla), po tom čo je pes naprogramovaný, stlačte tlačidlo "programovanie" a spustite naprogramovanú akciu.

SPÁT/SPAŤ
Po stlačení tlačítka si pes lehne a spustí zvukové a světelné efekty.
Po stlačení tlačidla si pes ľahne a spustí zvukové a svetelné efekty.

STOP
Po stlačení tlačítka zap./vyp. během jakékoli akce, pes okamžitě přestane akci provádět.
Po stlačení tlačidla zap./vyp. počas akejkoľvek akcie, pes okamžite prestane akciu vykonávať.

DOTEK/DOTYK
V zapnutém stavu, pokud není spuštěná žádná funkce, pes reaguje při doteku na čumák.
V zapnutom stave, pokiaľ nie je spustená žiadna funkcia, pes reaguje pri dotyku na ňufák.

DEMONSTRACE AKCÍ / DEMONŠTRÁCIA AKCIÍ

Pro předvedení požadované akce stlačte příslušné tlačítko na ovladači.
Pre predvedenie požadovanej akcie stlačte príslušné tlačidlo na ovládači.

Po stlačení tlačítka se pes postaví do pozoru.
Po stlačení tlačidla sa pes postaví do pozoru.

Po stlačení tlačítka pes předvede stojku.
Po stlačení tlačidla pes predvedie stojku.

Po stlačení tlačítka pes začne dělat kliky a štěkat.
Po stlačení tlačidla pes začne robiť kľuky a štekať.

Po stlačení tlačítka se spustí zvukové a světelné efekty a pes si lehne.
Po stlačení tlačidla sa spustia zvukové a svetelné efekty a pes si ľahne.

Po stlačení tlačítka se spustí zvukové a světelné efekty a pes si sedne.
Po stlačení tlačidla sa spustia zvukové a svetelné efekty a pes si sadne.

Po stlačení povelu vpřed se spustí světelné a zvukové efekty a pes se pohybuje vpřed.
Po stlačení povelu vpred sa spustia svetelné a zvukové efekty a pes sa pohybuje vpred.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Řešení/Riešenie
Žádná odezva Žiadna odozva	Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena a zda je plně nabitá. Skontrolujte, či je batéria správne pripojená a či je plne nabitá.
Dálkové ovládání nefunguje Diaľkové ovládanie nefunguje	Ujistěte se, že dálkový ovladač má funkční baterie. Při používání nemiřte ovladač na přijímač signálu u psa. Silné osvětlení, nebo přímé sluneční světlo může ovlivnit funkci dálkového ovládání. Uistite sa, že diaľkový ovládač má funkčné batérie. Pri používaní nemierte ovládač na prijímač signálu u psa. Silné osvetlenie alebo priame slnečné svetlo môže ovplyvniť funkciu diaľkového ovládania.
Pes nepíní zadaný povel Pes nepíní zadaný povel	Ujistěte se, že je pes plně nabitý, při nedostatečném nabití nemusí fungovat správně. Uistite sa, že je pes plne nabitý, pri nedostatočnom nabití nemusí fungovať správne.

Výrobek na baterie – informace o bližném provozu: Použijte 1x Li-ion baterii 3,7V 500mAH pro psa (je součástí balení) a 2x baterie 1,5V „AA" pro dálkové ovládání. (nejsou součástí balení).
Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přívodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení, baterií: Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz a www.ekobat.cz
Instalace baterií: Odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Výrobok na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 1x Li-ion batériu 3,7V 500mAH pre psa (je súčasťou balenia) a 2x batéria 1,5V „AA" pre diaľkové ovládanie. (nie sú súčasťou balenia). Batériu musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Vybité batérie vyberte z prístroja. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Upozornenie a pokyny pre odkladanie použitých elektrozariadení, batérií: Symbol preškrtnutá podčiarnutá popolnice na produkte alebo balení označuje elektrozariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na batériách, ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré ich obsahujú, vyjadruje, že batéria nepatrí do odpadkového koša, odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.cz a www.ekobat.cz
Inštalácia batérií: Odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavrite krytom a zaskrutkujte.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě ignilitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.
Upozornění: Obalový materiál, jako plastové pásky, sáčky a štítky, není součástí hračky. Prosíme, zlikvidujte je z důvodu bezpečnosti dítěte. Šrouby krytu na zásobníku baterií pevně utáhněte a ujistěte se, že je kryt zásobníku zcela smontovaný. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

ČAS NABÍJENÍ
Plně nabitá nová baterie trvá 60—80 minut a je možné ji používat. Po dobu 60 minut. Některé funkce lze po plném nabití přehrávat pouze 50 minut.

SIGNÁL S NÍZKÝM VÝKONEM
Pokud je hlas psa slabý, světla jsou tlumená nebo některé funkce nefungují, může to být způsobeno tím, že není dostatek energie, vypněte prosím vše a napájení a nabíjejte.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade ignilitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.
Upozornenie: Obalový materiál, ako plastové pásky, vrecká a štítky, nie je súčasťou hračky. Prosíme, zlikvidujte ich z dôvodu bezpečnosti dieťaťa. Skrutky krytu na zásobníku batérií pevne utiahnite a uistite sa, že je kryt zásobníka úplne zmontovaný. Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

ČAS NABÍJANIE
Plne nabitie nový batéria trvá 60—80 minút a je možné ju používať. Po dobu 60 minút. Niektoré funkcie je možné po plnom nabití prehrávať iba 50 minút.

SIGNÁL S NÍZKYM VÝKONOM
Pokiaľ je hlas psa slabý, svetlá sú tlmené alebo niektoré funkcie nefungujú, môže to byť spôsobené tým, že nie je dostatok energie, vypnite prosím všetko napájania a nabíjajte.