FIXED POWERSTATION FOR GARMIN

CZ

ÚŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení bezdrátové nabíjecí stanice FIXED Powerstation pro Garmin. Stanice dokáže nabíjet až 3 zařízení najednou:

1. Hlavní jednotka(nabíjecí přednost a Stanice až 3)
2. Sekundární nabíjecí přednost a výkonem 2W max. Nabíjecí přednost
3. USB-C konektor na zadní stranu
4. Pouzdro pro nabíjecí hodinek Garmin Smart Watch
5. USB-C konektor na zadní stranu
6. Dvojitá LED dioda indikující nabíjení a nabitý stav zařízení

Před použitím si prosíme tento manuál.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Pro zapojení USB-C kabel a druhý konec kabelu zapojte do nabíjecího adaptéru a poté zapojte do zásuvky. Stanice je ON.
2. Nyní můžete hodinky umístit do stanice, tak bude nabíjet. Pokud je nabitá, tak horizontální pozice a nebude se dnout nabíjet. Na nabíjecím pouzdru máme jedinečný zámek v podpůrnou bez nutnosti jakýchkoliv dodatečných nastavení apod.
3. Do USB-C konektoru na vrchu stanice zapojte druhý kabel a druhý konec kabelu zapojte do Macbook/Notebook/Mac/Windows/Linux PC nebo Mobile. Podobně hodinky na nabíjecku, které se nabíjejí přednostně. Pokud je nabíjecí přednost hodinky, tak zapojte USB-C kabel do nabíjecí pouzdro a poté zapojte druhý konec do Macbook/Notebook/Mac/Windows/Linux PC nebo Mobile.

UPOZORNĚNÍ NEBO:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

POUZE ACE LED:

Garmin Vivoactive 3 - LED diody jsou vypnuté
Nabíjejte pouze nabíjecí hodinky Garmin - LED diody pomalu blikají
Nabíjecí hodinky nabíjejte na nabíjecí stanice

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Vstup: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Nabíjecí hodinky Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Sekundární nabíjecí plocha: 5W (MAX)
Nabíjecí plocha pro Garmin Smart Watch: 2.5W
Rozměry: 84 x 52 x 15 mm
Váha: 77 g
Materiál: ABS+PC Firepropuf Material
Frekvence bezdrátového nabíjení: 110kHz-205kHz
Efektivita: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Česká republika

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že si zakúpil bezdrátovú nabíjacie stanicu FIXED Powerstation pre Garmin. Stanica dokáže nabíjať až 3 zariadenia naraz:

1. Hlavný (primárny) nabíjací prístroj a Stanice až 3)
2. Sekundárna nabíjacia stanica s výkonom 2W max. Nabíjacie zariadenie pre nabíjanie
3. USB-C konektor na zadnej strane
4. Puzdro na nabíjanie hodiniek Garmin Smart Watch
5. USB-C konektor na zadnej strane
6. Dvojitá LED dioda indikácia nabíjania a nabitého stavu zariadenia

Pred použitím si prosíme tento manuál.

NÁVOD K POUŽITIU:

1. Na pripojenie USB-C kábel a druhý koniec kábla zapojte do nabíjacieho adaptéra a potom pripojte do zásuvky. Stanica je ON.
2. Teraz môžete hodinky umiestniť do stanice, tak budú nabíjať. Ak je batéria plná, tak horizontálna poloha a nebude sa dnúť nabíjať. Na nabíjacom pouzdre máme jedinečný zámok bez akýchkoľvek ďalších nastavení a podobne.
3. Do USB-C konektora na vrchu stanice zapojte druhý kábel a druhý koniec kábla zapojte do Macbook/Notebook/Mac/Windows/Linux PC alebo Mobile. Podobne hodinky na nabíjačku, ktoré sa nabíjajú prednostne. Ak je nabíjacia prednosť hodinky, tak zapojte USB-C kábel do nabíjacieho puzdro a potom pripojte druhý koniec do Macbook/Notebook/Mac/Windows/Linux PC alebo Mobile.

UPOZORNENIE NEBO:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

POUZE ACE LED:

Garmin Vivoactive 3 - LED diody sú vypnuté
Nabíjajte iba nabíjacie hodinky Garmin - LED diody pomaly blikajú
Nabíjacie hodinky nabíjajte na nabíjacie stanice

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU:

Vstup: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Nabíjacie hodinky Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Sekundárna nabíjacia plocha: 5W (MAX)
Nabíjacia plocha pre hodinky Garmin Smart Watch: 2.5W
Rozmery: 84 x 52 x 15 mm
Hmotnosť: 77 g
Materiál: ABS+PC Ohňovzdorný materiál
Frekvencia bezdrôtového nabíjania: 110 kHz-205 kHz
Efektivita: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Česká republika

EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED Powerstation for Garmin wireless charging station. The station can charge up to 3 devices at once:

1. Main (primary) charging arm with Stanice
2. Secondary charging area with up to 5 W output. Charging area for pairing
3. Charging area for Garmin Smart Watch
4. USB-C connector on the back
5. Pair of LEDs indicating charging Pro and battery status

Read this manual before use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Connect the USB-C cable to the station and plug the other end into the adapter. Charging adapter with approximately 20W power.
2. You can now place your phone in both vertical and horizontal position. Pro charging mode, surfaces and your phone will start charging immediately. On the secondary surface you can place your Garmin Smart Watch and charge it in parallel with your phone. There is a bit of electric shock and/or burns. Do not modify the charging area.
3. Keep the charging station out of the reach of children. Do not use the charging station in a way other than specified in this manual. Please the watch on the charger, which will stop you using the magnet and begin charging.
4. The wireless charging adapter itself can be removed from the station at any time and used with a travel charger, powerbank or other USB-C PD charger. Charging speed is dependent on the charger.

COMPATIBLE WATCHES:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED INDICATION:

Indicating a prepowered no nabíjecie - LED diody pomaly blikajú
Nabíjecie hodinky nabíjajte na nabíjacie stanice

SPECIFICATION PRODUCT:

Vstup: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Nabíjacie hodinky Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Sekundárna nabíjacia plocha: 5W (MAX)
Nabíjacia plocha pre hodinky Garmin Smart Watch: 2.5W
Rozmery: 84 x 52 x 15 mm
Hmotnosť: 77 g
Materiál: ABS+PC Ohňovzdorný materiál
Frekvencia bezdrôtového nabíjania: 110 kHz-205 kHz
Efektivita: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Česká republika

BG

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте безжичната стойка FIXED Powerstation за Garmin. Стойката може да зарежда до 3 устройства:

1. Main (primary) charging arm with Stanice
2. Secondary charging area with up to 5 W output. Charging area for pairing
3. Charging area for Garmin Smart Watch
4. USB-C connector on the back
5. Pair of LEDs indicating charging Pro and battery status

Прочетете ръководството преди употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ:

1. Свържете USB-C кабела към стойката и другия край на кабела в адаптера. Зарядно устройство с приблизителна мощност 20W.
2. Сега можете да поставите телефона си в хоризонтално и вертикално положение. Pro режим на зареждане, повърхности и вашият телефон ще започнат да се зареждат веднъжвъзможно. На вторичната повърхност можете да поставите вашия Garmin Smart Watch и да го зареждате паралелно с вашия телефон. Има леко електрическо напрежение и/или изгаряния. Не модифицирайте зарядната зона.
3. Пазете зарядната станция извън обсега на деца. Не използвайте зарядната станция по начин, различен от посочения в настоящото ръководство. Поставете часовника на зарядното устройство, което ще ви попречи да използвате магнита и да започнете зареждането.
4. Безжичният зарядно устройство може да бъде премахнато от зарядната станция по всяко време и да бъде използвано с пътуващо зарядно устройство, захранване или друго USB-C захранване. Скоростта на зареждане е в зависимост от зарядното устройство.

ПОДДЪРЖАНИ ЧАСОВНИЦИ:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED ИНДИКАЦИЯ:

Индикация за предварително зареждане - светодиодите мигат бавно
Зареждайте часовници на зарядни станции

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТ:

Вход: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Зареждане на часовник Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Зарядна площ за Garmin Smart Watch: 2.5W
Размери: 84 x 52 x 15 mm
Тегло: 77 g
Материал: ABS+PC Огнеустойчив материал
Честота на безжичното зареждане: 110 kHz-205 kHz
Ефективност: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Česká republika

DA

BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt FIXED Powerstation for Garmin trådløse opladningsstation. Stationen kan oplade op til 3 enheder:

1. Hovedopladningsarm (primær) og Stanice
2. Sekundær opladningsområde med op til 5 W output. Opladningsområde til parring
3. Opladningsområde til Garmin Smart Watch
4. USB-C-stik på bagsiden
5. Et par LED'er, der indikerer ladning Pro og batteri (sekundær) opladning som både

Læs denne manual før brug.

BRUGSANVISNINGER:

1. Tilslut USB-C kablet til stationen, og sæt den anden ende af kablet i adapteren. Opladningsadapter med ca. 20W effekt.
2. Du kan nu placere din telefon i både lodret og vandret position. Pro opladningstilstand, og din telefon begynder at oplade med det samme. Du kan placere din Garmin Smart Watch på den sekundære overflade og oplade den samtidig med din telefon. Der er en lille elektrisk chok og/eller forbrændinger. Ændre ikke opladningsområdet.
3. Gem Garmin Smart Watch-opladningsstationen i nærheden af børn. Brug ikke opladningsstationen på en anden måde end den, der er angivet i denne brugervejledning. Sæt uret i opladningsstationen, hvilket vil forhindre dig i at bruge magneten og begynde at oplade.
4. Selve den trådløse opladningsadapter kan fjernes fra stationen til enhver tid og bruges med en rejseoplader, powerbank eller anden USB-C PD-oplader. Opladningshastighed afhænger af opladeren.

KOMPATIBLE URE:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED-INDIKATION:

Indikering af forudopladning - LED'erne blinker langsomt
Oplad dine ure i opladningsstationer

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Input: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Opladning af Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Sekundær opladningsområde: 5W (MAX)
Opladningsområde til Garmin Smart Watch: 2.5W
Dimensioner: 84 x 52 x 15 mm
Vægt: 77 g
Materiale: ABS+PC Ikke-brændbart materiale
Trådløs opladningsfrekvens: 110kHz-205kHz
Effektivitet: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Tjekkiet

DE

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Powerstation für Garmin, eine kabellose Ladestation, entschieden haben. Die Station kann bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden:

1. Hauptladearm (primär) und Stanice
2. Sekundäre Ladebereich mit bis zu 5 W Leistung. Ladeort zum Koppeln
3. Ladebereich für Garmin Smart Watch
4. USB-C-Anschluss auf der Rückseite
5. Ein Paar LEDs zeigt den Ladevorgang Pro und Akkustand an

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch.

ANWEISUNGEN:

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Station und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Ladeadapter. Ladegerät mit ca. 20W Leistung.
2. Sie können Ihr Telefon nun sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position auf die Station legen. Pro Lademodus und Ihr Telefon beginnen sofort mit dem Aufladen. Auf der sekundären Oberfläche können Sie Ihre Garmin Smart Watch platzieren und sie parallel zu Ihrem Telefon aufladen. Es kann zu einem leichten Stromschlag und/oder Verbrennungen kommen. Ändern Sie den Ladebereich nicht.
3. Bewahren Sie die Ladestation nicht, wenn sie nicht benutzt wird, in der Nähe von Kindern auf. Verwenden Sie die Ladestation nicht in einer anderen Weise als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Legen Sie die Uhr in die Ladestation, die Ihnen den Magneten einsetzen und mit dem Aufladen beginnen.
4. Der kabellose Ladeadapter kann jederzeit von der Station entfernt und mit einem Reiseladegerät, Powerbank oder einem anderen USB-C-Ladegerät verwendet werden. Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Ladegerät ab.

KOMPATIBLE UHREN:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED-INDIKATION:

Indikation vorgeladen - LED blinken langsam
Laden Sie Ihre Uhren in Ladestationen auf

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Eingang: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Laden der Garmin Smart Watch: 5W, 10W (MAX)
Ladebereich für Garmin Smart Watch: 2.5W
Abmessungen: 84 x 52 x 15 mm
Gewicht: 77 g
Material: ABS+PC Nichtbrennbares Material
Frequenz der kabellosen Ladung: 110kHz-205kHz
Effektivität: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Prague 4 - Krč
Tschechien

ES

MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir la estación de carga inalámbrica FIXED Powerstation para Garmin. La estación puede cargar hasta 3 dispositivos:

1. Principal/primera carga (primer) con Stanice
2. Área de carga secundaria con hasta 5 W de potencia. Área de carga para emparejamiento
3. Área de carga para el reloj inteligente Garmin
4. Conector USB-C en la parte posterior
5. Par de LED que indican la carga Pro (batería) y el estado de carga

Lea este manual antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Conecte el cable USB-C a la estación y enchufe el otro extremo del cable a un adaptador de carga. Cargador con aproximadamente 20W de potencia.
2. Ya puede colocar su teléfono en posición vertical o horizontal. Pro modo de carga de la estación y su teléfono empezará a cargarse inmediatamente. En la superficie secundaria puede colocar su reloj inteligente Garmin para cargarlo, por ejemplo, mientras carga su teléfono. Hay una ligera descarga eléctrica y/o quemaduras. No modifique el área de alimentación.
3. Mantenga la estación de carga fuera del alcance de los niños. No utilice la estación de carga de otra forma que la indicada en este manual. Coloque el reloj en el cargador, que se encargará de que no pueda usar el imán.
4. El propio adaptador de carga del reloj puede retirarse de la estación en cualquier momento y utilizarse con un cargador de viaje, powerbank u otro cargador USB-C con PD. Cargador, que determina la velocidad de carga.

PRODUCTOS COMPATIBLES:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

INDICACIÓN LED:

Indicación de carga previa - LED parpadean
Cargando zona de carga primaria o secundaria - El LED parpadea lentamente
Detección de objetos extraños en el cargador - El LED parpadea rápidamente
Características de carga no compatibles - El LED parpadea lentamente en rojo
Detección de objetos extraños en el cargador - El LED parpadea rápidamente en rojo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Entrada: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Carga del reloj inteligente Garmin: 5W, 10W (MAX)
Área de carga secundaria: 5W (MAX)
Área de carga para Garmin Smart Watch: 2.5W
Dimensiones: 84 x 52 x 15 mm
Peso: 77 g
Material: ABS+PC Material ignífugo
Frecuencia de carga inalámbrica: 110kHz-205kHz
Eficiencia: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praga 4 - Krč
República Checa

ET

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite FIXED Powerstation for Garmini juhtmevaba laadimisalus. Jaamas saab laadida kuni 3 seadet:

1. Peamine (esmane) laadimisala Stanice
2. Sekundaarne laadimisala kuni 5 W väljundvõimsusega. Laadimisala seadme sidumiseks
3. Garmin Smart Watch laadimisala
4. USB-C pesa tagaküljel
5. Paar LEDid, mis näitavad laadimisala Pro ja aku (sekundaarne) laadimisseisu

Enne kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit.

KASUTUSJUHEND:

1. Ühendage USB-C kaabel jaama ja ühendage teise otsa kaabel laadimisadapteri. Laadimisadapter võimsusega ligikaudu 20 W.
2. Nüüd saate oma telefoni nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Pro laadimisrežiim ja teie telefon hakkab kohe laadima. Sekundaarsel pinnal saate paigutada oma Garmin Smart Watch ja laadida seda samaaegselt teie telefoniga. Esineb kergelt elektrilöök ja/või põletus. Laadimisala muutmine ei ole soovitatav.
3. Hoidke laadimisjaam lastest eemal. Ärge kasutage laadimisjaama muul viisil kui käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Pange kell laadimisjaama, mis takistab teie magneti kasutamist ja laadimise alustamist.
4. Juhtmevaba laadimisadapter saab igal ajal eemaldada jaamast ja kasutada reisilaadijaga, pistikupesa, powerbank jne USB-C PD laadijaga. Laadimiskiirus sõltub laadijast.

ÜHILDUVAD KELLADE:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

INDIKATSIOON LED:

Eelnevalt laadimise indikatsioon - LED-id vilguvad aeglaselt
Laadige oma kellad laadimisjaamades

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

Sisend: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Nutikella laadimine: 5W, 10W (MAX)
Sekundaarne laadimisala: 5W (MAX)
Laadimisala Garmin Smart Watch jaoks: 2.5W (MAX)
Mõõtmed: 84 x 52 x 15 mm
Kaal: 77 g
Materjal: ABS+PC Leegikindlast materjalist
Traadita laadimissagedus: 110kHz-205kHz
Efektiivsus: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Tšehhi Vabariik

FI

KÄYTTÖLÄHKÖRIKKA

Kiitos, että olet ostanut FIXED Powerstation for Garmin -langattomat latausasemat. Asemalle voi ladata jopa kolme laitetta:

1. Tärkeen (ensisijaisen) latausalue, jossa on myös Stanice
2. Toissijaisen latausalue, jossa on enintään 5 W:n lähtöteho. Latausalue laitteen yhdistämiseen
3. Latausalue Garmin Smart Watchille
4. USB-C-liitäntä takana
5. Pari LEDejä, jotka ilmaisevat latauksen Pro (ensisijaisen) ja akun (toissijaisen) latauksen

Luo tämä käyttöohje ennen käyttöä.

KÄYTÖSOHJEET:

1. Liitä USB-C-kaapeli jaamaan ja kytke kaapelin toinen pää FIXED-latausadattimeen. Jonka teho on noin 20 W.
2. Voit nyt asettaa puhelimesi joko pystyssä tai vaakasuorassa. Pro-latausmoodi ja puhelimesi alkaa ladata heti. Toisella pinnalla voit asettaa kellosi, jos haluat ladata sen puhelimesi rinnalla. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun. Älä muokkaa latausalueen.
3. Kytke Garmin Smart Watch -latausasema pois lähettyvilltä lapsilta. Älä käytä latausasemaa muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on ilmoitettu. Aseta kello laturi, jolka rajoittaa kämmä ja aloittaa lataamisen.
4. Langaton latausadapteri voidaan irrottaa latausasemasta milloin tahansa ja käyttää matkalaturi, virtapankki tai muu USB-C PD-laturi. Latausnopeus riippuu laturista.

YHTEENSOPIVAT KELLOT:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED-VALOT:

Ennakkolataus - LED-valot vilkkuvat hitaasti
Lataa kellot latausasemissa

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT:

Sisäänmeno: 5 W/2A (MAX)
Nutikellon lataus: 5W, 10W (MAX)
Toissijaisen latausalue: 5W (MAX)
Garmin Smart Watch -latausalue: 2.5 W (MAX)
Mitat: 84 x 52 x 15 mm
Paino: 77 g
Materiaali: ABS + PC palotur-nallinen materiaali
Langattomen lataustaajuus: 110kHz-205kHz
Tehokkuus: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Prahan 4 - Krč
Tšekin tasavalta

FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté la station de recharge sans fil FIXED Powerstation for Garmin. La station peut charger jusqu'à 3 appareils :

1. Zone de charge principale (primaire) avec Stanice
2. Zone de charge secondaire avec une puissance de 5 W max. Zone de charge appareils sans fil TWS
3. Zone de charge pour la Smart Watch de Garmin
4. Connecteur USB-C à l'arrière
5. Paire de LED indiquant le niveau de charge Pro et de batterie (secondaire)

Lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

MODE D'EMPLOI :

1. Branchez le câble USB-C à la station et branchez l'autre extrémité du câble dans un adaptateur de charge. Chargeur d'environ 20W de puissance.
2. Vous pouvez maintenant placer votre téléphone en position verticale ou horizontale. Pro mode de charge et votre téléphone commence à se charger immédiatement. Sur la surface secondaire, vous pouvez placer un appareil compatible avec le rechargeur et le charger en parallèle avec votre téléphone. Il y a un choc électrique et/ou des brûlures. Ne modifiez pas la zone de charge.
3. Branchez l'adaptateur de charge de la Garmin Smart Watch hors de portée des enfants. Ne pas utiliser le chargeur à d'autres fins que celles décrites dans le manuel. Placez votre montre sur le chargeur, qui vous empêchera de utiliser l'aimant et de commencer la charge.
4. L'adaptateur de charge de la montre ne même pas retirée de la station à tout moment et utilisé avec un chargeur de voyage, un chargeur USB-C PD ou un ordinateur portable qui prend en charge une sortie de charge.

MONTRES COMPATIBLES :

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

INDICATION LED :

Indication de charge préalable - LED clignotent lentement
Chargez vos montres dans les stations de charge

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Entrée : DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Charge de la montre intelligente Garmin : 5W, 10W (MAX)
Zone de charge secondaire : 5W (MAX)
Zone de charge pour la Garmin Smart Watch : 2.5W
Dimensions : 84 x 52 x 15 mm
Poids : 77 g
Matériau : ABS+PC Matériau ignifugeant
Fréquence de charge sans fil : 110kHz-205kHz
Efficacité : ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Prague 4 - Krč
République tchèque

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo na kupnji stanice za bežično punjenje FIXED Powerstation for Garmin. Stanicom možete puniti do 3 uređaja:

1. Glavna (primarna) punjenja za punjenje uređaja i Stanice
2. Sekundarna punjenja za punjenje sa izlaznom snagom od 5 W. Punjenje uređaja za uparivanje
3. Punjenja za punjenje sata Garmin Smart Watch
4. USB-C priključnica na stražnjoj strani
5. Par LED-ova koji označavaju punjenje Pro i baterije (sekundarno) punjenje na dodirnim ploama

Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

1. Priključite USB-C kabel na stanicu, a drugi kraj kabela u adaptera. Punjač s otprilike 20 W snage.
2. Sada možete postaviti telefon na gornju ploštinu, stanica u okomitom i vodoravnom položaju. Pro mod punjenja i vaš telefon počinje se puniti odmah. Na sekundarnoj ploštini možete postaviti vaš pametni sat i puniti ga istovremeno s vašim telefonom. Postoji lagani strujni udar i/ili opekotine. Ne mijenjajte područje punjenja.
3. Držite punjač izvan dohvata djece. Ne koristite punjač na bilo koji drugi način osim onog navedenog u ovom priručniku. Stavite sat na punjač, koji vas sprječava u korištenju magneta i pokretanju punjenja.
4. Bežični adaptera za punjenje se može ukloniti s punjača u bilo kojem trenutku i koristiti s putnim punjačem, izvorom napajanja ili drugim USB-C PD punjačem. Brzina punjenja ovisi o punjaču.

KOMPATIBILNI SATOVI:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED INDIKACIJA:

Indikacija - Punenje prije - brzo sporo
Punite vaše sate u stanicama za punjenje

PRODUKTNI SPECIFIKACIJE:

Ulazna: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Pametni sat Garmin: 5W, 10W (MAX)
Sekundarna ploština: 5W (MAX)
Ploština za Garmin Smart Watch: 2.5 W (MAX)
Dimenzije: 84 x 52 x 15 mm
Masa: 77 g
Materijal: ABS+PC Vatrootporni materijal
Frekvencija bežičnog punjenja: 110 kHz-205 kHz
Učinkovitost: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Češka republika

HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Powerstation for Garmin vezeték nélküli töltőállomást. Az állomás egyszerre akár 3 készüléket is képes tölteni:

1. Fő töltésű(elsődleges)töltőrészek akár 5W-os teljesítménnyel.
2. Másodlagos töltőrészletek legfeljebb 5 W-os teljesítménnyel más eszközök párosítása
3. Garmin Smart Watch töltőrésze
4. USB-C csatlakozó a hátoldalon
5. A töltést jelző LED-ek (Pro és másodlagos töltés)

Használat előtt olvassa el az kezelőszervet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt az állomáshoz, a kábel másik végét a hálózati adapterhez. Az adapter teljesítménye kb. 20W.
2. Most az okostelefonja mind fekvő, mind álló helyzetben van. Az okostelefon és az az állomás megkezdik, helyezte vagy bármilyen mobiltelefon a tetejére.
3. Az szerelő szikrát és/vagy sérülést okozhat. Ne szerelje szét az szerelő szerszámot. Ne szerelje szét az szerelő szerszámot, ha az okostelefon van a tetején.
4. Tartsa a töltőállomás az szerelő szerszámot gyermekek elől. A szerelő szerszámot csak a rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.
5. A vezeték nélküli töltőrészletek: 5 és 10 W-os teljesítmény.
6. A vezeték nélküli töltőrészletek: 5 és 10 W-os teljesítmény.

TÖLTHETŐ ÓRÁK:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED JELZÉS:

Előtöltés jelzése - lassan villogó LED-ek
Az okostelefonok és az okos órák az állomásokon

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ:

Bemenet: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Okos órák töltése: 5W, 10W (MAX)
Szekunder töltőfelület: 5 W (MAX)
Garmin Smart Watch töltőfelület: 2.5 W (MAX)
Méretek: 84 x 52 x 15 mm
Súly: 77 g
Anyag: ABS+PC Firepropuf Material
Frekvencia: 110kHz-205kHz
Hatékonyság: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Prága 4 - Krč
Cseh Köztársaság

LT

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote „Garmin" belaidžio įkrovimo stotelę FIXED Powerstation. Stotelė veikia pagal poreikį ir 3 prietaisus:

1. Pagrindinė (primoji) įkrovimo zona. Kartoja galėti būti keisti iki 5 W.
2. Antrinė (kreivinio ortos kurtos galėti kartoja) kraunamoji zona, kuri gali būti naudojama kaip kraunamoji zona, kuriai reikia arba kitiems prietaisams, pvz., TWS ausinės, žiedai.
3. Garmin Smart Watch uždaro zona
4. USB-C jungtis
5. Pirmoji kraunamoji zona (Pro) ir antrinė (kraunamoji) zona

Prieš naudodami perskaitykite šią instrukciją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Prijunkite USB-C kabelį prie stotelės, o kitą galą prijunkite prie adapterio. Kai tinkamas, tada galite pradėti kraunamoji zona.
2. Dabar galite pastatyti telefoną tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Pro kraunamoji zona ir jūsų telefonas pradės kraunamoji zona. Ant antrinės paviršiaus galite pastatyti „Garmin" laikrodžius ir juos kraunamoji zona kartu su telefonu. Yra nedidelė elektrinė iškrova ir/arba nudegimai. Nemodifikuokite kraunamoji zona.
3. Laikykite „Garmin Smart Watch" užkrovimo stotelės atgal jos stotelės vidoje esančio USB-C jungtimi. Dėl šiokio veikimo galėtų kilti gaisras ir/arba sužeisti. Naudoti tik tam, kam jis skirtas. Naudoti tik pagrindinio kraunamoji zona.
4. Belaidis kraunamoji zona kartu su kraunamoji zona galėti kartoja. Naudoti galėti kartoja kraunamoji zona, garantija nereikia galėti kartoja. Kraunamoji zona galėti kartoja galėti kartoja kraunamoji zona.

PRODUKTŲ ŽIŪNIAI:

Garmin Fenix 5
Garmin Fenix 5 Plus
Garmin Fenix 6
Garmin Fenix 6 Pro
Garmin Fenix 7
Garmin Fenix 7 Pro
Garmin Epix
Garmin Epix Pro
Garmin Venu 2
Garmin Venu 2S
Garmin Venu 3
Garmin Vivoactive 3
Garmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 5

LED INDIKACIJA:

Indikacija - Pamenja (kraus) - kraus diodai
Kraunamoji zona

SPECIFIKACIJOS:

Įvestis: DC 5V/3A, 9V/2A (MAX)
Pagrindinė (kraunamoji zona): 5W (MAX)
Antrinė (kraunamoji zona): 5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W (MAX)
Kraunamoji zona antrinis: 5W (MAX)
Kraunamoji zona Garmin Smart Watch: 2.5 W (MAX)
Matmenys: 84 x 52 x 15 mm
Svoris: 77 g
Medžiaga: ABS+PC Ugniai neatsilaikę Beleidžio (kreivinio ortos) 110 kHz-205 kHz
Efektyvumas: ≥75%

FIXED zone a.s.
Budějovická 19
Praha 4 - Krč
Čekija

LV

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties FIXED Powerstation for Garmin bezvadu uzlādes stacīju. Stacija var uzlādēt līdz 3 ierīcēm vienreizēji:

1. Galvenā (primārā) uzlādes zona ar Stacīju (līdz 5 W)
2. Sekundārā uzlādes zona ar jaudu līdz 5 W. Ierīces savienošanai pārī ar citām ierīcēm, piemēram, TWS austiņām, gredzeniem.
3. Garmin Smart Watch uzlādes zona
4. USB-C savienojuma aizmugurē
5. Pāri LED indikē pašu, kā arī baterijas (sekundārā) uzlādes stāvokli

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

1. Pievienojiet USB-C kabeli ierīcei un otru kabeļa galu ievietojiet adapterī. Ierīces jaudas ir aptuveni 20 W.
2. Tagad varat novietot tālruni gan vertikāli, gan horizontāli. Pro uzlādes režīms un jūsu tālrunis sāks uzlādēties uzreizēji. Otrajā virsmā jūs varat nov