CARNEO

User Manual

Please make a full charge before using it.
APP:GloryFitPro

GTR Outlander HR+

Contents

English 01-08
Slovak 09-16
Deutsch 17-24
Czech 25-32
Hungary 33-40
Romanian 41-47

For instructions in other languages, scan this QR code:
За инструкции на други езици, сканирайте този QR код:
ЩЕ0 отриетеТе инСТРУКЦИИ ЗаДаЖИ МОЗаЖИ, ПРОСКАНИРАЙТЕ ЦЕЙ QR-КОД:
Aby uzyskać instrukcje w innych językach, zeskanuj ten kod QR:
Pro instrukce v jiných jazycích naskenujte tento QR kód:
Za navodila v drugih jezikih skenirajte to kodo QR:
Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, scannez ce code QR :
Per le istruzioni in altre lingue, scansiona questo codice QR:
Para obtener instrucciones en otros idiomas, escanee este código QR:

English

1. Product introduction and button definition



Button①definition:
Power button
Short press: Short press once on the watch face interface to turn off the screen, short press once on the application list interface to return to the watch face interface, short press again to turn off the screen.
Long press for 3 seconds: power on/off, restart, SOS (long press to display the menu selection).
Long press for 8 seconds: force restart the device.
Button ② definition:
Back button/shortcut key:
Short press:
A. Other pages return to the previous level/customize shortcut functions.
B. Short press under the screen off to light up the screen.
C. Pause/continue during exercise.
D. Short press when a call comes in, mute.

Long press for 3 seconds: Turn on the voice assistant/customize the shortcut function.
Supplement: You can choose between the return button/shortcut button. If the shortcut function is not set, short press to return to the previous level, long press the voice assistant, if the shortcut function is set, follow the setting items to implement.
Button ③ definition(sports button):
Short press:
A. Enter the sports mode list.
B. Short press to light up the screen when the screen is off.
C. Long press for 3S during sports; stop and end the sports.
Note:
Water sports refer to water sports such as swimming, diving, rafting, rowing, sailing, etc. In this mode, to prevent accidental touches by water drops, the touch function will be turned off by default during sports, and button operation will be preferred. You can also control it by unlocking the touch function.
Definition of buttons in water sports mode:
Button ①: Short press to unlock the touch function. After unlocking, ifthe interface has been flipped down, you can flip the page up through "button ①".
Button ②: Short press to pause the current sports mode. Short press again to continue the current sports and lock the touch screen.
Button ③: Short press to flip down the page, long press to end the sports mode. (If the exercise time is too short, no data will be recorded. When a pop-up window prompts whether to end, short press "button ③" to continue the exercise. Short press "button ③" to exit the exercise.)

2. Touch screen control definition

Press the dial on the dial interface for 2-3 seconds to switch the dial, swipe left and right to select the dial and click the selected dial.

Swipe down: Swipe down on the dial interface to open the status bar.
Swipe up: Swipe up on the dial interface to enter the card shortcut function.
Swipe left: Swipe left on the dial interface to enter the main menu interface.
Swipe right: Swipe right on the dial interface to enter the notification information interface.

3. Charging



3.1 When the watch prompts that the battery is low, please charge it in time. The charging time is 2-3 hours.
3.2 The watch is magnetically charged. Align the charging contact of the charging cable with the charging port of the watch to charge until the watch screen displays the charging prompt.
3.3 When charging, in order to ensure stable charging, the watch will turn off the screen to charge. Click the button to wake up the watch. When the battery level of the watch is too low, it takes 3-5 minutes to wake up the watch. This is normal. Please wait for 5 minutes before checking the charging status of the watch.
3.4 Please use a charger with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 0.5A-2A or a computer USB port to charge the watch.
3.5 When the watch is not used for a long time, please fully charge it and turn it off for storage. Do not store it for a long time when it is low on power. To avoid damaging the battery due to long-term low power storage.

4. Use of GPS

4.1 In order to get a better experience, please connect to the binding APP when using the GPS function for the first time. Within about 3 minutes after binding, the "GloryFitPro" app will send GPS ephemeris orbit and other data to the watch via Bluetooth in the background. After the ephemeris is successfully sent, the GPS positioning time can be greatly shortened. If it is not sent successfully, the watch will pop up an "AGPS has expired" reminder when you open a sport with GPS function for the first time. AGPS expiration will cause the positioning time to be too long, affecting the positioning experience. You can try to unbind and bind the watch APP again. And wait for 2 minutes before trying to use the GPS function. If APGS is sent successfully, the "AGPS has expired" reminder will not pop up when you open the GPS function for the first time.
4.2 Every morning at 09:00, the "GloryFitPro" app will re-acquire the latest GPS ephemeris data of the day. When the watch is connected to Bluetooth, it will obtain the latest GPS ephemeris data.
4.3 If the GPS positioning time is too long and the GPS track drifts, it is greatly affected by environmental factors. Choosing an open place or away from high-rise buildings will help GPS to quickly locate and reduce track deviation.
4.4 Save the data after the exercise, and the APP will synchronize the exercise data. The exercise track and exercise data can be queried on the APP.

5.GPS User Interface

6. APP connection

Scan the watch QR code or enter the major application markets to download and install the "GloryFitPro" APP. When you open the APP for the first time, a pop-up window will pop up to remind you of the permissions. Please click "Allow" to ensure that the APP can obtain the corresponding permissions.

1. Open the mobile APP to set personal information.
2. Switch to "Device" page and click bind the device
3. Click your device in the scanned device list.
4. Binding completed

During the connection process, there will be a pop-up window prompt to confirm the pairing connection with the watch and mobile phone. Please click to confirm the pairing. After the connection is successful, the call icon and data connection icon in the watch status bar will turn green. Gray means not connected.

BT Call and APP Disconnected
APP Connected
BT Call Disconnected
APP Connected
BT Call Connected

7. APP Unbinding

IOS: Find "Unbind" in the APP "Device" interface and click Unbind to enter the "Settings-Bluetooth" interface of the mobile phone system, click on the right side of the device, and then select "Forget this device" to unbind from the mobile phone system to ensure that it is no longer connected to the mobile phone, otherwise it will not be able to connect again next time.
Android: Find "Unbind" in the APP "Device" interface and click Unbind to disconnect from the mobile phone.

8. Precautions

8.1 Do not charge in the presence of water stains.
8.2 This device is not a medical device, and the data and information provided are for reference only.
8.3 Do not wear it in hot showers or saunas to prevent steam intrusion. If the watch is damaged by water due to non-use according to the instructions, the company will not provide free warranty.
8.4 Do not place the device in direct sunlight, such as car dashboards or windowsills
8.5 Do not place the device near heat sources or exposed fire sources, such as induction cookers, microwave ovens, ovens, water heaters, fires, candles or other places that may produce high temperatures.
8.6 Do not allow children or pets to swallow the device or its accessories to avoid injury or device failure.
8.7 This device is not a toy. Children should use the device under adult supervision.
8.8 This device is equipped with a non-removable built-in battery. Do not replace the battery by yourself.
8.9 If the watch has been in contact with water, please wipe off the water stains on the surface of the watch in time after leaving the water source. If there is too much residual water stains in the speaker cavity and it is not discharged in time, it may affect the sound effect. Please find the speaker outlet and shake out the residual water stains in the cavity in time.

Declaration of conformity:

The company TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jirásková 19, 91702 Trnava declares that the radio equipment type CARNEO GTR Defender HR+ is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full text of the declaration of conformity is available on the website www.carneo.sk

Slovak

1. Predstavenie produktu a definícia tlačidiel



Definícia tlačidla 1 :
Tlačidlo napájania
Krátke stlačenie: Krátke stlačenie jedného tlačidla na rozhraní ciferníka vypne obrazovku, krátke stlačenie jedného tlačidla na rozhraní zoznamu aplikácií sa vráti do rozhrania ciferníka, opätovné krátke stlačenie vypne obrazovku.
Dlhé stlačenie na 3 sekundy: zapnutie/vypnutie, reštart, SOS (dlhé stlačenie zobrazí výber ponuky).
Dlhé stlačenie na 8 sekúnd: vynútený reštart zariadenia.
Definícia tlačidla 2:
Tlačidlo Späťklávesová skratka:
Krátke stlačenie:
A. Ostatné stránky sa vrátia na predchádzajúcu úroveň/prispôsobené funkcie skratiek.
B. Krátke stlačenie pod obrazovkou vypne obrazovku.
C. Pozastavenie/pokračovanie počas cvičenia.
D. Krátke stlačenie pri prichádzajúcom hovore, atď.

Dlhé stlačenie na 3 sekundy: Zapnutie hlasového asistenta/prispôsobenie funkcie skratiek.
Doplnok: Môžete si vybrať medzi tlačidlom návratu/tlačidlom skratiek. Ak funkcia skratiek nie je nastavená, krátkym stlačením sa vrátite na predchádzajúcu úroveň. Dlhé stlačenie pre hlasového asistenta. Ak je funkcia skratiek nastavená, postupujte podľa položiek nastavenia, ktoré chcete implementovať.
Definícia tlačidla 3 (tlačidlo Športu):
Krátke stlačenie:
A. Vstup do zoznamu športových režimov.
B. Krátke stlačenie rozsvieti obrazovku, keď je vypnutá.
C. Dlhé stlačenie na 3 sekundy počas športu; zastavenie a ukončenie športu.
Poznámka:
Vodné športy sa vzťahujú na vodné športy, ako je plávanie, potápanie, rafting, veslovanie, plavanie atď. V tomto režime sa dotyková funkcia počas športu predvolene vypne, aby sa predišlo náhodnému dotyku kvapkami vody a uprednostní sa ovládanie tlačidlami. Môžete ju tiež ovládať odomknutím dotykovej funkcie.
Definícia tlačidiel v režime vodných športov:
Tlačidlo 1: Krátke stlačenie pre odomknutie dotykovej plochy. Po odomknutí, ak bolo rozhranie preklopené nadol, môžete stránku preklopiť napísať pomocou tlačidla "1".
Tlačidlo 2: Krátke stlačenie pre pozastavenie aktuálneho športového režimu. Krátke stlačenie pre pokračovanie v aktuálnom športe a uzamknutie dotykovej obrazovky.
Tlačidlo 3: Krátke stlačenie preklopenia stránky nadol, dlhé stlačenie pre ukončenie športového režimu. (Ak je čas cvičenia príliš krátky, nebudú zaznamenané žiadne údaje. Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete cvičenie ukončiť, krátko stlačte tlačidlo "3" (pre pokračovanie v cvičení. Krátke stlačenie tlačidla "2" pre ukončenie cvičenia.)

Potiahnutie prstom nadol: Potiahnutím prstom nadol po rozhraní ciferníka otvorte rýchlu ponuku.
Potiahnutím prstom nahor: Potiahnutím prstom nahor po rozhraní ciferníka otvorte funkciu skratiek karty.
Potiahnutím prstom doľava: Potiahnutím prstom doľava po rozhraní ciferníka otvorte hlavnú ponuku.
Potiahnutím prstom doprava: Potiahnutím prstom doprava po rozhraní ciferníka otvorte rozhranie s informáciami o upozorneniach.

3. Nabíjanie



3.1 Keď hodinky hlásia, že batéria je takmer vybitá, nabite ju. Doba nabíjania je 2 – 3 hodiny.
3.2 Hodinky sa magneticky nabíjajú. Zarovnajte nabíjací kontakt nabíjacieho kábla s nabíjacím portom hodiniek, kým sa na obrazovke hodiniek nezobrazia informácie o nabíjaní.
3.3 Počas nabíjania sa hodinky vypnú, aby sa zabezpečilo stabilné nabíjanie. Ak chcete hodinky prebudiť, kliknite na tlačovolné tlačidlo. Keď je úroveň nabitia batérie hodiniek príliš nízka, prebudenie hodiniek trvá 3 – 5 minút. Toto je normálna situácia. Pred kontrolou stavu nabitia hodiniek počkajte 5 minút.
3.4 Na nabíjanie hodiniek použite nabíjačku s menovitým výstupným napätím 5 V a menovitým výstupným prúdom 0,5 A – 2 A alebo USB port počítača.
3.5 Ak hodinky nebudete dlhší čas používať, úplne ich nabite a pred ukladaním ich vypnite. Neskladujte ich dlhší čas, keď sú slabo nabité. Predídete tak poškodeniu batérie v dôsledku dlhodobého skladovania s nízkou kapacitou.

4. Používanie GPS

4.1 Pre dosiahnutie lepšieho zážitku sa pri prvom používaní funkcie GPS pripojte k aplikácii. Približne do 3 minút po spárovaní aplikácia „GloryFitPro" odošle efemeridy GPS, orbitu a ďalšie údaje do hodiniek cez Bluetooth na pozadí. Po úspešnom odoslaní efemeridy sa čas určenia polohy GPS môže výrazne skrátiť. Ak sa údaje neodošlú úspešne, hodinky po prvom otvorení hry a funkciou GPS zobrazia pripomienku „AGPS má vypršal čas". Pripojenie AGPS spôsobí, že čas odosielania bude príliš dlhý, čo ovplyvní vaši zážitok z určovania polohy. Môžete skúsiť odpojiť a znova prepojiť aplikáciu hodiniek. Pred použitím funkcie GPS počkajte 2 minúty. Ak sa údaje APGS odošlú úspešne, pripomienka „AGPS má vypršal čas" sa po prvom otvorení funkcie GPS nezobrazí.
4.2 Každé ráno o 9:00 aplikácia „GloryFitPro" znovu získa najnovšie efemeridné údaje GPS dňa. Keď sú hodinky pripojené k rozhraniu Bluetooth, získajú najnovšie efemeridné údaje GPS.
4.3 Ak je čas určovania polohy GPS príliš dlhý alebo trasa GPS kolíše, je výrazne ovplyvnená faktormi prostredia. Výber otvoreného miesta alebo miesta mimo výškových budov pomôže GPS rýchlo lokalizovať trasu a znížiť jej naťahanie.
4.4 Uložte si údaje po cvičení. Aplikácia synchronizuje dátum cvičenia. Trasu cvičenia a údaje o cvičení je možné vyhľadať v aplikácii.

5. Používateľské rozhranie GPS



6. Pripojenie k aplikácii

Naskenujte QR kód hodiniek alebo vyhľadajte aplikáciu GloryFitPro v Google play alebo APPSTORE a nainštalujte ju. Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí kontextové okno s pripomienkou povolení. Kliknite na tlačidlo „Povoliť", aby aplikácia mohla získať príslušné povolenia.

1. Otvorte mobilnú aplikáciu a nastavte osobné údaje.
2. Prepnite na stránku „Zariadenie" a kliknite na pridanie zariadenia.
3. Kliknite na svoje zariadenie v zozname naskenovaných zariadení.
4. Prepojenie dokončené.

Počas procesu pripájania sa zobrazí kontextové okno s výzvou na potvrdenie párovania hodiniek a mobilného telefónu. Kliknutím potvrďte párovanie. Po úspešnom pripojení sa ikona hovoru a ikona dátového pripojenia v stavovom riadku hodiniek zmenia na zeleno. Sivá farba znamená, že hodinky nie sú pripojené.

BT Hovor a APP nepripojené
APP pripojená
BT Hovor - nepripojené
APP pripojená
BT Hovor - pripojené

7. Odpojenie od aplikácie

iOS: V rozhraní aplikácie „Zariadenie" nájdite možnosť „Odpojiť" a kliknutím na možnosť Odpojiť vstúpte do rozhrania „Nastavenia – Bluetooth" systému mobilného telefónu, kliknite na pravú stranu zariadenia a potom vyberte možnosť „Zabudnúť na toto zariadenie", čím sa odpojíte od systému mobilného telefónu.
Android: V rozhraní aplikácie „Zariadenie" nájdite možnosť „Odpojiť" a kliknutím na možnosť odpojiť sa odpojte od mobilného telefónu.

8. Bezpečnostné opatrenia

8.1 Nenabíjajte hodinky v prítomnosti vody.
8.2 Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka a poskytnuté údaje a informácie slúžia len na referenčné účely.
8.3 Nenoste hodinky v horúcej sprche alebo saune, aby ste predišli vniknutiu pary. Ak sú hodinky poškodené vodou v dôsledku nepoužívania podľa pokynov, nie je možné uplatniť záruku na takéto poškodenie.

8.4 Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné svetlo, napríklad na palubné dosky automobilov alebo parapety.
8.5 Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa, ako sú indukčné sporáky, mikrovlnné rúry, rúry, ohrievače vody, ohne, sviečky alebo iné miesta, ktoré môžu produkovať vysoké teploty.
8.6 Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám prehltnúť zariadenie alebo jeho príslušenstvo, aby ste predišli zraneniu alebo poruche zariadenia.
8.7 Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom dospelej osoby. 8.8 Toto zariadenie je vybavené nevyberateľnou vstavanou batériou. Batériu nevymieňajte sami.
8.9 Ak hodinky prišli do kontaktu s vodou, po opustení zdroja vody včas utrite škvrny od vody na povrchu hodiniek. Ak je v dutine reproduktora príliš veľa zvyškovej vody a táto nie je včas odstránená, môže to ovplyvniť kvalitu zvuku reproduktora. Nájdite otvor reproduktora a včas vytraste zvyšnú vodu z otvoru.

Prehlásenie o zhode:

Firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jirásková 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO GTR Defender HR+ je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

Deutsch

1. Produkteinführung und Schaltflächendefinitionen



Tastenbelegung ①:
Power-Taste
Kurz drücken: Drücken Sie einmal kurz auf die Oberfläche des Zifferblatts, um den Bildschirm auszuschalten, drücken Sie einmal kurz auf die Oberfläche der Anwendungsliste, um zur Oberfläche des Zifferblatts zurückzukehren, und drücken Sie erneut kurz, um den Bildschirm auszuschalten.
Lange Drücken für 3 Sekunden: Ein/Ausschalten, Neustart, SOS (langes Drücken, um die Menüauswahl anzuzeigen).
8 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart des Geräts erzwingen.
Definition der Schaltfläche ②:
Return-Taste/Tastenkombination:
Kurz drücken:
A. Andere Seiten kehren zur vorherigen Ebene/benutzerdefinierten Verknüpfungsfunktionen zurück.
B. Drücken Sie kurz, während der Bildschirm inaktiv ist, um den Bildschirm zu beleuchten.
C. Während des Trainings pausieren/fortfahren.
D. Zum Stummschalten kurz drücken, wenn ein Anruf eingeht.
3 Sekunden lang gedrückt halten: Sprachassistent/benutzerdefinierte Verknüpfungsfunktion öffnen.
Ergänzung: Sie können eine der Eingabetasten/Tastenkombinationen auswählen und die Auswahl selbst festlegen. Wenn die Tastenkombination nicht eingestellt ist, drücken Sie kurz, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, und drücken Sie lange auf die Tastenkombination Wenn die Funktion eingestellt ist, befolgen Sie die Einstellungselemente, um sie zu erreichen.
Definition der Taste③ (Bewegungstaste) :
Kurz drücken:
A. Rufen Sie die Sportmodusliste auf.
B. Drücken Sie kurz, während der Bildschirm inaktiv ist, um den Bildschirm zu beleuchten.
C. Halten Sie während des Trainings 3 Sekunden lang gedrückt; stoppen Sie die Übung und beenden Sie sie.
Beachten:
Unter Wassersport versteht man Wassersportarten wie Schwimmen, Tauchen, Rafting, Rudern, Segeln und andere Wassersportarten. Um einen versehentlichen Kontakt mit Wassertropfen zu verhindern, ist die Touch-Funktion während des Sports standardmäßig ausgeschaltet. und Tastenbetätigungen werden zuerst verwendet. Sie können auch die Touch-Funktion entsperren.
Wichtige Definitionen im Wassersportmodus:
Taste ①: Kurz drücken, um die Touch-Funktion zu entsperren. Wenn die Benutzeroberfläche nach dem Entsperren nach unten gescrollt wurde, können Sie die „Taste ①" drücken, um auf der Seite nach oben zu scrollen.
Taste ②: Kurz drücken, um den aktuellen Trainingsmodus anzuhalten. Drücken

Sie erneut kurz, um die aktuelle Bewegung fortzusetzen und den Touchscreen zu sperren.
Taste ③: Kurz drücken, um auf der Seite nach unten zu scrollen, lange drücken, um den Trainingsmodus zu beenden. (Wenn die Übungsdauer zu kurz ist, werden die Daten nicht aufgezeichnet. Wenn ein Popup-Fenster Sie fragt, ob die Übung beendet ist, drücken Sie kurz die „Taste ③", um die Übung fortzusetzen. Drücken Sie kurz die „Taste ③", um die Übung zu beenden.)

2. Definition der Touchscreen-Steuerung

Nach unten schieben: Schieben Sie die Wählschnittstelle nach unten, um die Statusleiste zu öffnen.
Nach oben wischen: Shortcut-Funktion zum Hochschieben einer Karte auf der Oberfläche des Zifferblatts.
Nach links wischen: Wischen Sie auf der Wähloberfläche nach links, um das Hauptmenü aufzurufen.
Nach rechts wischen: Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche für Benachrichtigungsinformationen aufzurufen.
Drücken Sie auf der Zifferblattoberfläche 2–3 Sekunden lang auf das Zifferblatt, um das Zifferblatt zu wechseln, wischen Sie nach links oder rechts, um das Zifferblatt auszuwählen, und klicken Sie, um das Zifferblatt auszuwählen.

3.Aufladen

3.1 Wenn die Uhr anzeigt, dass der Akku fast leer ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden.
3.2 Die Uhr nutzt magnetisches Laden. Richten Sie den Ladekontakt des Ladekabels zum Laden auf den Ladeanschluss der Uhr aus, bis die

Ladeaufforderung auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt wird.
3.3 Um einen stabilen Ladevorgang zu gewährleisten, schaltet die Uhr beim Aufladen den Bildschirm aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Uhr aufzuwecken. Wenn die Energieanzeige der Uhr zu niedrig ist, dauert das Aufladen 3 bis 5 Minuten Bitte warten Sie 5 Minuten, bis die Uhr aufgeladen ist.
3.4 Bitte verwenden Sie zum Laden der Uhr ein Ladegerät mit einer Nennausgangsspannung von 5 V und einem Nennausgangsstrom zwischen 0,5 A und 2 A oder eine Computer-USB-Schnittstelle.
3.5 Wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie bitte aus und bewahren Sie sie auf, nachdem Sie sie vollständig aufgeladen haben. Lagern Sie es niemals längere Zeit in leerem Zustand. Um eine Beschädigung des Akkus bei längerer Lagerung mit geringer Leistung zu vermeiden.

4.GPS-Nutzung

4.1 Um ein besseres Erlebnis zu erhalten, stellen Sie bei der ersten Verwendung der GPS-Funktion bitte zuerst eine Verbindung zur gebundenen APP her. Innerhalb von ca. 3 Minuten nach der Bindung sendet die „GloryFitPro"-App im Hintergrund die GPS-Ephemeriden-Umlaufbahn und andere Daten über Bluetooth an die Uhr. Nachdem die Ephemeride erfolgreich gesendet wurde, kann die GPS-Positionierungszeit erheblich verkürzt werden. Wenn der Versand nicht

erfolgreich war und Sie zum ersten Mal eine Sportart mit GPS-Funktion öffnen, zeigt die Uhr eine Erinnerung „AGPS ist abgelaufen" an. Der Ablauf von AGPS führt zu einer zu langen Positionierungszeit und beeinträchtigt das Positionierungserlebnis. Sie können versuchen, die Bindung der Uhren-App aufzuheben und erneut zu binden. Und warten Sie 2 Minuten, bevor Sie versuchen, die GPS-Funktion zu verwenden. Wenn APGS erfolgreich gesendet wurde und die GPS-Funktion zum ersten Mal aktiviert wird, wird die Erinnerung „AGPS ist abgelaufen" nicht angezeigt.
4.2 Jeden Morgen um 09:00 Uhr ruft die „GloryFitPro"-App die neuesten GPS-Ephemeridendaten des Tages ab. Wenn die Uhr über Bluetooth verbunden ist, erhält sie die neuesten GPS-Ephemeridendaten.4.3 Die GPS-Ortungszeit ist zu lang und die GPS-Flugbahn weicht stark von Umweltfaktoren ab. Die Wahl eines offenen Standorts oder abseits von Hochhäusern hilft bei der schnellen GPS-Positionierung und verringert die Flugbahnabweichung.4.4 Speichern Sie die Daten nach dem Training und die APP synchronisiert die Trainingsdaten. Auf der APP können Bewegungstrajektorien und Bewegungsdaten abgefragt werden

5.GPS-Benutzeroberfläche

6.APP-Verbindung

Scannen Sie den QR-Code der Uhr oder betreten Sie die wichtigsten

Anwendungsmärkte, um die „GloryFitPro"-APP herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die APP zum ersten Mal öffnen, wird ein Berechtigungs-Popup-Fenster angezeigt, um Sie daran zu erinnern. Klicken Sie bitte auf „Zulassen", um sicherzustellen, dass die APP die entsprechenden Berechtigungen erhalten kann.

Öffnen Sie die mobile APP und legen Sie persönliche Daten fest
Wechseln Sie zur Seite „Gerät" und klicken Sie auf Gerät binden
Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät
Bindung abgeschlossen

Scannen Sie den zweiten Code auf der Uhr

Während des Verbindungsvorgangs wird ein Popup-Fenster zur Bestätigung der Kopplung mit der Uhr und dem Mobiltelefon angezeigt. Klicken Sie zum Bestätigen der Kopplung auf das Annufsymbol und das Datenverbindungssymbol in der Statusleiste Die Uhr wird grün. Der graue Status bedeutet nicht verbunden.



BT-Anruf und APP Getrennt
Verbundene APP
BT-Anruf getrennt
APP verbunden
BT-Anruf verbunden

7. Entbinden Sie die APP

IOS: Suchen Sie auf der „Gerät"-Oberfläche der APP nach „Unbind", klicken Sie auf „Unbind", rufen Sie dann die „Einstellungen-Bluetooth"-Schnittstelle des Mobiltelefonsystems auf, klicken Sie auf die rechte Seite des Geräts und wählen Sie dann „Ignorieren", Gerät", um die Verbindung zum Mobiltelefonsystem aufzuheben, um sicherzustellen, dass keine erneute Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt wird, andernfalls kann beim nächsten Mal keine erneute Verbindung hergestellt werden.
Android: Suchen Sie auf der Benutzeroberfläche „Gerät" der APP nach „Bindung aufheben" und klicken Sie auf „Bindung aufheben", um die Verbindung zum Telefon zu trennen.

8. Vorsichtsmaßnahmen

8.1 Bei einem Wasserschaden ist das Laden verboten.
8.2 Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät und die bereitgestellten Daten und Informationen dienen nur als Referenz.
8.3 Tragen Sie es nicht in Heißwasserduschen oder Saunen, um das Eindringen von Dampf zu verhindern. Wenn die Uhr aufgrund eines Wasserschadens beschädigt

wird, der dadurch verursacht wird, dass sie nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, gewährt Ihnen der Hersteller keine kostenlose Garantie.
8.4 Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, wie z. B. dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
8.5 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuerquellen wie Induktionsherden, Mikrowellenherden, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.
8.6 Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere das Gerät oder dessen Zubehör beißen, um Verletzungen oder Geräteausfälle zu vermeiden.
8.7 Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
8.8 Dieses Gerät ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet. Bitte tauschen Sie den Akku nicht selbst aus.
8.9 Wenn die Uhr Wasser ausgesetzt war, wischen Sie die Wasserflecken auf der Oberfläche der Uhr bitte rechtzeitig ab, nachdem Sie die Wasserquelle verlassen haben. Wenn sich zu viel Restwasser im Schallohrraum des Lautsprechers befindet und nicht rechtzeitig abgelassen wird , kann der Soundeffekt beeinträchtigt sein. Bitte suchen Sie das Schalloch des Lautsprechers und entfernen Sie rechtzeitig die verbleibenden Wasserflecken im Schallohrraum.

Konformitätserklärung:

Die Firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jirásková 19, 91702 Trnava erklärt, dass das Funkgerät Typ CARNEO GTR Defender HR+ den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der Website www.carneo.sk verfügbar.

Czech

1. Představení produktu a definice tlačítek

Definice tlačítka 1 :
Tlačítko napájení
Krátký stisk: Krátký stisk jednoho tlačítka na rozhraní ciferníku vypne obrazovku, krátký stisk jednoho tlačítka na rozhraní seznamu aplikací se vrátí do rozhraní ciferníku, opětovný krátký stisk vypne obrazovku.
Dlouhý stisk na 3 sekundy: zapnutí/vypnutí, restart, SOS (dlouhý stisk zobrazí výběr nabídky).
Dlouhý stisk na 8 sekund: vynucený restart zařízení.
Definice tlačítka 2:
Tlačítko Zpětklávesová zkratka:
Krátký stisk:
A. Ostatní stránky se vrátí na předchozí úroveň/přizpůsobené funkce zkratek.
B. Krátký stisk pod obrazovku vypne obrazovku.
C. Pozastavení/pokračování během cvičení.
D. Krátký stisk při příchozím hovoru, atp.

Dlouhý stisk na 3 sekundy: Zapnutí hlasového asistenta/přizpůsobení funkce zkratek.
Doplněk: Můžete si vybrat mezi tlačítkem návratu/tlačítkem zkratek. Pokud funkce zkratek není nastavena, krátkým stisknutím se vrátíte na předchozí úroveň. Dlouhý stisk pro hlasového asistenta. Pokud je funkce zkratek nastavena, postupujte podle položek nastavení, které chcete implementovat.
Definice tlačítka 3 (tlačítko sportu):
Krátký stisk:
A. Vstup do seznamu sportovních režimů.
B. Krátký stisk rozsvítí obrazovku, když je vypnutá.
C. Dlouhý stisk na 3 sekundy během sportu; zastavení a ukončení sportu.
Poznámka:
Vodní sporty se vztahují na vodní sporty, jako je plavání, potápění, rafting, veslování, plavání atp. V tomto režimu se dotyková funkce během sportu ve výchozím nastavení vypne, aby se předešlo náhodnému dotyku kapkami vody a upřednostní se ovládání tlačítky. Můžete ji také ovládat odemknutím dotykové funkce.
Definice tlačítek v režimu vodních sportů:
Tlačítko 1: Krátký stisk pro odemknutí dotykové plochy. Po odemknutí, pokud bylo rozhraní překlopeno dolů, můžete stránku překlopit zpět pomocí tlačítka "1".
Tlačítko 2: Krátký stisk pro pozastavení aktuálního sportovního režimu. Krátký stisk pro pokračování v aktuálním sportu a uzamčení dotykové obrazovky.
Tlačítko 3: Krátký stisk překlopení stránky dolů, dlouhý stisk pro ukončení sportovního režimu. (Pokud je doba cvičení příliš krátká, nebudou zaznamenány žádné údaje. Když se zobrazí kontextové ok