Uživatelská příručka

Mikrofon Tlapková patrola

Výrobce:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varšava

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čivice 530 06

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

1. Bezpečnost užívání

Upozornění

Výrobce nenese odpovědnost za následky situací způsobených nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením doporučení z tohoto návodu k obsluze.

—BEZPEČNOST—

Seznámte se pečlivě s uvedenými pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nelegální.

—NERISKUJTE—

Nepoužívejte zařízení na místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízení, mohlo by způsobit rušení nebo jiná nebezpečí. Dodržujte veškeré zákazy, předpisy a varování personálu místa, kde chcete zařízení používat.

—AUTORIZOVANÝ SERVIS—

Tento produkt může opravovat pouze autorizované servisní středisko. Oprava zařízení neautorizovaným servisním střediskem může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené neuposlechnutím výše uvedeného.

—TĚLESNĚ NEBO DUŠEVNĚ POSTIŽENÍ A DĚTI—

Zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými pohybovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez zkušeností s obsluhou elektronického zařízení. Mohou ho používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost a po seznámení se a pochopení pokynů k bezpečnému používání zařízení.

Uchovávejte zařízení a obal mimo dosah dětí. Kabely a plastové sáčky se mohou ovinout kolem krku dítěte a způsobit udušení.

—BLUETOOTH—

Zařízení vysílá elektromagnetické vlny v rádiovém frekvenčním pásmu od 2,402 GHz do 2,480 GHz, s maximální úrovní výkonu 4,72 dBm EIRP. Bezdrátový reproduktor Bluetooth splňuje požadavky bezpečnostních standardů a doporučení týkajících se rádiových frekvencí. Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které ovlivňuje provoz jiných zařízení.

—PROSTŘEDÍ—

Zařízení by nemělo být používáno v prašném prostředí. Připojujte zařízení tak, aby nemohlo být poškozeno a aby nepředstavovalo hrozbu pro lidi a zvířata. Nevystavujte zařízení slunečnímu záření a nepoužívejte ho ani nezanechávejte v těsné blízkosti zařízení, která vydávají hodně tepla (radiátory, topení atd.). Plastové části mohou změnit tvar, což může ovlivnit činnost zařízení nebo vést k jeho úplnému poškození.

—VODA A JINÉ KAPALINY—

Nikdy neponořujte zařízení do vody, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit funkčnost a životnost součástí. Na poškození kapalinou se nevztahuje záruka.

—BEZPEČNOST PŘI POSLECHU HUDBY—

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte zařízení při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu. Snažte se dělat přestávky v poslechu hudby a jiných zvuků, abyste se nevystavovali riziku poškození sluchu.

—AKUMULÁTORY—

Vyhněte se vystavování akumulátoru velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (0ºC – 45 ºC / 32ºF – 113ºF). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost akumulátoru. Vyhněte se kontaktu akumulátoru s kapalinami a kovovými předměty, protože by to mohlo vést k úplnému nebo částečnému poškození akumulátoru. Akumulátor používejte pouze v souladu s jeho účelem. Nepoškozujte, neničte ani nevhazujte akumulátor do ohně – může to být nebezpečné a způsobit požár. Použitý nebo poškozený akumulátor by měl být umístěn do speciálního kontejneru. Přebíjení akumulátoru může způsobit jeho poškození. Proto akumulátor nenabíjejte déle, než je nezbytné k jeho úplnému nabití.

2. Technická specifikace

2.1 Technické údaje

- Karaoke mikrofon
- Model EMX-010246
- Bezdrátové připojení
- Bluetooth (až 10 m)
- Konektory USB, USB-C
- Reproduktor 5 W
- Mikrofon
- Napájení 5V – 500 mA (USB-C)
- Vestavěný akumulátor Li-ion 3,7V – 800mAh, 2,96Wh

2.2 Obsah balení

- Karaoke mikrofon
- Napájecí kabel USB-C
- Návod k obsluze

Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte prodejce.

Doporučujeme zachovat balení pro případnou reklamaci. Uchovávejte obal mimo dosah dětí.

Elektronická verze návodu k obsluze je dostupná na adrese: https://mptech.eu/qr/psi-patrol/

3. **Obsluha zařízení**

3.1 Nabíjení

Před prvním použitím produktu by měl být akumulátor zařízení plně nabit. Pro dosažení plné kapacity akumulátoru může být nutné provést několik cyklů nabíjení a vybíjení.

Vyhněte se nadměrnému vybíjení akumulátoru. Může to poškodit nebo zkrátit životnost akumulátoru.

Během nabíjení se zařízení může zahřívat. To je normální jev, který by neměl ovlivnit trvanlivost ani výkon zařízení. Nenechávejte nabíjené zařízení bez dozoru, protože to může vést k požáru, poškození zařízení nebo majetku v místě nabíjení.

Pro nabíjení zařízení připojte konektor přiloženého kabelu USB-C do nabíjecího konektoru na spodní straně zařízení. Druhý konec kabelu připojte k napájenému USB adaptéru nebo např. powerbance apod. (žádné z těchto zařízení není součástí balení), které poskytují napájení 5V – 500mA nebo vyšší. Po zahájení nabíjení bude tlačítko vypínače podsvíceno červeně. Po dokončení nabíjení podsvícení zhasne. Poté odpojte kabel USB od zařízení a napájecího zdroje.

3.2 Připojení přes Bluetooth

Zapněte mikrofon. Režim párování Bluetooth se aktivuje automaticky – rozsvítí se modrá dioda vedle tlačítka vypínače. Vyhledejte na zdrojovém zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook) název „EMX-010246" a spárujte zařízení mezi sebou. Pokud je nutné zadat kód PIN, zadejte: 0000. Po spárování uslyšíte potvrzovací zvuk.

3.3 Připojení paměťového média

Mikrofon může přehrávat hudbu ve formátech MP3 a WAV uloženou v externí paměti. Paměť můžete připojit k mikrofonu přes USB port umístěný na spodní straně mikrofonu. Pokud má správný formát a obsahuje hudební soubory, přehrávání začne automaticky. Pro návrat do režimu Bluetooth, odpojte paměťové médium. Mikrofon podporuje média ve formátech FAT32 a exFAT.

3.4 Ovládání přehrávání hudby

Po spárování mikrofonu se zařízením Bluetooth nebo připojení paměti USB můžete ovládat přehrávání hudby pomocí tlačítek umístěných v horní části zařízení:

- předchozí skladba

- přehrávání/pozastavení

- další skladba

Za regulaci hlasitosti zvuku ze zdrojů externích zařízení odpovídá posuvník Hudby na předním panelu zařízení.

3.5 Režim karaoke

Mikrofon umožňuje jeho použití v režimu karaoke, tj. přehrává hudbu přes reproduktor z jakéhokoli zdroje připojeného k němu (Bluetooth, paměť USB) a uživatel zpívá do mikrofonu a jeho hlas je smíchán s hudbou. Hlas uživatele může být obohacen o efekt ozvěny pomocí posuvníku Echo na předním panelu zařízení. Síla efektu roste s posunutím posuvníku nahoru.

Posuvník Hlasitost reguluje úroveň hlasitosti hlasu uživatele – úroveň zesílení roste s posunutím posuvníku nahoru.

Za regulaci výšek a basů odpovídají posuvníky Treble a Bass.

4. Řešení problémů

Zařízení se nedá zapnout

- Nabijte akumulátor v zařízení.

Bluetooth připojení nefunguje

- Ujistěte se, že vaše zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook atd.) je správně spárováno s mikrofonem. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi zařízeními není větší než 10 m v otevřeném prostoru. Každá překážka (nábytek, zeď atd.) ovlivňuje vzdálenost spolupráce zařízení.

Přehrávání hudby z paměti USB nefunguje

- Zkontrolujte, zda paměť není poškozena. Ujistěte se, že paměť je naformátována v systému FAT32 nebo exFAT. Ujistěte se, že paměť obsahuje soubory ve formátu MP3 nebo WAV.

Špatná kvalita zvuku při přehrávání

- Zkontrolujte kvalitu zvuku ve zdroji. Zkontrolujte, zda přenos Bluetooth neruší např. pracovní mikrovlnná trouba nebo jiné zařízení. Reproduktor v mikrofonu mohl být poškozen. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.

5. Čištění zařízení

Zařízení může být čištěno pouze suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny k čištění zařízení.

Přístroj je označen přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zařízeních (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po určité době používání neměly vyhazovat nebo vyhazovat do popelnice s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním na určeném recyklačním místě, ve kterém se recyklují nebezpečné odpady. Shromažďování tohoto druhu odpadu na určených místech a vlastní proces jejich využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak ekologicky likvidovat použitá elektrická a elektronická zařízení, by měl uživatel získat na místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

V souladu se směrnicí 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU o likvidaci baterií a akumulátorů je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol označuje, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu s právními směrnicemi a místními předpisy. Baterie a akumulátory není dovoleno likvidovat s netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterií a akumulátorů musí využívat dostupná sběrná místa těchto předmětů, která jim umožňují zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU podléhá sběr a recyklace baterií a akumulátorů samostatným postupům. Chcete-li se dozvědět více o existujících postupech recyklace baterií a akumulátorů, obraťte se na místní úřad nebo instituci pro likvidaci odpadu či skládku.

EU prohlášení o shodě

Společnost mPTech Sp. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RMX-520212 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://mptech.eu/qr/psi-patrol/