

WALL MOUNT

NÁVOD K POUŽITÍ



další info

peakdesign.cz/produkt/wall-mount/

MONTÁŽ

1. Vyber místo montáže. Nástěnný držák se připevňuje pomocí samolepicí zadní strany. Viz doporučené montážní plochy níže.

Hladké povrchy

(např. obklad, kov, sklo)

Montáž bez problémů, příprava pomocí přiloženého ubrousku.

Porézní povrchy

(např. sádkokarton, omítka, dřevo)

Montáž prováděj opatrně. Při odstraňování může dojít k poškození povrchu. Nepoužívej přiložený ubrousek.

2. Při montáži na hladký povrch očisti povrch přiloženým ubrouskem. **Nech 5 minut zaschnout.**

3. Odstraň lepicí podložku a připevni držák na požadované místo. Pevně přitlač po dobu 30 sekund. Pro správné spojení **počkej 24 hodin před použitím.**



Před prvním použitím počkej 24 hodin. Pokud nepočkáš celých 24 hodin, přilepení držáku může být nedostatečné.