




Čeština

Legenda

- A: Indikace LED
B: Zásuvka
C: Ovládací tlačítko
D: Zastrčka
E: Chránič koliků
F: Ochranný kryt

Čeština

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Outdoor Plug S Gen3

Chytrá zastrčka Wi-Fi a Bluetooth pro venkovní použití

V tomto dokumentu se na něj odkazuje jako na "zařízení".

⚠ **Tato značka označuje bezpečnostní informace.**

📌 **Toto znamení označuje důležitou poznámku.**

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné používání si přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty přiložené k tomuto výrobku. Uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo odmítnutí zákonných a obchodních záruk (pokud existují). Společnost Shelly Europe Ltd. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody v případě nesprávné instalace nebo nesprávného provozu tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce.

⚠ **POZOR!** Zařízení nepoužívejte k napájení nebo kontrole stavu zapnutí/vypnutí zařízení pro podporu života.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte Zařízení k obsluze zařízení, pokud by nepřesné načasování nebo náhodné zapnutí/vypnutí příkazů mohlo být nebezpečné. Příkladem takových zařízení jsou sauny, sluneční lampy, elektrické deky atd.

⚠ **POZOR!** Zařízení připojte pouze k elektrické síti a spotřebičům, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo v jakémkoli spotřebiči připojeném k Zařízení může způsobit požár, škody na majetku a úraz elektrickým proudem.

⚠ **POZOR!** Zařízení smí být připojeno a ovládat pouze elektrické obvody a spotřebiče, které odpovídají platným normám a bezpečnostním předpisům.

⚠ **POZOR!** Zařízení nepřipojte ke spotřebičům, které překračují stanovené maximální elektrické zatížení.

⚠ **POZOR!** Zařízení ihned odpojte od elektrické zásuvky, pokud vydává kouř, hluk nebo neobvyklý zápach.

⚠ **POZOR!** Zařízení připojte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakýkoli jiný způsob by mohl způsobit poškození a/nebo zranění.

⚠ **POZOR!** Obvod, ve kterém je zařízení provozováno, musí být zajištěn kabelovým ochranným spínačem podle normy EN60898-1 (vypínací charakteristika B nebo C, max. 16 A jmenovitý proud, min. 6 kA přerušovací schopnost, třída omezení energie 3).

⚠ **POZOR!** Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození nebo závady.

⚠ **POZOR!** Zařízení se nepokoušejte opravovat sami.

⚠ **POZOR!** Zařízení nepokoušejte o sebe.

⚠ **POZOR!** Do Zařízení nezapojte žádné zařízení s pří-mou zastrčkou. Příkladem zařízení s přímým zapojením do zásuvky jsou zásuvné transformátory, dobíječky baterií atd.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte zakryté.

⚠ **POZOR!** Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/vypínači připojenými k Zařízení. Zařízení (mobilní telefony, tablety, PC) pro dálkové ovládání Shelly uchovávejte mimo dosah dětí.

Zařízení se dodává s firmwarem nainstalovaným z výroby. Aby bylo zařízení stále aktualizované a bezpečné, poskytuje společnost Shelly Europe Ltd. nejnovější aktualizace firmwaru zdarma. K aktualizacím můžete přistupovat buď prostřednictvím cloudových služeb (rozhraní, které ovládáte prostřednictvím cloudových služeb domácí automatizace. Zařízení má vestavěné webové rozhraní, které slouží k monitorování, ovládání a nastavení zařízení. Webové rozhraní je přístupné na adrese <http://192.168.33.1>, pokud jste připojeni přímo k přístupovému bodu Zařízení, nebo na jeho IP adrese, pokud jste v y a Zařízení připojeni ke stejné síti. Zařízení může přistupovat k jiným chytrým zařízením nebo automatizačním systémům a komunikovat s nimi, pokud jsou ve stejné síťové infrastruktuře. Společnost Shelly Europe Ltd. poskytuje rozhraní API pro zařízení, jejich integraci a cloudové ovládání. Další informace naleznete na adrese <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Popis produktu

Venkovní zásuvka S Gen3 (zařízení) je chytrá zásuvka odolná proti povětrnostním vlivům s podporou technologie Matter. Umožňuje dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, počítače nebo systému domácí automatizace a je vybavena měřením výkonu a ochranou proti přehřátí. Zařízení může fungovat samostatně v místní síti Wi-Fi nebo může být ovládáno prostřednictvím cloudových služeb domácí automatizace. Zařízení má vestavěné webové rozhraní, které slouží k monitorování, ovládání a nastavení zařízení. Webové rozhraní je přístupné na adrese <http://192.168.33.1>, pokud jste připojeni přímo k přístupovému bodu Zařízení, nebo na jeho IP adrese, pokud jste v y a Zařízení připojeni ke stejné síti. Zařízení může přistupovat k jiným chytrým zařízením nebo automatizačním systémům a komunikovat s nimi, pokud jsou ve stejné síťové infrastruktuře. Společnost Shelly Europe Ltd. poskytuje rozhraní API pro zařízení, jejich integraci a cloudové ovládání. Další informace naleznete na adrese <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Pokyny k instalaci

⚠ **POZOR!** Než do Zařízení zapojíte spotřebič, ujistěte se, že je výstup Zařízení vypnutý.

⚠ **POZOR!** Ochranný kryt nechávejte vždy zavřený, pokud není spotřebič připojen, aby byla zajištěna ochrana před prachem, vlhkostí a poškozením. Ponechání otevřeného krytu může ohrozit bezpečnost a životnost zařízení.

Po úspěšném připojení Zařízení k místní síti Wi-Fi doporučujeme z bezpečnostních důvodů vypnout nebo zaheslovat přístupový bod (AP) Zařízení.

Chcete-li provést obnovení továrního nastavení zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Reset/ovládání po dobu 10 sekund.

Chcete-li povolit přístupový bod a připojení Bluetooth zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Reset/ovládání po dobu 5 sekund.

- Odstraňte chránič koliků (E) z venkovní zastrčky S Gen3 a zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy.
- Zasuňte zastrčku do zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže. Indikace LED začne blikat modrým světlem, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Na adrese <http://192.168.33.1> v síti Wi-Fi vytvořené zařízením (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXX) můžete přistupovat k vestavěnému webovému rozhraní a používat jej k ovládání zařízení a změně jeho nastavení.
- Otevřete ochranný kryt (F).
- Nyní můžete do zásuvky zařízení (B) zapojit spotřebič.
- Spotřebič zapnete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka (C). Rozsvítí se kontrolka LED (A). Barva světla se mění v závislosti na spotřebě energie spotřebiče (viz část Indikace LED níže).
- Chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte ještě jednou krátce ovládací tlačítko. Indikace LED se vrátí do předchozího stavu.

Indikace LED

Při prvním zapojení:

- Bliká modrá kontrolka indikující režim AP.
- Po opětovném připojení k síti Wi-Fi/napájení:
- Červená kontrolka bliká, což znamená, že se zařízení znovu připojuje k síti Wi-Fi.

Konfigurovatelné nastavení LED, když je výstup zapnutý:

- Spotřeba energie reprezentovaná plynulou změnou barvy (výchozí).

Uživatel může zvolit jas (výchozí jas 100 %):

- Zelené světlo při 0 % nastaveného limitu výkonu
- Žlutá kontrolka při 50 % nastaveného limitu výkonu
- Červené světlo při 100 % nastaveného limitu výkonu
- Vlastní barva (výchozí barva zelená, výchozí jas 100 %)
- Vypnutá LED dioda

Konfigurovatelné nastavení LED, když je výstup vypnutý:

- LED vypnuta (výchozí nastavení).
- Vlastní barva (výchozí barva červená, výchozí jas 100 %).

Po stisknutí a podržení ovládacího tlačítka po dobu 3 s (pouze když je výstup zařízení vypnutý):

- Červená kontrolka třikrát blikne, což znamená, že zařízení není připojeno k síti Wi-Fi.
- Žlutá kontrolka třikrát blikne, což znamená, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, ale ne ke službě Shelly Cloud.
- Zelená kontrolka třikrát blikne, což znamená, že je zařízení připojeno ke službě Shelly Cloud.

Ovládací tlačítko

Stisknutím zapnete/vypnete připojený spotřebič.

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zkontrolujete stav zařízení*.

Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund aktivujete zařízení AP**.

Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund obnovíte tovární nastavení**.

* Pouze když je výstup vypnutý.

** Pouze do 1 minuty po zapnutí/zapnutí zařízení.

Čištění

⚠ **POZOR!** Před čištěním zařízení vypněte připojený spotřebič, odpojte jej od napájení a teprve poté odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte agresivní mycí prostředky.

⚠ **POZOR!** Zařízení neponořujte ani nemýte pod tekoucí vodou.

Zařízení čistěte vlhkým měkkým hadříkem.

Likvidace a recyklace

Jedná se o odpad z elektrických a elektronických zařízení.

V EU, USA a dalších zemích se uplatňuje oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na výrobku nebo v přiložené literatuře označuje

Shelly Outdoor Plug S Gen3 musí být recyklován, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidskému zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a aby se podpořilo opětovné využití materiálů a zdrojů. Je vaší povinností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Specifikace

Fyzická stránka

Velikost (VxŠxH): 44x44x70 ±0,5 mm (1,73x1,73x2,75 ±0,02 in)

Hmotnost: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 oz

Kompatibilní zásuvky: CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F / Schuko) nebo CEE 7/5 (typ E).

Kompatibilní zastrčky: CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (typ C) nebo CEE 7/17.

Materiál skořepiny: Plast se silikonovým ochranným krytem na výstupu

Barva krytu: Mocha

Životní prostředí

Okolní pracovní teplota: -25°C až 51°C / -13°F až 125°F

Vlhkost: 15 % až 85 % relativní vlhkosti

Maximální nadmořská výška: 2000 m / 6562 ft

Teplota žhavicího drátu: 750 °C

Stupeň znečištění: 2

Požadované nucené chlazení: Ne

Stupeň ochrany: IP44

Elektrické

Napájení: 230 V~ 50 Hz

Spotřeba energie: < 1 W

Jmenovité impulzní výdržné napětí: 2500 V

Jmenovité hodnoty výstupních obvodů

Maximální spínací napětí: 230 V~

Maximální spínací proud: 12 A

Maximální výstupní výkon: 2500 W (pouze odporová zátěž)

Počet spínacích cyklů: 10000

Kategorie přepětí: II

Typ povinnosti: S1

Typ spínače: Jednosměrný

Konfigurace přepínače: SPNO (jednopolový, normálně otevřený)

Typ odpojení obvodu: Micro

Senzory, měřiče

Snímač vnitřní teploty: Ano

Voltmetr (AC): Ano

Ampérmetr (AC): Ano

Měřič výkonu a energie: Ano

Rádio

Wi-Fi

Protokol: 802.11 b/g/n

RF pásmo: 2401-2473 MHz

Max. VF výkon: Max. hodnota RF: < 10 dBm

Rozsah: Až 50 m venku, až 30 m uvnitř (v závislosti na místních podmínkách).

Bluetooth

Protokol: 4.2

VF pásmo: 2400 2483,5 MHz

Max. VF výkon: Max. hodnota RF: < 4 dBm

Rozsah: Až 30 m venku, až 10 m uvnitř (v závislosti na místních podmínkách).

Jednotka mikrokontroléru

CPU: ESP-Shelly-C38F

Flash: 8 MB

Možnosti firmwaru

Webhooks (akce URL): 20 s 5 adresami URL na háček

SKriptování: Ano

MQTT: Ano

Zařízení Shelly Cloud

Zařízení lze monitorovat, ovládat a nastavovat prostřednictvím naší služby domácí automatizace Shelly Cloud. Službu můžete používat buď prostřednictvím naší mobilní aplikace pro Android, iOS nebo Harmony OS, nebo prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče na adrese <https://control.shelly.cloud/>.

Pokud se rozhodnete používat Zařízení s aplikací a službou Shelly Cloud, pokyny k připojení Zařízení ke Cloudu a jeho ovládání z aplikace Shelly najdete v průvodci aplikací: <https://shelly.link/app-guide>.

Řešení problémů

V případě problémů s instalací nebo provozem zařízení se podívejte na stránku znalostní databáze: https://shelly.link/outdoor_plugin_gen3

Prohlášení o shodě

Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Outdoor Plug S Gen3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC

Výrobce: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulharsko

Tel: +359 2 988 7435

E-mail support@shelly.cloud

Oficiální webové stránky: <https://www.shelly.com>

Změny kontaktních údajů zveřejňuje výrobce na oficiálních internetových stránkách.

Veškerá práva na ochrannou známku Shelly® a další duševní práva spojená s tímto zařízením patří společnosti Shelly Europe Ltd.

ZPROSTŘEDKOVANÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EU

Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Inteligentní venkovní zásuvka Shelly Plug S MTR Gen3 IP44 12Ai/BLU] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/shelly>
Adresa výrobce: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia,
Bulharsko

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození:

- Vždy zkontrolujte, zda je příslušenství správně nasazeno, aby nedošlo k jeho uvolnění a poškození.
- Nepoužívejte příslušenství v podmínkách, pro které není určeno, například při nadměrné vlhkosti nebo vysokých teplotách.
- Nevystavujte příslušenství nárazům, pádům, extrémním teplotám nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko pro děti:

- Výrobek není hračka a není určen pro děti.
- Příslušenství inteligentní domácnosti může obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo nesprávnému použití.

Nebezpečí zranění:

- Některé příslušenství má ostré hrany nebo vyčnívající montážní díly, které mohou způsobit zranění.
- Při montáži nebo demontáži příslušenství používejte ochranné rukavice, abyste minimalizovali riziko poranění.
- Nemanipulujte s montážními díly velkou silou, což může vést k poškození příslušenství a zvýšit riziko kontaktu s ostrými hranami.

Informace o správném používání

Instalace a nastavení:

- Před instalací se ujistěte, že je příslušenství kompatibilní s vaším zařízením.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně namontováno na zařízení chytré domácnosti, aby nedošlo k poškození elektronických součástí.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně nainstalováno, aby nedošlo k uvolnění a poškození zařízení.
- Pokud je příslušenství určeno k ochraně zařízení před povětrnostními vlivy, například vlhkostí nebo prachem, ujistěte se, že je při instalaci utěsněno, aby se zabránilo vniknutí vody nebo nečistot.

Přeprava a skladování:

- Skladujte příslušenství na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, zdrojů tepla a extrémních teplot.
- Neskladujte příslušenství na místech vystavených přímému slunečnímu záření, které může způsobit změnu barvy nebo deformaci.

Čištění a údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav příslušenství, abyste se ujistili, že není poškozené a správně funguje.
- K čištění používejte měkký hadřík - vyvarujte se chemikálií, které by mohly poškodit povrch příslušenství.
- Pokud se příslušenství používá venku, pravidelně kontrolujte jeho stav, abyste se ujistili, že je utěsněné a není poškozené.

Další bezpečnostní opatření

Bezpečná likvidace:

- Poškozené nebo použité příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
 - Ujistěte se, že je odpad řádně roztříděn.
- Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.