


LOKALIZÁTOR MiLi

MiTag

Návod k obsluze



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANDROID 9 NEBO NOVŠÍ

HLAVNÍ FUNKCE

Najděte si svou položku

Tento tracker MiTag spolupracuje s aplikací Google Location Center. Spárováním trackeru aplikací Google Location Center na vašem zařízení Android můžete rychle a bezpečně lokalizovat své položky v Mapách Google. Polohu položky vidíte pouze vy; ani Google k ní nemá přístup.


PŘED POUŽÍVÁNÍM

• Tento lokátor MiTag funguje pouze s aplikací Centrum polohy Google. Před použitím lokátoru se prosím ujistěte, že jste si tuto aplikaci stáhli a nainstalovali z Obchodu Play.

• Sledovač je kompatibilní pouze se zařízeními Android (verze 9 nebo novější). Sledovač není kompatibilní se zařízeními Huawei.

• Pokud je lokátor MiTag spárován s nějakým zařízením, je uzamčen a nelze jej spárovat s jiným zařízením.

TLAČÍTKO ZAP/VYP



SERVIS

Zapnutí avypnutí lokátoru

Jedním stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapnete zařízení. Uslyšíte tón signalizující, že se zařízení zapnulo.

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 5 sekund. Uslyšíte dvě krátká pípnutí, která signalizují, že zařízení bylo vypnuto.

Připojení lokátoru

Ujistěte se, že vaše zařízení Android má zapnuté Bluetooth a síťové připojení. Zapněte tracker jedním stisknutím tlačítka ON/OFF.

(Uslyšíte zvuk). Umístěte tracker poblíž svého zařízení Android a počkejte na oznámení na obrazovce, že byl tracker detekován, poté klikněte na „Připojit“.

Poté si přečtěte informace na obrazovce a kliknutím na „Souhlasím a chci pokračovat“ dokončete párování trackeru se zařízením. Otevřete aplikaci Centrum polohy Google a vyberte tracker. Přejděte do Nastavení a nastavte jeho název a kategorii.

Poznámka: Sledovač se automaticky vypne po 3 minutách, pokud není spárován s žádným zařízením. Pokud se oznámení o detekci sledovače na obrazovce nezobrazí nebo jste ho přehlédli, můžete sledovač spárovat následujícím způsobem:

1. Otevřete Nastavení/Google/Všechny služby.

2. V části „Připojená zařízení a sdílení“ klikněte na „Zařízení“.

3. Zapněte možnost „Hledat zařízení v okolí“.

4. Klikněte na lokátor v seznamu detekovaných zařízení a postupujte podle pokynů s pokyny na obrazovce.

• Nalezení vašeho trackeru, když je poblíž

Otevřete aplikaci Centrum polohy Google, klikněte na MiTag, a poté na „Přehrát zvuk“, aby sledovací zařízení pípalo. Jakmile ho najdete, klikněte v aplikaci na „Vypnout zvuk“ a ztlumte ho.

• Nalezení polohy lokátoru

Otevřete aplikaci Centrum polohy Google a kliknutím na MiTag zobrazíte jeho polohu na mapě. Chcete-li se na dané místo dostat, klikněte na „Získat trasu“.

• Sledování ztracených objektů: Možnost „Označit jako ztracené“

Otevřete aplikaci Centrum polohy Google, klikněte na MiTag a poté klikněte na „Označit jako ztracené“. Přidejte své kontaktní údaje, abyste byli upozorněni, když síť Centra polohy Google lokalizuje vaše zařízení.

• Sdílení polohy vašeho zařízení MiTag

Otevřete aplikaci Centrum polohy Google, klikněte na MiTag, a poté „Sdílet zařízení“.

• Resetování lokátoru

Ujistěte se, že je tracker zapnutý. Otevřete aplikaci Centrum polohy Google, v seznamu zařízení klikněte na MiTag, přejděte do Nastavení a vyberte možnost „Odebrat z funkce Najít moje zařízení“ a poté potvrďte kliknutím na „Odebrat“.

Teprve po úspěšném odebrání trackeru z aplikace jej můžete resetovat: se zapnutým trackerem rychle stiskněte šestkrát tlačítko ZAP/VYP, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Tracker je nyní připraven ke spárování s jiným zařízením Android.

BATERIE

Lokátor obsahuje baterii CR2032. Během používání může být nutné baterii vyměnit. Používejte pouze baterie stejného typu (CR2032) a se stejnými specifikacemi a dbejte na dodržení polaritu (+/-).

Výměna baterie


• Použijte mezeru mezi horním a spodním krytem trackeru k jeho rozdělení na dvě části.

• Vyjměte baterii.

•

• Vložte novou baterii CR2032 do lokátoru kladným pólem (+) nahoru.

• Spojte horní a spodní kryt a zatlačte dolů.



VAROVÁNÍ

• Nebezpečí požiti: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii. Požití může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

• Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 30 minut.

• Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.

• Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.



Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí a recyklujte je v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do koše ani je nespalujte.

I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

• Jednorázové baterie nelze dobíjet.

Baterii násilně nevybíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotu doporučenou výrobcem ani nespalujte. Mohlo by dojít k úniku kapaliny nebo kvýbuchu, což by mohlo vést k chemickým popáleninám.

• Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+ / -).

• Nekombinujte nové a použité baterie, baterie různých značek nebo typů, jako jsou alkalické, zinko-uhlíkové nebo dobíjecí baterie.

• Pokud jste baterie delší dobu nepoužívali, vyjměte je z výrobku a recyklujte je v souladu s místními předpisy.

• Vždy důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

ZABEZPEČENÍ

Produkty MiLi obsahují citlivé elektronické součástky a baterie a mohou se poškodit, zhoršit jejich funkčnost nebo způsobit zranění, pokud upadnou, spálí se, propíchnou se, rozdrtí se, rozeberou se nebo jsou vystaveny nadměrnému teplu, kapalinám či prostředí s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií. Nepoužívejte poškozené trackery.

2LETÁ ZÁRUKA S OMEZENÝM NÁJEZDEM

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd („MiLi“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování produktů MiLi po dobu 2 let od data původního nákupu („záruční doba“).

Pokud bude společnost MiLi o takových vadách informována během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.