


TCL



Google TV

TCL Projector ^{A1S} A1SL5F

STRUČNÁ PŘÍRUČKA



Dolby Audio


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HE Advance™

XXXXXXXXXX

Vytištěno v Číně


Obsah balení



1 projektor




1 dálkový ovladač




EU (2 kolíky) nebo VB (3 kolíky)


1 napájecí kabel



1 napájecí adaptér




1 stručná příručka



2 baterie AAA

Poznámka: Obsah balení se může v závislosti na zemi nebo oblasti lišit. Řiďte se podle dodaného produktu. Vzhledem k místním předpisům nemusí být baterie součástí balení a může být nutné je zakoupit samostatně.

Začínáme



Určete vhodnou vzdálenost mezi projektorem a plátnem na základě požadované velikosti obrazu.


Rozměry plátna (RP)	Projekční vzdálenost (V)
45"	1,26 m
50"	1,38 m
60"	1,65 m
70"	1,92 m
80"	2,19 m
90"	2,47 m
100"	2,74 m
110"	3,03 m
120"	3,30 m
150"	4,13 m

Rozměry plátna (RP): Diagonální rozměr promítaného obrazu v palcích.

Projekční vzdálenost (V): Vzdálenost (v metrech) mezi objektivem projektoru a plátnem nebo stěnou, na kterou se obraz promítá.


Poznámka: Rozměry a vzdálenosti uvedené v tabulce výše jsou jen orientační, jsou přibližné a mohou se od skutečných hodnot mírně lišit.

Přehled produktu



Poznámka:

- Nepokládejte žádné předměty ve vzdálenosti do 20 cm od chladicích otvorů.
- Neumisťujte žádné předměty do blízkosti větracích otvorů, protože by mohlo dojít k nahromadění tepla uvnitř projektoru.
- Nedívejte se přímo do objektivu, jinak by mohlo dojít k poškození zraku, protože projektor během používání vyzařuje silné světlo.



Poznámka: Při prvním připojení napájecího zdroje bude tlačítko napájení blikat po dobu 3 sekund a poté začne svítit.

- Když stisknete tlačítko napájení, všechna tlačítka se rozsvítí, čímž se zařízení zapne.
- Kontrolky tlačítek zůstanou od posledního stisknutí svítit po dobu 30 sekund.


Poznámka: Při používání tlačítek nenoste rukavice, k přímému dotyku používejte prsty. Suché nebo vlhké prostředí může ovlivnit citlivost zařízení

CZ-3

na dotyk.


Zapnutí

Připojte napájecí kabel k projektoru a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.



Dálkový ovladač

K napájení dálkového ovladače projektoru použijte přiložené baterie.



Poznámka:

- Při vkládání baterií do dálkového ovladače dbejte na správnou polaritu (kladný a záporný pól).
- Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, veškerou uniklou kapalinu okamžitě setřete suchým hadříkem a baterie vyměňte za nové.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy určenými pro likvidaci odpadu v dané oblasti.

Spárování dálkového ovladače

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka Domů  a Zpět  po dobu 3 sekund.

2. Kontrolka na dálkovém ovladači bude 3 sekundy blikat červeně, poté tlačítka uvolněte a počkejte na dokončení spárování.

Poznámka: Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 30 cm od projektoru.



	Napájení: Zapnutí/vypnutí zařízení
	Vstup: Slouží k volbě vstupního zdroje.
	Zaostřit: Zaostří obraz.
	Asistent Google: Po stisknutí tlačítka lze komunikovat s asistentem od společnosti Google.
	Ovládací panel: Otevře ovládací panel.
	Navigační tlačítka: Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava a potvrzení stisknutím prostředního tlačítka.
	Zpět: Zobrazí předchozí obrazovku.
	Domů: Zobrazí úvodní obrazovku.
	Nabídka: Otevře nabídku nastavení projektoru.
	Hlasitost +/-: Slouží k upravení hlasitosti.
	YouTube: Spustí aplikaci YouTube.
	Netflix: Spustí aplikaci Netflix.
	Prime Video: Spustí aplikaci Prime Video.


Poznámka: Při použití infračerveného ovládání nasměrujte dálkový

IR



ovladač na infračervený přijímač. Spárování dálkového ovladače doporučujeme provést přes rozhraní Bluetooth.

Možnosti připojení




- 1 Napájecí port: Projektor připojte k napájecímu zdroji pomocí přiloženého napájecího kabelu.
- 2 Vstup HDMI: Slouží k připojení různých zařízení, jako je zařízení kabelové televize, přehrávač Blu-ray nebo herní konzole, k projektoru pomocí kabelu HDMI.
- 3 Snímač infračerveného signálu: Přijímá signály z dálkového ovladače.
- 4 USB 2.0 (Type A): Můžete připojit různá zařízení USB a prohlížet si fotografie, přehrávat hudbu nebo sledovat videa uložené na daném zařízení.
- 5 Zvukový výstup: Výstup zvuku do sluchátek nebo externích reproduktorů. Projektor obsahuje také vestavěný reproduktor pro základní přehrávání zvuku.

Usnadnění

Přejděte do nabídky **Nastavení > Usnadnění** a vyberte odpovídající funkce pro usnadnění přístupu, jako je Talkback, styl titulků, barva plátna, úprava velikosti písma, popis mediálního obsahu atd.

Zapnutí zařízení

1. Po zapojení projektoru se rozsvítí kontrolka napájení.
2. Projektor zapnete stisknutím tlačítka napájení na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
3. Objeví se následující obrazovka.



4. Připojte se k bezdrátové síti zvolením položek **Ovládací panel** > **Nastavení** > **Wi-Fi**.

Nyní můžete s projektoru využívat předinstalované aplikace.

Připojení HDMI

1. Zařízení zapněte.
2. Připojte jeden konec kabelu HDMI (není součástí dodávky) k portu HDMI projektoru a druhý konec k portu HDMI na videozařízení nebo počítači.
3. Najděte část **Vstupy** na úrovni obrazovce, ovládacím panelu nebo v nabídce **Nastavení** a vyberte možnost **HDMI**.

Režim reproduktoru Bluetooth

Projektor můžete používat také jako reproduktor Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko **Nastavení** (🔧) na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost **Režim reproduktoru Bluetooth** a zapněte ji.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení spárujte s požadovaným zařízením Bluetooth.

Poznámka: Pokud se připojení přes Bluetooth ve stanoveném čase nenaváže, obrazový výstup projektoru se vypne. Chcete-li obrazový výstup probudit a zkusit to znovu, stiskněte a podržte tlačítko **Zpět** (←) déle než 2 sekundy.

Korekce lichoběžníkového zkreslení a ostření

Funkce automatického ostření projektoru zaostří obraz automaticky bez nutnosti ručního nastavení. Automatické ostření můžete zapnout

jedním z následujících způsobů:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Projektor > Ostření > Automatické ostření** a funkci zapněte.
2. Automatické ostření aktivujete jemným posunutím projektoru.
3. Automatické ostření lze aktivovat ručně stisknutím a podržením tlačítka **Zaostřit** na dálkovém ovladači. Korekce lichoběžníkového zkreslení

Poznámka: Při zapnutí projektoru nebo při jeho přemístění na jiné místo se provede automatická korekce lichoběžníkového zkreslení. Funkci **Korekce lichoběžníkového zkreslení** zapnete v nabídce **Nastavení projektoru**.

Pokyny k instalaci na strop

Poznámka: Projektor je v případě stropní montáže kompatibilní se standardními šrouby se závitem 1/4". Na projektor ani na jeho držák nezavěšujte žádné další předměty, jinak by mohlo dojít k poškození nebo ohrožení bezpečnosti.



Technické údaje

Základní informace	Název	TCL Projektor A1S
	Model	A1SL5F
	Rozměry (D x Š x V)	191,3 x 128,1 x 263,6 mm
	Hmotnost	2,57 kg

Elektrotechnické údaje	Příkon	119,7 W
	Vstup	19 V $\overline{\text{---}}$ 6,3 A
	Výstup USB	5 V, 2 A
Optické parametry	Rozlišení	1 920 x 1 080
	Projekční poměr	1,25 : 1
	Ostření	Automatické ostření
	Korekce lichoběžníkového zkreslení	Všesměrová automatická korekce lichoběžníkového zkreslení
	Podporovaná velikost promítaného obrazu	45–150"
Systém	Operační systém	Android™ 11 pro TV
	Možnosti připojení	WiFi, Bluetooth 5.1, USB 2.0, HDMI, 3,5mm výstup
Zvuk	Dekodér signálu Dolby	Dolby Audio
	Reproduktorový výstup	8 W x 2
Ostatní	Hlučnost ventilátoru	≤ 30 dB
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádný obraz	- Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel. - Počkejte několik sekund a poté projektor znovu připojte a zapněte.
Obraz je rozmazaný	- Očistěte objektiv projektoru měkkým suchým hadříkem. - Použijte funkci automatického ostření nebo zaostřete ručně.

Žádný zvuk nebo příliš nízká hlasitost	• Stiskněte tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači. • Zkontrolujte a upravte úroveň hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení.
Projektor nereaguje na dálkový ovladač	• Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně. V případě potřeby je vyměňte. • Dálkový ovladač používejte v účinné vzdálenosti a úhlu snímáče infračerveného signálu:. • Poznámka: Projektor nemusí na příkazy dálkového ovladače reagovat během zahřívání nebo vypínání.
Projektor se přehřál a vypnul se	Nechte projektor vypnutý a počkejte alespoň 5 minut, než vychladne. • Zajistěte, aby ventilační otvory a vzduchový filtr nebyly ucpané prachem nebo objekty v blízkosti projektoru. • Pokud problém přetrvává, odpojte projektor od napájení a před opětovným spuštěním počkejte 5 minut.
Problém s připojením HDMI	• Ujistěte se, že je pro vstupní zdroj projektoru vybráno rozhraní HDMI. • Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojený k projektoru i danému zařízení. • Zkuste napájecí adaptér projektoru odpojit a znovu připojit.

Bezpečnost a používání



Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny. Neprovádějte žádné změny ani neprovádějte nastavení, která nejsou v této příručce popsána. Pokud dojde k fyzickému poranění, ztrátě dat nebo škodám v důsledku nedodržení pokynů, záruka neplatí.

Nastavení

- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku, produkt nepoužívejte jiným než zde popsáním způsobem.
- Aby se snížilo riziko požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt vlivům deště či vlhkosti. Na produkt nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Produkt neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou ubrusy nebo koberce, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Produkt nepoužívejte na místech, kde by mohl být vystaven nadměrnému množství prachu a nečistot, ani jej nedávejte do blízkosti zařízení, která generují silné magnetické pole.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ani neucpávejte ventilační otvory.
- Produkt nikdy neumísťujte do uzavřeného prostoru. Okolo produktu musí být vždy dostatek místa pro větrání.
- Produkt nepoužívejte v prostředí, kde je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota. Produkt nikdy nevystavujte vlivu silného slunečního záření nebo vlhkého prostředí.
- Při dlouhodobém provozu tohoto produktu může dojít k zahřátí povrchu. Pokud k tomu dojde, okamžitě ho vypněte a odpojte od elektrické sítě. V použití produktu pokračujte až po jeho ochlazení.
- S produktem vždy zacházejte opatrně. Nedotýkejte se objektivu.
- Nedovolte, aby s produktem mohly manipulovat děti bez dozoru.
- Na produkt nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, produkt nerozebírejte.
- Produkt nevystavujte extrémním vibracím, protože vnitřní součásti by se mohly poškodit.
- Používejte pouze adaptér dodaný výrobcem. Používání neautorizovaného adaptéru může být nebezpečné a může porušovat podmínky použití a záruku na produkt.
- Uživatel musí dodržovat zákony a předpisy příslušných zemí a oblastí, kde se zařízení nachází (používá), dodržovat profesní etiku a dbát na bezpečnostní povinnosti. Používání našich produktů nebo zařízení k jakýmkoli nezákonným účelům je přísně zakázáno. Naše společnost za žádných okolností neodpovídá za právní odpovědnost porušovatelů.

Zdroj napájení

- Doporučujeme produkt napájet v prostředí s teplotou v rozmezí 5–25 °C.

- Zařízení při napájení umístěte do prostředí s běžnou pokojovou teplotou a dostatečným větráním.

Upozornění

- Výměna baterie za nesprávný typ může znamenat porušení bezpečnostních opatření a vést k nebezpečným situacím.
- Likvidace baterie/zařízení v ohni, troubě nebo v jiném zdroji vysoké teploty, mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie/zařízení mohou vést k výbuchu.
- Ponechání baterie/zařízení v extrémně teplém prostředí může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Vystavení baterie/zařízení extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

Čištění

- Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky kapalné, plynné nebo takové, které se mohou snadno vznítit.
- K čištění objektivu nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu objektivu.
- Povrch otírejte opatrně. Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali.
- K čištění objektivu používejte papír na čištění objektivů.

Opravy

- Tento produkt neopravujte svépomocí.
- Nesprávná údržba může vést k poranění nebo poškození produktu.
- Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

RG1

RG1 IEC 62471-5:2015

Licence



Licence a certifikace produktu TCL A1SL5F od organizace Bluetooth SIG, Inc. – prohlášení o technologii Bluetooth ID Q304640



Certifikace Wi-Fi Alliance

Likvidace a recyklace

Zařízení, příslušenství a baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Tento symbol na zařízení a příslušenství znamená, že produkty je nutno zlikvidovat na těchto místech:



- městská centra pro svoz a likvidaci odpadu vybavená specifickými kontejnery;
- sběrné kontejnery v místě prodeje.



Jejich následná recyklace zabrání úniku látek do prostředí.

V zemích Evropské unie: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii: Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

Baterie

Vyřazenou baterii nebo zařízení nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C – mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu. Když se baterie dostane do prostředí s extrémně nízkým vzdušným tlakem, může rovněž vybuchnout, případně z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Adaptér *

Adaptéry napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Adaptéry navržené pro toto zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu odlišných platných elektrotechnických specifikací nemusí být adaptér zakoupený v jedné jurisdikční oblasti v jiné oblasti funkční. Je nutno ji používat pouze k nabíjení.

Regulační informace

CE Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TCL A1SL5F je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení o souladu s předpisy EU je dostupný na této webové adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Frekvenční pásma a maximální výkon radiofrekvenčního zdroje

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

Bluetooth 2 402–2 480 MHz: 9,10 dBm

Bluetooth LE 2 402–2 480 MHz: 2,11 dBm

2,4G připojení Wi-Fi 2 412–2 472 MHz: 17,87 dBm

5G připojení Wi-Fi: 5 150–5 350 MHz: 16,54 dBm

5 470–5 725 MHz: 15,99 dBm

5725–5850 MHz: 13,08 dBm

Omezení:

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích. Pásmo 5 150–5 250 MHz síť Wi-Fi 5GHz lze používat v interiérech i venku pouze v případě, že zařízení nejsou připevněna k nehybným objektům, ke karosérii silničních vozidel, k fixní infrastruktuře nebo k pevné venkovní anténě. Pásmo 5 250–5 350 MHz síť Wi-Fi 5 GHz lze používat pouze v interiérech. Pásmo 5 470–5 725 MHz síť Wi-Fi 5 GHz nesmí být v následujících zemích používáno v silničních vozidlech, vlacích, letadlech a dronech:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)

	Ostatní země										
	UK										

Toto vysokofrekvenční zařízení také podléhá určitým omezením, pokud je nabízeno na trhu ve Velké Británii:

Frekvenční rozsah 5 150–5 350 MHz je v souladu s příslušnými požadavky ve Velké Británii omezený na vnitřní použití.

Obecné informace

- **Webová adresa:** tcl.com
- **Servisní horká linka a servisní středisko:** Navštivte naši webovou stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile> nebo otevřete v zařízení aplikaci Support Center a vyhledejte číslo místní horké linky a autorizované servisní středisko pro danou zemi.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

OMEZENÁ ZÁRUKA

Jako spotřebitel můžete mít zákonná (statutární) práva („spotřebitelská práva“), jež platí současně s právy stanovenými v této omezené záruce, která vám výrobce nabízí dobrovolně (například se může jednat o zákony na ochranu spotřebitelů platné v zemi, ve které máte trvalé bydliště). Tato omezená záruka definuje určité situace, ve kterých výrobce poskytuje či neposkytuje v souvislosti se zařízením TCL nějakou nápravu. Tato omezená záruka neomezuje žádné zákony na ochranu spotřebitelů, které se vztahují k zařízení TCL, ani neruší jejich platnost.

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>. V případě vady, která brání v běžném používání zařízení, informujte okamžitě prodejce a zařízení předejte společně s dokladem o koupi.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny zde uvedené značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento dokument je určený jen pro informační účely. Skutečný produkt (což se mimo jiné týká barvy, velikosti, rozložení obsahu obrazovek atd.) se může od popisu lišit, a to v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru. Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění. Postupujte v závislosti na dodaném produktu. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádnou formu záruky, ať již

výslovné, či předpokládané.

Google TV je název softwaru tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Netflix je ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Označení HDMI, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), obchodní vzhled HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing

Administrator, Inc.

Dodatek pro Velkou Británii

Společnost TCL tímto prohlašuje, že rádiové zařízení s číslem modelu A1SL5F je v souladu s předpisy o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktury (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023.

Úplné znění prohlášení o shodě PSTI je k dispozici na adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC.

Dobu trvání podpory zařízení najdete na stránce <https://www.tcl.com/uk/en/support-mobile/software-security>.

Informace o tom, jak nahlášovat bezpečnostní problémy se zařízením, naleznete na stránce <https://src.tcl.com/en/index>.