
Uživatelská příručka

Insta360


Insta360 Snap

Selfie displej s osvětlením




www.stablecam.com

OBSAH BALENÍ



1x selfie displej
s osvětlením



1x magnetický kroužek



1x uživatelská příručka

PŘED POUŽITÍM


1. NAINSTALUJTE MAGNETICKÝ KROUŽEK

(V případě, že váš telefon nepodporuje MagSafe a nemá magnetické pouzdro)

- Přitiskněte magnetický kroužek (magnetickou plochou, nikoli lepicí plochou) na zadní stranu selfie displeje.
- Odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí plochy kroužku.
- Přilepte kroužek a selfie displej na telefon nebo pouzdro a poté selfie displej odeberte.


Poznámky:

- Doporučujeme přilepit magnetický kroužek spíše na pouzdro telefonu.
- Kroužek opakovaně nepřemisťujte, lepil by stále méně a méně.



2. NASTAVENÍ BOČNÍHO TLAČÍTKA


Nastavte boční tlačítko telefonu tak, aby ovládalo záběr. Usnadní se tím použití selfie displeje.



3. UŽIVATELÉ IPHONE


Odemkněte telefon a povolte funkci Zoom, abyste mohli používat dotykovou plochu na selfie displeji:

1. Přejděte do Settings > Accessibility > Zoom a zapněte zoom.
2. Po využití Zoom se do výchozího zobrazení vrátíte dvojím klepnutím třemi prsty.




POUŽITÍ

ODEMKNĚTE TELEFON A OTEVŘETE FOTOAPARÁT




Tip: Po zapnutí funkce Zoom můžete otevřít fotoaparát telefonu i když je telefon zamčený. Zobrazení se objeví na selfie displeji.




PŘIPOJENÍ SELFIE DISPLEJE


1. Po připojení selfie displeje k telefonu rozložte ochranný kryt a překryjte jím displej telefonu.



2. **Nestlačujte ohnutou část kabelu, mohlo by to narušit připojení.**
3. **Vždy nejprve odemkněte telefon a poté připojte selfie displej.** Ten se automaticky zapne a zobrazí úvodní obrazovku. Po její zobrazení můžete selfie displej začít používat.
4. Při připojování zařízení s Android odsouhlaste výzvu „Povolit zobrazení selfie displejem“.
5. Během používání držte prsty mimo dotykovou plochu, zabráníte tím nežádoucímu chování kamery.




POPIS PRODUKTU



TLAČÍTKO NAPÁJENÍ


Zapnutí/vypnutí

Stlačením se zapne/vypne selfie displej. Zapnout/vypnout ho však můžete i připojením/odpojením USB-C kabelu.




Poznámky:

- Když je telefon vypnutý, selfie displej přestane zobrazovat a po 60 sekundách se automaticky vypne. Když se telefon zapne, selfie displej zapněte stisknutím tlačítka napájení.
- Stav selfie displeje zjistíte podle signalizace kontrolky.




TLAČÍTKO ZOBRAZENÍ


Náhled



Přiblížení/oddálení náhledu




TLAČÍTKO SVĚTLA



TLAČÍTKO BAREVNÉ TEPLOTY

Po zapnutí světla stisknutím tohoto tlačítka budete přepínat mezi studeným, teplým a přirozeným světlem.




DOTYKOVÝ DISPLEJ

Umožňuje ovládat fotografování/natáčení i úpravu nastavení. Podporuje klepnutí, přejetí prstem a zoomování pohybem dvou prstů.


Tip: Kromě dotykového displeje můžete k ovládání použít také boční tlačítko telefonu.

- Po aktualizaci Insta360 Ring Remote a Mini Remote (prodávají se zvlášť) na nejnovější firmware můžete fotografování/natáčení telefonem ovládat přímo jejich prostřednictvím, tedy bez klepání na selfie displej. Informace o aktualizacích firmwaru pro dálkové ovladače Insta360 najdete na oficiálních webových stránkách.



SKLADOVÁNÍ

Když selfie displej nepoužíváte, uložte ho podle obrázku tak, aby se kabel nedotýkal dotykové plochy. Vyvarujte se pádu selfie displeje nebo jeho vystavení silným nárazům a kontaktu s tvrdými povrchy, mohlo by dojít k jeho poškození.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	Selfie displej s osvětlením
Model	CINSFAVE
Vstup	5 V, 1 A
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C

POZNÁMKY

1. Připojujte pouze zařízení s portem USB-C, která podporují DisplayPort. Adaptéry USB-C blesků nejsou podporovány. Nejnovější kompatibilní modely najdete u autorizovaných prodejců.
2. Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zobrazení získáte informace o certifikaci. Klepnutím na dotykový displej zobrazení ukončíte.
3. Po připojení selfie displeje k iPhone se barvy na displeji mohou mírně lišit od barev na telefonu. Není to chyba a nemá to vliv na funkci.
4. U některých modelů telefonů mohou dotyková tlačítka na okraji (například při přejetí prstem dolů od horního okraje) reagovat pomalu a některá v důsledku omezení systému (například zoom nebo přepínání objektivů) nemusí reagovat vůbec.
5. Používání selfie displeje může zrychlit vybíjení baterie a ohřát telefon. Když dojde k nadměrnému zahřátí, odpojte selfie displej od telefonu a znovu ho připojte až po snížení teploty telefonu.
6. Když se selfie displej přehřeje, automaticky se sníží jeho jas.

7. Při použití se selfie tyčí se ujistěte, že selfie displej a ochranný kryt jsou pevně uchyceny, aby nemohlo dojít k jejich uvolnění a pádu.
8. Nepoužívejte selfie displej při aktivitách, při kterých dochází k velkým nárazům.
9. Neodpojujte selfie displej jeho odtažením. Odpojení proveďte uchopením připojeného konektoru USB-C a odpojením kabelu.
10. Při přenášení držte selfie displej za hlavní část a netahejte ho za kabel. Mohlo by dojít k poškození vnitřních kontaktů.
11. Selfie displej nerozebírejte a ani ho sami neopravujte.
12. Magnetický kroužek uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho spolknutí.
13. Selfie displej a magnetický kroužek nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů a jiných citlivých zařízení.
14. Při znečištění vnějšího povrchu pouzdra selfie displeje ho jemně otřete vlhkým hadříkem nebo použijte neutrální čisticí prostředek a nechte ho uschnout na chladném, dobře větraném místě. Nevystavujte ho silnému tření, drhnutí, přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste se seznámili s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti a souhlasíte s ním. Před každým použitím produkt zkontrolujte a v případě jeho poškození ho nepoužívejte. S výjimkou vad, na které se vztahují platné právní předpisy, nesete výhradní odpovědnost za své jednání a veškeré důsledky vyplývající z používání tohoto produktu. Podle zákona si společnost Insta360 vyhrazuje právo toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti interpretovat a upravovat.

INFORMACE O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SHODĚ

Název produktu: Selfie Screen with Light
Číslo modelu: CINSFAVE
Odpovědná strana: Arashi Vision (U.S.) LLC
Adresa odpovědné strany: 2323 Main St. Unit 16, Irvine, CA 92614, USA
Webová stránka: www.insta360.com
We, Arashi Vision (U.S.) LLC, jako odpovědná strana, prohlašuje, že výše uvedený model byl testován s cílem prokázat soulad se všemi platnými pravidly a předpisy FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit následujícími opatřeními:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo odborníka na rozhlasová a televizní zařízení.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Informace o shodě ISEDCAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Arashi Vision Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici online na adrese https://www.insta360.com/euro-compliance

EU kontakt: Insta360 GmbH, Emmy Noether Ring 4, 85716 Unterschleissheim, Německo

RECYKLACE (Evropská unie)



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

ODKAZY

Mobilní aplikace Insta360

Android

iOS

Insta360 studio

POZNÁMKY

POZNÁMKY

STABLECAM s.r.o.
Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz