





Letadlová řídicí páka Flightstick MHG






Tlačítka



Návod k obsluze

Připojení základny


1. Vytáhněte připojovací kabel z řídicí páky. Připojte řídicí páku k základně letecké jednotky ve směru určeném šipkou směřující vpřed.
2. Dotažte matici na řídicí páce, otáčením doprava (viz obrázek 2).
3. Pomocí přiloženého klíče otočte šroub na horní části matice po směru hodinových ručiček, dokud nebude řídicí páka pevně zajištěna.



Blokování osy náklonu


V případě nepotřebnosti řízení náklonu lze jej zablokovat. Pomocí přiloženého klíče a šroubu utáhněte šroub po směru hodinových ručiček ve vyznačeném otvoru (viz obrázek), dokud nebude pevně upevněn.

Utáhněte oba šrouby, dokud nebude hřídel zcela zajištěn a nebude se otáčet. Nepřetahujte příliš silně.



Nastavení výšky opěrky ruky


Pro zvětšení prostoru pro pohyb ruky lze odejmout část opěrky ruky. Pomocí přiloženého imbusového klíče odšroubujte šroub (jak je znázorněno na obrázku) proti směru hodinových ručiček až do úplného vyjmutí, a poté odejměte část prvku.



MHG Flightstick

Nastavení držadla a indikátor tlačítek

Po připojení řídicí páky k základně se zobrazí na hlavní stránce společně s verzí firmwaru. Nacíste ikonu držadla pro otevření konfigurační stránky.



Kalibrace osy

Joystick (mini-joystick a osa Z) je předkalibrován a připraven k použití ihned po vybalení.

Pokud zaznamenate nesoulad mezi fyzickým vstupem a hodnotou ve hře, kalibrujte osu znovu:

1. Stiskněte tlačítko „Zahájit kalibraci“.
2. Když začne odpočítávání, posuň mini-joystick podél os X a Y a otoč osu Z řídicí páky (doleva a doprava) v plném rozsahu pohybu před ukončením odpočítávání.

Podsvícení tlačítek a efekty

Pomocí softwaru MOZA Kokpit lze upravit režimy podsvícení, barvy a jas podle vlastních preferencí

Podporované funkce zahrnují:

- Různé světelné efekty (statické, **blikající**, **pulzující** nebo založené na telemetrii)
- Podsvícení reagující na stisk tlačítek
- 16,7 milionu RGB barev s možností přizpůsobení podsvícení

Specifikace

Materiál těla: kompozit s vysokou pevností Úhel omezení odchyly: $\pm 18^\circ$

Jmenovité napětí: 110 V ~ 220 V AC > 12 V DC

Jmenovitý proud: 6 A

Světelný indikátor: podporuje zobrazení stavu řídicí páky

Konektor: Spinový konektor

Bezpečnostní opatření

- Není dovoleno vystavovat zařízení působení kapalin nebo vlhkosti, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Vyvarujte se používání zařízení přímo na slunečním světle.
- Nepoužívejte simulační zařízení MOZA společně se závodním zařízením MOZA.
- Doporučená teplota v místnosti: $5^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$.
- Pro vlastní bezpečnost a pohodlí monitorujte čas strávený hraním a dle potřeby dělejte přestávky.
- Zařízení není určeno pro děti mladší 6 let, neboť malé součásti mohou představovat riziko udušení.
- Děti mladší 13 let musí být pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
- Přísně se zakazuje samostatná demontáž zařízení; nedodržení tohoto zákazového opatření povede ke ztrátě záručních práv.
- Pro zajištění elektrické bezpečnosti a ochrany práv a zájmů uživatele připojte zařízení výhradně k napájecímu zdroji dodanému výrobcem.
- Pro zajištění bezpečnosti uživatele smí být opravy nebo výměna dílů prováděna pouze oficiálně autorizovanými servisními středisky.
- Používání neoficiálních napájecích zdrojů je nepřípustné, i pokud odpovídají parametry, jako je napětí.
- Aby se zabránilo poškození výrobku, používejte výhradně střídavé napájení z běžné zásuvky.
- Nevystavujte zařízení působení zdrojů tepla.
- Odpojte napájecí kabel zařízení, pokud nebude využíváno po delší dobu.

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání výrobku naleznete v příloženém návodu k použití. Před zahájením používání produktu si pečlivě prostudujte návod a řiďte se doporučeními výrobce.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození zařízení:

- Ovladače a herní volanty používejte výhradně k účelům, pro které jsou určeny – tedy pro videohry. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jaké jsou doporučeny výrobcem.
- V případě kontaktu s tekutinou ihned odpojte zařízení a osušte jej podle pokynů výrobce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při mačkání tlačítek nebo otáčení řídicí páky, abyste zabránili poškození mechanismů

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, aby se předešlo únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že je ovladač nebo řídicí páka pevně a stabilně upevněna, aby nedošlo k jejímu posunutí nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené systémem force feedback (zpětná vazba) mohou vyvolat náhlé a prudké pohyby – vždy je držte oběma rukama během používání.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.

- Zajistěte, aby USB porty a napájecí zásuvky byly čisté a bez nečistot pro správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně dobíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby byla zajištěna nepřerušovaná funkčnost.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou požadovány.
- Řídicí zařízení upevněte na stabilní povrch, například na stůl, aby byl zajištěn komfort a přesnost během používání.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou pevně připojeny a zabezpečeny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Přizpůsobte nastavení zařízení ve hrách (např. citlivost joysticku, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, aby byl zajištěn komfort a předešlo se přetížení dlaní či paží.
- Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších prvků, abyste se ujistili o jejich správné funkci.
- V případě volantů zajistěte, aby mechanismy force feedback nebyly nastavovány příliš silně.

Dodatečná bezpečnostní opatření

- Čištění a údržba: Pravidelně odstraňujte prach z zařízení pomocí suché, měkké utěrky. Vyvarujte se používání agresivních chemických prostředků, které mohou poškodit povrch zařízení.
- **Skladování:** Po ukončení používání odpojte ovladač nebo volant od konzole či počítače a uskladněte je na suchém, bezprašném místě.
- **Správa kabelů:** U zařízení s kabely zajistěte, aby byly kabely uspořádány tak, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Ovladače a herní volanty byly navrženy v souladu s požadavky bezpečnosti stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost provozu.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se nakládání s odpady. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti použití, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a definují rizika, která je třeba identifikovat a odstranit.

Tento dokument představuje překlad originálního návodu k obsluze vypracovaného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními prostředky nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. V případě absencí informací o nutných pravidelných údržbových a servisních zásazích v návodu k obsluze je nutno pravidelně, minimálně jednou týdně, vyhodnocovat skutečný stav produktu a jeho případné odchylky od stavu nového výrobku. V případě zjištění jakékoliv odlišnosti neprodleně proveďte údržbu (čištění) nebo zajistěte servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a absence reakce při zjištění odlišností může způsobit trvalé poškození produktu. Záruka neodpovídá za škody způsobené zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: místnost 1903-1904, budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park,
č. 3370 Liuxian Avenue, okres Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobeno v Číně

Zástupce v EU: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail: support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.