



TVA 7000

Kryt kabelů


Kompletní montážní pokyny

Vše, co potřebujete, aby kabely rychle zmizely z dohledu.


Než začnete

...chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's. Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď – čtete návod k obsluze! Čtete dále a dozvíte se vše o bezpečné a efektivní montáži a o tom, jak používat nové příslušenství.




Co je součástí balení?




- Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:

- A. Držák krytu kabelů
- B. Víko krytu kabelů
- C. Koncové svorky
- D. Vrutky
- E. Hmoždinky



Máte připravené nářadí?



- Nezačínajte s montáží bez potrebného náradí:
 - Křížový šroubovák
 - Vrtačka
 - Vrták o průměru 5 mm nebo 13/64" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)





1. K určení polohy sloupků vždy používejte **podpovrchový detektor** ①. Přidržte **držák krytu kabelů** ① u zdi a označte si umístění otvorů.



2. Vyvrtejte otvory.




Nepoužívejte kryt kabelů jako vodítko pro vrtání.




3. Připevněte **držák krytu kabelů** (A) na zeď pomocí **vrutů** (D) a **hmoždinek** (E). Vyrovnajte **držák krytu kabelů** (A) pomocí vodováhy.

Krok 2: Vložte kabely do krytu kabelů



1. Uspořádejte kabely.

Krok 3: Nasad'te kryt kabelů



1. Nasad'te **víko krytu kabelů** ② na **držák krytu kabelů** ①.
2. Nasad'te na **víko krytu kabelů** ③ **koncové svorky** ②.




Nelíbí se Vám naše barva? Buďte bez obav! Víko krytu kabelu můžete natřít libovolnou barvou.


A je hotovo! Užijte si sledování vaší televize!

Užitečné funkce


Seříznutí na požadovanou délku



1. Nakreslete přes **držák krytu kabelů** ① rovnou čáru v požadované délce.




2. Odřízněte **držák krytu kabelů** ① podél nakreslené čáry.



3. Použijte **držák krytu kabelů** ① jako vodítko k nakreslení čáry na víku **krytu kabelů** ②.

4. Opakujte řez na **víku krytu kabelů** ②.

Bezproblémové uchycení pomocí Vogel's TVM 7655/7675



1. Pro bezproblémové uchycení nasadíte kryt nástěnného držáku TVM 7655/7675 přes kryt kabelů.

Nevíte si rady? Nejste si jisti? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)
www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)



[instagram.com/vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/)



www.youtube.com/c/VogelsForSure (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nenechte se panice... vyzkoušejte tyto rady.

Problém	Příčina	Řešení
"Praskly mi vruty ve zdi."	Možná nevrátíte dostatečně hluboko... nebo je vrták příliš tupý, takže je výsledný otvor úzký a vrut se zasekne.	K připevnění držáku na zeď použijte jiný otvor v nástěnné desce. K připevnění držáku krytu kabelů na zeď použijte jiný otvor v nástěnné desce. Ujistěte se, že používáte ostrý vrták správné velikosti. Hloubku vrtání určete podle rozměru vrutu.

Nejčastější dotazy

"Co když budu potřebovat náhradní díly?"	Pokud potřebujete náhradní díl, obraťte se na místního prodejce nebo na společnost Vogel's. Pro kontakt na oddělení péče o zákazníky Vogel's klikněte zde (http://www.vogels.com/contact).
"Proč používáte hmoždinky Fischer®?"	Fischer® DuoPower jsou všeobecně považovány za nejlepší standard hmoždinek. Nespokojte se s málem.

Najed'te na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!



Záruka

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's! Při vývoji a výrobě našich produktů je životnost na prvním místě. Pokud místní zákony a předpisy nestanoví delší minimální období, poskytujeme záruku 2 roky. Řešíme jakékoli problémy související s reklamacemi nebo vrácením produktů a všechny stížnosti posuzujeme s ohledem na příslušné použití.

Pokud váš produkt nefunguje správně z důvodu vad materiálů nebo výrobních vad, zdarma jej opravíme nebo vyměníme dle vlastního uvážení.

Pokud máte s naším produktem jakékoli problémy nebo chcete vědět, zda je záruka platná:

1. Vyplňte kontaktní formulář nebo pošlete e-mail našemu týmu péče o zákazníky. Raději také přidejte obrázek.
2. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat náš místní distributor Vogel's.

3. V případě uplatnění záruky je třeba vrátit produkt společně s originálem nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrzenka). Prodejní doklad by měl mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje. O příslušné zpáteční adrese a dalším postupu budete informováni.

Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:

- Pokud nebyl produkt namontován a používán v souladu s návodem k použití;
- Případně pokud otvory ve zdi nebyly řádně vyvrtány v souladu s montážními pokyny společnosti Vogel's pro příslušný typ zdi;
- Pokud byl produkt upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
- Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo produkt), jako je například úder blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědlům nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;
- Pokud je produkt používán s jiným zařízením, než je uvedeno na/v obalu.

Máte nějaké další otázky? Využijte náš kontaktní formulář.