

Mercedes-AMG G63

Uživatelská příručka



Obrázky jsou ilustrační

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
- Nepoužívejte v provozu, na cestách
- Návod obsahuje důležité informace, uschovejte si jej pro budoucí použití.
- S cílem zlepšit produkt a zlepšit kvalitu můžeme bez upozornění změnit části struktury produktu, vzhled, balení a způsoby montáže. Pokud vidíte rozdíl mezi ilustrací a produktem, berte fyzický produkt jako výchozí bod.

O produktu 1

Děkujeme, že jste si koupili dětský elektrický vůz s licencí značky Mercedes Benz!

Jednou z nejdůležitějších věcí, které musíte udělat před použitím, je pozorně si přečíst tento návod k produktu, který vám napoví podrobnosti o montáži a správném způsobu použití. Může vás také vést k tomu, abyste se vyhnuli nesprávnému provozu, který by mohl poškodit produkt nebo zranit dítě. Je obzvlášť důležité, aby vás poučil o bezpečnostních aspektech. Prosím, zapamatujte si tento obsah a uvědomte vaše dítě. Tento návod si uchovejte pro budoucí použití.


" Mercedes Benz"



Technické údaje:

Baterie	6V4.5Ah*1 alebo 12V4.5Ah*1
Adaptér	6V500mA alebo 12V700mA
Vhodný věk:	36-72 měsíců
Nosnost:	méně než 25 kg
Rychlost:	nízká rychlost 2.5 km/h, vysoká rychlost 2.5-4.5 km/h
Rozměry:	1100X690X565 mm
Druh napájení:	Dobíjecí
Doba nabíjení:	8-12 hod
Životnosť baterie:	Cca 300 dobítí
Název produktu :	Elektrické autíčko

Seznam dílů 2

č. dílu	Název	Obrázek	Počet	Poznámky
1	Karoserie		1	
2	Čelní sklo		1	
3	Opěrka		1	
4	Sedadlo		1	s bezpečnostným pásom
5	Volant		1	Tyč riadenia upevnite so skrutkou M5X37mm
6	Zpětné zrcadlo		2	“L”X1 “R”X1
7	Kolo		4	
8	Puklice		4	Pripevnite na koleso
9	Výfuk		2	“L”X1 “R”X1
10	Přední náprava		1	
11	Plastový klíč		2	
12	Držák na nářadí		1	
13	Krytka kola		4	
14	Boční okna		2	“L”X1 “R”X1
15	Adaptér		1	
16	Dálkové ovládání		1	
17	AUX kabel		1	D=200mm
18	Návod		1	

Rozebraný pohled 3



Před montáží 4



Varování

- Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do 36 měsíců.
- Výrobek může mít potenciálně nebezpečnou ostrou hranu nebo ostrý hrot před montáží, proto musí být tento výrobek sestaven dospělou osobou!
- Vyhodťte balicí materiál včas, abyste se vyhnuli udušení dítěte v důsledku hry! Po dokončení montáže veškeré nářadí a náhradní díly správně uskladněte a nedovolte dětem, aby se jich dotýkaly!
- Před instalací zkontrolujte počet všech dílů. Zahodťte balicí plastový sáček a ochrannou fólii produktu. Dětem je zakázáno hrát si s obalovým materiálem, hrozí jim nebezpečí udušení.
- Před nabíjením zkontrolujte, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt a ostatní části nabíječky. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte ji používat, dokud nebude opravena.



Šroubovák
[nejsou obsahem balení]



Kleště




Plastový klíč




Bezpečnostní upozornění na baterii

- Nenabíjecí baterie nelze nabíjet;
- Nabíjecí baterii lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby;
- Nabíjecí baterie by měly být před nabíjením z hraček vyjmuty;
- Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nelze míchat;
- Baterie by měly být umístěny se správnou polaritou;
- Vybitá baterie by se měla z hračky vyjmout;
- Napájecí svorka nesmí být zkratována;
- Výrobek neobsahuje suchou baterii;

Montáž přední nápravy a výfuku 5




Jak je znázorněno na obrázku - nakolik poloosky nejsou v souladu, vložte je do otvorů aby byla přední náprava vyrovnaná a poloosy přesně v protisměru. Při připevňování přední nápravy nasuňte podložku a připevněte maticí jako na obrázku.




Montáž výfuku: rozlišujte mezi levým a pravým, umístěte výfuk na karoserii auta a připevněte jej 2 šrouby **M4X12** mm na jedné straně. [šroub byl napůl vložen do karoserie auta, nejprve vyjměte a poté namontujte výfuk]

Montáž kol a motorů pohonu 6



Instalace zadního kola: Motor pohonu vložte na zadní osu, nasadte kolo, umístěte podložku 10 a poté upevněte maticí **M8** a nakonec nasadte krytku kola;


[Poznámka: Způsoby montáže pravého a levého kola jsou stejné]



Montáž předního kola: Přední osy připevněte k přední nápravě a nasuňte podložku, poté nasadte přední kola, připevněte maticí **M8**. Nakonec nasadte krytku kola.


[Poznámka: stejný způsob instalace pro levé a pravé přední kolo]

Montáž sedáku a opěrky 7



Montáž opěrky:

Zarovnejte s otvory na karoserii a silně zatlačte.




Montáž sedadla: nejprve připevněte úchyty na zadní část sedadla do karoserie auta a poté jej upevněte pomocí 2 šroubů **M4X12 mm**.

[**poznámka:** před montáží sedačky zapojte konektory baterie a zapněte napájení; podrobnosti naleznete v "Zapojení baterie 10".]

Montáž držáku na nářadí, volantu a čelního skla 8



Montáž držáku na nářadí:
umístěte držák na karoserii a
připevněte jej 2ks Ø 4X12mm
černými šrouby;



【Poznámka:
před montáží
volantu se musí
vrchní a spodní
část volantu
odlišit **】**

Montáž volantu: [Jak je znázorněno]

Před montáží volantu zapojte konektory, poté namontujte volant (mírně použijte zatlačte) a poté připevněte volant šroubem Ø5X40 a maticí M5.



(Poznámka: Ujistěte se, že drážky
čelního skla jsou řádně připevněny
na karoserii vozidla)

Montáž čelního skla:


Zarovnejte s otvory na karoserii vozidla a nasadte čelní sklo na karoserii vozidla, zatlačte.

Montáž zpětných zrcátek a bočních oken 9



Montáž zpětných zrcátek:
vložte zpětné zrcátko do
otvoru na karoserii a zatlačte.

Poznámka:
Před montáží zkontrolujte
strany.



Obrázek 1


Montáž bočních oken:

Obrázek 1: odstraňte šroub na dveřích
pomocí křížového šroubováku.



Obrázek 2

Obrázek 2: odstraňte obložení dveří.



Obrázek 3


Obrázek 3: Nasuňte boční okna na
dveře.




Obrázek 4

Obrázek 4: Opět utáhněte šrouby.

**【Poznámka: Stejný způsob
nasazení levých a pravých bočních
oken】**



Zásuvný modul pro zapojení baterie, motorů a řídicí jednotky
[v závislosti na fyzickém stavu]



1. Před montáží sedadla zapojte konektory baterie
2. Zapojte levý a pravý motor pohonu a konektor řídicí jednotky
3. **Poznámka:** Konektory nezapojte opačně



Bezpečnostní upozornění na baterii

- **Nenabíjecí baterie nelze nabíjet;**
- **Nabíjecí baterii lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby;**
- **Nabíjecí baterie by měly být před nabíjením z hraček vyjmuty;**
- **Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nelze míchat;**
- **Baterie by měly být umístěny se správnou polaritou;**
- **Vybitá baterie by se měla z hračky vyjmout;**
- **Napájecí svorka nesmí být zkratována;**
- **Výrobek neobsahuje suchou baterii;**

Před prvním použitím 11

Varování !

Abyste předešli neočekávané události:

- Při řízení vozidla se vyžaduje neustálý dohled dospělé osoby
- Je zakázáno jezdit v nebezpečných oblastech, jako jsou silnice, v blízkosti vozidel, schodů atd.
- Při jízdě noste boty.
- Během jízdy byste měli sedět na svém místě.
- Věkové rozpětí: 36-72 měsíců; maximální hmotnost 25 kg.

Bezpečnostní upozornění

Uvědomte své dítě a jeho spolujezdce o následujících bezpečnostních pravidlech a ujistěte se, že porozuměli!

- Ujistěte se, že vaše dítě používá tento produkt v bezpečném prostředí, jako je například dům, zahrada nebo hřiště.
- Upozorňujeme, že vozidla jsou vhodná pouze pro jízdu po tvrdých a rovných cestách. Pro zajištění bezpečnosti je zakázáno jezdit v následujících nebezpečných prostředích:
 - A Výkopové jámy, trávnický u potoků, svahy nebo nerovný terén;
 - B Místo, kde vedou silnice nebo jezdí jiná vozidla a kde jezdí chodci;
 - C Na místech kde je možné narazit na překážku, která může způsobit zranění;
 - D Jiné nebezpečné zóny;
- Nepoužívejte ve tmě. Jezděte pouze ve dne nebo na světlém místě.
- Nepoužívejte tento výrobek venku, když prší nebo sněží.
- Ujistěte se, že uživatelé produktu jsou v příslušném věkovém rozsahu produktu a nepřekračují maximální nosnost.
- Abyste předešli nehodám, před jízdou se ujistěte, že je vozidlo bezpečné.
- Nedovolte dětem přiblížit se k pohybujícímu se vozidlu a nedovolte, aby se dítě dotýkalo pohyblivých částí.
- Autíčko je vybaveno bezpečnostním pásem, veďte prosím děti, aby pás při používání používaly, aby byla zajištěna bezpečnost.




Tento výrobek je povoleno používat pouze na rovné ploše! Nepoužívejte tento výrobek na trávniku!

Funkce 12



- ① **Vypínač:** zapíná nebo vypíná napájení autíčka
- ② **Přepínač dopředu/dozadu:** ovládá směr pohybu produktu, dopředu nebo dozadu;
- ③ **MP3 přehrávač:** viz. 14 pro info
- ④ **Pedál:** sešlápnutím pedálu, se vozidlo pohne, uvolněním pedálu, vozidlo pomalu zabrzdí;




- ⑤ **Nabíjecí port**



Varování!

Při změně směru jízdy se ujistěte, že je vozidlo zcela zastaveno, aby nedošlo k poškození převodovky a motoru.

Funkce přehrávače 13



- 1 Vstup USB: vložte USB, můžete přehrávat zvuk;
- 2 Vstup SD karty: vložte SD kartu, můžete přehrávat zvuk;
- 3 Vstup AUX: přes kabel lze připojit k jiným zařízením a přehrávat zvuk;
- 4 Hlasitost/předškolní vzdělávání - Angličtina: podržením se hlasitost sníží; stisknutím spustíte hravé vzdělávání - angličtina;
- 5 Pozastavit: stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte přehrávání zvuku;
- 6 Hlasitost / hudba: podržením zvýšíte hlasitost, stisknutím přehrajete hudbu;
- 7 Přehrávání pohádek: dotykem tohoto tlačítka spustíte přehrávání pohádky;
- 8 Zobrazení napětí: pomocí hodnoty na displeji lze určit, zda je baterie nabitá nebo ne (nabíjení když klesne pod 8V).




Funkce volantu:

- A. **Klakson:** stisknutím zatroubíte.
- B. **Hudební klávesa:** Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete hudbu, opětovným stiskem přepnete hudbu.

Návod k obsluze dálkového ovládání 14

Pokyny pro dálkové ovládání 2.4GHz [dle výbavy]



Krok 1: otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače a vložte 2 ks AAA (1,5V) baterií; (suché baterie nejsou v balení zahrnuty)

Krok 2: vypněte hlavní vypínač na autě;

Krok 3: podržte stisknutá tlačítka Dopředu a Dozadu **současně**, když bliká ukazatel rychlosti, zapněte hlavní vypínač na autě, když červené světlo přestane blikat, párování bylo úspěšné;

Popis ukazatele rychlosti: pro regulaci rychlosti stiskněte tlačítko S.


1 světlo - nízká rychlost, 2 světla - střední rychlost, 3 světla - vysoká rychlost

- Stiskněte tlačítko **Dopředu** a vozidlo se pohne dopředu;
- Stiskněte tlačítko **Dozadu** a vozidlo se pohne dozadu;
- Stiskněte tlačítko **Rychlost** a upravíte rychlost auta.
- Stiskněte tlačítko **Doleva** a vozidlo odbočí doleva.
- Stiskněte tlačítko **Doprava** a vozidlo odbočí doprava;
- Stiskněte **Nouzová brzda** a vozidlo se zastaví; všechny funkce auta se vypnou. Pro obnovu funkcí znovu stiskněte tlačítko brzdy.

Tento produkt může mít nadřazenost dálkového ovladače (v závislosti na konfiguraci produktu): Když je dálkový ovladač zapnutý, pedálový spínač produktu je nefunkční; když je dálkové ovládání vypnuto, lze použít pedálový spínač produktu.

Návod k obsluze dálkového ovládání 15

Pokyny pro dálkové ovládání 2.7GHz [dle výbavy]



- 1 Stiskněte tlačítko **A** a auto se pohne dopředu
- 2 Stiskněte tlačítko **B** a auto se pohne dozadu;
- 3 Stiskněte tlačítko **C** a auto odbočí doleva;
- 4 Stiskněte tlačítko **D** a auto odbočí doprava;
- 5 **E** je ukazatel rychlosti

(červené světlo svítí, když jsou baterie vloženy správným způsobem)


Poznámka: baterie nejsou v balení zahrnuty]

[Bezpečnostní varování baterie] viz pokyny 4



POZOR! Dálkové ovládání mohou používat pouze dospělí a děti se ho nesmí dotýkat a hrát si s ním.

Diagram elektrického obvodu



Poznámka před nabíjením 16



Varování!

- Tento produkt má funkci ochrany nabíjení: při nabíjení vozidla jsou všechny funkce blokovány!
- Nabíjení musí provádět dospělí! Děti by se neměly dotýkat nabíječek a baterií!



Varování!

- **Abyste se vyhnuli vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem:**
- Používání nabíječek a baterií je povoleno pouze podle pokynů výrobce. Používání jiných značek nabíječek a baterií je zakázáno, jinak může dojít k požáru a výbuchu.
- Nepoužívejte tuto nabíječku a baterii na jiných produktech, protože přehřátí může vést k požáru a výbuchu.
- Neměňte bez povolení strukturu elektroinstalace produktu, protože by to mohlo způsobit požár a výbuch a trvalé poškození produktu.
- K připojení kladných a záporných elektrod baterie nepoužívejte nástroje, jinak může dojít k požáru a výbuchu.
- Baterii udržujte vždy v suchu, zabraňte kontaktu s vodou.
- Baterie při nabíjení může produkovat škodlivé plyny a dráždivý zápach. V blízkosti nabíjecí baterie je zakázáno kouřit, aby plamen nebo jiskra nezpůsobily nehodu, jako například výbuch.
- Vozidla se musí nabíjet v dobře větraných a suchých prostorách.
- Nezapínejte vozidlo když je zapojena nabíječka.
- Neotáčejte baterii dnem vzhůru.
- Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, baterii a zástrčku. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte je používat, dokud nebudou opraveny.
- Zahřívání baterie během nabíjení je normální jev, ale když je teplota příliš vysoká, měli byste zkontrolovat, zda není nabíjecí proud příliš velký nebo zda baterie není zkratována.
- Baterie musí být upevněna krytem. Pokud dojde k převrácení auta, baterie může zranit dítě.
- Pokud je výrobek skladován nebo delší dobu nepoužívaný, musí být zcela dobit alespoň jednou za měsíc, aby se zajistila životnost baterie.
- Nabíječky a baterie nejsou hračky a děti se jich nesmí dotýkat a hrát si s nimi.
- Před prvním použitím se doporučuje nabíjet 4-6 hodin, ale ne více než 10 hodin.
- Když se rychlost vozidla očividně zpomaluje, znamená to, že baterie není dostatečně nabitá, prosím, nabíjte ji včas
- Nabíjejte vždy 8-12 hodin, ale ne více než 20 hodin.

Ukazatel nabití 17


- Pokud výrobek nefunguje a displej napětí zobrazuje hodnotu podle následujícího obrázku, nabijte:

Parametry baterie	Velikost napětí	Stav baterie
6V4.5AhX1 6V7AhX1	≥ 6.6	Plně nabitá baterie
	6.5--6.3	Vozidlo se smí použít
	≤ 6.2	Vozidlo se nesmí použít, baterii je třeba dobít
6V4.5AhX2 6V7Ah*2 12V4.5AhX1 12V7AhX1	≥ 13.2	Plně nabitá baterie
	13.1--12.6	Vozidlo se smí použít
	≤ 12.5	Vozidlo se nesmí použít, baterii je třeba dobít



VAROVÁNÍ

Tento produkt má **OCHRANU NABIJENÍ!**
Při nabíjení jsou všechny funkce vypnuty!



1. Nabíjecí port se nachází pod sedadlem
2. Zapojte nabíječku do nabíjecího portu
3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Vozidlo se začne nabíjet.

Pojistky

Tento produkt je vybaven pojistkou s automatickým resetem, při přetížení nebo nesprávném použití pojistka s automatickým resetem automaticky přeruší napájení na 15-20 sekund a poté se restartuje. Auto-resetovací pojistka automobilu je instalována pod sedadlem.

- **Abyste předešli přerušení napájení:**
- Nepřetěžujte, maximální nosnost je: 25 kg.
- Za produktem nic netahejte.
- Nedovolte, aby voda nebo jiné kapaliny pronikly do elektrických komponent, jako jsou vedení, baterie atp.
- Bez povolení neměňte systém zapojení a strukturu tohoto produktu.

Údržba

- Před použitím by rodiče měli zkontrolovat, zda jsou hlavní části v dobrém stavu, že baterie, nabíječka, kabel, zástrčka, kryt a další části nejsou poškozeny, zda šrouby nejsou uvolněny; Pokud existuje potenciální bezpečnostní riziko, přestaňte výrobek používat, dokud nebude opraven.
- Po určité době namažte železné části vozidla malým množstvím mazacího oleje, abyste zabránili rezivění železných částí.
- Vozidla by se měla držet dále od zdroje požáru a mimo dosah dlouhodobého záření. Skladujte ho vodorovně, ne vzhůru nohama. Ve vlhkém počasí by auta měla parkovat uvnitř nebo přikrytá plachtami.
- Vozidla by se měla držet dále od horkých předmětů, jako jsou kamna a ohřívače, kde se plastové části mohou roztavit. Při nabíjení držte dále od hořlavých látek abyste zabránili požáru.
- Po použití prosím nabijte včas, nabíjení musí být prováděno dospělými. Pokud vozidlo nepoužíváte delší dobu, nabíjejte baterii alespoň jednou za měsíc, abyste prodloužili její životnost.
- Vůz otírejte pouze suchým měkkým hadříkem, používejte nevoskovou leštěnku na nábytek k utírání plastových dílů, aby bylo dosaženo efektu povrchové úpravy. Plastové části hraček neotírejte chemickými rozpouštědly. Nemyjte vozidla mýdlem a vodou. Nejezděte autem v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda může poškodit motor, elektrický systém vozidla a baterii.
- Když přestanete produkt používat, vypněte napájení produktu a nastavte všechny přepínače do polohy „stop“ nebo „off“.
- Nepoužívejte pojistky, které neodpovídají specifikacím tohoto produktu.
- Bez povolení neměňte strukturu a obvodový systém tohoto produktu. Opravu musí provést odborník nebo pod vedením technika.

Řešení problémů19

Problém	Možné příčiny	Řešení
Auto nejezdí	1. Vybitá baterie 2. Tepelná pojistka odpojila napájení 3. Konektor baterie nebo kabely jsou uvolněny 4. Zkažená baterie 5. Poškozený elektrický systém 6. Poškozený motor	1. Dobijte baterii. 2. Restartujte pojistku 3. Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny do sebe. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, kontaktujte prosím svého prodejce. 4. Vyměňte baterii, kontaktujte svého prodejce. 5. Kontaktujte svého prodejce. 6. Kontaktujte svého prodejce.
Auto jezdí jen krátkou dobu	1. Slabě nabitá baterie 2. Stará baterie	1. Při nabíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zasunuty do sebe 2. Vyměňte baterii, kontaktujte svého distributora.
Auto jezdí pomalu	1. Slabá baterie 2. Stará baterie 3. Přetížené vozidlo 4. Vůz je používán v náročných podmínkách	1. Dobijte baterii, kontaktujte svého distributora. 2. Vyměňte baterii, kontaktujte svého distributora. 3. Snižte zatížení vozidla. 4. Vyhněte se používání vozidla v náročných podmínkách
Hlasné broušení nebo cvakání vycházející z motoru	1. Motor nebo převody jsou poškozeny	<i>Kontaktujte svého distributora.</i>
Baterie nelze dobít	1. Konektor baterie nebo adaptéru je uvolněný 2. Nabíječka není zapojena 3. Nabíječka nefunguje	1. Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny do sebe. 2. Zkontrolujte, zda je nabíječka baterií zapojena do fungující elektrické zásuvky 3. Kontaktujte prosím svého distributora.

Pokud jste problém v této příručce nenašli, kontaktujte svého distributora.

- Obrázky použité v této příručce jsou určeny k ilustraci. V případě menších rozdílů mezi materiálem a ilustracemi má přednost fyzický předmět.
- Abychom zlepšili kvalitu produktu, můžeme měnit strukturu dílů a vzhled produktu bez upozornění.
- Balení obsahuje důležité informace a je třeba je uschovat.