

SEGWAY

GT3 PRO

Důležité informace
(evropský region)

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady Segway SuperScooter (dále jen SuperScooter)!

Abyste si mohli užívat mnoho funkcí svého SuperScooteru a používat ho bezpečně pro sebe i ostatní, musí si uživatel přečíst a

dodržovat tyto pokyny. Zejména se soustředit na odstavce označené "**Pozor**" a "**Varování**" . Uživatel si musí také přečíst a dodržovat provozní a/nebo bezpečnostní upozornění a pokyny, které mu výrobce a/nebo společnost Segway sdělí jinými způsoby (například prostřednictvím aplikace produktu nebo e-mailů). Upozorňujeme, že uživatelská příručka a další komunikace od výrobce a/nebo společnosti Segway neposkytují vyčerpávající seznam všech rizik spojených s touto koloběžkou SuperScooter. Uživatel by měl při jízdě a/nebo používání této koloběžky SuperScooter vždy používat svůj zdravý rozum a nejlepší úsudek.

Důležité! Pečlivě si jej přečtete a uschovejte si jej pro budoucí použití, kdykoli jej budete považovat za potřebný. Více informací naleznete na www.segway.com.



Varování Abyste snížili rizika vyplývající z užívání produktu, přečtete si tento manuál.

CZ_Obsah

1	Bezpečnost jízdy	068
2	Údržba	071
3	Doporučený plán údržby	074
4	Vysvětlení značek	079
5	Certifikace	081
6	Ochranná známka	083
7	Selhání a řešení	084
8	Schéma zapojení	085
9	Záruka	086
10	Právní ujednání	086
11	Kontakt	088

Obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt se může lišit

1 Bezpečnost jízdy

1. Varování: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Zařízení je určeno k použití s nabíječkou baterií dodanou s tímto spotřebičem.
2. Toto vozidlo je osobní elektrická koloběžka s čistě elektrickým pohonem. Produkt je určen pouze k rekreaci. Není určen k přepravě. Než se naučíte jízdní dovednosti, je nutné je procvičit. Ani Ninebot (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti), ani Segway Inc. (dále souhrnně jen Segway) nenesou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nekužeností řidiče nebo nedodržením pokynů u uživatelských materiálů.
3. Vtůněte čas naučící se základu praxe, abyste předšli vážným nehodám. Pamatujte, že stejně jako u jakéhokoli dopravního prostředku, kdykoli jedete na SuperScooter, riskujete vážné zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolizi a pádu. Riziko můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete všechna rizika zcela vyloučit.
4. Tuto koloběžku SuperScooter mohou používat děti starší 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
5. Koloběžka SuperScooter obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte plastový obal mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od koloběžky SuperScooter.
6. Přečtěte si návod k obsluze a řiďte koloběžku SuperScooter opatrně. Koloběžku SuperScooter byste měli obsluhovat až poté, co pochopíte a budete je dodržovat. NEPOKOUSEJTE SE jezdit na koloběžce SuperScooter, pokud nejste schopni řídit podle pokynů v této příručce, nebo riskujete vážné zranění nebo smrt.
7. NEDOVOLTE nikomu řídit vaši koloběžku SuperScooter samostatně, pokud si pečlivě nepřečtete tuto příručku. Bezpečnost našich jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si nebudou zvyklí na základní ovládání SuperScooteru, a ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
8. Stejně jako u jiných vozidel vyžaduje vyšší rychlost delší brzdnou dráhu. Prudké zrychlení nebo brzdění na hladkém povrchu může vést k prokluzování kol a kolizím.
9. V každém případě předvídejte svou trajektorii a rychlost a zároveň respektujte pravidla silničního provozu, pravidla chodníků a nejzranitelnější místa.
10. Nejezděte v trnavých místech.
11. Kontaktujte svého prodejce, aby vás mohl odkázat na vhodnou výcvikovou organizaci.
12. Toto vozidlo není určeno pro akrobatické řízení.
13. Pravidelně kontrolujte napnutí různých šroubových prvků, zejména os kol, skládacího systému, systému řízení a brzdové hřídele

Kontrolní seznam před jízdou a příprava na jízdu

1. Je nutné zkontrolovat, zda je systém řízení správně seřízen, zda jsou všechny spojovací prvky (například skládací systém) správně utaženy a nejsou zlomené a zda jsou brzdy a kola v dobrém stavu.
2. Matice a další upevňovací prvky mohou být po jízdě uvolněné. Pravidelně je kontrolujte.
3. Při jízdě vždy noste vhodnou obuv, oblečení a ochranné pomůcky. Ochranné pomůcky zahrnují použití helmy, chráničů kolen a loktů. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně padne s nasazeným podbradnikovým páskem a chrání zadní část hlavy. Odstraňte nebo zavažte cokoli volného (např. oblečení, vlasy, šperky atd.), co by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
4. NEZAPNUTÍTE SuperScooter, pokud není zaparkován na rovném povrchu.
5. NEPŘEVÁŽEJTE předměty na řidítkách. Jakékoli zatížení připevněné k řidítkům ovlivní stabilitu vozidla.
6. Před prvním použitím si prosím zakupte mechanický zámek.

VAROVÁNÍ

Pokud je koloběžka SuperScooter poškozená, přestaňte ji používat. Ujistěte se, že nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky ani poškozené části.

Kde jezdit:

1. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Jezděte pouze v oblastech, kde jste předem

získali povolení od majitele nemovitosti.

2. SuperScooter je určen k jízdě na suchém, rovném a tvrdém povrchu bez překážek, hrbolů, děr a dalších nebezpečí.
3. Vyhněte se oblastem s vysokou dopravou nebo přeplněným prostorům. NEJEZDĚTE po vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, chodců, cyklistů, zvířat, na strmých svazích nebo schodech, obrubnících, v blízkosti bazénů, přes kaluže nebo jiné vodní plochy. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupy nebo ploty. Musíte ponechat dostatečný prostor mezi sebou a těmito předměty, abyste je mohli bezpečně projet. Přecházejte chráněné průchody při chůzi.
4. SuperScooter se nikdy nesmí používat v interiéru.
5. NEJEZDĚTE na SuperScooteru v noci.
6. NEJEZDĚTE po rampě nebo svahu, který překračuje maximální sklon.
7. NEJEZDĚTE ve sněhu, dešti ani po mokřích, blátivých, zledovatělých nebo z jakéhokoli důvodu kluzkých vozovkách. Kluzká vozovka prodlužuje brzdnou dráhu. Pro vaši bezpečnost jezděte pomaleji a brzděte dříve, abyste snížili riziko ztráty kontroly a pádů. NEJEZDĚTE přes překážky (včetně, ale nikoli výhradně, písku, sypkého štěrku a klacky). Mohlo by to vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by to způsobit pád.
8. Doprava ve městě je plná překážek, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučuje se vyhýbat se překážkám. Před překročením těchto překážek je důležité předvídat a přizpůsobit trajektorii a rychlost chodce. Doporučuje se také vystoupit z vozidla, pokud se tyto překážky stanou nebezpečnými kvůli svému tvaru, výšce nebo skluzu.



VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte SuperScooter v blízkosti zdroje vody.

Během jízdy:

1. Buďte opatrní a při jízdě vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních. Buďte ostražití a při vjezdu do neznámých oblastí zpomalte. Ve všech případech dbejte na sebe i na ostatní.
2. Abyste se při řízení SuperScooteru vyhnuli rozptýlení, NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka ani neprovádějte žádné jiné činnosti během jízdy.
3. Buďte ostražití! Sledujte prostor daleko vpřed i daleko před sebou. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nikoli výhradně, mokrého terénu, sypkého písku, sypkého štěrku a ledu). Při přechodu přes různý terén buďte opatrní.
4. NEJEZDĚTE na SuperScooteru pouze jednou nohou nebo jednou rukou. Během jízdy NESUNDAJTE ruce z řídítka.
5. Při přiblížení se k křižovatce, silnici, rohu nebo bráně jakéhokoli druhu nebo při jejich přejíždění vždy zpomalte a použijte zvonek, abyste dali přednost ostatním.
6. NEJEZDĚTE nebezpečnou rychlostí. Vždy musíte používat dobrý úsudek na základě svých řidičských dovedností a okolního prostředí.
7. NEDOVOLTE, aby SuperScooter navlhl. Riziko poškození baterií a možného požáru nebo výbuchu v důsledku mokré baterie.
8. Při zatáčení vždy zpomalte. Zatáčení vysokou rychlostí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, možné převrácení vozidla a riziko zranění nebo smrti.

9. NEZAMĚŇUJTE používání vozidla na jiné účely. NEPŘEVÁŽEJTE žádný druh nákladu. NEPŘEDVÁDEJTE žádné kaskadérské kousky.
10. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi, když nejste vidět ani slyšet.
11. NEDOTÝKEJTE se pohybujících se nebo protáčejících se pneumatik.
12. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni vidět, co je před vámi, a musíte být viditelní pro ostatní.
13. Jezdci musí být schopni slyšet okolí.
14. NEZVLÁDEJTE, pokud je okolní teplota mimo provozní teplotu stroje (viz Specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezí maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.

Kdo smí jezdit:

- Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Děti mladší 18 let by měly jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Mezi osoby, které by na SuperScooteru neměly jezdit, patří:
- i. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
 - ii. Osoby trpící nemocí, která je ohrožuje při namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Osoby, jejichž hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace).
 - iv. Těhotné ženy.



VAROVÁNÍ SuperScooter je určen pouze pro jednu osobu.

Po každé jízdě:

1. Vždy parkujte se stojánkem na rovném a stabilním povrchu. Jakmile je SuperScooter na stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste předešli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným nárazem). NEPARKUJTE v rušném prostoru, ale raději podél zdi.
2. Před nabíjením nechte SuperScooter vychladnout. NEPOKOUŠEJTE se SuperScooter nabíjet, pokud je zásuvka mokrá.
3. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, abyste ochránili SuperScooter před poškozením v důsledku přepětí a napěťových špiček.
4. NEDOTÝKEJTE se brzdového systému, mohl by způsobit zranění v důsledku ostrých hran. Brzda se může během používání zahřát. NEDOTÝKEJTE se po použití.
5. Abyste zabránili nesprávnému používání SuperScooteru, musí být zadní kolo SuperScooteru při zaparkování zajištěno visacím zámkem.
6. Nezapomeňte SuperScooter vypnout a odpojit kabel před montáží, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu.

Jiné:

1. Pro lepší zážitek z jízdy doporučuje provádět pravidelnou údržbu produktu.
2. Pokud SuperScooter vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a SuperScooter NEPOUŽÍVEJTE, dokud nebude zjištěna a odstraněna příčina hluku/alarmu. Pro pomoc kontaktujte poprodejní servis.
3. Hladina akustického tlaku vážená křivkou A je nižší než 70 dB(A). Mechanické vibrace přenášené SuperScooterem jsou nižší než $2,5 \text{ m/s}^2$. Nejistota měření: $1,5 \text{ m/s}^2$.

4. Používání stroje vede k přenosu vibrací po celém těle jezdce.
5. Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
6. **VAROVÁNÍ!** jako každá mechanická součástka je vystaveno vysokému namáhání Stejně a opotřebení. Různé materiály a mohou reagovat na poškození nebo různé složky. Pokud je překročena očekávaná životnost součástí, může se náhle zlomit a způsobit zranění. Praskliny, škrábance a změna barvy v místech vystavených vysokému namáhání naznačují, že součást překročila svou životnost a měla by být změněna.
7. Příslušenství a jakékoli další položky, které nejsou schváleny výrobcem, nelze používat.
8. Údaje a parametry koloběžky SuperScooter se liší u jednotlivých modelů. Mohou se změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na www.segway.com.
9. Výrobce může dle svého uvážení doplnit jakékoli další relevantní informace. Jakékoli další cenné informace specifikované výrobcem.
10. V některých zemích platí specifické předpisy týkající se např.: stáří, omezení rychlosti, zamýšleného použití, vyhrazený prostor nebo přepravy baterií.

2 Údržba

Denní údržba

- Ujistěte se, že nejsou uvolněné žádné upevňovací prvky ani poškozené díly.
- Zkontrolujte stav baterie, osvětlení, displeje na palubní desce atd. a ujistěte se, že fungují normálně.
- Zkontrolujte, zda přední a zadní brzdy fungují normálně. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.
- Ujistěte se, že řídítka jsou stabilní, systém řízení je správně seřízený a přední a zadní kola se netřesou ani nejsou uvolněná.
- Ujistěte se, že odrazky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- Ujistěte se, že skládací systém je správně utažený a není zlomený.

Pozor

- Pokud potřebujete vyměnit součásti nebo provést úkony týkající se výměny opotřebitelných dílů, seznam autorizovaných servisních středisk naleznete na webových stránkách www.segway.com. V případě jakýchkoli dotazů navštivte poprodejní servis na webových stránkách www.segway.com.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo při instalaci či výměně dílů se ujistěte, že je koloběžka SuperScooter vypnutá.
- Při instalaci součástí používejte správnou a dostatečnou sílu, dokud součástka není bezpečně upevněna. Pokud je instalace příliš volná nebo příliš těsná, koloběžka SuperScooter nemusí fungovat správně, což může vést k možnému zranění vás nebo jiných osob, poškození nebo poruše koloběžky SuperScooter.
- Neupravujte ani netransformujte vozidlo, včetně řídící trubky a objímky, představce, skládacího mechanismu a brzd. Úpravy vaší koloběžky SuperScooter by mohly narušit provoz a výkon koloběžky SuperScooter, což může vést k vážnému zranění a/nebo poškození a mohlo by dojít ke zrušení omezené záruky. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností

Ninebot nebo Segway.

● Buďte prosím velmi opatrní a zabraňte zranění sebe nebo ostatních, poškození majetku a/nebo poškození vašeho SuperScooteru. Pokud nerozumíte, jak provádět údržbu a péči podle této uživatelské příručky, nebo máte k ní jakékoli dotazy, obraťte se prosím na poprodejní tým a/nebo autorizované servisní středisko. Autorizované servisní středisko najdete na webových stránkách <https://www.segway.com> nebo se obraťte na poprodejní servis Segway.

Čištění

K očištění hlavního rámu použijte měkký, vlhký hadřík. Nečistoty, které se obtížně odstraňují, lze vydrhnout zubním kartáčkem a pastou a poté očistit měkkým, vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ

1. Před čištěním se ujistěte, že je SuperScooter VYPNUTÝ, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka nabíjecího portu je pevně uzavřená; jinak se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo poškodit elektronické součástky.
2. SuperScooter NEUMÝVEJTE alkoholem, benzínem, acetonem ani jinými korozivními/těkavými rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vašeho SuperScooteru.
3. SuperScooter NEUMÝVEJTE tlakovou myčkou. K čištění SuperScooteru NEPOUŽÍVEJTE silný proud vody ani vysokotlaké hadice. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Pokud byl váš SuperScooter vystaven silnému dešti, skladujte jej venku mimo dosah budov a lidí, ale chráněný před povětrnostními vlivy, dokud neuschne.

Skladování

Skladujte koloběžku SuperScooter uvnitř. NESKLADUJTE ji venku po delší dobu. Koloběžka SuperScooter by měla být skladována v prostředí, kde teplota není vyšší než 45 °C nebo nižší než -20 °C. Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, NENABÍJEJTE ji, dokud ji neumístíte do teplého prostředí (nad 10 °C).

VAROVÁNÍ

Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (horkým i nízkým) urychluje proces stárnutí plastových součástí a může zkrátit životnost baterie.

Údržba baterie

VAROVÁNÍ

1. Používejte pouze originální baterii od výrobce.
2. NESKLADUJTE ani NENABÍJEJTE baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace).
3. NEPOKOUŠEJTE SE baterii rozebírat. NEDOTÝKEJTE SE kontaktů baterie. NEPROPICHUJTE kryt.
4. Udržujte kontakty baterie v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, abyste zabránili zkratu. Nebezpečí požáru. Žádné díly, které by mohl uživatel opravit.
5. NENABÍJEJTE ani NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud je poškozená nebo jsou na ní stopy vody.
6. NESKLADUJTE ani NENABÍJEJTE baterii při teplotách mimo uvedené limity (viz Specifikace). Nevystavujte baterii ohni.

1. Po každé jízdě baterii nabijte a vyvarujte se jejího úplného vybití. Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Řiďte se místními zákony a předpisy týkajícími se recyklace a/nebo likvidace baterii.

POZN.

1. I když je SuperScooter vypnutý, stále dochází ke spotřebě baterie. Pokud SuperScooter nebudete delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % nebo více před uskladněním. Doporučuje se nabíjet baterii jednou za 30 až 60 dní, jinak může dojít k poškození baterie v důsledku nadměrného vybití. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabití a vybití baterie a jakékoli poškození způsobené nadměrným nabitím nebo nadměrným vybitím nebude kryto zárukou na výrobek.

2. Dobře udržovaná baterie může fungovat dobře i po mnoha kilometrech. Při používání při pokojové teplotě (25 °C) je její dojezd a výkon nejlepší; při používání při teplotě pod 0 °C se může dojezd a výkon baterie snížit. Dojezd baterie je obvykle ovlivněn teplotou. Nízká teplota dojezd baterie snižuje.

Nabíječka baterie

Tuto nabíječku baterii mohou používat děti starší 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Používejte pouze originální nabíječku od výrobce. Nabíječka baterií je určena pouze pro SuperScooter. NEPOUŽÍVEJTE nabíječku z jiného produktu.

VAROVÁNÍ

- NENABÍJEJTE, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý.
- NENABÍJEJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody. Pokud se nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.
- NENABÍJEJTE venku.
- Před nabíjením SuperScooter vypněte.
- Tato nabíječka baterií nemůže nabíjet nedobíjecí baterie.
- Během nabíjení musí být SuperScooter umístěn v dobře větraném prostoru.
- Externí flexibilní kabel nebo šňůru této nabíječky nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, nabíječku je nutné zlikvidovat.

3 Doporučený plán údržby

Upozorňujeme, že očekávaná životnost součástí je odhadována na základě běžného používání a správné údržby koloběžky SuperScooter. Rozsáhlé a/nebo agresivní používání této koloběžky SuperScooter, nedodržování pokynů v této uživatelské příručce, jízdní návyky uživatele, stav vozovky, prostředí (např. teplota, vlhkost nebo sluneční záření) snižují rozumně očekávanou životnost součástí a/nebo součástí této koloběžky SuperScooter. Proto se doporučuje provádět kontroly a výměny častěji, než je uvedeno výše. Záruční servis se vztahuje pouze na vady materiálu a zpracování koloběžky SuperScooter a jejich součástí. Záruční servis se nevztahuje na poškození koloběžky SuperScooter a jejich součástí způsobené běžným opotřebením, zneužitím, zanedbáním, nesprávným použitím (včetně chybné opravy, výměny nebo údržby jinou osobou než autorizovaným poskytovatelem servisu Segway uvedeným na <https://store.segway.com/warranty-information>), neoprávněnou úpravou, extrémním prostředím (včetně extrémní teploty nebo vlhkosti), extrémním fyzickým nebo elektrickým namáháním nebo rušením, kolísáním nebo přepětím elektrického proudu, bleskem, statickou elektřinou, požárem, vyšší mocí nebo jinými vnějšími příčinami.

Pro zajištění bezpečné jízdy je nezbytná každodenní péče a pravidelná údržba. Vy, majitel, máte kontrolu a znalosti o tom, jak často, jak intenzivně a kde používáte svůj skútr. Je odpovědností majitele provádět pravidelné kontroly a vozit skútr do autorizovaného servisního střediska k provedení kontroly a servisu. Viz níže uvedený plán údržby.

Poznámka: Tento plán údržby je zpoplatněn servisním poplatkem.

Položka	Komponent	Metoda údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo 500	Každý rok nebo 1,000 km	Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km
Údržba hlavního rámu	Části rámu	Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean.	√	√	√	√
	Tlak pneu	Inflate tires to 29—35 psi. Note: Remember to screw the valve cap after inflating!	√	√	√	√
	Pláště	Check if the tires are cracked, deformed, or significantly worn.		√	√	√

Položka	Komponent	Metoda údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo 500	Každý rok nebo 1,000 km	Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km
Údržba hlavního rámu	Šrouby na řídicí tyči	Utáhněte šest šroubů, kterými jsou upevněna říditka a představec. Doporučený utahovací moment je 8 N-m.	✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub na škrticí klapce. Doporučený utahovací moment je 9 ± 1 N-m. Utáhněte šrouby na horní části představce. Doporučený utahovací moment je $1 \pm 0,5$ N-m.		✓	✓	✓
	Šrouby na sklápěcím mechanismu	Utáhněte dva šrouby upevněné k přední vidlici a skládacímu mechanismu. Doporučený utahovací moment je 80 ± 5 N-m. Pokud se představec během jízdy třese, utáhněte šrouby na skládacím mechanismu, když je koloběžka ve složeném stavu.		✓	✓	✓
	Brzdový kotouč	Utáhněte šrouby na sestavě brzdového kotouče. Doporučený utahovací moment je 3 ± 1 N-m.		✓	✓	✓
Kontrola funkce	Motor	Pro zrychlení a zpomalení zkontrolujte, zda se motor náboje nezastavil nebo zda nevydává abnormální zvuky.			✓	✓
	Údržba předního kola	Zkontrolujte, zda se zadní kolo nezaseklo, netřese nebo zda není hřídel nápravy nevyvážená.			✓	✓
Kontrola funkce	Nastavení brzd	Příliš utažená brzda: pomocí 10mm otevřeného klíče povolte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček, zasuňte brzdovou hadičku zpět a poté seřizovací šroub zajistěte. Brzda příliš volná: pomocí 10mm otevřeného klíče povolte seřizovací šroub proti směru hodinových ručiček, vytáhněte brzdovou hadičku směrem ven a poté seřizovací šroub zajistěte.		✓	✓	✓


Položka	Komponent	Metoda údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo 500 km	Každý rok nebo 1,000 km	Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km
Kontrola funkce	Brzdové destičky	Kotoučová brzda má funkci samoopravy. Pokud jsou však brzdové destičky výrazně opotřebované (tloušťka menší než 2,3 mm), je nutné je vyměnit. Pokud se brzdové páky při stisknutí zdají být měkké a kotouč vydává neobvyklé zvuky, okamžitě přestaňte jezdit a vyměňte je za nové brzdové destičky.	✓	✓	✓	✓
Kontrola funkce	Brzdový kotouč	1) Protáčejte kola, třmen by měl být v jedné rovině s kotoučem a neměly by se třít o brzdové destičky. 2) Pokud je kotouč výrazně deformovaný nebo opotřebovaný, je třeba jej vyměnit.		✓	✓	✓
	Zadní světlo	Sešlápněte brzdové páky, zadní světlo funguje normálně		✓	✓	✓
	Přední světlo	Zkontrolujte světlomet a zjistěte, zda svítí jasně.		✓	✓	✓
	Displej	Zapněte skútr, palubní deska funguje správně.		✓	✓	✓
	Klakovník	Stiskněte tlačítko, zvuk je hlasitý.		✓	✓	✓
	Plyn	Otočte plynovou páku a uvolněte ji, zkontrolujte zrychlení a zpomalení. Poznámka: Uvolněte ji a zkontrolujte, zda se páka plynu vrátí do původní polohy.		✓	✓	✓

Položka	Komponent	Metoda údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo 500 km	Každý rok nebo 1,000 km	Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km
Kontrola funkce	Zjištění chyb	Po připojení k aplikaci Segway-Ninebot: 1) Aktualizujte firmware na nejnovější verzi. 2) Zkontrolujte, zda se zobrazí upozornění na odpovídající chybový kód a možné příčiny, když koloběžka detekuje chybu.		✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabijte koloběžku: 1) Zkontrolujte indikátor nabíjení na palubní desce. 2) Zkontrolujte LED indikátor na nabíječe baterie. Nabíjení: červená, Plně nabit: zelená.		✓	✓	✓
	Ovládací tlačítka	Stiskněte nebo otočte levý/pravý ovládací spínač 3krát bez selhání.		✓	✓	✓
	Zatáčení	Vyzkoušejte s levým a pravým zatáčením (úhel řízení je 52). Žádný odpor ani zpoždění při zatáčení.			✓	✓
Důležité části	Baterie	Baterii je třeba vyměnit po 500 nabitích a vybitích. Poznámka: Pro dlouhodobé skladování se doporučuje nabíjet ji jednou za 60 dní.				✓
	Základní deska	Po 2 letech nebo 10 000 km (6210 mil) jízdy je nutné abnormální díly elektrokoloběžky ekickScooter okamžitě vyměnit.				
	Motor					

Položka	Komponent	Metoda údržby	Každé 3 měsíce	Každých 6 měsíců nebo 500 km	Každý rok nebo 1,000 km	Každé 2 roky nebo 2 year 10,000 km
Funkční části	Zadní kolo	Po 2 letech nebo 10 000 km (6210 mil) jízdy je nutné abnormální díly elektrokoloběžky ekickScooter okamžitě vyměnit.				✓
	Plyn a brzdové páčky					
	Přední náprava					
	Sklápěcí mechanismus					
	Brzdový kotouč					
	Třmen					
	Palubní deska					

4 Význam označení

	VAROVÁNÍ
	Horký povrch! Nedotýkejte se povrchu v blízkosti tohoto symbolu.
	Doba ekologického používání: 10 let
	Doba ekologické používání: 5 let
	CE certifikace
	Bluetooth funkce
	CSA Certifikace
	certifikace pro nabíjení baterie
	UL Certifikace
	Recyklace baterie
	PSE Certifikace pro Japonsko
	Compulsory Certifikace pro Čínu
	Třída II vybavení

	Korea Certifikace
	Shoda rádiových zařízení pro Japonsko
	Certifikace shody rádiových zařízení v Singapuru
	NCC Certifikace pro Taiwan
	Evropské technické schválení
	Elektroodpad by se neměl likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte autorizovanému recyklačnímu středisku.
	Elektroodpad by se neměl likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte autorizovanému recyklačnímu středisku.
	UL Certifikace
	Bezpečnostní známka pro Singapore
	
	Certifikace pro Mexico
	PSE certifikace pro Japonsko
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek certification authority

	Federální komunikační komise v USA
	Schválení Ruska
	Certifikace PSE od TÜV
	Certifikace pro Austrálii
	Certifikace GOST v Rusku
	Certifikace na Ukrajině
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Pouze pro vnitřní užití
	Certifikační autorita TÜV
	Nevystavujte vlhkosti

	UL Energy certification
	Pojistka
	UK Certifikace
	SMPS (spínaný napájecí zdroj)
	Udržujte v suchu
	Odnímatelná napájecí jednotka
	Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst návod k obsluze
	Varování! Místo sevržení
	Schválení BIS v Indii
	SMPS s bezpečnostním izolačním transformátorem odolným proti zkratu (inherentním nebo neinherentním)
	Certifikace BMSI na Tchaj-wanu
	Certifikační autorita TÜV

5 Certifikace

Baterie splňuje normu UN 38.3.

Prohlášení o shodě s předpisy Evropské unie Důležité WEEE informace



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být míseny s netříděným komunálním odpadem. Pro správné nakládání s odpadními zařízeními je vaší odpovědností zlikvidovat je odevzdáním na určených sběrných místech.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uvaleny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Další informace o nejbližším určeném sběrném místě vám poskytne váš místní úřad.

Informace o recyklaci baterií



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory by se po skončení jejich životnosti neměly míchat s netříděným komunálním odpadem. Vaše účast je důležitou součástí úsilí o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo na určené sběrné místo.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uvaleny sankce v souladu s vaší národní legislativou. Existují systémy tříděného sběru použitých baterií a akumulátorů.

Baterie a akumulátory prosím zlikvidujte správně ve vašem místním sběrném/recyklačním středisku.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek uvedený v této části splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS)

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.)

splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („RoHS recast“ nebo „RoHS 2.0“).

Autorizovaný zástupce pro EU:

Segway-Ninebot Europe

Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko.

Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt model: 060202G splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863.

Prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.segway.com

Bluetooth	Frekvenční pásmo(a)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF Power	20mW

Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky síťového produktu Apple Find My.

Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Dokumenty o shodě tohoto produktu s nařízením (EU) 2023/1542 naleznete na webových stránkách www.segway.com.

App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a je používána na základě licence.

Dokumenty o shodě s PSTI naleznete na webových stránkách www.segway.com.

Tento produkt má funkci resetování dat baterie. Podrobné informace o resetování baterie vám sdělí prodejce.

6 Ochranná známka

Segway, Segway GT, Powered by Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti Segway Inc. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc v USA a dalších zemích. Android je ochranná známka společnosti Google LLC. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Segway-Ninebot podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


Snažili jsme se zahrnout popis a pokyny ke všem funkcím v době tisku. Vzhledem k neustálému vylepšování funkcí produktu a změnám designu atd. se však mohou mírně lišit od produktů, které jste si zakoupili. Stáhněte si prosím aplikaci pro systém Android nebo iOS a přečtěte si nejnovější elektronickou verzi manuálu. Kromě řady Segway SuperScooter GT existuje více sérií a modelů s různými funkcemi produktů Segway-Ninebot a některé zde uvedené funkce nemusí být použitelné pro vaše jiné produkty Segway-Ninebot. Vzhledem k neustálým aktualizacím produktů se tato příručka a skutečné produkty mohou mírně lišit v barvě, vzhledu atd. V případě nesrovnalostí mezi skutečným produktem a příručkou má přednost skutečný produkt.

©2024 Segway-Ninebot. Všechna práva vyhrazena.

7 Selhání a řešení

Error Code	Possible Causes	Solution
10	Chyba komunikace zákl. desky	Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.
11	Chyba napětí zákl. desky	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
12	Chyba gyroskopu	Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.
13	Controller MOS chyba	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
14	Chyba plynové páčky	Zkontrolujte, zda není plynová páčka v abnormálním stavu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.
15	Chyba brzdy	Zkontrolujte, zda není brzdová páčka v abnormálním stavu. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.
16	Chyba napětí baterie	Sejměte prosím spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
17	Chyba napětí externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.
18	Chyba senzoru motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
19	Chyba teplotního senzoru motoru	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
20	Chyba komunikace baterie	Sejměte prosím spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kabelové spoje. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
21	Chyba komunikace externí baterie	Zkontrolujte, zda je externí baterie správně nainstalována. Pokud se chyba opakuje, kontaktujte zákaznický servis.
23	Chybné výrobní číslo	Pro opravu se prosím obraťte na zákaznický servis.
24	Chyba napětí zákl. desky	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
25	VCU Save Error	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
26	Chyba komunikace displeje	Vypněte vozidlo a znovu jej nastartujte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte zákaznický servis.
27	Nízká nabíjecí teplota	Pro nabití přemístěte vozidlo do teplejšího prostředí.

8 Schéma zapojení



9 Záruka

Znění záruky a arbitrážní smlouvy naleznete na adrese: <https://eu-en.segway.com/warranty>

10 Právní prohlášení

1. DŮLEŽITÉ: Uživatel souhlasí s přečtením celého dokumentu Důležité informace a Uživatelská příručka a s plně pochopením jejich obsahu (zejména částí týkajících se varování a upozornění) a s dodržováním zde uvedených pokynů před jízdou na této koloběžce SuperScooter.
2. Tato koloběžka SuperScooter může být nebezpečná pro uživatele, ostatní osoby a majetek v její blízkosti. Uživatel přebírá veškerá rizika a ztráty související s produktem (zejména ty, které souvisejí s porušením pokynů týkajících se varování a upozornění a/nebo z něj vyplývají). Mezi tato rizika patří mimo jiné ztráta kontroly, selhání produktu a/nebo tajná dohoda. Důsledky takové události mohou být závažné, včetně mimo jiné zranění, tělesných úrazů, smrti a/nebo škod na majetku. Společnost Segway nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky a ztráty související s takovými následky, pokud jsou způsobeny převzetím rizika uživatelem.
3. Uživatel nemusí mít potřebné a dostatečné zkušenosti a dovednosti k řízení koloběžky SuperScooter, zejména ve složitém prostředí a/nebo za nežádoucích silničních a/nebo dopravních podmínek. Toto riziko se může zvýšit, pokud má uživatel fyzické a/nebo duševní postižení nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo podobných látek. Toto riziko se může také zvýšit, pokud uživatel není dostatečně obeznán s funkcemi, vlastnostmi a výkonem SuperScooteru. Uživatel, zejména noví uživatelé, by se proto měl naučit a procvičovat si, jak na tomto SuperScooteru správně a bezpečně jezdit. Zkušenosti získané praxí by obvykle měly uživateli časem umožnit lépe řídit a ovládat SuperScooter.
4. Části a komponenty SuperScooteru podléhají únavě, opotřebení („Opotřebení“). Mnoho faktorů, jako je prostředí, stárnoucí stav vozovky a/nebo jízdní styl, může ovlivnit míru opotřebení. Opotřebení může způsobit neočekávané a/nebo náhlé selhání SuperScooteru, které může mimo jiné způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Uživatel by proto měl pravidelně a periodicky, podle okolností, SuperScooter kontrolovat a udržovat. Uživatel by měl také provést příměřenou kontrolu a prohlídku SuperScooteru před každou jízdou. Například by měl uživatel před každou jízdou na SuperScooteru zkontrolovat a prozkoumat výkon pneumatik, stav baterie a všechny funkční části. Pokud se objeví abnormality, změna barvy materiálu nebo změna barvy (zejména v oblasti, která je při jízdě SuperScooteru vystavena vysokému namáhání, nebo na křižovatce), škrábance, praskliny, uvolněné upevňovací prvky a/nebo chybějící části (jako jsou šrouby, matice a/nebo šrouby), které silně naznačují, že jízda na SuperScooteru není bezpečná.
5. Vzhledem k tomu, že je nemožné předvídat a/nebo předvídat všechny scénáře, podmínky a/nebo okolnosti, za kterých může být uživatel SuperScooteru vystaven riziku a nebezpečí, nejsou Důležité informace a Uživatelská příručka zamýšleny jako vyčerpávající seznam toho, jak bezpečně jezdit na SuperScooteru a/nebo se vyhnout nebezpečím spojeným s SuperScooterem. Kromě dodržování pokynů by měl uživatel také řídit a/nebo používat SuperScooter zodpovědně,

opatrně, opatrně a s nejlepším úsudkem. Uživatel by měl být vždy zodpovědný, opatrný, udržovat správnou rychlost a vyhýbat se všem nebezpečným způsobům jízdy, stejně jako dopravním a/nebo silničním podmínkám při jízdě na SuperScooteru. Například byste se měli vyvarovat překročení rychlosti, přetížení nebo provádění jakýchkoli kaskadérských kousků. Během jízdy se nepokoušejte dotýkat pneumatik rukama ani nohama. SuperScooter je určen pouze pro jednoho jezdce.

6. Uživatel musí zkontrolovat a dodržovat místní zákony a předpisy týkající se SuperScooteru. Je výhradní odpovědností uživatele řídit, používat a/nebo likvidovat SuperScooter v souladu se zákonem. Zákony a předpisy se mohou v různých jurisdikcích lišit. Kromě jiného mohou tyto zákony a předpisy zahrnovat:
 7. (1) Místní zákony nebo předpisy ve vaší jurisdikci mohou vyžadovat nošení helmy.
 8. (2) Místní zákony nebo předpisy ve vaší oblasti mohou vyžadovat registraci vozidla a registrační značku.
 9. (3) S vaším SuperScooterem nemusí být povoleno jezdit na dálnici nebo silnici.
 10. Více informací týkajících se zákonných požadavků na koloběžku SuperScooter můžete získat od místního úřadu.
 11. Uživatelé musí po obdržení koloběžky SuperScooter neprodleně zkontrolovat, zda je koloběžka SuperScooter a její příslušenství v dobrém stavu.
 12. Všechny jednotlivé komponenty a části koloběžky SuperScooter musí být řádně nainstalovány v souladu s uživatelskou příručkou a důležitými informacemi. Nesprávná instalace a/nebo montáž může výrazně zvýšit riziko ztráty kontroly, selhání výrobku, kolizí a pádů. Koloběžka SuperScooter může obsahovat odnímatelné komponenty a malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí udušení.
 13. Nevyhazujte tuto koloběžku SuperScooter na skládku, nespálujte ani nemesťujte s domovním odpadem. Elektrické součásti a baterie mohou způsobit vážné nebezpečí/zranění. Informace o bateriích a elektrickém odpadu získáte od společnosti zabývající se likvidací domovního odpadu, místního nebo regionálního úřadu pro nakládání s odpady nebo od prodejce. Uživatel nesmí používat žádné neoriginální příslušenství ani koloběžku SuperScooter bez povolení rozebírat nebo upravovat. Veškeré škody, zranění a škody na majetku vzniklé v této oblasti budou výhradně vaší odpovědností a rizikem.
 14. Společnost Segway si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny na koloběžce SuperScooter, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Společnost Segway může kdykoli a bez předchozího upozornění provést vylepšení a změny v uživatelské příručce nebo v části Důležité informace. Všechny ilustrace slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení. Skutečná koloběžka SuperScooter a její funkce se mohou lišit. Vzhledem k aktualizaci koloběžky SuperScooter se mohou vyskytnout určité odchylky v barvě, vzhledu a dalších aspektech mezi koloběžkou SuperScooter uvedenou v těchto důležitých informacích a vámi zakoupenou koloběžkou SuperScooter. Řiďte se prosím skutečným modelem koloběžky SuperScooter.
 15. Tento dokument by měl být považován za trvalou součást koloběžky SuperScooter a měl by být uživateli vždy poskytován společně se koloběžkou SuperScooter.
 16. Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky sítě Apple Find My. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.
- Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali koloběžku SuperScooter!

11 Kontakt

Kontaktujte nás, pokud máte problémy týkající se jízdy, údržby a bezpečnosti a chyby/poruchy u vaší koloběžky SuperScooter. Evropa: Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko. Webové stránky: www.segway.com