

DANE TECHNICZNE			
Model	Anywhere3	Rozdziel.	6000 DPI
Typ	Mysz bezpr.	Wymiary	117×74×44 mm
Zasilanie	Akumulator, USB-C	Waga	104±5 g
Bateria	700 mAh	Systemy	Win XP+, macOS 10.10+
Zasięg	10 m	Poziomy DPI	800/1200/1600/2400/3200/6000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Mysz · Odbiornik USB · Kabel USB-C · Instrukcja

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	
① L. przycisk — lewy klik	⑧ Gniazdo USB — odbiornik 2,4G
② P. przycisk — prawy klik	⑨ Przycisk DPI — 6 poziomów (domyśl.: 1600)
③ Kółko — przewijanie / środkowy przycisk	⑩ Boczny 1 — Kopijuj (konfig.)
④ Przycisk M — przełączanie trybu / parowanie (3 s)	⑪ Boczny 2 — Wklej (konfig.)
⑤ Wyłącznik ON/OFF — suwak na spodzie	⑫ Boczny 3 — Multitasking (konfig.)
⑥ Port USB-C — ładowanie (wyłącznie std. kabel)	⑬ Boczny 4 — Dalej w historii
⑦ Czujnik optyczny — śledzenie ruchu	⑭ Boczny 5 — Wstecz w historii

INSTALACJA — TRYB 2,4G
1. Włóż odbiornik USB do portu komputera.
2. Przesuń wyłącznik na ON.
3. Naciśnij M → tryb 2,4G (zielony wskaźnik). Mysz gotowa.

INSTALACJA — TRYB BLUETOOTH
1. Naciśnij M → BT1 lub BT2 (niebieski wskaźnik miga).
2. W Bluetooth PC wyszukaj „MeetionMS1” / „MeetionMS2” i połącz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli mysz nie jest rozpoznawana w trybie 2,4G, sprawdź podłączenie odbiornika USB i upewnij się, że aktywny jest tryb 2,4G (zielony wskaźnik po naciśnięciu M). W razie potrzeby podłącz odbiornik do innego portu USB.
Jeśli parowanie Bluetooth nie powiodło się, upewnij się że BT jest włączony na komputerze. Przytrzymaj M przez 3 sekundy (tryb parowania), następnie wyszukaj „MeetionMS1” / „MeetionMS2” w ustawieniach Bluetooth.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

WARUNKI GWARANCJI
Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnienia wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.



Toto zařízení splňuje základní požadavky příslušných evropských směrnic.
Toto zařízení splňuje základní požadavky příslušných evropských směrnic.
To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich.
Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty




Nevyhazujte do komunálního odpadu — odevzdejte na sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení. / Nelikvidujte ako bežný odpad — odovzdajte na zbernom mieste pre recykláciu elektrozariadení. / Nie wyrzuć jako odpad komunalny — dostarcz do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego.



Omezení nebezpečných látek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenylether).
Obmedzenie nebezpečných látok (olovo, ortuť, šestimocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenylether).
Ograniczenie substancji niebezpiecznych (ołów, rtęć, chrom VI, kadm, polibromowane bifenyle, polibromowany eter difenylowy).

Meetion

Anywhere3
Bezdrátová myš **CZ**
Bezdrôtová myš **SK**
Mysz bezprzewodowa **PL**



Software: www.pictureonline.online/software/Meetion/meetion-anywhere3-driver.rar

CZ

FUNKCE PRODUKTU			
- Klouzá po jakémkoliv povrchu – bez nutnosti podložky - Baterie 700 mAh, nabíjení 2,3 h, výdrž až 140 h - Nastavitelné DPI: 800/1200/1600/2400/3200/6000 (6 úrovní) - 9 tlačítek s možností přiřazení vlastních funkcí - Tři způsoby připojení: 2,4G, Bluetooth, kabel			
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Model	Anywhere3	Rozlišení	6000 DPI
Typ	Bezdrátová myš	Rozměry	117×74×44 mm
Napájení	Dobíjecí, USB-C	Hmotnost	104±5 g
Baterie	700 mAh	Systémy	Win XP+, macOS 10.10+
Dosah	10 m	Úrovně DPI	800/1200/1600/2400/3200/6000

Obsah balení
Myš · USB přijímač · Nabíjecí kabel USB-C · Návod k použití

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ	
① L. tlačítko — levé kliknutí	⑧ Slot USB — přijímač 2,4G
② P. tlačítko — pravé kliknutí	⑨ Tlač. DPI — 6 úrovní (výchozí: 1600)
③ Kolečko — rolování / prostřední tlačítko	⑩ Boční 1 — Kopírovat (přízp.)
④ Tlač. M — přepnutí módu / párování (3 s)	⑪ Boční 2 — Vložit (přízp.)
⑤ Vypínač ON/OFF — posuvný, spodní strana	⑫ Boční 3 — Multitasking (přízp.)
⑥ Port USB-C — nabíjení (jen std. kabel)	⑬ Boční 4 — Vpřed v historii
⑦ Optický senzor — sledování pohybu	⑭ Boční 5 — Zpět v historii

INSTALACE — 2,4G MÓD

1. Zasuňte USB přijímač do volného USB portu počítače.
2. Posuňte vypínač na spodní straně do polohy ON.
3. Stiskněte tlačítko M → 2,4G mód (indikátor zeleně). Myš připravena.

INSTALACE — BLUETOOTH MÓD

1. Stiskněte M → BT1 nebo BT2 (indikátor modře bliká).
 2. V Bluetooth nastavení PC vyhledejte „MeetionMS1“ / „MeetionMS2“ a připojte.
- Pozn.: Pro vstup do párovacího módu podržte M 3 sekundy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud myš není rozpoznána v režimu 2,4G, zkontrolujte, zda je USB přijímač správně zasunut. Přepněte vypínač do polohy OFF a zpět na ON a pomocí tlačítka M aktivujte mód 2,4G (zelený indikátor). V případě přetrvávajících potíží zkuste jiný USB port.

Pokud Bluetooth párování selhává, ověřte, že je Bluetooth na počítači zapnutý. Podržte tlačítko M po dobu 3 sekund pro vstup do párovacího módu — indikátor BT1 nebo BT2 začne rychle blikat. Poté v nastavení Bluetooth vyhledejte „MeetionMS1“ nebo „MeetionMS2“ a potvrďte připojení.

Pokud nabíjení nefunguje nebo probíhá pomalu, používejte pouze standardní kabel USB-C. Použití nestandardního kabelu může způsobit poškození. Plné nabití trvá přibližně 2,3 hodiny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

FUNKCIE PRODUKTU

- Kíže po akomkoľvek povrchu – bez potreby podložky
- Batéria 700 mAh, nabíjanie 2,3 h, výdrž až 140 h
- Nastavitelné DPI: 800/1200/1600/2400/3200/6000 (6 úrovní)
- 9 tlačídiel s možnosťou priradenia vlastných funkcií
- Tri spôsoby pripojenia: 2,4G, Bluetooth, kábel

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	Anywhere3	Rozlíšenie	6000 DPI
Typ	Bezdrôtová myš	Rozmery	117×74×44 mm
Napájanie	Dobíjacie, USB-C	Hmotnosť	104±5 g
Batéria	700 mAh	Systémy	Win XP+, macOS 10.10+
Dosah	10 m	Úrovně DPI	800/1200/1600/2400/3200/6000

OBSAH BALENIA

Myš · USB prijímač · Nabíjací kábel USB-C · Návod na použitie

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

- | | |
|---|--|
| ① L. tlačidlo — ľavý klik | ⑧ Slot USB — prijímač 2,4G |
| ② P. tlačidlo — pravý klik | ⑨ Tlač. DPI — 6 úrovní (predvol.: 1600) |
| ③ Koliesko — roľovanie / stredné tlačidlo | ⑩ Bočné 1 — Kopírovať (prisp.) |
| ④ Tlač. M — prepnutie módu / párovanie (3 s) | ⑪ Bočné 2 — Vložiť (prisp.) |
| ⑤ Vypínač ON/OFF — posuvný, spodná strana | ⑫ Bočné 3 — Multitasking (prisp.) |
| ⑥ Port USB-C — nabíjanie (len štand. kábel) | ⑬ Bočné 4 — Dopredu v histórii |
| ⑦ Optický senzor — sledovanie pohybu | ⑭ Bočné 5 — Späť v histórii |

INŠTALÁCIA — MÓD 2,4G

1. Zasuňte USB prijímač do volného USB portu počítača.
2. Posuňte vypínač na spodnej strane do polohy ON.
3. Stlačte tlačidlo M → mód 2,4G (indikátor nazeleno). Myš pripravená.

INŠTALÁCIA — BLUETOOTH MÓD

1. Stlačte M → BT1 alebo BT2 (indikátor namodro bliká).
2. V nastavení Bluetooth PC vyhľadajte „MeetionMS1“ / „MeetionMS2“ a potvrďte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak myš nie je rozpoznaná v režime 2,4G, skontrolujte, či je USB prijímač správne zasunutý. Prepnite vypínač do polohy OFF a späť na ON a pomocou tlačidla M aktivujte mód 2,4G (zelený indikátor). V prípade pretrvávajúcich problémov skúste iný USB port.

Ak Bluetooth párovanie zlyháva, overte, že je Bluetooth na počítači zapnutý. Podržte tlačidlo M po dobu 3 sekúnd pre vstup do párovacieho módu — indikátor BT1 alebo BT2 začne rýchlo blikat'. Vyhľadajte „MeetionMS1“ alebo „MeetionMS2“ a potvrďte pripojenie.

Ak nabíjanie nefunguje alebo prebieha pomaly, používajte iba štandardný kábel USB-C. Plné nabitie trvá približne 2,3 hodiny.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé části sami. Nekladte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájani produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné části, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, oprav vykonaných tretou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

FUNKCJE PRODUKTU

- Ślizga się po każdej powierzchni – bez potrzeby podkładki
- Bateria 700 mAh, ładowanie 2,3 h, czas pracy do 140 h
- Regulowane DPI: 800/1200/1600/2400/3200/6000 (6 poziomów)
- 9 przycisków z możliwością przypisania własnych funkcji
- Trzy metody połączenia: 2,4G, Bluetooth, kabel