



HORIZON 20 HORIZON 20 Pro HORIZON 20 Max

Uživatelská příručka

1. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte produkty XGIMI. Pro vaši bezpečnost a zájem byste si měli před použitím produktu pozorně přečíst tuto uživatelskou příručku. Společnost XGIMI nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob, poškození majetku nebo jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů nebo bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce.

2. O této uživatelské příručce

Autorská práva k této uživatelské příručce patří společnosti XGIMI. Ochranné známky a názvy uvedené v této uživatelské příručce patří jejich příslušným vlastníkům. Obsah uživatelské příručky se může lišit od produktu.

- Model: XR13A / XR14A / XR16A
- Společnost XGIMI Technology si vyhrazuje právo na výklad a úpravu této uživatelské příručky.

3. Důležitá bezpečnostní opatření

- Nemířte objektivem do očí, protože silné světlo projektoru může způsobit jejich poranění.
- Neblokujte vstup/výstup větráku zařízení, abyste předešli poškození vnitřních elektronických zařízení v důsledku nedostatečného odvodu tepla.
* Neotírejte objektiv přímo čistícími nástroji, jako je papír nebo hadřík, abyste předešli poškození objektivu; prach z povrchu objektivu pouze ofukujte stlačeným vzduchem.

- Nemyjte zařízení chemikáliemi, čisticími prostředky ani žádnými tekutinami, abyste zabránili korozi desky plošných spojů. Dešťová voda, vlhkost a kapaliny obsahující minerály mohou také poškodit desku plošných spojů.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a příslušenství mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby se zařízení používalo v suchém a větraném prostředí.
- Neskladujte zařízení na extrémně horkých nebo chladných místech, protože extrémní teploty zkracují životnost elektronických zařízení. Bezpečná skladovací a provozní teplota je 0 °C až 40 °C.
- Nevkládejte zařízení do žádného topného zařízení (například sušičky nebo mikrovlnné trouby) kvůli sušení.
- Na zařízení nepoužívejte nadměrnou sílu ani za něj nestavte bariéry, abyste zabránili jeho poškození.
- Zařízením neházejte, nebijte s ním ani s ním prudce netřeste, abyste nepoškodili vnitřní desku plošných spojů.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat a sestavovat. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na poprodejní servis XGIMI.
- Neopravujte žádný výrobek sami. V případě, že výrobek nebo součástka nefunguje, neprodleně se obraťte na poprodejní servis XGIMI nebo jej vraťte výrobci k opravě.
- Při instalaci a provozu zařízení by měla být vzdálenost mezi radiátorem nebo tepelným zářičem a zařízením alespoň 20 cm.
- Při používání sluchátek s tímto zařízením buďte opatrní, protože ze sluchátek a sluchátek může vznikat nadměrný akustický tlak, který může způsobit ztrátu sluchu.
- Při otáčení zařízení se ujistěte, že se kolem něj nenacházejí žádné překážky, abyste předešli kolizím. Také prosím nevkládejte ruku do mezer, abyste předešli skřípnutí.

4. Aktualizace systému

Online aktualizace


Online aktualizaci lze provést v systémových nastaveních .

UPOZORNĚNÍ:

Před instalací nebo uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte informace na spodní straně krytu týkající se elektrických a bezpečnostních údajů.

- Říďte se prosím skutečnými funkcemi systému, protože jsou průběžně aktualizovány.


5. Porty



Poznámka:


Na port HDMI 2.1 by měl být použit kabel HDMI 2.1.

6. Dálkové ovládání




- A: Napájení
- B: Streamovací média
- C: Zaostření
- D: Zpět
- E: Hlasitost -
- F: Aoogle Assistant
- G: Zkratka
- H: Vstup
- I: D-Pad
- J: Domů
- K: Nastavení
- L: Hlasitost +

7. Párování dálkového ovládání




Umístěte dálkové ovládání do 10 cm od zařízení, stiskněte současně  a . Indikátor začne blikat, jakmile dálkové ovládání vstoupí do režimu párování. Jakmile začne blikat, tlačítka uvolněte. Po uslyšení zvuku „ding“ je připojení úspěšné. Pokud se párování nezdaří, počkejte 30 sekund a zopakujte výše uvedené kroky.

8. Zapnutí/vypnutí zařízení



Připojte zařízení k napájecímu zdroji a stisknutím tlačítka napájení na zadní straně zařízení jej zapněte. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.

9. Nastavení zaostření



Stisknutím tlačítka  spustíte automatické zaostření. Podržením tlačítka  přepnete na ruční zaostření. Zaostření upravujte stiskem tlačítek  . Po dokončení úpravy můžete stisknout libovolné tlačítko pro ukončení režimu zaostřování.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz