

Před používáním produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití!

Vlastnosti

- Topné těleso: PTC, 160 - 480°C (320 - 896°F)
- Napětí: AC 110-130V 60Hz, AC 220-240V 50Hz
- Příkon: 30W (max. 130W)
- Digitální ovládání teploty knoflíkem s LED displejem (°C/°F)
- Jednoduchý způsob, jak převést jednotky teploty mezi °C/°F pomocí samostatného přepínače pod knoflíkem nastavení teploty. Rychlý ohřev až na 400°C za pouhých 50 s.
- Uživatelsky přívětivé ovládání, součástí balení je stojan na páječku + měděná čistící koule + čistící houba + stojan na pájecí drát.

Upozornění

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli poruchám, poškození nebo zranění osob:

- Při prvním použití může z pájky vycházet dým, jedná se pouze o mazivo používané při výrobě, které se páří. Není to pro zařízení ani pro uživatele nijak škodlivé.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte předmět nebo jeho obalový materiál mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté. Pokud je zařízení v provozu, udržujte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte jej, pokud byl předmět nebo jeho napájecí kabel poškozen.
- Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany nebo na horké povrchy.
- **Varování před popálením:** Nedotýkejte se kovové části páječky, když je v provozu, protože její teplota bude vysoká.
- Při používání páječky v okolí hořlavých materiálů buďte velmi opatrní.
- Pájecí stanici postavte na pevný, rovný povrch.
- Během pájení mohou vznikat škodlivé výpary. Pracujte pouze na dobře větraných místech.
- Chraňte se před případnou stříkající horkou pájkou pomocí vhodných ochranných pomůcek.
- Pokud stanici nepoužíváte nebo ji chcete vyčistit, vypněte ji a odpojte ji ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Před čištěním nebo uložením nechte páječku vychladnout.
- Nepoužívejte stanici venku.
- Neponořujte stanici do kapalin jakéhokoli druhu. Nepoužívejte stanici k ohřevu plastů nebo kapalin.
- Stanici nerozebírejte ani se nepokoušejte ji sami opravit. Neobsahuje uživatelem opravitelné části.

Použití

- Vybalte pájecí stanici a zkontrolujte všechny součásti. Poškozené díly se nesmí použít.
- Nainstalujte páječku a navlhčete čistící houbičku vodou.
- Páječku vložte do stojanu.
- Pájecí stanici položte na pevný a suchý povrch.
- Připojte pájecí stanici a zapněte ji (I = ON / 0 = OFF).
- Pomocí knoflíku upravte teplotu.
- Otestujte teplotu dotykem pájky na železnou špičku. Pokud se pájka snadno taví, můžete začít pájet.
- Počínajte horkou železnou špičku pájkou, setřete přebytečnou pájku mokrou houbou.
- Ohřejte pájecí špičku a přidejte pájku.
- Počkejte, až pájka vychladne.
- Po každém pájení očistěte špičku mokrou houbou.
- Po dokončení práce vložte páječku zpět do stojanu, aby se ochladila, a vypněte pájecí stanici.
- Při pájení větších bodů nastavte vyšší teplotu, aby bylo pájení jednodušší.
- Během přestávek snižte teplotu, což šetří energii a prodlužuje životnost pájecího hrotu.
- Neodstraňujte pájecí hrot, aby nedošlo k jeho poškození.
- Páječku vždy dávejte do stojanu, když se zahřívá nebo během přestávek.
- Pro elektroniku používejte jen k tomu určenou pájku. Kyselá pájka může poškodit hrot nebo pájený předmět.
- Před čištěním předmět vždy odpojte ze zásuvky. Odšroubování krytu zařízení je zakázáno.
- Pokud potřebujete výměnu napájecího kabelu, obraťte se na svého prodejce nebo servis.

Výměna pájecího hrotu

Poznámka: Výměnu nebo čištění hrotu provádějte pouze tehdy, když má páječka pokojovou teplotu nebo nižší. Hrot lze vyměnit jednoduše odšroubováním sestavy rýhované matice. Stanice musí být před a během této operace vypnuta a nechána vychladnout, protože by mohlo dojít k poškození, pokud by systém zůstal zapnutý bez zasunutého hrotu. Po vyjmutí hrotu odstraňte veškerý oxidační prach, který se mohl vytvořit v oblasti uchycení hrotu. Dávejte pozor, aby se vám prach nedostal do očí. Vraťte hrot zpět a přišroubujte s vroubkovanou maticí zpět pouhým zašroubováním rukou. Kleště by se měly používat k utahování matice, pouze pokud dojde k uvolnění, když je páječka horká, aby nedošlo k popálení prstů. Příliš ji neutahujte, protože by to poškodilo topné těleso.

Čištění a údržba

Vnější část páječky nebo stanice lze čistit vlhkým hadříkem za použití malého množství tekutého čistícího prostředku. Nikdy neponořujte předmět do kapaliny a nedovolte, aby do stanice vnikla jakákoli kapalina. K čištění stanice nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí zranění.

Likvidace produktu

 Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Pred používaním produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie!

Vlastnosti

- Vykurovacie teleso: PTC, 160 - 480°C (320 - 896°F)
- Napätie: AC 110-130V 60Hz, AC 220-240V 50Hz
- Príkon: 30W (max. 130W)
- Digitálne ovládanie teploty gombíkom s LED displejom (°C / °F)
- Jednoduchý spôsob, ako previesť jednotky teploty medzi °C / °F pomocou samostatného prepínača pod gombíkom nastavenia teploty. Rýchly ohrev až na 400°C za iba 50 s.
- Užívateľsky prívetivé ovládanie, súčasťou balenia je stojan na spájkovačku + medená čistiace gule + čistiace hubka + stojan na spájkovacie drôt.

Upozornenie

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste predišli poruchám, poškodeniu alebo zraneniu osôb:

- Pri prvom použití môže z spájky vychádzať dym, jedná sa iba o mazivo používané pri výrobe, ktoré sa páli. Nie je to pre zariadenie ani pre užívateľov nijako škodlivé.
- Toto zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Uchovávať predmet alebo jeho obalový materiál mimo dosahu detí.
- Nenechávať zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté. Ak je zariadenie v prevádzke, udržiajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ho, ak bol predmet alebo jeho napájací kábel poškodený.
- Nekladte napájací kábel na ostré hrany alebo na horúce povrchy.
- **Varovanie pred popálením:** Nedotýkajte sa kovové časti spájkovačky, keď je v prevádzke, pretože jej teplota bude vysoká.
- Pri používaní spájkovačky v okolí horľavých materiálov buďte veľmi opatrní.
- Spájkovacie stanicu postavte na pevný, rovný povrch.
- Počas spájkovanie môžu vznikať škodlivé výpary. Pracujte iba na dobre vetraných miestach.
- Chráňte sa pred prípadnou striekajúcej horúcou spájkou pomocou vhodných ochranných pomôcok.
- Ak stanicu nepoužívate alebo ju chcete vyčistiť, vypnite ju a odpojte ju zo zásuvky. Neťahajte za napájací kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Pred čistením alebo uložením nechajte spájkovačku vychladnúť.
- Nepoužívajte stanicu vonku.
- Neponárajte stanicu do kvapalín akéhokoľvek druhu. Nepoužívajte stanicu na ohrev plastov alebo kvapalín.
- Stanicu nerozoberajte ani sa nepokúšajte ju sami opraviť. Neobsahuje užívateľom opraviteľné časti.

Použitie

- Vybalte spájkovaciu stanicu a skontrolujte všetky súčasti. Poškodené diely sa nesmie použiť.
- Nainštalujte spájkovačku a navlhčite čistiace hubku vodou.
- Spájkovačku vložte do stojana.
- Spájkovaciu stanicu položte na pevný a suchý povrch.
- Pripojte spájkovaciu stanicu a zapnite ju (I = ON / 0 = OFF).
- Pomocou gombíka upravte teplotu.
- Otestujte teplotu dotykom spájky na železnú špičku. Ak sa spájka ľahko taví, môžete začať spájkovať.
- Pociňte horúcou železnou špičku spájkou, zotrite prebytočnú spájkou mokrou hubkou.
- Ohrejte spájkovacie špičku a pridajte spájkou.
- Počkajte, až spájka vychladne.
- Po každom spájkovaní očistite špičku mokrou hubkou.
- Po dokončení práce vložte spájkovačku späť do stojana, aby sa ochladila, a vypnite spájkovaciu stanicu.
- Pri spájkovaní väčších bodov nastavte vyššiu teplotu, aby bolo spájkovanie jednoduchšie.
- Počas prestávok znížte teplotu, čo šetrí energiu a predlžuje životnosť spájkovacieho hrotu.
- Neodstraňujte spájkovací hrot, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Spájkovačku vždy dávajte do stojanu, keď sa zahrieva alebo počas prestávok.
- Pre elektroniku používajte len na to určenou spájkou. Kyslá spájka môže poškodiť hrot alebo pájený predmet.
- Pred čistením predmet vždy odpojte zo zásuvky. Odskrutkovanie krytu zariadenia je zakázané.
- Ak potrebujete výmenu napájacieho kábla, obráťte sa na svojho predajcu alebo servis.

Výmena spájkovacieho hrotu

Poznámka: Výmenu alebo čistenie hrotu vykonávajte len vtedy, keď má spájkovačka izbovú teplotu alebo nižšiu. Hrot je možné vymeniť jednoducho odskrutkovaním zostavy ryhované matice. Stanica musí byť pred a počas tejto operácie vypnutá a ponechaná vychladnúť, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, ak by systém zostal zapnutý bez zasunutého hrotu. Po vybratí hrotu odstráňte všetok oxidačný prach, ktorý sa mohol vytvoriť v oblasti uchytenia hrotu. Dávajte pozor, aby sa vám prach nedostal do očí. Vráťte hrot späť a priskrutkujte s vrúbkovanou maticou späť jednoduchým zaskrutkovaním rúk. Kliešte by sa mali používať na uťahovanie matice, iba ak dôjde k uvoľneniu, keď je spájkovačka horúca, aby nedošlo k popáleniu prstov. Príliš ju neťahajte, pretože by to poškodilo vykurovacie teleso.

Čistenie a údržba

Vonkajšie časti spájkovačky alebo stanice možno čistiť vlhkou handričkou za použitia malého množstva tekutého čistiaceho prostriedku. Nikdy neponárajte predmet do kvapaliny a nedovoľte, aby do stanice vnikla akákoľvek kvapalina. Na čistenie stanice nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu zranenia.

Likvidácia produktu



Tento symbol znamená, že by sa prístroj nemal vyhadzovať do zmesového odpadu. Aby ste zabránili potencionálnej škode na životnom prostredí alebo zdraví, zodpovedne zariadenie zrecyklujte, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Pre vrátenie vášho použitého prístroja použite zberné zariadenia alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste zariadenie kúpili. Tí môžu prístroj zaslať na recykláciu bezpečne pre životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

