

Informační list Electrolux EMS20300OX

Značka	Electrolux
Model	EMS20300OX
Kód produktu	947 607 389