

SENCOR®

SVC 440BL



ČISTIČ NA MATRACE

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SVC 440BL




A




B1




B2



B3



C



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou je zakázáno používat.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.
- Přívodní kabel připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem.
- Tento spotřebič není určen k vysávání vody.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a jeho příslušenství, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozený spotřebič, příp. poškozené příslušenství.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením příwodního kabelu k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Přívodní kabel připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky. Přívodní kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého či horkého povrchu.
- Přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Neodkrývejte elektronické části spotřebiče. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostříkujte čistič vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte čistič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo poškozen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte čistič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do čističe během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte čistič od zásuvky elektrického napětí a vypněte jej hlavním vypínačem.

Bezpečnost při používání

- Tento čistič na matrice je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Čistič není určen pro vysávání vody, proto nesmí být používán ve vlhkých či mokřích prostorách, například v prádelnách, koupelnách nebo okolo bazénu. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení čističe.
Čistič nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. štěpů, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Čistič nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Čistič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím čističe se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalována filtrační jednotka.
- Na čističi neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedějte.



VÝSTRAHA:

Tento spotřebič obsahuje UV-C světlo. Nedívejte se do světla UV-C lampy ani nemířte UV-C lampou do očí.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v přívodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Před použitím výrobku si řádně přečtěte všechny pokyny k jeho použití.

CZ Čistič na matrace

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Poznámka:

Čistič je vybaven bezpečnostními ochrannými prvky. Rotační kartáč je vybaven ochranou proti zablokování, která zabraňuje zachycení předmětů. Při používání upravte výšku mezi čističem a kontaktní plochou, abyste zajistili správný provoz. Při příliš vysokém zvednutí se UV-C světlo vypne. Jedná se o bezpečnostní funkci.



Poznámka:

Pojezdová kolečka (A13) jsou vybavena pružinkami. Když je čistič položený na matraci, kolečka se zasunou směrem dovnitř, což automaticky zapne UV-C světlo.

POPIS ČISTIČE

- | | |
|---|---|
| A1 Víko nádoby na prach | A9 Tělo čističe |
| A2 Nádobá na prach | A10 Koncovka přívodního kabelu |
| A3 Nerezový hrubý filtr | A11 Ventilací otvory |
| A4 HEPA filtr | A12 Tlačítko k vyjmutí rotačního kartáče |
| A5 Ochranný kryt rotačního kartáče | A13 Pojezdová kolečka |
| A6 Tlačítko zap./vyp. | A14 Rotační kartáč |
| A7 Tlačítko PUSH k uvolnění nádoby na prach | A15 UV-C světlo s krytem |
| A8 Rukojeť | A16 Ventilací otvory |

ÚČEL POUŽITÍ

- Čistič na matrace Sencor SVC 440BL slouží k důkladnému odstranění prachu, roztočů a alergenů, které se běžným vysáváním nemusí z matrace úplně odstranit. Díky silnému sání, vibracím a UV-C světlu pomáhá zlepšit hygienu lůžka a eliminovat nepříjemné pachy. Pravidelné používání tak přispívá ke zdravějšímu prostředí a kvalitnějšímu spánku.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Čistič a všechno příslušenství vyjměte z obalu. Zkontrolujte, že jste vyjmuti všechny části.
- Zkontrolujte, zdali není čistič nebo jeho příslušenství poškozené.
- Z čističe a z veškerého příslušenství odstraňte ochranné fólie a reklamní štítky, včetně ochranných pásek, které mohou být na čističi umístěny.
- Nádobá na prach je v balení uložena zvlášť. Bude třeba ji instalovat do čističe. Nejprve vložte spodní část nádoby, aby otvory v těle čističe a nádoby na sebe doléhaly, poté přitiskněte horní část nádoby, až uslyšíte cvaknutí.

POUŽITÍ ČISTIČE

1. Ujistěte se, že je nádoba na prach správně instalovaná v čističi a víko nádoby je řádně zavřené.
2. Zcela rozviňte přívodní kabel a zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko zap./vyp. a čistič se spustí.
4. Umístěte čistič na matraci a lehce jej zatlačte a táhněte pomalu tam a zpět, abyste důkladně vysáli veškeré nečistoty.
5. Po skončení vysávání stiskněte tlačítko zap./vyp. abyste čistič vypnuli. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.



Poznámka:

Doporučujeme nádobu na prach vysypávat mimo obytné prostory.



Poznámka:

Označení HEPA filtru je SVX 0440HF.



Varování:

Před vložením nádoby na prach do čističe se vždy ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché. V opačném případě hrozí poškození čističe.

Čištění rotačního kartáče

- Po každém použití zkontrolujte, zda se na rotační kartáč nenamotaly vlasy a chlupy, a podle potřeby je odstraňte.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění rotačního kartáče a vytáhněte jej z těla čističe – viz obrázek C.
 - Odstraňte namotané vlasy a chlupy z rotačního kartáče. Pro rychlé odstranění můžete použít nůžky.
 - Otřete rotační kartáč mírně navlhčeným hadříkem a otřete suchou utěrkou.
 - Čistý rotační kartáč vložte zpět do těla čističe.

Čištění vnějšího povrchu čističe

- Povrch čističe pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Čistič se nezapnul.	Zástrčka přívodního kabelu není zapojena v síťové zásuvce.	Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
	Síťová zásuvka není pod napětím.	Zapojte čistič do jiné zásuvky.
	Čistič je poškozený.	Obráťte se na autorizovaný servis.
Během provozu vydává čistič nezvyklý hluk a sací výkon je slabý.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach.
UV-C světlo nefunguje.	Čistič je příliš vysoko nad vysávanou plochou.	Položte čistič na vysávanou plochu.
	UV-C světlo je poškozené.	Obráťte se na autorizovaný servis.
Rotační kartáč se netočí.	Rotační kartáč je zablokovaný namotanými vlasy či chlupy.	Vyčistěte rotační kartáč.
	Rotační kartáč je poškozený.	Obráťte se na autorizovaný servis.
Čistič vydává nezvyklý zvuk.	Nádoba na prach je plná, příp. sací otvor je zablokovaný.	Vyprázdněte nádobu na prach, příp. odstraňte příčinu zablokování sacího otvoru.
Během použití se prach odtroukává (nenasává).	Filtrační jednotka v nádobě je poškozená.	Přestaňte čistič používat a obraťte se na autorizovaný servis.
	Filtrační jednotka není instalovaná.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitá frekvence.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....350 W
Kapacita nádoby na prach.....0,5 l

Originální spotřební příslušenství

SVX 0440HF	HEPA filtr
------------	------------

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

