

Vyměnitelný objektiv
Vyměnitelný objektivOpatření před použitím/
Bezpečnostné opatrenia pred použitím

A-mount

E-mount

©2023 Sony Corporation

<https://www.sony.net/>

Česky

Materiál „Opatření před použitím“ obsahuje informace, které je třeba si přečíst před použitím objektivu, například opatření běžná pro objektivy. Způsob použití jednotlivých objektivů je popsán v samostatném materiálu „Návod k obsluze“. Před použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

VAROVÁNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.

Nedívejte se objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak nebo oslepnout. Objektiv uchovávejte mimo dosah malých dětí. Existuje nebezpečí nehody nebo zranění.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobce: Sony Corporation
Dovozce do EU / autorizovaný zástupce výrobce: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Dovozce do Spojeného království / autorizovaný zástupce výrobce: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Poznámky k použití

Poznámky ohledně používání produktu

- Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření světla by mohlo dojít k poruše vnitřních částí fotoaparátu a objektivu či výskytu požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte nasadit krytku objektivu.
- Dbejte, aby objektiv/telekonvertor nebyl během nasazování vystaven mechanickému nárazu.
- Při ukládání objektivu/telekonvertoru vždy nasadte krytku objektivu.
- Objektiv neponechávejte delší dobu na místech s vysokou vlhkostí vzduchu, abyste zamezili výskytu plísní.
- Nedotýkejte se kontaktů objektivu. Pokud se nečistoty apod. dostanou na kontakty objektivu, mohou ovlivnit nebo znemožnit odesílání a příjem signálů mezi objektivem a fotoaparátem, a způsobit tak poruchu.
- Nenechávejte produkt nebo dodávané příslušenství v dosahu dětí. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí. Pokud k tomu dojde, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Součástí tohoto produktu je jeden nebo více magnetů, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, programovatelných ventilů (shuntů) pro léčbu hydrocefalu a dalších zdravotnických prostředků. Zamezte blízkému kontaktu tohoto produktu s osobami, které tyto prostředky používají. Používáte-li některý z uvedených zdravotnických prostředků, před použitím tohoto produktu se nejprve poraďte se svým lékařem.

Provozní teplota

Produkt je určen pro použití při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C. Snímání za velmi nízkých nebo vysokých teplot mimo tento rozsah se nedoporučuje.

Kondenzace

Pokud je objektiv přenesen z chladného přímo na teplé místo, může dojít na objektivu ke kondenzaci vlhkosti. Abyste tomu zamezili, umístěte objektiv do plastového sáčku nebo podobného obalu. Poté, co se teplota vzduchu uvnitř sáčku pomalu vyrovná s okolní teplotou, objektiv vyjměte.

Čištění objektivu

- Nedotýkejte se přímo povrchu objektivu.
- Pokud je objektiv znečištěný, odstraňte prach ofukovacím balónekem a otřete objektiv měkkým, čistým hadříkem (doporučuje se hadřík na čištění objektivů).
- K čištění objektivu a fotoaparátu nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, jako ředidlo nebo benzin.

Obaly vyrábíme z materiálů šetrných k životnímu prostředí

Tento produkt a dodávané příslušenství jsou v obalech šetrných k životnímu prostředí. Vzhledem k vlastnostem obalových materiálů se může prach atd. z obalu přilepit k produktu nebo dodávanému příslušenství. V takovém případě prach před použitím produktu odstraňte pomocí běžně dostupných ofukovacích balonků nebo čistícího papíru.

Slovensky

Pred použitím objektívu by ste si mali prečítať dokument „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“, napríklad pokyny vzťahujúce sa na všetky objektívy. Informácie o použití jednotlivých objektívov nájdete v samostatnom dokumente s názvom Návod na použitie. Pred použitím objektívu si prečítajte obidva dokumenty.

VAROVANIE

Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Cez objektív sa nepozerajte priamo do slnka. Mohli by ste si poškodiť zrak alebo oň i prísť. Objektív uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí riziko nehody alebo zranenia.

Informácie pre zákazníkov v Európe

Výrobca: Sony Corporation
Dovozca pre EÚ/oprávnený zástupca výrobcu: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Dovozca pre Spojené kráľovstvo/oprávnený zástupca výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho je potrebné odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o používaní

Poznámky k manipulácii s produktom

- Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektívu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste objektív ponechali vystavený slnečnému svetlu, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
- Dávajte pozor, aby ste počas nasadzovania krytu nevystavili objektív alebo telekonvertor mechanickým otrasom.
- Kryt objektívu alebo telekonvertora nasadzte vždy, keď zariadenie odkladáte.
- Objektív neskladujte dlhší čas na veľmi vlhkom mieste, aby sa na ňom nevytvárali plesne.
- Kontaktov objektívu sa nedotýkajte. Ak sa do kontaktov objektívu dostanú rôzne nečistoty, môžu narušiť jeho fungovanie, prípadne brániť v odosielaní alebo prijímaní signálov medzi objektívom a fotoaparátom a spôsobíť tak jeho poruchu.
- Produkt ani dodané príslušenstvo nenechávajte v dosahu detí. Môže dôjsť k ich náhodnému prehltnutiu. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekára.
- Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Výrobok preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití výrobku sa najprv poraďte s lekárom.

Prevádzkové teploty

Tento výrobok je navrhnutý na používanie pri teplote v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Snímanie v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.

Kondenzácia

Ak objektív prenesiete z chladného priamo na teplé miesto, na povrchu objektívu sa môže zrážať vlhkosť. Aby ste tomu zabránili, vložte objektív do igelitového vrečka alebo podobného obalu. Keď sa teplota vzduchu vo vrečku vyrovná teplote okolia, objektív z neho vytiahnite.

Čistenie objektívu

- Nedotýkajte sa samotnej šošovky objektívu.
- Ak sa objektív znečistí, nasadený prach odstráňte ofukovacím balónikom na objektív a utrite mäkkou, suchou handričkou (odporúča sa čistiaca handrička).
- Na čistenie objektívu alebo fotoaparátu nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá, ako je riedidlo či benzín.

Používame ekologické obalové materiály

Pre tento produkt a dodávané príslušenstvo sa používajú ekologické obalové materiály. V dôsledku vlastností obalových materiálov sa môže na produkt alebo dodávané príslušenstvo prilepiť prášok a pod. z týchto obalových materiálov. V takom prípade ho pred použitím odstráňte bežne dostupným ofukovacím balónikom alebo čistiacim papierom.