CANYON
YOU CAN

Car Charger
OnDrive 48
Model: CNE-CCABR3AC

QUICK START GUIDE

V 1.0.1 | 01.08.2025

A



B



C



D



ENG

OVERVIEW (see Fig. A)

1 – USB (C) PD connector, 2 – LED indicator, 3 – USB (A) connector, 4 – plug for automobile auxiliary power outlet.

Intended Use. The Car Charger is designed for charging external devices * from an auxiliary power outlet (cigarette lighter).

Model: CNE-CCABR3AC (Black).

Design Features. Size: 31.5×31.5×64.9 mm. Weight: 27.9 g. Casing material: ABS plastic, PC plastic.

Functional Features. Power supply: input 12.0 V / 6.0 A (DC), 72.0 W (max.), 24.0 V / 3.0 A (DC), 72.0 W (max.); USB (A) output 5.0 V / 3.0 A (DC), 15.0 W; 9.0 V / 2.0 A (DC), 18.0 W; 12.0 V / 1.5 A (DC), 18.0 W; USB (C) PD output 5.0 V / 3.0 A (DC), 15.0 W; 9.0 V / 3.0 A (DC), 27.0 W; 12.0 V / 2.5 A (DC), 30.0 W; PPS 3.3–11.0 V / 3.0 A (DC), 30.0 W (max.); total output power 48.0 W (max.). Connection: automobile auxiliary power outlet. Ability to charge two devices simultaneously. Operating conditions: temp. −10…+30 °C, RH 20–80 % (non-condensing). Storage conditions: temp. −20…+80 °C, RH 10–90 % (non-condensing).

Package Contents (see Fig. D): Car Charger, warranty card, Quick Start Guide.

* The term “external device” refers to smartphones, tablets, headphones, and other devices compatible with the output parameters of the car charger.

Limitations and Warnings

Use the device for its intended purpose only. The device is not intended for use by children under 16 years of age or by persons with physical, mental, or intellectual disabilities unless they have sufficient experience or knowledge and are supervised by a person responsible for their safety. Do not allow children to play with the device. Do not use the device if it is damaged. Do not touch the cable or device with wet hands. Do not expose the device to high temperatures (from heating devices or direct sunlight) and humidities; avoid the intrusion of dust or liquids into the device connectors. Avoid dropping the device; do not disassemble or repair it yourself.

ATTENTION! The input parameters of the external device must not exceed 12.0 V / 1.5 A (DC) for the USB (A) connector and 12.0 V / 2.5 A (DC) for the USB (C) PD connector.

Use

Take the charger and accessories out of the box; remove packing materials. Connect the charger to the auxiliary power outlet, as shown in Fig. **B**. When successfully connected, the indicator (2) will light up white. Connect the external device to the USB (C) PD or USB (A) connector using a suitable cable, as shown in Fig. **C**.

Note. Cable is not included.

Cleaning and Maintenance

Before cleaning, disconnect the charger from the power supply. Do not use chemicals or corrosive detergents, abrasive pastes, or cleaning agents that contain acids and solvents. Clean with a dry or slightly damp cloth only.

Troubleshooting

The charger is not working. Possible cause: incorrect connection of the charger to the auxiliary power outlet. Solution: ensure the charger is securely inserted into the outlet.

The connected external device is not charging. Possible causes: the input parameters of the external device do not match the output parameters of the charger; the cable is damaged. Solutions: ensure the input parameters of the external device match the output parameters of the charger; replace the cable.

The charger overheats. Possible causes: the charger is overloaded or incorrectly connected to the auxiliary power outlet. Solutions: reduce the load by disconnecting one of the external devices; ensure the charger is securely inserted into the outlet.

If you have any issues, please email us at **support@canyon.eu** or chat with us online at **canyon.eu/user-help-desk** before taking the device back to the store.

Warranty service

Warranty – 2 years from the date of retail sale to the end customer, unless otherwise required by local law. The service life equals the warranty period. Additional warranty information is available at **canyon.eu/warranty-terms**.

Additional information

All information contained herein is subject to change without prior notice to the user. For up-to-date information and details about the device, certificates, warranty, and quality, visit the **canyon.eu/drivers-and-manuals** webpage. All trademarks and brands are the property of their respective owners. Made in China. The date of manufacture is indicated on the package and is also encoded in the serial number on the device casing, where the fourth digit stands for the year (for example, “1” is the year 2021), and the fifth and sixth digits stand for the week of the year (for example, “15” is the 15th week).

Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS Directive. The device complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS), including the requirements of the RoHS Directive 2015/863/EU.

This device complies with applicable safety requirements.

Recycling information

This symbol indicates that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for details.

AZE

XARİCİ GÖRÜNÜŞÜ (bax. şək. A)

1 – USB (C) PD yuvası, 2 – LED indikator, 3 – USB (A) yuvası, 4 – avtomobilköməkçi enerji rozetkası üçün şteker.

Təyinatı. Avtomobil üçün enerji doldurma cihazı * köməkçi enerji rozetkasından (siqaret çəkici) doldurulması üçün nəzərdə tutulub.

Model: CNE-CCABR3AC (qara rəng).

Konstruktiv xüsusiyyətləri. Ölçü: 31,5×31,5×64,9 mm. Çəki: 27,9 g. Korpus materialı: ABS-plastik, PC-plastik.

Funksional xüsusiyyətləri. Elektrik qidalanması: giriş 12,0 V / 6,0 A (DC), 72,0 Vt (maks.), 24,0 V / 3,0 A (DC), 72,0 Vt (maks.); çıxış USB (A) 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 Vt; 9,0 V / 2,0 A (DC), 18,0 Vt; 12,0 V / 1,5 A (DC), 18,0 Vt; çıxış USB (C) PD 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 Vt; 9,0 V / 3,0 A (DC), 27,0 Vt; 12,0 V / 2,5 A (DC), 30,0 Vt; PPS 3,3–11,0 V / 3,0 A (DC), 30,0 Vt (maks.); ümumi çıxış gücü 48,0 Vt (maks.). Qoşulma: avtomobil köməkçi enerji rozetkası. İki cihazın eyni vaxtda doldurulması imkanı. İstismar şərtləri: temp. −10…+30 °C, nisbi rütubət 20–80 %. Saxlama şərtləri: temp. −20…+80 °C, nisbi rütubət 10–90 % (kondensasiya olmadan).

Komplektləşdirilməsi (bax. şək. D): avtomobil üçün enerji doldurma cihazı, zəmanət talonu, qısa istifadəçi təlimatı.

* “Xarici cihaz” termini altında smartfonlar, planşetlər, qulaqlıqlar və avtomobil şarj cihazının çıxış parametrlərinə uyğun gələn digər cihazlar nəzərdə tutulur.

Məhdudiyyətlər və xəbərdarlıqlar

Cihazdan yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Cihaz 16 yaşına çatmamış uşaqlar və ya fiziki, psixiki və ya zehni qabiliyyətləri məhdud olan şəxslər tərəfindən kifayət qədər təcrübə və ya bilik olmadan və ya onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxsin nəzarəti altında olmadan istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Zədələnmiş cihazdan istifadə etməyin. Kabelə və cihaza yaş əllərlə toxunmayın. Cihazı yüksək temperaturların (qızdırıcı cihazların, birbaşa günəş şüalarının), yüksək rütubətliliyin təsirinə məruz qoymayın, cihazın girişlərinə toz və mayenin düşməsindən qarşısını alın. Cihazın düşməsinə yol verməyin, onu sökməyin və sərbəst olaraq təmir etməyə cəhd göstərməyin.

DİQQƏT! Xarici cihazın giriş parametrləri USB (A) yuvasını üçün 12,0 V / 1,5 A (DC) və USB (C) PD yuvasını üçün 12,0 V / 2,5 A (DC)-dən çox olmamalıdır.

İstismar qaydası

Sarj cihazını və onun komplekt hissələri qutudan çıxarın, qablaşdırma materiallarını kənarlaşdırın. Sarj cihazını **B** şək. göstərildiyi kimi köməkçi enerji rozetkasına qoşun. Uğurlu qoşulma zamanı indikator (2) ağ rəngdə yanacaq. Xarici cihazı uyğun kabel vasitəsilə USB (C) PD və ya USB (A) yuvasına **C** şək. göstərildiyi kimi qoşun.

Qeyd. Kabel çatdırılma komplektə daxil deyil.

Təmizləmə və qulluq

Təmizləmədən əvvəl şarj cihazını qida mənbəyindən ayırın. Təmizləmə üçün kimyəvi və aqressiv yuyucu vasitələrdən, abraziv məcunlardan, tərkibində turşu və həlledicilər ehtiva edən vasitələrdən istifadə etməyin. Quru və yüngülcə nəm parça ilə təmizləyin.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Şarj cihazı işləmir. Mümkün səbəb: şarj cihazının köməkçi enerji rozetkasına düzgün qoşulmaması. Həll: şarj cihazının rozetkaya möhkəm oturduğuna əmin olun.

Qoşulmuş xarici cihaz doldurulmur. Mümkün səbəblər: xarici cihazın giriş parametrləri şarj cihazının çıxış parametrlərinə uyğun gəlmir; kabel nasazdır. Həllər: xarici cihazın giriş parametrlərinin şarj cihazının çıxış parametrlərinə uyğun olduğuna əmin olun; kabeli dəyişdirin.

Şarj cihazı həddindən artıq qızır. Mümkün səbəblər: şarj cihazı həddindən artıq yüklənib və ya köməkçi enerji rozetkasına düzgün qoşulmayıb. Həllər: yükü azaltmaq üçün xarici cihazlardan birini ayırın; şarj cihazının rozetkaya möhkəm oturduğuna əmin olun.

Hər hansı bir sualınız yaranarsa, cihazı mağazaya aparmazdan əvvəl **support@canyon.eu** e-poçt ünvanımıza və ya **canyon.eu/user-help-desk** veb-səhifəsindəki çatımıza yazın.

Zəmanət xidməti

Yerli qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, zəmanət müddəti pərakəndə şəbəkədə son alıcıya satış anından 2 il təşkil edir. Cihazın xidmət müddəti onun zəmanət müddətinə bərabərdir. Zəmanətə dair ətraflı məlumat **canyon.eu/warranty-terms** veb-səhifəsində əks olunmuşdur.

Sair məlumatlar

Bu sənəddə əks olunmuş bütün məlumatlar istifadəçini əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirilə bilər. Cihaz haqqında aktual məlumat və ətraflı məlumat, sertifikatlar, zəmanət və keyfiyyət haqqında məlumatı **canyon.eu/drivers-and-manuals** veb-səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Çində istehsal edilmişdir. Bütün əmtəə nişanları və ticarət nişanları onların müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir. İstehsal tarixi qablaşmanın üzərində göstərilmiş, eləcə də cihazın korpusundakı seriya nömrəsinin 5-ci rəqəmini göstərir (məsələn, “1” – 2021-ci il deməkdir), beşinci və altıncı rəqəmlər isə ilin həftəsini göstərir (məsələn, “15” – 15-ci həftə deməkdir).

İstehsalçı: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS Direktivi. Cihaz RoHS 2015/863/EU Direktivi də daxil olmaqla, zərərli maddələrin tərkibinin məhdudlaşdırılması haqqında RoHS 2011/65/EU Direktivinə uyğundur.

Bu cihaz müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir.

Utilizasiyasına dair məlumat

Bu simvol onu göstərir ki, cihaz, onun batareyası və akkumulyatorları, eləcə də onun elektrik və elektron aksessuarları utilizasiya edilərkən elektrik və elektron avadanlıqların istehsalı tullantılarıyla davranma qaydalarına (WEEE) və batareya və akkumulyator tullantılarıyla davranma qaydalarına riayət edilməlidir. Qaydalara görə, bu avadanlığın xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra ayrıca utilizasiya edilməlidir. Cihazın, onun batareyasının və akkumulyatorlarının, eləcə də onun elektrik və elektron aksessuarlarının çeşidlənməmiş məişət tullantıları ilə birlikdə utilizasiya edilməsi yolverilməzdir, çünki bu, ətraf mühitə zərərlidir. Bu cihazın utilizasiya edilməsi üçün onu satış məntəqəsinə geri qaytarmaq və ya yerli tullantıların toplanması və emalı məntəqəsinə təhvil vermək lazımdır. Daha ətraflı məlumat üçün yerli məişət tullantılarının utilizasiya edilməsi xidmətinə müraciət edilməlidir.

BOS

IZGLED (v. sliku A)

1 – USB (C) PD priključak, 2 – LED indikator, 3 – USB (A) priključak, 4 – utikač za automobilsku pomoćnu utičnicu za napajanje.

Namjena. Automobilski punjač je namijenjen za punjenje eksternih uređaja * preko pomoćne utičnice za napajanje (upaljača).

Model: CNE-CCABR3AC (u crnoj boji).

Dizajnerske karakteristike. Dimenzije: 31,5×31,5×64,9 mm. Težina: 27,9 g. Materijal kućišta: ABS plastika, PC plastika.

Funkcionalne karakteristike. Napajanje: ulaz 12.0 V / 6.0 A (DC), 72.0 W (najviše), 24.0 V / 3.0 A (DC), 72.0 W (najviše); izlaz USB (A) 5.0 V / 3.0 A (DC), 15.0 W; 9.0 V / 2.0 A (DC), 18.0 W; 12.0 V / 1.5 A (DC), 18.0 W; izlaz USB (C) PD 5.0 V / 3.0 A (DC), 15.0 W; 9.0 V / 3.0 A (DC), 27.0 W; 12.0 V / 2.5 A (DC), 30.0 W; PPS 3.3–11.0 V / 3.0 A (DC), 30.0 W (najviše); ukupna izlazna snaga 48.0 W (najviše). Povezivanje: automobilska pomoćna utičnica za napajanje. Opcija za istovremeno punjenje dvaju uređaja. Uslovi korištenja: temp. −10…+30 °C, rel. vl. 20–80 % (bez kondenzacije). Uslovi skladištenja: temp. −20…+80 °C, rel. vl. 10–90 % (bez kondenzacije).

Paket isporuke (v. sliku D): automobilski punjač, garantni list, kratki korisnički vodič.

* Pojam "eksterni uređaj" odnosi se na pametne telefone, tablete, slušalice i druge uređaje koji odgovaraju izlaznim parametrima automobilskog punjača.

Ograničenja i upozorenja

Koristite uređaj samo u svrhu kojoj je namijenjen. Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlađe od 16 godina ili osoba s ograničenim fizičkim, mentalnim ili senzornim sposobnostima, ako nemaju dovoljno iskustva ili znanja i ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ne dozvolite djeci da se igraju sa uređajem. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Ne dodirujte kabl i uređaj mokrim rukama. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama (od uređaja za grijanje, direktnoj sunčevoj svjetlosti), visokoj vlažnosti, izbjegavajte prodiranje prašine i tečnosti u priključke uređaja. Pazite da uređaj ne padne, nemojte ga sami rastavljati niti popravljati.

PAŽNJA! Ulazni parametri eksternih uređaja ne smiju prelaziti 12.0 V / 1.5 A (DC) za USB (A) priključak i 12.0 V / 2.5 A (DC) za USB (C) PD priključak.

Korištenje

Izvadite punjač i dodatke iz kutije, uklonite ambalažni materijal. Povežite punjač na pomoćnu utičnicu za napajanje, kao što je prikazano na slici **B**. Prilikom uspješnog povezivanja indikator (2) se upali bijelo. Povežite eksterni uređaj na USB (C) PD ili USB (A) priključak pomoću odgovarajućeg kabla, kao što je prikazano na slici **C**.

Napomena. Kabl nije uključen u paket isporuke.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite punjač iz izvora napajanja. Za čišćenje nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače. Tastaturu možete da očistite suvom ili blago vlažnom krpom.

Otklanjanje mogućih grešaka

Punjač ne radi. Mogući uzrok: pogrešno povezivanje na pomoćnu utičnicu za napajanje. Rješenje: uvjerite se da je punjač čvrsto umetnut u utičnicu.

Povezani eksterni uređaj se ne puni. Mogući uzroci: ulazni parametri eksternog uređaja ne odgovaraju izlaznim parametrima punjača; kabl je pokvaren. Rješenja: uvjerite se da ulazni parametri eksternog uređaja odgovaraju izlaznim parametrima punjača; zamijenite kabl.

Punjač se pregrijava. Mogući uzroci: punjač je preopterećen ili pogrešno povezan na pomoćnu utičnicu za napajanje. Rješenja: smanjite opterećenje isključivanjem jednog od eksternih uređaja; uvjerite se da je punjač čvrsto umetnut u utičnicu.

Ako imate bilo kakvih pitanja, prije nego što odnesete uređaj u trgovinu, pošaljite nam e-mail na: **support@canyon.eu** ili javite u onlajn chat na: **canyon.eu/user-help-desk**.

Servisiranje u garanciji

Garantni period i upotrebni rok su 2 godine, osim ako je drugačije utvrđeno lokalnim zakonom. Garantni period se računa od datuma prodaje uređaja krajnjem potrošaču preko maloprodaje. Dodatne informacije o garanciji dostupne na web strani **canyon.eu/warranty-terms**.

Ostale informacije

Sve informacije sadržane u ovom dokumentu mogu se mijenjati bez prethodne najave za korisnike. Aktualne informacije i detaljne podatke o uređaju, sertifikatima, garanciji i kvalitetu v. na web strani: **canyon.eu/drivers-and-manuals.** Svi zaštitni znakovi i robne marke su svojina odgovarajućih vlasnika. Proizvedeno u Kini. Datum proizvodnje je naveden na pakiranju i također je šifriran u serijskom broju na kućištu uređaja, gdje četvrta brojka označava godinu (na primjer, "1" je 2021.), a peta i šesta brojke označavaju sedmicu u godini (na primjer, "15" je 15 sedmica).

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipar). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

Direktiva RoHS. Uređaj je usklađen sa zahtjevima Direktive RoHS 2011/65/EU o ograničenju opasnih supstanci, uključujući zahtjeve Direktive RoHS 2015/863/EU.

Ovaj uređaj je u skladu sa važećim sigurnosnim zahtjevima.

Informacije o odlaganju

Ovaj simbol znači da prilikom odlaganja uređaja, njegovih baterija i akumulatora, te njegovih električnih i elektroničkih dodataka, morate slijediti propise o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE) te o otpadu baterija i akumulatora. Propisi zahtijevaju da se uređaj, njegove baterije i akumulatori, te njegov električni i elektronski pribor odvojeno sakupljaju na kraju upotrebnog roka. Odlaganje uređaja zajedno sa nerazvrstanim komunalnim otpadom zabranjeno jer će to naštetiti okolišu. Za uredno odlaganje uređaj treba vratiti u prodajno mjesto ili predati lokalnom reciklažnom centru. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj službi za odlaganje otpada iz domaćinstva.

BUL

ВЪНШЕН ВИД (вж. фиг. A)

1 – USB (C) PD конектор, 2 – светодиоден индикатор, 3 – USB (A) конектор, 4 – щепсел за автомобилен спомагателен контакт за захранване.

Предназначение. Автомобилното зарядно устройство е предназначено за зареждане на външни устройства * от спомагателен контакт за захранване (запалка).

Модел: CNE-CCABR3AC (черен цвят).

Особености на конструкцията. Размер: 31,5×31,5×64,9 mm. Тегло: 27,9 g. Материал на корпуса: АБС пластмаса, PC пластмаса.

Функционални особености. Захранване: вход 12,0 V / 6,0 A (DC), 72,0 W (макс.), 24,0 V / 3,0 A (DC), 72,0 W (макс.); изход USB (A) 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 2,0 A (DC), 18,0 W; 12,0 V / 1,5 A (DC), 18,0 W; изход USB (C) PD 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 3,0 A (DC), 27,0 W; 12,0 V / 2,5 A (DC), 30,0 W; PPS 3,3–11,0 V / 3,0 A (DC), 30,0 W (макс.); обща изходна мощност 48,0 W (макс.). Свързване: автомобилен спомагателен контакт за захранване. Възможност за едновременно зареждане на две устройства. Условия на експлоатация: темп. −10…+30 °C, отн. вл. 20–80 % (без кондензация). Условия за съхранение: темп. −20…+80 °C, отн. вл. 10–90 % (без кондензация).

* Под термина „външно устройство“ се подразбират смартфони, таблети, слушалки и други устройства, съответстващи на изходните параметри на автомобилното зарядно устройство.

Окомплектованост (вж. фиг. D): автомобилно зарядно устройство, гаранционен талон, кратко ръководство на потребителя.

Ограничения и предупреждения

Използвайте устройството само по предназначение. Устройството не е предназначено за използване от деца под 16 години или от лица с ограничени физически, психически или умствени способности, ако нямат достатъчен опит или знания и ако не са под контрола на лице, отговорно за тяхната безопасност. Не позволявайте на деца да си играят с устройството. Не използвайте устройството, ако то е повредено. Не докосвайте кабела и устройството с мокри ръце. Не излагайте устройството на високи температури (от нагревателни уреди, пряка слънчева светлина), висока влажност, избягвайте попадането на прах и течности в конекторите на устройството. Не допускайте падане на устройството, не разглобявайте и не ремонтирайте устройството самостоятелно.

ВНИМАНИЕ! Входните параметри на външното устройство не трябва да надвишават 12,0 V / 1,5 A (DC) за конектора USB (A) и 12,0 V / 2,5 A (DC) за конектора USB (C) PD.

Експлоатация

Извадете зарядното устройство и аксесоарите от кутията и отстранете опаковъчните материали. Свържете зарядното устройство към спомагателния контакт за захранване, както е показано на фиг. **B**. При успешно свързване индикаторът (2) ще светне в бяло. Свържете външното устройство към USB (C) PD или USB (A) конектора с подходящ кабел, както е показано на фиг. **C**.

Забележка. Кабелът не е включен в комплекта за доставка.

Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете зарядното устройство от източника на захранване. Не използвайте химически и агресивни почистващи препарати, абразивни пасти, продукти, съдържащи киселини и разтворители, за почистване. Почистването е разрешено със суха или леко влажна кърпа.

Отстраняване на неизправности

Зарядното устройство не работи. Възможна причина: неправилно свързване на зарядното устройство към спомагателния контакт за захранване. Решение: уверете се, че зарядното устройство е здраво поставено в контакта.

Свързаното външно устройство не се зарежда. Възможни причини: входните параметри на външното устройство не съответстват на изходните параметри на зарядното устройство; повреда на кабела. Решения: уверете се, че входните параметри на външното устройство съответстват на изходните параметри на зарядното устройство; сменете кабела.

Зарядното устройство прегрява. Възможни причини: зарядното устройство е претоварено или неправилно свързано към спомагателния контакт за захранване. Решения: намалете натоварването, като изключите едно от външните устройства; уверете се, че зарядното устройство е здраво поставено в контакта.

Ако имате някакви въпроси, преди да занесете устройството в магазин, пишете ни на имейл адрес **support@canyon.eu** или в чат на уеб страница **canyon.bg/user-help-desk**.

Гаранционно обслужване

Гаранция – 2 години от датата на продажба на дребно на крайния купувач, освен ако не е предвидено друго в местното законодателство. Срокът на експлоатация е равен на гаранционния срок. Допълнителната информация за гаранцията можете да намерите на уеб страница **canyon.bg/warranty-terms.**

Друга информация

Цялата информация, съдържаща се в този документ, може да бъде променена без предварително уведомяване на потребителя. Актуална информация и подробности за устройството, сертификати, гаранция и качество вж. на уеб страниците **canyon.bg/drivers-and-manuals.** Всички търговски марки и брандове са собственост на съответните им собственици. Произведено в Китай. Датата на производство е посочена на опаковката и също така е кодирана в серийния номер на корпуса на устройството, където четвъртата цифра показва годината (например, „1“ – 2021 година), а петата и шестата цифра показват седмицата от годината (например, „15“ – 15-та седмица).

Производител: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипър). Тел.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

Директива RoHS. Устройството е в съответствие с изискванията на Директива RoHS 2011/65/EU относно ограничаване на опасните вещества, включително изискванията на Директива RoHS 2015/863/EU.

Това устройство отговаря на приложимите изисквания за безопасност.

Информация за рециклиране

Този символ посочва, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния му срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, върнете го на мястото на продажба или го занесете в местния център за рециклиране. За подробности относно рециклирането на това устройство, свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

CES

VZHLED (viz obr. A)

1 – konektor USB (C) PD, 2 – LED indikátor, 3 – konektor USB (A), 4 – zástrčka do autozásuvky.

Funkce. Nabíječka do auta je určena k nabíjení externích zařízení * od autozásuvky (zapalovače).

Model: CNE-CCABR3AC (černá barva).

Konstrukční vlastnosti. Rozměry: 31,5×31,5×64,9 mm. Hmotnost: 27,9 g. Materiál těla: ABS plast, polykarbonát.

Funkční vlastnosti. Napájení: vstup 12,0 V / 6,0 A (DC), 48,0 W (max.), 24,0 V / 3,0 A (DC), 72,0 W (max.); výstup USB (A) 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 2,0 A (DC), 18,0 W; 12,0 V / 1,5 A (DC), 18,0 W; výstup USB (C) PD 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 3,0 A (DC), 27,0 W; 12,0 V / 2,5 A (DC), 30,0 W; PPS 3,3–11,0 V / 3,0 A (DC), 30,0 W (max.); celkový výstupní výkon 48,0 W (max.). Připojení: autozásuvka. Možnost současného nabíjení dvou zařízení. Provozní podmínky: tepl. −10…+30 °C, rel. vlh. 20–80 % (bez kondenzace). Skladovací podmínky: tepl. −20…+80 °C, rel. vlh. 10–90 % (bez kondenzace).

Obsah balení (viz obr. D): nabíječka do auta, záruční list, stručný návod k použití.

* Pojmem „externí zařízení“ se rozumí chytré telefony, tablety, sluchátka a další zařízení odpovídající výstupním parametrům nabíječky do auta.

Omezení a varování

Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Zařízení není určeno pro použití dětmi do 16 let nebo osobami s omezenými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi, pokud nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti a nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené. Nedotýkejte se kabelu a zařízení mokrýma rukama. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám (od topných zařízení, přímému slunečnímu záření), vysoké vlhkosti, zabraňte vniknutí prachu a kapalin do konektorů zařízení. Zabraňte pádu zařízení, nerozebírejte ani neopravujte jej sami.

POZOR! Vstupní parametry externího zařízení nesmí překročit 12,0 V / 1,5 A (DC) pro konektor USB (A) a 12,0 V / 2,5 A (DC) pro konektor USB (C) PD.

Provoz

Vyjměte nabíječku a příslušenství z krabice a odstraňte obalový materiál. Připojte nabíječku k autozásuvce, jak je znázorněno na obr. **B**. Při úspěšném připojení se indikátor (2) rozsvítí bíle. Připojte externí zařízení ke konektoru USB (C) PD nebo USB (A) pomocí vhodného kabelu, jak je znázorněno na obr. **C**.

Poznámka. Kabel není součástí balení.

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte nabíječku ze zdroje napájení. K čištění nepoužívejte chemické a agresivní čisticí prostředky, abrazivní pasty, prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla. Čištění lze provádět suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

Odstraňování poruch

Nabíječka nefunguje. Možná příčina: nesprávné připojení nabíječky k autozásuvce. Řešení: ujistěte se, že je nabíječka pevně zapojena do zásuvky.

Připojené externí zařízení se nenabíjí. Možné příčiny: vstupní parametry externího zařízení neodpovídají výstupním parametrům nabíječky; porucha kabelu. Řešení: ujistěte se, že vstupní parametry externího zařízení odpovídají výstupním parametrům nabíječky; vyměňte kabel.

Nabíječka se přehřívá. Možné příčiny: nabíječka je přetížena nebo nesprávně připojena k autozásuvce. Řešení: snižte zátěž odpojením jednoho z externích zařízení; ujistěte se, že je nabíječka pevně zapojena do zásuvky.

Pokud máte jakékoli dotazy, než zařízení odnesete do prodejny, napište nám na **support@canyon.eu** nebo do chatu na **czech.canyon.eu/user-help-desk**.

Záruční servis

Záruka činí 2 roky ode dne maloobchodního prodeje koncovému zákazníkovi, pokud místní zákony nevyžadují jinak. Životnost se rovná záruční době. Další informace o záruce jsou k dispozici na webové stránce **czech.canyon.eu/warranty-terms.**

Další informace

Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění uživatelů. Aktuální informace a podrobnosti o zařízení, certifikátech, záruce a kvalitě naleznete na webových stránkách **czech.canyon.eu/drivers-and-manuals**. Všechny ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno v Číně. Datum výroby je uvedeno na obalu a je také zašifrováno v sériovém čísle na pouzdře zařízení, kde čtvrtá číslice označuje rok (například "1" je 2021 rok) a pátá a šestá číslice označuje týden roku (například "15" je 15. týden).

Výrobce: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

Směrnice RoHS. Zařízení splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek, včetně požadavků směrnice RoHS 2015/863/EU.

Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní požadavky.

Informace o recyklaci

Tento symbol označuje, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být zařízení, jeho baterie a akumulátory, jakož i jeho elektrické a elektronické příslušenství po skončení životnosti zlikvidovány odděleně. Není povoleno likvidovat zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem, protože by to poškodilo životní prostředí. Pro likvidaci musí být zařízení vráceno do místa prodeje nebo předáno místnímu recyklačnímu centru. Podrobnosti o recyklaci tohoto zařízení získáte od místní služby pro likvidaci komunálního odpadu.

DEU

AUSSENANSICHT (siehe Abb. A)

1 – USB (C) PD-Anschluss, 2 – LED-Anzeige, 3 – USB (A)-Anschluss, 4 – Stecker für die KFZ-Zusatzsteckdose.

Verwendungszweck. Das Autoladegerät ist zum Aufladen externer Geräte * über die KFZ-Zusatzsteckdose (Zigarettenanzünder) vorgesehen.

Modell: CNE-CCABR3AC (Schwarz).

Konstruktionsmerkmale. Abmessungen: 31,5×31,5×64,9 mm. Gewicht: 27,9 g. Gehäusematerial: ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff.

Funktionsmerkmale. Stromversorgung: Eingang 12,0 V / 6,0 A (DC), 72,0 W (max.), 24,0 V / 3,0 A (DC), 72,0 W (max.); Ausgang USB (A) 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 2,0 A (DC), 18,0 W; 12,0 V / 1,5 A (DC), 18,0 W; Ausgang USB (C) PD 5,0 V / 3,0 A (DC), 15,0 W; 9,0 V / 3,0 A (DC), 27,0 W; 12,0 V / 2,5 A (DC), 30,0 W; PPS 3,3–11,0 V / 3,0 A (DC), 30,0 W (max.); Gesamtausgangsleistung 48,0 W (max.). Anschluss: KFZ-Zusatzsteckdose. Möglichkeit, gleichzeitig zwei Geräte zu laden. Betriebsbedingungen: Temp. −10…+30 °C, RH 20–80 % (nicht kondensierend). Lagerbedingungen: Temp. −20…+80 °C, RH 10–90 % (nicht kondensierend).

Lieferumfang (siehe Abb. D): Autoladegerät, Garantiekarte, Schnellstartanleitung.

* Unter dem Begriff „externes Gerät“ werden Smartphones, Tablets, Kopfhörer und andere Geräte verstanden, die den Ausgangsparametern des Autoladegeräts entsprechen.

Einschränkungen und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder intellektuellen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, auch wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Berühren Sie das Kabel und das Gerät nicht mit feuchten Händen. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (durch Heizgeräte, direkte Sonneneinstrahlung) und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus und vermeiden Sie, dass Staub und Flüssigkeiten in die Anschlüsse des Geräts gelangen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, nehmen Sie es nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.

ACHTUNG! Die Eingangsparameter eines externen Geräts darf 12,0 V / 1,5 A (DC) für den USB (A)-Anschluss und 12,0 V / 2,5 A (DC) für den USB (C)-PD-Anschluss nicht überschreiten.

Betrieb

Nehmen Sie das Ladegerät und Zubehör aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Schließen Sie das Ladegerät an die KFZ-Zusatzsteckdose an, wie in der Abb. **B** gezeigt. Bei richtigem Anschluss

KAT

გარეგნული შესახედაობა (იხ. ნახ. A)

1 – USB (C) PD გასართი, 2 – შუქდიოდური ინდიკატორი, 3 – USB (A) გასართი, 4 – შტეკერი ავტომობილის დამხმარე კვების როზეტისთვის.

დანიშნულება. ავტომობილის დამტენი მოწყობილობა განკუთვნილია გარე მოწყობილობების * დასატენად დამხმარე კვების როზეტიდან (სანთებელადან).

მოდელი: CNE-CCABR3AC (შავი ფერი).

კონსტრუქციული მახასიათებლები. ზომა: 31,5×31,5×64,9 მმ. წონა: 27,9 გ. კორპუსის მასალა: ABS-პლასტიკი, PC-პლასტიკი.

ფუნქციური მახასიათებლები. ელექტროკვება: შესასვლელი 12,0 ვ / 6,0 ა (DC), 72,0 ვტ (მაქს.), 24,0 ვ / 3,0 ა (DC), 72,0 ვტ (მაქს.); გამომავალი USB (A) 5,0 ვ / 3,0 ა (DC), 15,0 ვტ; 9,0 ვ / 2,0 ა (DC), 18,0 ვტ; 12,0 ვ / 1,5 ა (DC), 18,0; გამომავალი USB (C) PD 5,0 ვ / 3,0 ა (DC), 15,0 ვტ; 9,0 ვ / 3,0 ა (DC), 27,0 ვტ; 12,0 ვ / 2,5 ა (DC), 30,0 ვტ; PPS 3,3–11,0 ვ / 3,0 ა (DC), 30,0 ვტ (მაქს.) ვტ; მთლიანი გამომავალი სიმძლავრე 48,0 ვტ (მაქს.). მიერთება: ავტომობილის დამხმარე კვების როზეტი. ორი მოწყობილობის ერთდროულად დატენვის შესაძლებლობა. ექსპლუატაციის პირობები: ტემპ. –10…+30 °C, ფარდ. ტენ. 20–80 % (კონდენსაციის გარეშე). შენახვის პირობები: ტემპ. –20…+80 °C, ფარდ. ტენ. 10–90 % (კონდენსაციის გარეშე).

კომპლექტაცია (იხ. ნახ. D): ავტომობილის დამტენი მოწყობილობა, საგარანტიო ტალონი, მომხმარებლის მოკლე სახელმძღვანელო.

* ტერმინი „გარე მოწყობილობა“ გულისხმობს სმარტფონებს, პლანშეტებს, ყურსასმენებს და სხვა მოწყობილობებს, რომლებიც შეესაბამებიან ავტომობილის დამტენის გამომავალი პარამეტრებს.

KAZ

СЫРТҚЫ ТҮРІ (А сур. қар.)

1 – USB (C) PD қосқышы, 2 – жарықдиоды индикатор, 3 – USB (A) қосқышы, 4 – автомобиль қосалқы қуат розеткасына арналған істікше.

Мақсаты. Автокөлікті зарядтау құрылғысы * қосалқы қуат розеткасынан (тұтатқыштан) зарядтауға арналған.

Үлгі: CNE-CCABR3AC (қара түс).

Дизайн ерекшеліктері. Өлшемі: 31,5×31,5×64,9 мм. Салмағы: 27,9 г. Корпус материалы: ABS пластик, PC пластик.

Функционалдық ерекшеліктері. Қуат көзі: кіріс 12,0 В / 6,0 А (DC), 72,0 Вт (макс.), 24,0 В / 3,0 А (DC), 72,0 Вт (макс.); USB (A) шығыс 5,0 В / 3,0 А (DC), 15,0 Вт; 9,0 В / 2,0 А (DC), 18,0 Вт; 12,0 В / 1,5 А (DC), 18,0 Вт; USB (C) PD шығыс 5,0 В / 3,0 А (DC), 15,0 Вт; 9,0 В / 3,0 А (DC), 27,0 Вт; 12,0 В / 2,5 А (DC), 30,0 Вт; PPS 3,3–11,0 В / 3,0 А (DC), 30,0 Вт (макс.); жалпы шығыс қуаты 48,0 Вт (макс.). Қосылу: автомобиль қосалқы қуат розеткасы. Екі құрылғыны бір уақытта зарядтау мүмкіндігі. Пайдалану шарттары: темп. −10…+30 °C, сал. ылғ. 20–80 % (конденсацияланбайды). Сақтау шарттары: темп. −20…+80 °C, сал. ылғ. 10–90 % (конденсацияланбайды).

Жинақтау (D сур. қар.): автокөлікті зарядтау құрылғысы, кепілдік талон, қысқаша пайдалануshы нұсқаулығы.

* «Сыртқы құрылғы» термині автомобиль зарядтағышының шығыс параметрлеріне сәйкес келетін смартфондарды, планшеттерді, құлаққаптарды және басқа құрылғыларды білдіреді.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ პირდაპირი დანიშნულებით. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 16 წლამდე ასაკის ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, ფსიქიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება ან ცოდნა და არ იმყოფებიან მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია. არ შეეხოთ კაბელსა და მოწყობილობას სველი ხელებით. მოარიდეთ მოწყობილობა მაღალი ტემპერატურების (გამათბობელი მოწყობილობის, მზის პირდაპირი სხივების) და მაღალი ტენიანობის ზემოქმედებას, მოწყობილობას გასართებში მტვრის და სითხეების მოხვედრას. არ დაუშვათ მოწყობილობის დავარდნა, არ დაშლოთ და არ ცდაღით მის დამოუკიდებლად გარემონტებას.

ყურადღება! გარე მოწყობილობის შეყვანის პარამეტრები არ უნდა აღემატებოდეს 12,0 V / 1,5 A (DC)-ს USB (A) კონექტორისთვის და 12,0 V / 2,5 A (DC)-ს USB (C) PD კონექტორისთვის.

ექსპლუატაცია

ამოიღეთ დასამუხტი მოწყობილობა და მისი მაკომპლექტებელი ნაწილები ყუთიდან, მოაცილეთ შესაფუთი მასალა. მიუერთეთ დამტენი მოწყობილობა კვების დამხმარე როზეტთან, როგორც ნაჩვენებია ნახატზე **B**. წარმატებული დაკავშირებისას ინდიკატორი (2) თეთრად ლურჯად. მიუერთეთ გარე მოწყობილობა USB (C) PD ან USB (A) გასართის შესაბამისი კაბელის გამოყენებით, როგორც ნაჩვენებია ნახატზე **C**.

შენიშვნა. კაბელი არ შედის მიწოდების კომპლექტში.

გამრთველი და მოვლა

გამრთველის წინ გამოაერთეთ დასამუხტი მოწყობილობა კვების წყაროდან. გამრთველისთვის არ გამოიყენოთ ქიმიური და აგრესიული სარეცხი საშუალებები, აბრაზიული პასტები, მჟავების შემცველი საშუალებები და გამხსნელები. გამრთველი დასაშვებია მშრალი ან ოდნავ ნოტიო ქსოვილით.

გაუმართაობების აღმოფხვრა

დასამუხტი მოწყობილობა არ მუშაობს. შესაძლო მიზეზი: დამტენი მოწყობილობის არასწორი მიერთება კვების დამხმარე როზეტთან. პრობლემის გადაჭრა: დარწმუნდით, რომ დამტენი მოწყობილობა საიმედოდ არის არის ჩასმული როზეტში.

მიერთებული გარე მოწყობილობა არ იტენება. შესაძლო მიზეზები: გარე მოწყობილობის შემავალი პარამეტრები არ შეესაბამება დამტენის გამომავალ პარამეტრებს; კაბელის გაუმართაობა. პრობლემის გადაჭრა: დარწმუნდით, რომ გარე მოწყობილობის შემავალი პარამეტრები შეესაბამებიან დამტენის გამომავალ პარამეტრებს; შეცვალეთ კაბელი.

დამტენი მოწყობილობა ზედმეტად ხურდება. შესაძლო მიზეზები: დამტენი მოწყობილობა გადატვირთულია ან არასწორად არის მიერთებული კვების დამხმარე როზეტთან. პრობლემის გადაჭრა: შეამცირეთ დატვირთვა, გამოაერთეთ ერთ-ერთი გარე მოწყობილობა; დარწმუნდით, რომ დამტენი მოწყობილობა საიმედოდ არის ჩასმული როზეტში.

რაიმე შეკითხვების გაჩენის შემთხვევაში, მოწყობილობის მაღაზიაში მიტანამდე, მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე **support@canyon.eu** ან ჩატში ვებ-გვერდზე **canyon.eu/user-help-desk**.

საგარანტიო მომსახურება

გარანტია – 2 წელი საბოლოო მყიდველისთვის საცალო ქსელიდან მიყიდვის მომენტიდან, თუ ადგილობრივი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მუშაობის ვადა საგარანტიო ვადის ტოლია. დამატებითი ინფორმაცია გარანტიის შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე **canyon.eu/ warranty-terms.**

სხვა ინფორმაცია

ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. აქტუალურ ინფორმაციას და დეტალურ ინფორმაციას მოწყობილობის, სერტიფიკატების, გარანტიისა და ხარისხის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე **canyon.eu/drivers-and-manuals.** ყველა სავაჭრო და სასაქონლო ნიშანი მათი მესაკუთრეების საკუთრებაა. წარმოების თარიღი, ასევე დამიფრული მოწყობილობის კორპუსის სერიულ ნომერში, სადაც მეოთხე ციფრი მიუთითებს წელს (მაგალითად, „1“ არის 2021), ხოლო მეხუთე და მეექვსე ციფრები მიუთითებს წლის კვირას (მაგალითად, „15“ არის მე -15 კვირა).

წარმოებული: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (კვიპროსი). ტელ.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS დირექტივა. მოწყობილობა პასუხობს RoHS 2011/65/EU დირექტივის მოთხოვნებს მავნე ნივთიერებების შემცველობის შეზღუდვის თაობაზე, RoHS 2015/863/EU დირექტივის მოთხოვნების ჩათვლით.
ეს მოწყობილობა შეესაბამება უსაფრთხოების მოქმედ მოთხოვნებს.

ნარჩენების თავიდან მოშორების შესახებ ინფორმაცია

ეს სიმბოლო გულისხმობს, რომ თქვენი მოწყობილობის, მისი ბატარეების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყრისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) და ბატარეისა და აკუმულატორის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ექვემდებარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი სარგებლიანობის ვადის ბოლოს. რეგლამენტის თანახმად, მოწყობილობა, მისი ელემენტები და აკუმულატორები, აგრეთვე მისი ელექტრული და ელექტრონული აქსესუარები მათი მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ ექვემდებარებიან ცალ-ცალკე უტილიზაციას. მოწყობილობის უტილიზაცია დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ დაიშვება, რადგან ეს ეწინააღმდეგება წესს. მოწყობილობის უტილიზაციის მიზნით, საჭიროა მისი დაბრუნება გაყიდვის პუნქტში ან ჩაბარება გადამუშავების ადგილობრივ პუნქტში. აღნიშნული მოწყობილობის გადამუშავების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად უნდა მიმართოთ კომუნალური ნარჩენების ლიკვიდაციის ადგილობრივ სამსახურს.

Шектеулер мен ескертулер

Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғы 16 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға жеткілікті тәжірибесі немесе білімі болмаса және олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауынсыз пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Кабельге және құрылғыға дымқыл қолмен тиспеңіз. Құрылғыны жоғары температураға (жылыту құрылғыларынан, күн сәулесінің тікелей түсуінен), жоғары ылғалдылыққа, шаң мен сұйықтықтың құрылғының қосқыштарына түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны құлап кетуіне жол бермеңіз, оны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сыртқы құрылғының кіріс параметрлері USB (A) қосқышы үшін 12,0 В / 1,5 А (DC) және USB (C) PD қосқышы үшін 12,0 В / 2,5 А (DC) аспауы керек.

Пайдалану

Зарядтағыш пен керек-жарақтарды қораптан шығарып, орауыш материалдарын алып тастаңыз. Зарядтағышты **B** сур. көрсетілгендей қосалқы қуат розеткасына қосыңыз. Сәтті қосылғанда индикатор (2) ақ түспен жанады. Сыртқы құрылғыны **C** сур. көрсетілгендей сәйкес кабель арқылы USB (C) PD немесе USB (A) қосқышқа қосыңыз.

Ескертпе. Кабель жеткізілім жиынтығына кірмейді.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Izmantojiet ierīci tikai tās tiešajam uzdevumam. Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 16 gadu vecumam vai personām ar fizisku, psihisku vai garīgu invaliditāti, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces ekspluatāciju, un ja tie neatrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nepieskarieties kabelim un ierīcei ar mitrām rokām. Nepakļaujiet ierīci augstu temperatūru (no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem), paaugstināta mitruma iedarbībai, izvairīties no putekļu un šķidrumu iekļūšanas ierīces savienotās. Izvairīties no ierīces nokrišanas, neizjauciet un nelabojiet tās paši.

UZMANĪBU! Ieejas parametri ārējai ierīcei nedrīkst pārsniegt 12,0 V / 1,5 A (DC) USB (A) savienotājam un 12,0 V / 2,5 A (DC) USB (C) PD savienotājam.

Ekspluatācija

Izņemiet lādētāju un piederumus no kastes, noņemiet iepakojuma materiālus. Savienojiet lādētāju papildu barošanas rozetei, kā parādīts **B** att. Veiksmīgas savienošanas gadījumā indikators (2) iedegsies baltā. Savienojiet ārējo ierīci USB (C) PD vai USB (A) savienotājam, izmantojot piemērotu kabeli, kā parādīts **C** att.

Piezīme. Kabelis nav iekļauts komplektācija.

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas atslēdziet lādētāju no barošanas avota. Ierīces tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus un agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, līdzekļus, kas satur skābes un šķīdinātājus. Ir atļauta tīrīšana ar sausu vai mazliet mitru audumu.

Darbības traucējumu novēršana

Lādētājs nedarbojas. Iespējamie cēloņis: nepareiza lādētāja savienošana papildu barošanas rozetei. Risinājums: pārliecinieties, ka lādētājs ir droši ievietots rozetē.

Savienotā ārējā ierīce neuzlādējas. Iespējamie cēloņi: ārējās ierīces ieejas parametri neatbilst lādētāja izejas parametriem; kabelis ir bojāts. Risinājumi: pārliecinieties, ka ārējās ierīces ieejas parametri atbilst lādētāja izejas parametriem; nomainiet kabeli.

Lādētājs pārkarst. Iespējamie cēloņi: lādētājs ir pārslogots vai nepareiza savienošana papildu barošanas rozetei. Risinājumi: samaziniet slodzi, atvienojot vienu no ārējām ierīcēm; pārliecinieties, ka lādētājs ir droši ievietots rozetē.

Ja jums rodas kādi jautājumi, pirms ierīces atnešanas veikalā, lūdzu, uzrakstiet mums pa e-pastu **support@canyon.eu** vai tērzēšanā tīmekļa lapā **canyon.eu/user-help-desk**.

Komplektacija (žr. D pav.):

automobilinis įkroviklis, garantinis talonas, trumpas vartotojo vadovas.

Apribojimai ir įspėjimai

Naudokite įrenginį tik pagal tiesioginę paskirtį. Įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams iki 16 metų ar asmenims, turintiems ribotų fizinių, psichinių ar protinių gebėjimų, jei jie neturi pakankamai patirties ar žinių ir jei juos nekontroliuoja už jų saugumą atsakingas asmmuo. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Nenaudokite įrenginio, jei jis yra pažeistas. Nelieskite kabelio ir įrenginio drėgnomis rankomis. Neeksploatuokite įrenginio aukštoje temperatūroje (nuo šildymo prietaisų, tiesioginių saulės spindulių), venkite padidintos drėgmės, dulkių ir skysčių patekimo į įrenginio jungtis. Venkite įrenginio kritimo, neardykite jo ir netaisykite savarankiškai.

DĖMESIO! Išorinio įrenginio įvesties įėjimo parametrai neturi viršyti 12,0 V / 1,5 A (DC) skirtas USB (A) jungčiai ir 12,0 V / 2,5 A (DC) skirtas USB (C) PD jungčiai.

Eksploatavimas

Išimkite įkroviklį ir priedus iš dėžutės ir nuimkite pakavimo medžiagas. Prijunkite įkroviklį prie pagalbinio maitinimo lizdo, kaip parodyta **B** pav. Sėkmingai prijungus, indikatorius (2) užsidegs baltai. Prijunkite išorinį įrenginį prie USB (C) PD arba USB (A) jungties tinkamu kabeliu, kaip parodyta **C** pav.

Pastaba. Kabelis į tiekimo komplektą neįeina.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio. Valymui nenaudokite cheminių ir agresyvių ploviklių, abrazyvinių pastų, priemonių, kurių sudėtyje yra rūgščių ir tirpiklių. Valymui leidžiama naudoti sausą arba šiek tiek drėgną audinį.

Gedimų šalinimas

Įkroviklis neveikia. Galima priežastis: netinkamas įkroviklio prijungimas prie pagalbinio maitinimo lizdo. Sprendimas: įsitikinkite, kad įkroviklis patikimai įkištas į lizdą.

Prijungtas išorinis įrenginys neįsikrauna. Galimos priežastys: išorinio įrenginio įėjimo parametrai neatitinka įkroviklio išėjimo parametrų; kabelio gedimas. Sprendimai: įsitikinkite, kad išorinio įrenginio įėjimo parametrai atitinka įkroviklio išėjimo parametrus; pakeiskite kabelį.

Įkroviklis perkaista. Galimos priežastys: įkroviklis perkrautas arba netinkamai prijungtas prie pagalbinio maitinimo lizdo. Sprendimai: sumažinkite apkrovą, atjungdami vieną iš išorinių įrenginių; įsitikinkite, kad įkroviklis tvirtai įkištas į lizdą.

Kilus kokiems nors klausimams, prieš atnešdami įrenginį į parduotuvę, parašykite mums elektroniniu adresu **support@canyon.eu** arba adresu **canyon.eu/user-help-desk** esančiame pokalbyje.

Garantinė priežiūra

Garantinis laikotarpis yra 2 metai nuo pardavimo mažmeniniame tinkle galutiniam pirkėjui momento, nebent vietiniai įstatymai numato kitaip. Tarnavimo laikas yra lygus garantiniam laikotarpiui. Papildomos informacijos apie garantiją rasite adresu **canyon.eu/warranty-terms.**

Kita informacija

Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio naudotojo įspėjimo. Aktualią informaciją ir visus duomenys apie įrenginį, sertifikatus, garantiją ir kokybę rasite Interneto svetainėje **canyon.eu/drivers-and-manuals.** Visi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Pagaminta Kinijoje. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės, taip pat užkoduota ant įrenginio korpuso nurodytu serijos numeriu, kur ketvirtas skaitmuo reiškia metus (pavyzdžiui, „1“ yra 2021 metai), o penktas ir šeštas skaitmenys reiškia metų savaitę (pavyzdžiui, „15“ yra 15 savaitė).

Gamintojas: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS direktyva. Įrenginys atitinka RoHS direktyvos 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų apribojimo reikalavimus, įskaitant RoHS direktyvą 2015/863/EU.
Šis įrenginys atitinka taikomus saugos reikalavimus.

Informacija par pārstrādi

Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Saskaņā ar noteikumiem ierīce, tās baterijas un akumulatori, kā arī elektriskie un elektroniskie piederumi, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jāizņicina atsevišķi. Neizmetiet ierīci kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas varētu kaitēt videi. Lai atbrīvotos no ierīces, atdodiet to atpakaļ pārdošanas vietā vai nogādājiet to vietējā pārstrādes centrā. Sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu, lai uzzinātu sīkāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Izmantojiet ierīci tikai tās tiešajam uzdevumam. Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 16 gadu vecumam vai personām ar fizisku, psihisku vai garīgu invaliditāti, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces ekspluatāciju, un ja tie neatrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nepieskarieties kabelim un ierīcei ar mitrām rokām. Nepakļaujiet ierīci augstu temperatūru (no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem), paaugstināta mitruma iedarbībai, izvairīties no putekļu un šķidrumu iekļūšanas ierīces savienotās. Izvairīties no ierīces nokrišanas, neizjauciet un nelabojiet tās paši.

UZMANĪBU! Ieejas parametri ārējai ierīcei nedrīkst pārsniegt 12,0 V / 1,5 A (DC) USB (A) savienotājam un 12,0 V / 2,5 A (DC) USB (C) PD savienotājam.

Ekspluatācija

Izņemiet lādētāju un piederumus no kastes, noņemiet iepakojuma materiālus. Savienojiet lādētāju papildu barošanas rozetei, kā parādīts **B** att. Veiksmīgas savienošanas gadījumā indikators (2) iedegsies baltā. Savienojiet ārējo ierīci USB (C) PD vai USB (A) savienotājam, izmantojot piemērotu kabeli, kā parādīts **C** att.

Piezīme. Kabelis nav iekļauts komplektācija.

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas atslēdziet lādētāju no barošanas avota. Ierīces tīrīšanai nelietojiet ķīmiskus un agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, līdzekļus, kas satur skābes un šķīdinātājus. Ir atļauta tīrīšana ar sausu vai mazliet mitru audumu.

Darbības traucējumu novēršana

Lādētājs nedarbojas. Iespējamie cēloņis: nepareiza lādētāja savienošana papildu barošanas rozetei. Risinājums: pārliecinieties, ka lādētājs ir droši ievietots rozetē.

Savienotā ārējā ierīce neuzlādējas. Iespējamie cēloņi: ārējās ierīces ieejas parametri neatbilst lādētāja izejas parametriem; kabelis ir bojāts. Risinājumi: pārliecinieties, ka ārējās ierīces ieejas parametri atbilst lādētāja izejas parametriem; nomainiet kabeli.

Lādētājs pārkarst. Iespējamie cēloņi: lādētājs ir pārslogots vai nepareiza savienošana papildu barošanas rozetei. Risinājumi: samaziniet slodzi, atvienojot vienu no ārējām ierīcēm; pārliecinieties, ka lādētājs ir droši ievietots rozetē.

Ja jums rodas kādi jautājumi, pirms ierīces atnešanas veikalā, lūdzu, uzrakstiet mums pa e-pastu **support@canyon.eu** vai tērzēšanā tīmekļa lapā **canyon.eu/user-help-desk**.

Garantijas apkalpošana

Garantija – 2 gadi no mazumtirdzniecības datuma galapatērētājam, ja vien vietējie tiesību akti nenosaka citādi. Kalpošanas laiks ir vienāds ar garantijas laiku. Papildu informācija par garantiju ir pieejama tīmekļa vietnē **canyon.eu/warranty-terms.**

Cita informācija

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem. Aktuālo informāciju un detalizētus datus par ierīci, sertifikātiem, garantiju un kvalitāti sk. tīmekļa vietnē **canyon.eu/drivers-and-manuals.** Visas preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma, kā arī tiek kodēts sērijas numurā uz ierīces korpusa, kur ceturtais cipars apzīmē gadu (piemēram, „1“ ir 2021. gads), un piektais un sestais cipars apzīmē gada nedēļu (piemēram, „15“ ir 15. nedēļa).

Ražotājs: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Tālr.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS Direktīva. Ierīce atbilst RoHS direktīvas 2011/65/EU prasībām par bīstamo vielu ierobežošanas, tostarp RoHS direktīvas 2015/863/EU prasībām.
Šis ierīce atbilst piemērojamām drošības prasībām.

Garantinė priežiūra

Garantinis laikotarpis yra 2 metai nuo pardavimo mažmeniniame tinkle galutiniam pirkėjui momento, nebent vietiniai įstatymai numato kitaip. Tarnavimo laikas yra lygus garantiniam laikotarpiui. Papildomos informacijos apie garantiją rasite adresu **canyon.eu/warranty-terms.**

Kita informacija

Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio naudotojo įspėjimo. Aktualią informaciją ir visus duomenys apie įrenginį, sertifikatus, garantiją ir kokybę rasite Interneto svetainėje **canyon.eu/drivers-and-manuals.** Visi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Pagaminta Kinijoje. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės, taip pat užkoduota ant įrenginio korpuso nurodytu serijos numeriu, kur ketvirtas skaitmuo reiškia metus (pavyzdžiui, „1“ yra 2021 metai), o penktas ir šeštas skaitmenys reiškia metų savaitę (pavyzdžiui, „15“ yra 15 savaitė).

Gamintojas: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

RoHS direktyva. Įrenginys atitinka RoHS direktyvos 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų apribojimo reikalavimus, įskaitant RoHS direktyvą 2015/863/EU.
Šis įrenginys atitinka taikomus saugos reikalavimus.

Informacija apie perdirbimą

Šis simbolis nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumuliatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumuliatorių atliekų taisyklių. Pagal taisykles, prietaisas, jo baterijos ir akumuliatoriai, taip pat elektriniai ir elektroniniai priedai, pasibaigus naudojimo laikui, turi būti šalinami atskirai. Nešalinkite prietaiso kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai pakenktų aplinkai. Norėdami šalinti prietaisą, grąžinkite jį į pardavimo vietą arba nuneškite į vietinį perdirbimo centrą. Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą teiraukitės vietinėje komunalinių atliekų tvarkymo tarnyboje.

Ограничувања и предупредувања

Користете го уредот само за неговата директна намена. Уредот не е наменет за употреба од страна на деца под 16 години или лица со ограничени физички, психички или ментални способности доколку немаат доволно искуство или знаење и ако не се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност. Не им дозволувајте на децата да си играат со уредот. Не користете го уредот доколку е оштетен. Не допирајте го кабелот и уредот со влажни раце. Не го изложувајте уредот на високи температури (од уреди за греење, директна сончева светлина), висока влажност, избегнувајте влегување на прашина и течности во конекторите на уредот. Не го испуштајте уредот и не го расклопувајте или поправајте сами.

ВНИМАНИЕ! Влезните параметри на надворешниот уред не смеат да надминуваат 12,0 V / 1,5 A (DC) за USB (A) приклучок и 12,0 V / 2,5 A (DC) за USB (C) PD приклучок.

Работење

Извадете го полначот и додатоците од кутијата и извадете ги материјалите од пакувањето. Поврзете го полначот со помошната розета за напојување, како што е прикажано на сл. **B**. При успешно поврзување, индикаторот (2) ќе светне во бело. Поврзете го надворешниот уред со USB (C) PD или USB (A) приклучокот со соодветен кабел, како што е прикажано на сл. **C**.

Забелешка: Кабелот не е вклучен во комплетот.

Ograničenja i ostrzeženja

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych lub umysłowych, jeśli nie posiadają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz nie znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie dotykaj kabla ani urządzenia mokrymi rękami. Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur (od urządzeń grzewczych, bezpośredniego światła słonecznego), wysokiej wilgotności, należy unikać przedostawania się kurzu i płynów do złączy urządzenia. Nie upuszczaj urządzenia, nie demontuj go ani nie naprawiaj samodzielnie.

UWAGA! Parametry wejściowe urządzenia zewnętrznego nie mogą przekraczać 12,0 V / 1,5 A (DC) dla złącza USB (A) i 12,0 V / 2,5 A (DC) dla złącza USB (C) PD.

Eksploatacja

Wyjmij ładowarkę i akcesoria z pudełka i usuń materiały opakowaniowe. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania pomocniczego, jak pokazano na rys. **B**. Przy prawidłowym podłączeniu wskaźnik (2) zaświeci się na biało. Podłącz urządzenie zewnętrzne do złącza USB (C) PD lub USB (A) za pomocą odpowiedniego kabla, jak pokazano na rys. **C**.

Notatka. Kabel nie jest dołączony.

Čistenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem odpojte napajalnik od vira napajanja. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih past, gobic z ostrimi površinami, kislin ali lugov. Čiščenje je dovoljeno s suho ali rahlo vlažno krpo.

Odpravljanje težav

Napajalnik ne deluje. Možni vzrok: napačna povezava z napajalnim vezjem. Rešitev: preverite, ali je napajalnik pravilno priključen v napajalno vezje.

Povezana prenosna naprava se ne polni. Možni vzroki: parametri vhoda naprave ne ustrezajo parametrom izhoda napajalnika; okvarjen kabel. Rešitev: preverite, ali parametri vhoda naprave ustrezajo parametrom izhoda napajalnika; zamenjajte kabel.

Napajalnik se segreva. Možni vzroki: napajalnik je preobremenjen ali nepravilno priključen v napajalno vezje. Rešitev: zmanjšajte obremenitev, tako da odklopite eno od naprav; preverite, ali je napajalnik pravilno priključen v napajalno vezje.

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pred vrnitvijo izdelka v trgovino pišite na e-naslov **support@canyon.eu** ali se pogovorite v klepetu na spletni strani **canyon.eu/user-help-desk**.

Garancijski servis

Garancija – 2 leti od datuma nakupa. Življenjska doba je enaka garancijski dobi. Podrobnejše informacije o garanciji najdete na spletni strani **canyon.eu/warranty-terms.**

Druge informacije

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila uporabnika. Najnovejše informacije in podrobnosti o napravi, certifikatih, garanciji in kakovosti najdete na spletni strani **canyon.eu/drivers-and-manuals.** Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Izdelano na Kitajskem. Datum izdelave je navedena na ovitku, kot tudi na ohišju naprave, kjer četrta številka označuje leto (na primer, »1« pomeni leto 2021), peta in šesta številka pa označujeta teden v letu (na primer, »15« pomeni 15. teden).

Proizvajalec: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Ciper). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com.

Direktiva RoHS. Izdelek je skladen z direktivo RoHS 2011/65/EU in njenimi spremembami.
Ta naprava je skladna z bistvenimi varnostnimi zahtevami.

Informacije o odstranjevanju

Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in njegove baterije ali akumulatorje, ki so sestavni deli izdelka, ob koncu življenjske dobe odnesti na ustrezno zbirno mesto in ne zavreči med gospodinjske odpadke. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadkov boste pomagali ohranjati naravne vire in zagotovili, da bodo odpadki reciklirani na način, ki ne bo škodil človeškemu zdravju in okolju. Za več informacij o tem, kje in kako lahko odnesete odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja, isključite punjač iz izvora napajanja. Za čišćenje nemojte koristiti hemijske ili agresivne deterdžente, abrazivne paste, proizvode koji sadrže kiseline ili rastvarače. Čišćenje se može obaviti suvom ili blago vlažnom krpom.

Otklanjanje eventualnih grešaka

Punjač ne radi. Mogući uzrok: pogrešno povezivanje na pomoćnu utičnicu napajanja. Rešenje: proverite da li je punjač dobro utaknut na utičnicu.

Povezani spoljni uređaj se ne puni. Mogući uzroci: ulazni parametri spoljnog uređaja ne odgovaraju izlaznim parametrima punjača; neispravnost kabla. Rešenja: proverite da li ulazni parametri spoljnog uređaja odgovaraju izlaznim parametrima punjača; zamenite kabl.

Punjač se pregreva. Mogući uzroci: punjač je preopterećen ili pogrešno povezan na pomoćnu utičnicu napajanja. Rešenja: smanjite opterećenje isključivanjem jednog od spoljnih uređaja; proverite da li je punjač dobro utaknut u utičnicu.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na: **support@canyon.eu** ili putem ćaskanja na veb strani: **canyon.eu/user-help-desk** pre nego što vratite uređaj u prodavnicu.

Serwis gwarancyjny

Gwarancja – 2 lata od daty sprzedaży detalicznej klientowi końcowemu, o ile lokalne prawo nie stanowi inaczej. Okres eksploatacji jest równy