

Kompaktný prenosný elektrický kompresor Xiaomi Mijia

Používateľská príručka




Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!

- Tento výrobok nie je hračka a nemali by ho používať deti.
- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a inštrukcie v tomto návode na použitie.
- Dôsledne dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny na obsluhu, aby ste zaistili bezpečné používanie.
- Vzduchový kompresor má prevádzkovú hladinu hluku vyššiu ako 80 dB(A). Prijmite vhodné opatrenia na ochranu svojho sluchu.
- Nepretržitá, dlhodobá prevádzka môže spôsobiť prehriatie vzduchového kompresora alebo vysokotlakovej vzduchovej hadice. Odporúčaný postup je prerušiť používanie a pred ďalším pokračovaním nechať vychladnúť.

Prehľad výrobku

Vzduchový kompresor je možné používať s väčšinou bicyklov, motocyklov, elektrických skútrov a športových lôpt. Skutočná kompatibilita sa môže líšiť.



Poznámka: Vysokotlaková vzduchová hadica nie je odnímateľná. Puzdro obsahuje vnútorné vrecko na uloženie adaptéra ventilu Presta a adaptéra ihlového ventilu.

Ako používať

Zapnutie/vypnutie



Na zapnutie alebo vypnutie stlačte a podržte tlačidlo štart/stop na 1,5 sekundy.
Poznámka: Ak sa vzduchový kompresor nepoužíva tri minúty, automaticky sa vypne.

Nabíjanie

Pred prvým použitím vzduchový kompresor úplne nabite.

Poznámka: Na nabíjanie vzduchového kompresora je potrebné samostatne zakúpiť nabíjačku spĺňajúcu bezpečnostné požiadavky a nabíjací kábel USB-C.

Indikátory stavu nabitia batérie (pri nabíjaní)

-  Bliká: úroveň nabití batérie $\leq 30\%$
-  Bliká: $30\% < \text{úroveň nabití batérie} \leq 70\%$
-  Bliká: $70\% < \text{úroveň nabití batérie} \leq 99\%$
-  Svítí po dobu 20 vteřin a poté zhasne: Úroveň nabití batérie 100%



-  Svítí: $70\% < \text{Úroveň nabití batérie} \leq 100\%$
-  Svítí: $30\% < \text{Úroveň nabití batérie} \leq 70\%$
-  Svítí: Úroveň nabití batérie $\leq 30\%$

Prepínanie režimov



Keď je vzduchový kompresor zapnutý, stlačením tlačidla režimu môžete prepínať medzi týmito režimami: režim motocykla/elektrického bicykla, režim bicykla, režim elektrického skútra, športový režim a vlastný režim.

Prepínanie merných jednotiek

Po výbere režimu stlačte a podržte tlačidlo režimu na 1,5 sekundy, aby ste prepli jednotku tlaku vzduchu v pneumatikách medzi baremi a psi.

Režim nafukovania

Čítanie



Indikátory stavu
nafukovania
Batéria
Jednotka: bar
Jednotka: psi

Predvolený tlak nahustenia pre každý režim

Režim	Predvolený tlak nafúknutia	Nastaviteľný rozsah
Režim motocykel/elektrický bicykel	2,4 bar	1,8-3 bar
Režim pre bicykle	45 psi	30-120 psi
Režim elektrického skútra	50 psi	45-60 psi
Režim športovej lopty	8 psi	4-16 psi
Vlastný režim	35 psi	0,2-10,3 bar/3-150 psi

Prednastavený tlak nahustenia



Po výbere režimu stlačením tlačidla + alebo - zvýšte alebo znížte prednastavený tlak nahustenia. Stlačením a podržaním tlačidla + alebo - rýchlo upravíte hodnotu.



Referenčná tabuľka tlaku vzduchu

Kategória	Typ	Odporúčaný rozsah tlaku
Bicykle	12", 14" a 16" bicyklové pneumatiky	30-50 psi/2,0-3,4 bar
	20", 22" a 24" bicyklové pneumatiky	40-50 psi/2,7-3,4 bar
	26", 27,5" a 29" pneumatiky pre horské bicykle	45-65 psi/3,1-4,5 bar
	Pneumatiky pre elektrické kolobežky Xiaomi	45-60 psi/3,1-4,1 bar
	Plášte na cestné bicykle 700c clincher	80-120 psi/5,5-8,3 bar
	Duše 700c pre cestné bicykle	80-120 psi/5,5-8,3 bar
Motocykle/elektrické bicykle	Pneumatiky pre motocykle/elektrické motocykle/elektrické bicykle	1,8-3 bar
Guľôčky	Basketbalové lopty	7-9 psi/0,48-0,62 bar
	Futbal	8-16 psi/0,55-1,1 bar
	Volejbal	4-5 psi/0,28-0,34 bar
	Futbal/ugby	12-14 psi/0,83-0,97 bar

Poznámky :

- Tabuľka odporúčaných tlakov nafukovania je len orientačná. Vždy sa riadte špecifikáciami nafukovacieho predmetu.
 - Špecifikácie tlaku nahustenia sú zvyčajne vyznačené na bočných stenách pneumatík vozidla alebo v blízkosti športových guľových ventilov.
 - Požiadavky na tlak nahustenia ovplyvňuje aj zaťaženie a teplota okolia. Podrobnejšie odporúčania týkajúce sa tlaku nahustenia nájdete v oficiálnych špecifikáciách príslušných predmetov.
- UPOZORNENIE:** Vyvarujte sa nadmerného fúkania, pretože môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

Snímanie tlaku vzduchu

Po zapnutí vzduchového kompresora vyberte a pripojte požadovaný adaptér ventilu. Potom pripojte adaptér ventilu na vzduchom kompresore k ventilu meraného predmetu. Vzduchový kompresor zobrazí na displeji aktuálnu hodnotu tlaku meraného predmetu.

Pripojenie ventilu

Adaptér ventilu Schrader

Ventil na meraného objektu na vzduchový kompresor.	Adaptér ventilu sa má nafúknuť
	

Kompatibilný s: horskými bicyklami, elektrobicyklami, motocyklami, elektrickými skútrami, automobilmi a inými predmetmi, ktoré používajú ventil Schrader.
Ako pripojiť: Pripojte adaptér Schraderovho ventilu na vzduchovom kompresore k ventilu na nafukovacom predmete.

Adaptér ventilu Presta

Ventil na nafukovanom objekte	Adaptér ventilu na vzduchovom kompresore
	

Kompatibilita s: Vhodné pre cestné bicykle, niektoré horské bicykle a iné predmety, ktoré používajú ventil Presta.

Ako pripojiť: Otvorte uzáver ventilu na nafukovanom predmete, pripojte adaptér ventilu Presta k kompresoru.

Adaptér ventilu Presta na adaptér ventilu Presta na vzduch. kompresora, potom pripojte adaptér ventilu Presta k ventilu na položke, ktorá sa má nafúknuť.

Adaptér ihlového ventilu

Ventil na nafukovačke Položka	Adaptér na vzduchový ventil Kompresor
	

Kompatibilné s: loptami, ako sú basketbalové a futbalové lopty.

Spôsob pripojenia: Pripojte adaptér ihlového ventilu k adaptéru Schraderovho ventilu na vzduchovom kompresore a potom pripojte adaptér ihlového ventilu k ventilu na nafukovacom objekte.

Nafukovanie



Začnite nafukovať

- Po pripojení ventilov a zapnutí vzduchového kompresora začnite nafukovanie stlačením tlačidla štart/stop. Vzduchový kompresor zobrazí na displeji aktuálny tlak v reálnom čase.



Zastavenie nafukovania

- Po dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku vzduchový kompresor automaticky zastaví nafukovanie.
- Vzduchový kompresor je možné kedykoľvek počas nafukovania manuálne zastaviť stlačením tlačidla štart/stop.

POZNÁMKA: Pred nafukovaním predmetov, ako sú balóny, lopty a plávajúce kruhy, sa vždy uistite, že tlak vzduchu v kompresore je v normálnych medziach.

Včasný ručný zastavenie nafukovania zabráni poškodeniu predmetu alebo zraneniu.

Poznámka: Pri odpojení adaptéra ventilu môže z ventilu uniknúť trochu vzduchu. Aby ste zabránili strate tlaku, rýchlo odpojte adaptér ventilu od ventilu.

Zapínanie/vypínanie svetla



Pri zapnutom vzduchovom kompresore stlačte tlačidlo ovládania svetla, aby ste svetlo zapli/vypli.

Zapnutie/vypnutie režimu SOS



- Keď je vzduchový kompresor zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla ovládania svetla zapnete režim SOS a svetlo bude blikať medzinárodným núdzovým signálom SOS.
- Stlačením tlačidla ovládania svetla vypnete režim SOS.

Upozornenie

- Vzduchový kompresor není hračka a neměly by ho používat děti. Doporučený věk pro uživatele je 16 let. Při práci se vzduchovým kompresorem udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Vzduchový kompresor má vestavěnou nevyjímatelnou lithium-iontovou baterii a nikdy by neměl být vystaven ohni nebo nesprávně zlikvidován. Nevystavujte baterii vzduchového kompresoru vysokým teplotám, například ji nenechávejte v autě na přímém slunci. Pokud je lithium-iontová baterie vystavena extrémnímu teplu, nárazu nebo vodě, hrozí nebezpečí požáru, samovznícení a dokonce výbuchu.
- Vzduchový kompresor by neměl být skladován při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 45 °C. Vystavení extrémnímu teplu nebo chladu zkrátí životnost vzduchového kompresoru a poškodí vestavěný akumulátor.
- Ponechání vzduchového kompresoru delší dobu bez použití může poškodit akumulátor, proto je doporučeno nabíjet vzduchový kompresor alespoň jednou za tři měsíce.
- Vzduchový kompresor používá vestavěný stejnosměrný motor, který může za chodu vytvářet elektrické jiskry, a nikdy by neměl být používán v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Pokud vzduchový kompresor vydává za chodu neobvyklý hluk nebo se začne přehřívat, okamžitě jej vypněte.
- Před nastavením tlaku vzduchu se vždy ujistěte, že je vybrána správná jednotka tlaku vzduchu, abyste předešli nehodám, například prasknutí pneumatiky.
- Běžné převody jednotek: 1 bar≈14,5 psi, 1 bar=100 kPa, 1 psi≈6,89 kPa.
- Vždy sledujte vzduchový kompresor během používání a nikdy jej nenechávejte bez dozoru, když jej používáte bez přednastavení tlaku, aby nedošlo k přefouknutí.
- Vzduchový kompresor používejte pouze v čistém a suchém prostředí. Nečistoty a prach, které se dostanou do vzduchového kompresoru, mohou způsobit jeho poškození. Vzduchový kompresor není vodotěsný a nečistěte jej vodou.
- Pokud dojde k chybě, vzduchový kompresor vypněte stisknutím a podržením tlačítka start/stop a poté opětovným stisknutím a podržením tlačítka start/stop vzduchový kompresor znovu spusťte. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na záruční servisní tým.
- K nabíjení vzduchového kompresoru používejte bezpečnou a vyhovující nabíječku a nabíjecí kabel. Na nabíjení způsobem, který není v souladu s výše uvedeným, se nevztahuje záruka.

- Spojenie medzi vzduchovou hadicou a vzduchovým kompresorom sa pri dlhodobej prevádzke vzduchového kompresora zahrieva. Nedotýkajte sa ho, aby ste sa nepopálili.

Poznámka: Vyobrazenia výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku aktualizácií a vylepšení výrobku.



Všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa elektrického náradia

 **Upozornenie:** Pri práci s elektrickým náradím je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.

Nedodržanie upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Všetky upozornenia a pokyny si uložte pre budúce použitie.

Pojem "elektrické náradie" vo varovaniach a pokynoch sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo na elektrické náradie napájané z batérie (bez kábla).

Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo tmavé priestory zvyšujú riziko nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie umožňuje vznik iskier, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptéry zástrčiek s uzemneným napájaním náradia. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladíče. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkosti. Voda, ktorá sa dostane do elektrického náradia, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojovanie elektrického náradia. Šnúru uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je práca s elektrickým náradím na mokrom mieste nevyhnutná, použite kábel chránený prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážne zranenie.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné vybavenie, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdá čiapka alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, zníži počet osobných zranení.
- Vyhňte sa neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo batérii sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe, pred zdvíhaním alebo prenášaním náradia. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapínanie elektrického náradia, ktoré má zapnutý spínač, nabáda k nehodám.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo kľúč. Kľúč alebo kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže viesť k poraneniu osôb.
- Neprepínajte sa. Stále udržiavajte správny postoj a rovnováhu. Umožní to lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy a oblečenie udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.

- Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zabezpečte ich správne pripojenie a používanie. Používanie zariadení na odsávanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.
- Nedovoľte, aby vás oboznámenosť získaná častým používaním náradia zpožiadala, aby ste ignorovali bezpečnostné pokyny týkajúce sa náradia. Neopatrný zásah môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenie.

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Elektrické náradie nepoužívajte násilne. Používajte správne elektrické náradie na dané použitie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ ho vypínačom nezapnete a nevypnete. Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek úpravami, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte z elektrického náradia akumulátor, ak je odnímateľný. Tieto preventívne opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- Nečinné elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s ním pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo týmto návodom. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- Elektrické náradie a príslušenstvo udržiavajte. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené alebo zviazané, či nie sú poškodené a či nie sú v inom stave, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené zle udržiavaným elektrickým náradím.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými čepeľami majú menšiu pravdepodobnosť zaseknutia a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje používajte v súlade s týmito pokynmi s ohľadom na pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na iné účely, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

- Udržujte rukoväta a úchopové plochy suché, čisté a bez oleja a mastnoty. Klzké rukoväta a úchopové plochy neumožňujú bezpečné manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Používanie a starostlivosť o akumulátorové náradie

- Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s iným typom batérie predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Elektrické náradie používajte len so špeciálne navrhnutými akumulátormi. Používanie iných akumulátorov môže umožniť riziko poranenia a požiaru.
- Ak sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi pólmi. Skrat pólov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora vystreknúť kvapalina; zabráňte kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Kvapalina striekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte poškodenú alebo upravenú batériu alebo nástroj. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Nevystavujte batériu alebo nástroj ohňu alebo nadmernému teplu. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.

POZNÁMKA: Teplota "130 °C" môže byť nahradená teplotou "265 °F".

- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu alebo náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- Servis poškodených batérií nikdy nevykonávajte. Servis batérií môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

Bezpečnosť batérie

- Používajte len batérie schválené výrobcom. Výmena za nesprávny typ batérie môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batériu neumiestňujte do prostredia s extrémne vysokou teplotou, ako je priame slnečné svetlo, oheň, mikrovlnná rúra alebo rúra. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batériu nerozoberajte, nestláčajte ani nerozrezávajte, pretože môže dôjsť k výbuchu.
- Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Ak dôjde k akémukoľvek napučaniu batérie, okamžite ju prestaňte používať.
- Batériu neprehĺtajte, aby ste sa vyhli chemickým popáleninám.
- Ak sa domnievate, že batéria mohla byť prehltnutá alebo umiestnená kdekoľvek v tele, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak nie je priestor pre batériu bezpečne uzavretý, prestaňte vzduchový kompresor používať. Udržujte ho mimo dosahu detí.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nelikvidujte ako domový odpad. Likvidujte ich bezpečne v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Technické údaje

Name: Mijia Compact Portable Electric Air Compressor

Model: MJBXCQBQW

Rozmery výrobku: približne 60 × 38 × 93 mm

(Len vzduchový kompresor, bez vysokotlakovej vzduchovej hadice.)

Čistá hmotnosť: približne 240 g

Teplota skladovania: -10 °C až 45 °C

Teplota nabíjania: 5 °C až 40 °C

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

Rozsah nabijacieho tlaku: 0,2-10,3 bar/3-150 psi

Rozmery vysokotlakovej vzduchovej hadice: približne 85,5 mm

Rozmery ventilového adaptéra (vnútorný priemer):

Typ batérie: lítium-iónová batéria

Menovitá kapacita: 2000 mAh

Menovitá energia: 7,2 Wh

Prevádzkový hluk: menej ako 80 dB(A) na 1 m

Vstup: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Nabíjací port: 5 V: USB-C

Čas nabíjania: približne 1,5 hodiny

Presnosť snímača: ± 1 psi

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny a riešenia
Vzduchový kompresor sa nezapína.	Batéria môže byť vybitá, pred použitím vzduchový kompresor úplne nabite.
Pomalá rýchlosť nafukovania.	• Skontrolujte, či má batéria dostatok energie. • Skontrolujte, či nie je poškodená vysokotlaková vzduchová hadica. • Skontrolujte, či sú adaptér a ventil správne pripojené. • Uistite sa, že nafukovací predmet nie je prepichnutý.
Vzduchový kompresor sa zapne, ale nenafúkne vzduch.	• Skontrolujte, či má batéria dostatok energie. • Skutočný tlak nafúknutého predmetu môže prekročiť prednastavený tlak. • Skontrolujte, či je otvorené viečko ventilu Presta.
Prednastavený tlak nie je možné zvýšiť ani znížiť.	Rozsah tlaku sa v rôznych režimoch líši. Môžete vybrať vlastný režim a podľa potreby upraviť hodnotu prednastaveného tlaku v rozmedzí 3-150 psi.
Vzduchový kompresor sa normálne nafukuje, ale zobrazený tlak je nulový.	Tlak nízkotlakových predmetov, ako sú balóny, je príliš nízky na to, aby ho vzduchový kompresor dokázal zmerať. Ručne včas zastavte nafukovanie.
Vzduchový kompresor sa vypol už pri pripojení k ventilu.	Vzduchový kompresor je vybavený funkciou automatického vypnutia, na obnovenie prevádzky ho jednoducho reštartujte.
Pri pripájaní vzduchovej hadice uniká vzduch.	Správne pripojte adaptér ventilu k ventilu.
Počas nabíjania sa nerozsvieti indikátor nabitia batérie.	• Na nabíjanie vzduchového kompresora používajte bezpečnú a vyhovujúcu nabíjačku a nabíjací kábel. • Indikátor nabitia batérie automaticky zhasne po 20 sekundách, keď je vzduchový kompresor úplne nabitý.

Informácie o dodržiavaní právnych predpisov

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co, Ltd, týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplný text

Text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať odpadové zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestny orgán.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalátora alebo miestnych orgánov.

Vyhlasenie o hodnotách emisií hluku podľa normy EN 62841 (predpokladaná neistota 3 dB(A))

Hladina akustického tlaku: 81,4 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 89,4 dB(A)

Vyhlasenie o emisiách vibrácií podľa normy EN 62841 (predpokladaná neistota 1,5 m/s²): 2,5 m/s²



Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte bezpečnostné pokyny!



Používajte chrániče sluchu!

Informácie:

- Uvádzaná hodnota celkových vibrácií a uvádzaná hodnota emisie hluku boli namerané podľa štandardnej skúšobnej metódy a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s iným.
- Deklarovaná hodnota celkových vibrácií a deklarovaná hodnota emisie hluku sa môžu použiť aj pri predbežnom posúdení expozície.

Upozornenie:

- Emisie vibrácií a hluku pri skutočnom používaní elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu používania náradia, najmä od typu obrábaného obrobku.
- Je potrebné stanoviť preventívne opatrenia na ochranu prevádzkovateľa na základe odhadu expozície v skutočných podmienkach používania (berúc do úvahy všetky časti pracovného cyklu, napríklad keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno, s výnimkou obdobia rozbehu).

Batéria nie je vyberateľná.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

