

Návod k použití



GLOX

Aura difuzér

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřeby.

Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu.

Pokud máte k přístroji jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku 8 let a staršími, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností, avšak pouze pod podmínkou, že je zajištěn dohled nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Dětem nesmí být dovoleno, aby si se spotřebičem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru, případně děti mladší 8 let. Spotřebič i jeho napájecí přívod udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. V případě, že je síťový adaptér nebo jeho kabel jakkoli poškozen, musí jeho výměnu zajistit výrobce, autorizovaný servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu. Je zakázáno používat spotřebič s poškozeným adaptérem či kabelem. Při doplňování vody, čištění a odstraňování vodního kamene se vždy řiďte instrukcemi v tomto manuálu. Buďte opatrní při manipulaci se spotřebičem, jelikož generuje horkou vodní páru. Před plněním nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice adaptéru ze zásuvky. Tento spotřebič není navržen pro přímé připojení k vodovodnímu řádu. Nádržku na vodu je nutné čistit každé 3 dny. Vysoká úroveň vlhkosti ve vzduchu může podporovat růst mikroorganismů v okolním prostředí. Zabraňte tomu, aby okolí spotřebiče bylo vlhké nebo mokré. Pokud se objeví kondenzace (rosení), snižte výkon zvlhčovače. Pokud snížení výkonu není možné, používejte spotřebič v intervalech. Zabraňte navlhnutí absorpčních materiálů, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy. Nenechávejte vodu v nádržce, pokud spotřebič není aktivně používán. Před uskladněním zvlhčovač vždy kompletně vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím jej znovu vyčistěte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mikroorganismy přítomné ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán či skladován, se mohou množit v nádržce na vodu. Při jejich rozptýlení do ovzduší hrozí vážná zdravotní rizika, pokud není voda pravidelně měněna a nádržka řádně čištěna každé 3 dny. Každý třetí den nádržku vyprázdněte a naplňte čerstvou vodou. Před naplněním ji propláchněte čistou vodou z kohoutku, případně použijte čisticí prostředky doporučené výrobcem. Odstraňte

Uvedení do provozu:



Připojte napájecí kabel k elektrické síti.

Umístěte difuzér tak, aby byl kryt nahoře. Kryt opatrně sundejte tahem směrem vzhůru.

Naplňte nádržku studenou vodou a přidejte esenciální olej. Maximální objem nádržky je 400 ml, což je označeno ryskou. **Vyvarujte se použití teplé vody**, která může způsobit poruchu, a nikdy neplňte nádržku, pokud je zařízení zapnuté. Doporučuje se přidat dvě až tři kapky esenciálního oleje na každých 100 ml vody.

Poznámka: Množství a intenzita páry se mohou měnit, což není závada zařízení. Faktory jako tvrdost vody, vlhkost, teplota okolí a proudění vzduchu mohou tyto změny ovlivnit.

Dbejte na použití pouze 100% čistých přírodních esenciálních olejů. Před použitím nového oleje difuzér vyčistěte podle pokynů v sekci „Údržba“.

Nasaďte kryt zpět na difuzér. Nepoužívejte zařízení bez krytu.

Zapojte difuzér do sítě a zapněte jej.

Tlačítko „Light“ umožňuje aktivovat barevné osvětlení a přepínat jeho režimy.

První stisknutí zapíná osvětlení a automaticky střídá 7 barev.

Druhé stisknutí zastaví na aktuálně zvolené barvě.

Další stisky umožňují přepínat mezi jednotlivými barvami, přičemž každá barva má světlý a tmavý odstín.

Přidržením tlačítka na více než 2 sekundy osvětlení vypnete.

Poznámka: Osvětlení může zůstat zapnuté i při vypnutém difuzéru.

Tlačítko „High/Low“ slouží k přepínání režimů páry.

První stisknutí nastaví difuzér na nejnižší výkon, což je signalizováno dvěma pípnutími.

Druhé stisknutí přepne na přerušovaný režim, kde difuzér pracuje 30 sekund a poté 30 sekund ne, což je doprovázeno třemi pípnutími.

Další stisknutí vrátí difuzér do režimu nejvyššího výkonu, signalizovaného jedním pípnutím.

Tlačítko „Mist“ slouží k zapínání a vypínání difuzéru a nastavení časovače.

První stisknutí zapne difuzér.

Další stisky nastaví časovač na 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodin nebo vypnou difuzér.

Přidržením tlačítka na více než 2 sekundy difuzér vypnete.

Propojení s mobilní aplikací



1. Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci Tuya smart do svého mobilního telefonu.
2. Otevřete aplikaci a klikněte na „Přidat zařízení“.
3. V katalogu „Malé domácí spotřebiče“ vyhledejte „difuzér“.
4. Režimy připojení k Wi-Fi: režim EZ (výchozí, indikátor bliká rychle) a režim AP (režim kompatibility, indikátor bliká pomalu). Dlouhým stisknutím tlačítka HIGH/LOW můžete tyto dva režimy přepínat.

Vyberte Wi-Fi síť 2,4 GHz a zadejte heslo.

Pokud vaše Wi-Fi síť pracuje na frekvenci 5 GHz, nastavte ji prosím na 2,4 GHz.



Rozhraní aplikace





Přepínač: ZAP/VYP



Stříkání: Velký/Malý/Přerušovaný režim mlhy (Provoz 30 s, zastavení 30 s, recyklace)

Odpočet pro mlhu: ZAP/1/3/6 h



LED: Bílá/Barevná/Barevná



Zvuk: ZAP/VYP

Plán (nastavení časovače): pro přepínač/mlha/LED

Název lampy: nastavení pro použití s ALEXOU

Tipy

K doplnění vody použijte jinou nádobu. Neplňte nádržku přímo z vodovodního kohoutku.

K dispozici jsou čisté esenciální oleje nebo oleje rozpustné ve vodě. Před výměnou esenciálního oleje za nový typ očistěte jednotku podle pokynů k údržbě.

Je zcela normální, že různá vlhkost prostředí a teplota ovlivňují hustotu mlhy.

Nedovolte, aby mlha stříkala přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.

Esenciální oleje mohou způsobit zabarvení. V případě náhodného vystříknutí použijte čistý hadřík.

Pro zajištění hygieny po každém použití vodu zcela vylijte a jednotku otřete měkkým hadříkem.

Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vylijte zbývající vodu z nádržky a uložte ji na suchém místě.


Po připojení napájení je jednotka v původním stavu VYPNUTÁ.

Pokud je v nádržce nedostatek vody, i když je napájení připojeno, jednotka se automaticky vypne. Mezitím se všechny funkce vypnou.

Údržba

Po 5–6 použitích nebo 3–5 dnech prosím výrobek vyčistěte následovně:

1. Vypněte napájení a odpojte adaptér stejnosměrného proudu.
2. Z nádržky zcela vylijte veškerou zbývající vodu. Nevylévejte vodu ze strany výstupu vzduchu. (Obr. 1)
3. Do vody nalijte malé množství čisticího prostředku. Poté čistým hadříkem namočte do vody a jemně otřete jednotku. Pokud se na vnitřní straně nádržky nacházejí nečistoty, očistěte je.
4. Během údržby nikdy nepoužívejte lékařské ředidlo ani alkohol. Mohlo by dojít k poškození výrobku a vymazání různých stop na výrobku.



Specifikace

Rozměry:	178*178*97 mm
Hmotnost:	Přibližně 409 g
Napájení: vstup/výstup	AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 mA
Délka kabelu:	Přibližně 150 cm
Spotřeba elektřiny:	Přibližně 10 W
Časovač	ZAP/1 h/3 h/6 h
Režim mlhy:	Režim silné mlhy / Režim nízké mlhy / Režim přerušované mlhy
Objem vody:	400 ml
Materiál:	PP/ABS
Příslušenství:	Adaptér, Uživatelská příručka
Ultrazvukové vibrace:	2,4 MHz

Řešení problémů

Jednotku se nepodaří zapnout

- Je v nádržce dostatek vody? Doplňte vodu do nádržky.
- Je napájecí kabel správně připojen? Odpojený, kabely a opatrně je znovu zapojte.
- Překračuje množství vody rysku MAX?
- Snižte množství vody a vyberte se, že je pod ryskou MAX.

Vypněte náhle, když jednotka funguje

- Překračuje množství vody rysku MAX? Snižte množství vody a ujistěte se, že je pod ryskou MAX.

Žádná mlha nebo abnormální mlha

- Nedostatek vody nebo příliš mnoho vody?
- Doplňte vodu do nádržky, ale nepřepĺňujte ji nad rysku 400 ml MAX.
- Nečistoty na ultrazvukovém rozprašovači?
- Před čištěním jednotky se řiďte pokyny k údržbě.
- Příliš mnoho nečistot na přívodu vzduchu?
- K čištění části přívodu vzduchu použijte kartáč.

Únik vody z výrobku

- Nízká teplota nebo vysoká vlhkost?
- Za těchto podmínek se mlha může rychle kondenzovat do kapek vody. Otřete je

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

1. Pečlivě si prostudujte přiložené bezpečnostní pokyny.
2. Pro správné zacházení s produktem doporučujeme stáhnout si nejaktuálnější verzi manuálu, která je vždy k dispozici na webových stránkách: www.glox.cz

Záruční podmínky:

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín

Adresa: 4.května 2186, 755 01 Vsetín

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Aroma difuzér / Aroma diffuser

EB1632

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicih.

Directive (EU) 2015/863 & 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis 