



Ikarao Break X2

**Bluetooth reproduktor s karaoke
mikrofony a tabletem**

Stručný návod k použití

Co je součástí balení



Základní funkce




Nastavení mikrofonu



TLUMENÍ HUDBY (DUCKING): ZESLABENÍ HLASITOSTI REPRODUKTORU PŘI HOVORU.

NASTAVENÍ MIKROFONU: STISKNUTÍM PŘEJDETE DO VLASTNÍHO REŽIMU MIKROFONU (UPRAVTE DOZVUK, VÝŠKY A BASY).

Vstupy a výstupy



Tablet




Nastavení jazyka


1. Nastavení



2. Zvolte jazyk, který potřebujete



3. Restartuje pro změnu jazyka



Otázky a odpovědi a další informace najdete na

WWW.IKARAO.COM/PAGES/SUPPORT



@ikaraoofficial



@IKARAO



@IKARAO



@IKARAO



@ikaraoofficial

Bluetooth

1. Název Bluetooth



2. Spuštění párování



3. Připojení



Online přehrávání

1. Nastavení



2. Zvolte svůj Wlan



3. Zadejte heslo pro připojení



Offline přehrávání

1. Otevřete „Media Player“



2. Přidejte skladby do seznamu a spusťte přehrávání, můžete si zvolit pořadí



3. Zapojte TF/SD kartu a zadejte tuto stránku pro přehrávání skladeb




Resetování

1. Najděte „Setting“



2. Klikněte na „Reset“ na stránce „Setting“



3. Restartujte a je hotovo




Zpěv

1. Stiskněte tlačítko



2. Zpívejte



Technické specifikace

AC vstup	100-240V/50-60 HZ
DC výstup	18V-3.5A
Špičkový výkon	500 W
Vestavěná baterie	72 Wh
Bluetooth verze	5.2
WiFi profil	802.11 a/b/g/n/ac
Budiče reproduktorů	2 x tweeter + 2 x woofer
Velikost reproduktorů	Tweeter: 1,2", Woofer: 4"
Velikost displeje	10,1"
Verze Androidu	V13
Příkon v pohotovostním režimu	< 0.5 W
Poměr signálu k šumu (S/N)	> 85 dBA
Frekvenční odezva	45 Hz – 20 KHz (-10 dB)
Doba nabíjení baterie	3 hodiny
Doba přehrávání reproduktoru	8 hodin
Doba nabíjení mikrofonu	3 hodiny
Výdrž mikrofonu	30 hodiny
Rozměry (š x v x h)	288 x 268 x 206 (mm)
Rozměry balení (š x v x h)	370 x 365 x 310 (mm)
Hmotnost	6,5 kg
Hmotnost balení	8,5 kg



1. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.
2. Nezakrývejte žádné větrací otvory.
3. Vyhněte se dlouhému a hlasitému poslechu.
4. Uživatel nemůže vyměnit interní baterii.
5. Kartu TF nebo SD vkládejte správně, aby nedošlo k jejímu poškození.
6. Nejméně jednou za tři měsíce zařízení plně nabijte, abyste zajistili optimální výkon a životnost baterie.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz