




DAB-008



**DAB+ PRIJÍMAČ DO AUTA
S BLUETOOTH A FM VYSIELAČOM**

**DAB + PŘIJÍMAČ DO AUTA
S BLUETOOTH A FM VYSÍLAČEM**

SK Návod na obsluhu

CZ Návod k obsluze

Vlastnosti zariadenia:

1. Jednotka je vybavená DAB / DAB + vysielateľom / FM vysielateľom / funkciou prehrávania hudby a hovormi prostredníctvom Bluetooth / Aux vstupom / Aux výstupom.
2. Bezdrôtový prenos pre DAB / DAB + rádio do vášho existujúceho zosilňovača autorádia pomocou technológie Aux Output alebo FM Transmission.
3. Rýchle SKENOVANIE pre vyhľadanie ďalšej dostupnej voľnej frekvencie DAB / DAB +.
4. Funkcia sledovania frekvencie.
5. Funkcia TA: Funkcia dopravných hlásení.
6. V tomto modeli je kombinovaná funkcia FM vysielateľa.
7. Funkcia line-out pre získanie čo najlepšej kvality zvuku pripojením k Aux-in výstupu do vozidla.
8. S funkciou nabíjania 5 V / 3,1 A nabijete svoje mobilné zariadenia kedykoľvek budete potrebovať.
9. Zariadenie je napájané z cigaretového zapalovača v automobile.

Špecifikácie:

Model: DAB-008

Podpora rádiového formátu: DAB/DAB+

Frekvenčný rozsah: Pásmo III 174 - 240 MHz

FM prenosová frekvencia: 87,5 - 108,0 MHz

Verzia Bluetooth: 4.2

Zvukový výstup: 3,5 mm stereo jack

Rozmery: 90 x 66 x 27 mm

Čistá hmotnosť: približne 78 g





Výstup nabíjania do auta: 5 V / 3,1 A

Displej: 2,4" TFT

TF karta: max. 64 GB

Obsah balenia:

1. Adaptér autorádia DAB +
2. Magnetická anténa
3. Darčeková krabička
4. Návod na obsluhu
5. Držiak s prísavkou
6. Nabíjací kábel
7. Audio kábel
8. Klip na anténu



Opis zariadenia:


1. **TX/©** FM vysielateľ / Úplné skenovanie
2. **INFO MENU** DAB Informácie / Menu
3. **M** Prepínač režimu / Multifunkčné tlačidlo
4. **PRESET** Predvoľby obľúbených staníc / Režim prehrávania kariet TF
5. **HI** Prehrať / Pozastaviť / Prijatie hovoru / Ovládanie jasu LCD displeja
(Krátkym stlačením spustíte / pozastavíte prehrávanie / odpoviete na hovor.
Dlhým stlačením nastavíte jas LCD displeja.)

6. TFT farebný displej
7. Konektor antény
8. Zvukový výstupný konektor „jack“
9. Výstup AUX „jack“
10. Micro USB
11. TF karta
12. Zapnutie/Vypnutie


Spôsob inštalácie držiaka s prísavkou:

FM vysielateľ „DAB-008“ má kovovú zadnú stranu a bude umiestnený na magnetickej časti držiaka.

A. Na čelnom skle auta:



B. Na prístrojovej doske:



Poznámka: Ak povrch prístrojovej dosky nie je úplne rovný alebo ak je na nej zrnitý povrch, držiak s prísavkou nebude dokonalo priľnutý. V tomto prípade bude lepšie, keď držiak pripevníte na čelné sklo.

Typ antény DAB / DAB +:

Naša anténa bola vyrobená na základe „COAXIAL POWER SUPPLY“. Nepoužívajte inú anténu, môže to poškodiť jednotku.

Použitie:

1. Zasuňte zástrčku napájacieho zdroja do zapalovača pre cigarety v aute (Vstup: DC 12 V).
2. Pripojte jednotku k autorádiu pomocou FM prenosu alebo zvukového konektora 3,5 mm.
 - a. Zvukový konektor (3,5 mm): Pripojte AUX kábel (je súčasťou dodávky) z výstupného konektora „DAB-008“ na vstupný konektor AUX vášho automobilu alebo autorádia.

Pre lepšiu kvalitu zvuku, vždy odporúčame použiť AUX kábel, pokiaľ má vaše auto AUX vstup.

- b. FM prenos
 - Pokiaľ vaše auto nemá vstupný AUX konektor, nezapájajte výstupný AUX kábel. (Pretože FM prestane vysielat' pripojením AUX kábla.)
 - Na autorádiu vyberte frekvenciu bez šumu (prázdny kanál).
 - Stlačením tlačidla **TX/©** na vašom zariadení „DAB-008“ vyberte rovnakú frekvenciu otáčaním tlačidla **M** a potom znova stlačte tlačidlo **M**.
3. Režim DAB:
 - a: V režime DAB stlačte a podržte tlačidlo **TX/©**, aby ste sa dostali do „DAB full scan (Úplné DAB vyhľadávanie)“, a potom otáčaním tlačidla **M** upravte stanicu DAB.

Pretože 2-násobná FM frekvencia sa nachádza v blízkosti frekvencie DAB stanice, aby nedošlo k zasahovaniu skenovanie DAB stanice, FM vysielateľ prestane pracovať pri skenovaní DAB stanice. Po skenovaní DAB stanice FM vysielateľ automaticky zmení frekvenciu, ktorá neruší frekvenciu signálu DAB.

- b: Keď počúvate Vašu obľúbenú stanicu. Dlhým stlačením tlačidla **PRESET** vyberte obľúbenú stanicu a otočením gombíka vyberte miesto, kde ju chcete uložiť (napríklad p1, p2 ...), potom nakrátko stlačte tlačidlo **M** pre potvrdenie.
4. Spárujte svoj smartfón s týmto zariadením a môžete volať bez použitia rúk alebo streamovať hudbu cez pripojenie Bluetooth.
5. Krátkym stlačením **⏻** zariadenie zapnete. Krátkym stlačením **⏻** zariadenie vypnete.

Prednastavený režim:

1. Nakrátko stlačte tlačidlo **PRESET**, a potom otáčaním tlačidla **M** počúvajte obľúbenú stanicu, ktorú ste uložili.
2. Zapnite autorádio.

Nastavenie hlasitosti:

Dlho stlačte tlačidlo **M**. Potom môžete otáčaním tlačidla **M** upraviť hlasitosť.

Ostatné režimy okrem režimu DAB:

A. Režim Bluetooth

Vyberte Bluetooth stlačením tlačidla **M**. Spárujte jednotku s mobilným telefónom cez Bluetooth.

a. Volanie cez Bluetooth

Ak prichádza hovor, stlačte tlačidlo , aby ste hovor prijali. Krátkym stlačením tlačidla  hovor zrušte a dvojitém stlačením tlačidla  odmietnite prichádzajúci hovor. Dlhým stlačením tlačidla  upravíte jas obrazovky. Upravte hlasitosť telefónneho hovoru na svojom Smartfóne.

b. Prehrávanie hudby cez Bluetooth

Po spárovaní s telefónom bude jednotka automaticky prehrávať hudbu. Ak nie, spustíte prehrávanie alebo pozastavenie stlačením tlačidla . V menu zariadenia nastavíte Zapnutie/Vypnutie Bluetooth.

B. Režim Micro SD karty:

Po vložení micro SD karty začne zariadenie automaticky prehrávať hudbu. Krátkym stlačením tlačidla **PRESET** nastavíte prehrávanie na „Random play (Náhodné prehrávanie)“, „Repeat-one (Opakovanie jednej skladby)“, „Repeat all (Opakovanie všetkých skladieb)“. Pokiaľ je vložená micro SD karta, môžete tiež zvoliť ďalšie režimy prehrávania a vrátiť sa do režimu SD stlačením tlačidla **M**.

Režim FM prenosu:

- Pokiaľ vaše auto nemá vstupný AUX konektor, nezapájajte výstupný AUX kábel. (Pretože pripojením AUX kábla prestane vysielat FM.)
- Na autorádiu vyberte frekvenciu bez šumu (prázdny kanál).
- Stlačením tlačidla **TX/©** na vašom zariadení „DAB-008“ vyberte rovnakú frekvenciu otáčaním tlačidla **M** a potom znova stlačte tlačidlo **M**.

Nastavenie menu:

- 1) Stlačením a podržaním tlačidla „MENU“ na 3 sekundy vstúpite do menu.
- 2) Otočením tlačidla **M** vyberte možnosť nastavenia.
- 3) Nakrátko stlačte tlačidlo **M** pre potvrdenie vybranej možnosti.

VYSVETLENIE MENU:

Stlačením tlačidla ^{INFO}_{MENU} na 2 sekundy vstúpíte do nastavenia menu.

DAB AUTOSCAN (AUTOMATICKÉ VYHLADÁVANIE):

Stlačením tlačidla **M** prehľadajte dostupné stanice DAB.

NASTAVENIE FARIEB:

Môžete si zvoliť farby svojej obrazovky.

JAZYK:

Môžete si zvoliť vlastný jazyk.

ODSTRÁNENIE PREDVOLIEB:

Vybraté predvolby môžete odstrániť.

SLUŽBA SLEDOVANIA FREKVENCIE:

Služba sledovania automaticky sleduje frekvenciu stanice, ktorú práve počúvate. Ak sa nachádzate na mieste, kde stanica využíva inú frekvenciu, služba sledovania frekvencie automaticky zmení frekvenciu stanice, a vy môžete bez problémov počúvať stanicu ďalej.

TA MSG (DOPRAVNÉ HLÁSENIE):

TA MSG je služba dopravných hlásení. Aktiváciou tejto funkcie získate miestne dopravné informácie pri počúvaní akejkoľvek rozhlasovej stanice. Funkciu TA tlačidiel môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Poznámka: Táto funkcia zatiaľ nie je podporovaná vo všetkých krajinách!

OSVETLENIE TLAČIDIEL:

Môžete aktivovať alebo deaktivovať osvetlenie tlačidiel.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ:

Vaše zariadenie „DAB-008“ môžete vrátiť do výrobných nastavení.

VERZIA SOFTVÉRU:

Verziu softvéru môžete zistiť priamo vo vašom zariadení „DAB-008“.

UPOZORNENIE!

ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODSTRAŇUJTE ŽIADNY KRYT. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELCE,
KTORÉ BY STE MOHLI OPRAVIŤ SAMI, AKÉKOL'VEK OPRAVY ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Vlastnosti zařízení:

1. Jednotka je vybavena DAB / DAB + vysílačem / FM vysílačem / funkcí přehrávání hudby a hovory prostřednictvím Bluetooth / Aux vstupem / Aux výstupem.
2. Bezdrátový přenos pro DAB / DAB + rádio do vašeho stávajícího zesilovače autorádia pomocí technologie Aux Output nebo FM Transmission.
3. Rychlé SKENOVÁNÍ pro vyhledání další dostupné volné frekvence DAB / DAB +.
4. Funkce sledování frekvence.
5. Funkce TA: Funkce dopravních hlášení.
6. V tomto modelu je kombinovaná funkce FM vysílače.
7. Funkce line-out pro získání co nejlepší kvality zvuku připojením k Aux-in výstupu do vozidla.
8. S funkcí nabíjení 5 V / 3,1 A nabijete své mobilní zařízení kdykoli budete potřebovat.
9. Zařízení je napájeno z cigaretového zapalovače v automobilu.

Specifikace

Model: DAB-008

Podpora rádiového formátu: DAB / DAB +

Frekvenční rozsah: Pásmo III 174 - 240 MHz

FM přenosová frekvence: 87,5 - 108,0 MHz

Verze Bluetooth: 4.2

Zvukový výstup: 3,5 mm stereo jack

Rozměry: 90 x 66 x 27 mm

Čistá hmotnost: přibližně 78 g





Výstup nabíjení do auta: 5 V / 3,1 A

Displej: 2,4 „TFT

TF karta: max. 64 GB

Obsah balení:

1. Adaptér autorádia DAB +
2. Magnetická anténa
3. Dárková krabice
4. Návod k obsluze
5. Držák s přísavkou
6. Nabíjecí kabel
7. Audio kabel
8. Klip na anténu



Popis zařízení:


1. TX/© FM vysílač / Plné skenování
2. INFO MENU DAB Informace / Menu
3. M Přepínač režimu / Multifunkční tlačítko
4. PRESET Předvolby oblíbených stanic / Režim přehrávání karet TF
5. HI Přehrát / Pozastavit / Přijetí hovoru / Ovládání jasu LCD displeje
(Krátkým stiskem spustíte / pozastavíte přehrávání / odpovíte na hovor.
Dlouhým stiskem nastavíte jas LCD displeje.)

6. TFT barevný displej
7. Konektor antény
8. Zvukový výstupní konektor „jack“
9. Výstup AUX „jack“
10. Micro USB
11. TF karta
12. Zapnutí/Vypnutí


Způsob instalace držáku s přísavkou:

FM vysílač „DAB-008“ má kovovou zadní stranu a bude umístěn na magnetické části držáku.

A. Na čelním skle auta:



B. Na přístrojové desce:



Poznámka: Pokud povrch přístrojové desky není zcela rovný nebo pokud je na ní zrnitý povrch, držák s přísavkou nebude dokonalé přilnut. V tomto případě bude lepší, když držák připevníte na čelní sklo.

Typ antény DAB / DAB +:

Naše anténa byla vyrobena na základě „COAXIAL POWER SUPPLY“.
Nepoužívejte jinou anténu, může to poškodit jednotku.

Použití:

1. Zasuňte zástrčku napájecího zdroje do zapalovače pro cigarety v autě (Vstup: DC 12 V).
2. Připojte jednotku k autorádiu pomocí FM přenosu nebo zvukového konektoru 3,5 mm.
 - a. Zvukový konektor (3,5 mm): Připojte AUX kabel (je součástí dodávky) z výstupního konektoru „DAB-008“ na vstupní konektor AUX vašeho automobilu nebo autorádia.

Pro lepší kvalitu zvuku, vždy doporučujeme použít AUX kabel, pokud má vaše auto AUX vstup.

- b. FM přenos
 - Pokud vaše auto nemá vstupní AUX konektor, nezapojujte výstupní AUX kabel. (Protože FM přestane vysílat připojením AUX kabelu.)
 - Na autorádiu vyberte frekvenci bez šumu (prázdný kanál).
 - Stisknutím tlačítka **TX/©** na vašem zařízení „DAB-008“ vyberte stejnou frekvenci otáčením tlačítka **M** a potom znovu stiskněte tlačítko **M**.
3. Režim DAB:
 - a: V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko **TX/©**, abyste se dostali do „DAB full scan (Úplné DAB vyhledávání)“, a pak otáčením tlačítka **M** upravte stanici DAB.

Protože 2-násobná FM frekvence se nachází v blízkosti frekvence DAB stanice, aby nedošlo k zasahování skenování DAB stanice, FM vysílač přestane pracovat při skenování DAB stanice. Po skenování DAB stanice FM vysílač automaticky změní frekvenci, která neruší frekvenci signálu DAB.

- b: Když posloucháte Vaši oblíbenou stanici. Dlouhým stiskem tlačítka **PRESET** vyberte oblíbenou stanici a otočením knoflíku vyberte místo, kde ji chcete uložit (například p1, p2 ...), poté krátce stiskněte tlačítko **M** pro potvrzení.
4. Spárujte svůj chytrý telefon s tímto zařízením a můžete volat bez použití rukou nebo streamovat hudbu přes spojení Bluetooth.
5. Krátkým stiskem **⏻** zařízení zapnete. Krátkým stiskem **⏻** zařízení vypnete.

Přednastavený režim:

1. Krátce stiskněte tlačítko **PRESET**, a pak otáčením tlačítka **M** poslouchejte oblíbenou stanici, kterou jste uložili.
2. Zapněte autorádio.

Nastavení hlasitosti:

Dlouze stiskněte tlačítko **M**. Poté můžete otáčením tlačítka **M** upravit hlasitost.

Ostatní režimy kromě režimu DAB:

A. Režim Bluetooth

Vyberte Bluetooth stisknutím tlačítka **M**. Spárujte jednotku s mobilním telefonem přes Bluetooth.

a. Volání přes Bluetooth

Pokud přichází hovor, stiskněte tlačítko , abyste hovor přijali. Krátkým stisknutím tlačítka  hovor zrušte a dvojitým stisknutím tlačítka  odmítněte příchozí hovor. Dlouhým stiskem tlačítka  upravíte jas obrazovky. Upravte hlasitost telefonního hovoru na svém chytrém telefonu.

b. Přehrávání hudby přes Bluetooth

Po spárování s telefonem bude jednotka automaticky přehrávat hudbu. Pokud ne, spusťte přehrávání nebo pozastavení stisknutím tlačítka . V menu zařízení nastavíte Zapnutí/Vypnutí Bluetooth.

B. Režim Micro SD karty:

Po vložení micro SD karty začne zařízení automaticky přehrávat hudbu. Krátkým stisknutím tlačítka **PRESET** nastavíte přehrávání na „Random play (Náhodné přehrávání)“, „Repeat-one (Opakování jedné skladby)“, „Repeat all (Opakování všech skladeb)“. Pokud je vložena micro SD karta, můžete také zvolit další režimy přehrávání a vrátit se do režimu SD stisknutím tlačítka **M**.

Režim FM přenosu:

- Pokud vaše auto nemá vstupní AUX konektor, nezapojujte výstupní AUX kabel. (Protože připojením AUX kabelu přestane vysílat FM.)
- Na autorádiu vyberte frekvenci bez šumu (prázdný kanál).
- Stisknutím tlačítka **TX/©** na vašem zařízení „DAB-008“ vyberte stejnou frekvenci otáčením tlačítka **M** a potom znovu stiskněte tlačítko **M**.

Nastavení menu:

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka „MENU“ na 3 sekundy vstoupíte do menu.
- 2) Otočením tlačítka **M** vyberte možnost nastavení.
- 3) Krátce stiskněte tlačítko **M** pro potvrzení vybrané možnosti.

VYSVĚTLENÍ MENU:

Stisknutím tlačítka **INFO** na 2 sekundy vstoupíte do nastavení menu.

DAB AUTOSCAN (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ):

Stisknutím tlačítka **M** prohledejte dostupné stanice DAB

NASTAVENÍ BAREV:

Můžete si zvolit barvy své obrazovky.

JAZYK:

Můžete si zvolit vlastní jazyk.

ODSTRANĚNÍ PŘEDVOLEB:

Vybrané předvolby můžete odstranit.

SLUŽBA SLEDOVÁNÍ FREKVENCE:

Služba sledování automaticky sleduje frekvenci stanice, kterou právě posloucháte. Pokud se nacházíte na místě, kde stanice využívá jinou frekvenci, služba sledování frekvence automaticky změní frekvenci stanice, a vy můžete bez problémů poslouchat stanici dál.

TA MSG (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ):

TA MSG je služba dopravních hlášení. Aktivací této funkce získáte místní dopravní informace při poslechu jakékoliv rozhlasové stanice.

Funkci TA tlačítek můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Poznámka: Tato funkce zatím není podporována ve všech zemích!

OSVĚTLENÍ TLAČÍTEK:

Můžete aktivovat nebo deaktivovat osvětlení tlačítek.

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ:

Vaše zařízení „DAB-008“ můžete vrátit do továrního nastavení.

VERZE SOFTWARE:

Verzi softwaru můžete zjistit přímo ve vašem zařízení „DAB-008“.


UPOZORNĚNÍ!

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY,
KTERÉ BYSTE MOHLI OPRAVIT SAMI, JAKÉKOLIV OPRAVY SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.