8BitDo

Ultimate 3-mode Xbox - Rare

ČEŠTINA

• Stisknutím tlačítka Xbox ovladač zapnete.
• Podržením tlačítka Xbox na 6 sekund ovladač vypnete.
• Podržením tlačítka Xbox na 12 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Konzole Xbox Series/One

• Konzole Xbox musí mít nejnovější verzi systému.

Bezdrátové připojení

1. Připojte adaptér 2,4 GHz ke konzoli Xbox.
2. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej zařízení rozpozná. Trvalé svícení stavové LED potvrdí úspěšné připojení.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy USB.
2. Připojte ovladač ke konzoli Xbox USB kabelem.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej konzole úspěšně rozpozná. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Windows 10/11

• Je vyžadován Windows 10 verze 1903 nebo novější.

Bezdrátové připojení

1. Připojte adaptér 2,4 GHz k zařízení s Windows.
2. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej zařízení rozpozná. Trvalé svícení stavové LED potvrdí úspěšné připojení.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy USB.
2. Připojte ovladač k zařízení s Windows USB kabelem.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Android

• Je vyžadován Android 9.0 nebo novější.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy BT.
2. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V seznamu Bluetooth zařízení Android spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Apple

• Je vyžadován iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2 nebo visionOS 2.2 a novější verze.

Apple, iPadOS, macOS, tvOS a visionOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy BT.
2. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V seznamu Bluetooth zařízení Apple spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svícení LED potvrdí úspěšné připojení.

Baterie

Stav ovladače		Indikátor LED
Slabá baterie	→	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	→	Zelená LED bliká
Plně nabitá baterie	→	Zelená LED svítí trvale

Stav nabíjecího doku		**Indikátor LED**
Nabíjení	→	Oranžové světlo svítí trvale
Plně nabito	→	Bílé světlo svítí trvale

• Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 1000 mAh, výdrž 20 hodin přes 2,4 GHz a 25 hodin přes Bluetooth. Doba nabíjení je 4 hodiny.
• Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí nebo pokud po připojení není používán 15 minut.
• Při připojení 3,5mm sluchátek pro přehrávání zvuku se ovladač automaticky nevypíná.
• Při kabelovém připojení se ovladač automaticky nevypíná.

Bezpečnostní upozornění

• Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
• Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené použitím příslušenství, které neschválil.
• Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
• Zařízení ani baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.
• Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.
• Výrobek obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodný pro děti do 3 let.
• Výrobek používá blikající světla. Osoby s epilepsií nebo citlivostí na světlo mají před použitím vypnout světelné efekty.
• Kabely mohou způsobit zakopnutí nebo zamotání. Udržujte je mimo průchozí místa a dosah dětí a domácích zvířat.
• Při závratích, poruchách vidění nebo svalových křečích ihned přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Opětovné spárování ovladače a adaptéru

Při ztrátě spojení nebo potřebě opětovného spárování adaptéru postupujte následovně:
1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte adaptér 2,4 GHz k zařízení s Windows nebo ke konzoli Xbox.
3. Stisknutím tlačítka Xbox zapněte ovladač.
4. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Ovladač přejde do režimu párování a LED začne rychle blikat.
5. Při úspěšném připojení budou LED na ovladači i přijímači svítit trvale.

Ultimate Software X

• Po nastavení stisknutím tlačítka Profil aktivujete, přepínáte nebo deaktivujete vlastní konfiguraci. Výchozí profil nemá žádnou konfiguraci.
• Na app.8bitdo.com si stáhněte Ultimate Software X pro vlastní přiřazení tlačítek, citlivost páček a spouští, intenzitu vibrací a další podporu.

Podpora

• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Český překlad originálního návodu 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo

Ultimate 3-mode Xbox - Rare

SLOVENČINA

• Stlačením tlačidla Xbox ovládač zapnete.
• Podržaním tlačidla Xbox na 6 sekúnd ovládač vypnete.
• Podržaním tlačidla Xbox na 12 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Konzola Xbox Series/One

• Konzola Xbox musí mať najnovšiu verziu systému.

Bezdrôtové pripojenie

1. Pripojte adaptér 2,4 GHz ku konzole Xbox.
2. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho zariadenie rozpozná. Trvalé svietenie stavovej LED potvrdí úspešné pripojenie.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy USB.
2. Pripojte ovládač ku konzole Xbox USB káblom.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho konzola úspešne rozpozná. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Windows 10/11

• Vyžaduje sa Windows 10 verzie 1903 alebo novší.

Bezdrôtové pripojenie

1. Pripojte adaptér 2,4 GHz k zariadeniu s Windows.
2. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho zariadenie rozpozná. Trvalé svietenie stavovej LED potvrdí úspešné pripojenie.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy USB.
2. Pripojte ovládač k zariadeniu s Windows USB káblom.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Android

• Vyžaduje sa Android 9.0 alebo novší.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy BT.
2. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V zozname Bluetooth zariadenia Android spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Apple

• Vyžaduje sa iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, macOS 15.2 alebo visionOS 2.2 a novšie verzie.

Apple, iPadOS, macOS, tvOS a visionOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy BT.
2. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V zozname Bluetooth zariadenia Apple spárujte „8BitDo Ultimate 3mode Xbox“. Trvalé svietenie LED potvrdí úspešné pripojenie.

Batéria

Stav ovládača	Indikátor LED
Slabá batéria	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	Zelená LED bliká
Úplne nabitá batéria	Zelená LED svieti trvalo

Stav nabíjacieho doku	**Indikátor LED**
Nabíjanie	Oranžové svetlo svieti trvalo
Úplne nabité	Biele svetlo svieti trvalo

• Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 1000 mAh, výdrž 20 hodín cez 2,4 GHz a 25 hodín cez Bluetooth. Čas nabíjania je 4 hodiny.
• Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia alebo ak po pripojení nie je používaný 15 minút.
• Pri pripojení 3,5mm slúchadiel na prehrávanie zvuku sa ovládač automaticky nevypína.
• Pri káblovom pripojení sa ovládač automaticky nevypína.

Bezpečnostné upozornenia

• Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
• Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
• Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
• Zariadenie ani batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.
• Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.
• Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
• Výrobok používa blikajúce svetlá. Osoby s epilepsiou alebo citlivosťou na svetlo majú pred použitím vypnúť svetelné efekty.
• Káble môžu spôsobiť zakopnutie alebo zamotanie. Udržujte ich mimo priechodných miest a dosahu detí a domácich zvierat.
• Pri závratoch, poruchách videnia alebo svalových kŕčoch ihneď prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

Opätovné spárovanie ovládača a adaptéra

Pri strate spojenia alebo potrebe opätovného spárovania adaptéra postupujte nasledovne:
1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte adaptér 2,4 GHz k zariadeniu s Windows alebo ku konzole Xbox.
3. Stlačením tlačidla Xbox zapnite ovládač.
4. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Ovládač prejde do režimu párovania a LED začne rýchlo blikať.
5. Pri úspešnom pripojení budú LED na ovládači aj prijímači svietiť trvalo.

Ultimate Software X

• Po nastavení stlačením tlačidla Profil aktivujete, prepínate alebo deaktivujete vlastnú konfiguráciu. Predvolený profil nemá žiadnu konfiguráciu.
• Na app.8bitdo.com si stiahnite Ultimate Software X na vlastné priradenie tlačidiel, citlivosť páčok a spúšťí, intenzitu vibrácií a ďalšiu podporu.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad originálneho návodu 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.