

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.1043.04 - Elektronický analogový budík s tichým chodem - barva olivová



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický analogový budík 60.1043

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití.
- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tři let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Neautorizované opravy, úpravy nebo změny jsou zakázány.
- Neumísťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Zařízení čistěte pomocí měkkého navlhčeného hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.
- Určeno pouze pro vnitřní použití. Chraňte před vlhkostí, umístěte na suché místo.

Popis přístroje


A1 Tlačítko SNOOZE/LIGHT

A2 Nastavení času

A3 Přihrádka na baterie

A4 Nastavení budicího času

A5 Přepínač budíku ON/OFF



Vložte baterie

- Otevřete přihrádku na baterie a vložte novou 1,5 V AA baterie. Dodržte označenou polaritu (+ a –).
- Zavřete přihrádku na baterie.

Nastavení času

- Otočte kolečkem pro nastavení času (ve směru šipky).

Nastavení budíku

- Otočte levým kolečkem pro nastavení požadovaného času buzení (ve směru šipky).
- Posuňte přepínač budíku **ON/OFF** do pozice **ON**. Budík je zapnutý.
- Až začne budík zvonit, můžete zapnout odložené buzení (snooze) tak, že zmáčknete tlačítko **SNOOZE/LIGHT**. Zvonění se na 4 minuty přeruší.
- Pokud zvonění ručně nevypnete, vypne se samo automaticky po 45 minutách. Zvonění se znovu zapne za 12 hodin.
- Pro vypnutí budíku posuňte přepínač do pozice **OFF**.

Osvětlení

- Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE/LIGHT**, abyste zapnuli osvětlení ciferníku.

Výměna baterie

- Vyměňte baterii, když začnou funkce budíku slábnout.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují	→ Zkontrolujte, zda jsou baterie umístěny pod správnou polaritou (správně + a –) → Vyměňte baterii
Budík nevyzvání	→ Nastavte přepínač budíku ON/OFF do polohy ON
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterii

Pokud budík nepracuje správně navzdory těmto opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

Technická specifikace

Napájení	1 ks baterie 1,5 V AA (není součástí balení)
Rozměry	113 × 50 × 113 mm
Váha	129 g (pouze přístroj bez baterie)