

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване
С настоящото Sony Corporation декларира, че типичните радиооборудване К-83А65, К-83А65, К-83А62, К-77А69, К-77А65, К-77А62, К-65А69, К-65А65, К-65А62, К-55А69, К-55А65, К-55А62, К-48А69, К-48А65, К-48А62 съответстват на директивата 2014/53/ЕО. Съответният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, UK, SK, ES, SE, UK, UK (NI), SI, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Честотните ленти 5 150 - 5 350 MHz и 5 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито. Поддържащите честотни ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/ държава/ модел.

Монтаж на телевизора на стена

Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL450)* (не се доставя)

До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена

За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор. https://www.sony.eu/support

- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за всякия модел. За монтажа на този телевизор се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора.
- Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
 - Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Уверете се, че използвате винтовете приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закачате Конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложните винтове са проектирани както е показано на инструкцията, измерването е направено стримо закачаваната повърхност на Конзолата за закрепване към стена. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закачите поставката за маса. Дръжте винтовете настрани от деца.

*1 Само за определени региони/страни/ модели.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замързана картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

- Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционото управление. Телевизорът се се рестартира. Ако телевизорът не се възстанови, опитайте да извадите захранващия кабел. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел.
- Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу.
- Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.
- Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (информацията се намира в края на доставката с продукта документация за безопасност).

Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционото управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.
• Сменете батериите.

Екранът потъмнява, докато гледате телевизия.
• Ако цялото изображение или част от него остане неподвижно, яркостта на екрана постепенно ще намалее, за да се предотврати задръжане на картината. Това не е неизправност на телевизора.

Притеснява ви задръжването на картината.
Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задръжане на картината. За да намалите задръжването на картината, ви препоръчваме да изключите телевизора чрез копчето за изключване от дистанционното управление.

Забележка
• Изображенията, които включват емблеми и ярки цветове (включително бяло), лесно предизвикват задръжане на картината. Избягвайте показването на такъв тип изображения за дълги периоди от време, в противен случай може да се появи задръжане на картината.

За повече информация вижте в Помощното ръководство. Натиснете ⏏ (Табло за управление) на дистанционното управление и изберете [Помощ].

Спецификации
Система
Система на панела
TV Система
Аналогов: B/G, D/K
Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Сателит: DVB-S/DVB-S2
Цвят/а октесам
PAL/SECAM
Покритие на каналите
Аналогов: UHF/VHF/кабел
Цифров: UHF/VHF/кабел
Сателит: Междина честота 950-2 150 MHz
Звук/в изход [W]

Безжична технология
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax protocol
Bluetooth® версия 5.2
Честотен обхват [MHz] (Изходяща мощност [dBm])

Безжичен LAN (Телевизор)
2 400-2 483.5 (-<20.0), 5 150-5 250 (-<23.0), 5 250-5 350 (-<20.0), 5 470-5 725 (-<20.0), 5 725-5 850 (-<13.9), 5 945-6 425 (-<23.0)*
Bluetooth® (Телевизор)
2 400-2 483.5 (-<10.0)
Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)
2 400-2 483.5 (-<10.0)

Входни/изходни кабеле
Антенна/кабел
75 ома външен вход за подаване RF сигнал
Сателитна антена
Конектор тип F, женски, 75 ома
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz
Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 1, 2, 3 и 4 поддържа 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Дискусания линеев PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC**)
CAM (модул за усвоен достъп) гнездо LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Захранване, фиш на продукта и други
Изисквания за захранване
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибл.) [cm/инча]
K-83A65: 209.6 / 82.5
K-77A69: 194.7 / 76.7
K-65A66: 163.9 / 64.5
K-55A66: 138.8 / 54.6
K-48A66: 120.7 / 47.5

Консумация на енергия в режим Готовност*** (W)
0.5
Резолюция на дисплея [по хоризонтала x по вертикала] (пиксели)
3 840 x 2 160
Изходни номинални данни
500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)

Други
Работна температура
0 °C – 40 °C
Работна влажност
Относителна влажност 10 % – 80 % (без образуване на конденс)
Допълнителни аксесоари
Конзола за закрепване към стена: SU-WL450
*1 Само за определени региони/страни/ модели.
*2 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.
*3 Функцията не е достъпна в Италия.
*4 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизора е приключил необходимите вътрешни процеси.
*5 Консумацията на енергия в режим Готовност ще се увеличи, когато вашият Конзола за закрепване към мрежа.

Забележка
• Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.
• Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
• Може да се изискват абонаменти за услуги и приложения и могат да се прилагат други допълнителни условия и/или такси при използване на Ласовия асистент.
• Когато е активиран графичният микрофон, консумацията на енергия ще се увеличи, понеже той приема постоянно.
• Посетете уеб сайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)
K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483), K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478), K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472), K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469), K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

GR

Σημείωση
• Στις πραγματικές ονομασίες των μοντέλων, το "X"/"Xα" υποδεικνύει τους αριθμούς и/και χαρακτηριστες του συγκεκριμένου μοντέλου.
• Οι οδηγίες σχετικά με την Έγκατσταση της τηλεόρασης στον τοίχο* περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Έγγραφο τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια".

Θέση της αναγνωριστικής еτικέτας
Οι еτικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας/η) και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του πακέτου.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού К-83А69, К-83А65, К-83А62, К-77А69, К-77А65, К-77А62, К-65А69, К-65А66, К-65А62, К-55А69, К-55А65, К-55А62, К-48А69, К-48А65, К-48А62 πληρούν τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ελατίζεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://compliance.sony.eu Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί όδεας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), SI, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Οι ζώνες 5 150 - 5 350 MHz και 5 945 - 6 425 MHz περιορίζονται σε λειτουργίες εσωτερικού χώρου μόνο. Οι υποστηρίξιμενες ζώνες συχνотήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο σας.
Έγκατσταση της τηλεόρασης στον τοίχο
Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL450)* (δεν παρέχεται) Προς τους πελάτες: Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθεμα η εγκατσταση της τηλεόρασης σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επισκευάζετε να την εγκατστάσετε μόνοι σας. Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς: Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης Επιτοίχιας Βάσης
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Έγκατστάσης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασης σας. https://www.sony.eu/support
• Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης.
• Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
• Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

- Επιτοίχια Βάση SU-WL450

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια Βάση στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσετε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας Βάσης.

Η διάμετρος το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας βάσης. Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή/ή σπασε να πέσει, κλπ.

- Φροντίστε να φιλάετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιπρατρείας τοποθέτησης σε ασφαλς μέρος, έως ότου είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιπρατρείας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από παιδιά.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μισού οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει όθονο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Επανεκκινήστε την τηλεόραση σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Περιμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια που εμφανίζεται παρακάτω.
- Συνδέστε την τηλεόραση σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασης σε ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.
- Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο τέλος της παρεχόμενης έγγραφης τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια).

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανιχνεί οθόνης, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Η οθόνη σκεπτενιάζει ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

• Αν ολόκληρη η εικόνα ή μέρος αυτής παραμείνει σταθερή, ή φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί σταδιακά για την αποφυγή της παραμόρφης εικόνας, Αυτά δεν αποτελεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

Ανησυχείτε σχετικά με την παραμονή εικόνας οθόνης.

Αν η ίδια εικόνα προβάλλεται επανειλημμένα ή για μεγάλη χρονική διαστήματα, μπορεί να προκληθεί παραμονή εικόνας οθόνης. Για να περιοριστεί η παραμονή εικόνας οθόνης, συνιστάται να κλείνετε την τηλεόραση κανονικά, με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Σημείωση
• Εικόνας που περιλαμβάνουν λογότυπα και έντονα χρώματα (συμπεριλαμβανομένου του λευκού) προκαλούν εύκολα παραμονή εικόνας οθόνης. Αποφεύγετε την προβολή αυτών των τύπων εικόνας για μεγάλη χρονικά διαστήματα καθώς μπορεί να προκληθεί παραμονή εικόνας οθόνης.

?

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας. Πιέστε το ⏏ (Πίνακας ελέγχου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια].

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστημα
Σύστημα οθόνης
Οθόνη OLED (Organic Light Emitting Diode)
Τηλεοπτικό σύστημα μεταδόσης
Αναλογικό: B/G, D/K
Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Δορυφορικό: DVB-S/DVB-S2
Σύστημα χρωμάτων
PAL/SECAM
Κάλυψη καναλιών
Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή
Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή
Δορυφορικό: Ενδιάμεση συχνότητα 950-2 150 MHz
Έξοδος Ήχου [W]
20
Ασύρματη τεχνολογία
Πρωτόκολλο IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® έκδοση 5.2
Περιοχή συχνотήτων [MHz] (ισχύς εξόδου [dBm])
Ασύρματο LAN (Τηλεόραση)
2 400-2 483.5 (-<20.0), 5 150-5 250 (-<23.0), 5 250-5 350 (-<20.0), 5 470-5 725 (-<20.0), 5 725-5 850 (-<13.9), 5 945-6 425 (-<23.0)*
Bluetooth® (Τηλεόραση)
2 400-2 483.5 (-<10.0)
Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)
2 400-2 483.5 (-<10.0)
Υποδοχές εισόδου/εξόδου
Κερατά/Καλωδιακή
Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για είσοδο RF
Δορυφορική κεραία
Θηλικό βύσμα τύπου F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V και τόνος 22 kHz
Διανομή Μονού Καλωδίου EN 50494 και EN 50607**
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
Τα HDMI IN 1, 2, 3 και 4 υποστηρίζουν 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC**)
Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Ισχύς Δελτία Προϊόντος και άλλα Απαιτήσεις τροφοδοσίας
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Μέγεθος οθόνης [διαγωνίως] (Περίπου) (cm/ίντσες)
K-83A65: 209.6 / 82.5
K-77A69: 194.7 / 76.7
K-65A66: 163.9 / 64.5
K-55A66: 138.8 / 54.6
K-48A66: 120.7 / 47.5

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής*** [W]
0.5
Ανάλυση οθόνης (ορίοντνια x κατακόρυφα) [pixel]
3 840 x 2 160
Ονομαστική έξοδος
500 mA (για USB 1), 900 mA (για USB 2)

Άλλα
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 °C – 40 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % – 80 % σχετική υγρασία [χωρίς συμπύκνωση]
Προαιρετικά εξαρτήματα
Επιτοίχια Βάση SU-WL450

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

*2 Το EN 50607 αφορά μόνο περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

*3 Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην Ιταλία.

*4 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.

*5 Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Σημείωση
• Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης/το στάθιμα.

• Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

- Ενδέχεται να απαιτούνται εγγραφές για υπηρεσίες και εφαρμογές, και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις και/ή χρεώσεις κατά τη χρήση της Φωνητικής Βοήθειας.

• Η κατανάλωση ισχύος θα αυξηθεί όταν το ενσωματωμένο μικρόφωνο ενεργοποιηθεί καθώς ακούει συνεχώς.

• Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Sony για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Αριθμός καταχώρισης προϊόντος (ΚΑΤ ΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013)
K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483), K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478), K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472), K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469), K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).